

<English>

The **"AppRadioMode Sound"** menu is added on the **"System"** setting screen.

You can set where the sound for **AppRadioMode** is output when it is used with an Android device.

- With an iPhone, the sound is always output from the speakers of this unit.

Setting AppRadioMode Sound

- 1 **Display the "System" setting screen.**
- 2 **Touch [Input/Output settings].**
- 3 **Touch [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Touch the following settings.**
 - **AVH** (default):
The sound is output from the speakers of this unit.
 - **Smartphone**:
The sound is output from the speakers of the Android device.

<Français>

Le menu « **AppRadioMode Sound** » est ajouté à l'écran de réglage « **Système** ».

Vous pouvez définir où le son de **AppRadioMode** est émis lorsqu'il est utilisé avec un appareil Android.

- Avec un iPhone, le son est toujours émis par les haut-parleurs de cet appareil.

Réglage AppRadioMode Sound

- 1 **Affichez l'écran de réglage « Système ».**
- 2 **Touchez [Param. d'entrée/sortie].**
- 3 **Touchez [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Touchez les réglages suivants.**
 - **AVH** (par défaut)
Le son est émis par les haut-parleurs de cet appareil.
 - **Smartphone**
Le son est émis par les haut-parleurs de l'appareil Android.

<Nederlands>

Het menu **"AppRadioMode Sound"** wordt toegevoegd aan het instellings scherm **"Systeem"**.

U kunt instellen waar het geluid voor **AppRadioMode** wordt uitgevoerd als het met een Android-apparaat wordt gebruikt.

- Met een iPhone wordt het geluid altijd via de luidsprekers van dit toestel uitgevoerd.

AppRadioMode Sound instellen

- 1 **Geef het scherm "Systeem" weer.**
- 2 **Tip [Instellingen in-/uitgang] aan.**
- 3 **Tip [AppRadioMode Sound] aan.**
- 4 **Raak de volgende instellingen aan.**
 - **AVH** (standaard):
Het geluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van dit toestel.
 - **Smartphone**:
Het geluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het Android-toestel.

<Svenska>

Menyn **"AppRadioMode Sound"** läggs till på inställningsskärmen **"System"**.

Du kan ange var ljudet för **AppRadioMode** matas ut vid användning med en Android-enhet.

- Med en iPhone matas ljudet alltid ut från högtalarna på denna enhet.

Ställa in AppRadioMode Sound

- 1 **Visa "System" inställningsskärmen.**
- 2 **Peka på [Input/Output settings].**
- 3 **Peka på [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Peka på följande inställningar.**
 - **AVH** (standard):
Ljudet matas ut från högtalarna på denna enhet.
 - **Smartphone**:
Ljudet matas ut från högtalarna på Android-enheten.

<Italiano>

Il menu **"AppRadioMode Sound"** viene aggiunto alla schermata delle impostazioni **"Sistema"**.

È possibile impostare l'uscita audio per **AppRadioMode** quando si utilizza un dispositivo android.

- Nel caso di un iPhone, l'audio viene sempre emesso dai diffusori di questa unità.

Impostazione di AppRadioMode Sound

- 1 **Visualizzare la schermata di impostazione "Sistema".**
- 2 **Toccare [Imp. Input/Output].**
- 3 **Toccare [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Toccare le impostazioni seguenti.**
 - **AVH** (predefinito):
L'audio viene emesso dai diffusori di questa unità.
 - **Smartphone**:
L'audio viene emesso dagli altoparlanti del dispositivo android.

<Deutsch>

Das „**AppRadioMode Sound**“-Menü wird zum „**System**“-Bildschirm hinzugefügt.

Bei Verwendung mit einem Android-Gerät können Sie festlegen, wo der Ton für **AppRadioMode** ausgegeben wird.

- Mit einem iPhone erfolgt die Tonausgabe immer über die Lautsprecher dieser Einheit.

Einstellen von AppRadioMode Sound

- 1 **Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.**
- 2 **Berühren Sie [Ein-/Ausgangseinst.].**
- 3 **Berühren Sie [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Berühren Sie die folgenden Einstellungen.**
 - **AVH** (Standard):
Die Tonausgabe erfolgt über die Lautsprecher dieser Einheit.
 - **Smartphone**:
Die Tonausgabe erfolgt über die Lautsprecher des Android-Geräts.

<Norsk>

"AppRadioMode Sound"-menyen er tilgjengelig på **"System"**-instillingskjermen.

Du kan stille inn hvor lyden for **AppRadioMode** skal komme ut når den brukes med en Android-enhet.

- Bruker du iPhone, kommer lyden alltid kommer ut fra denne enhetens høyttalere.

Stille inn AppRadioMode Sound

- 1 **Vis "System"-innstillingskjerm.**
- 2 **Trykk på [Input/Output settings].**
- 3 **Trykk på [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Trykk på følgende innstillinger.**
 - **AVH** (standard):
Lyden kommer ut fra enhetens høyttalere.
 - **Smartphone**:
Lyden kommer ut fra Android-enhetens høyttalere.

<Suomi>

Valikko **"AppRadioMode Sound"** lisätään **"System"** asetusnäyttöön.

Voit määrittää, mistä ääni **AppRadioMode** kuuluu, kun sitä käytetään Android-laitteella.

- iPhonea käytettäessä ääni kuuluu aina tämän laitteen kaiuttimista.

AppRadioMode Sound:n asettaminen

- 1 **Näytä "System"-asetusnäyttö.**
- 2 **Kosketa [Input/Output settings]-näppäintä.**
- 3 **Kosketa [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Kosketa seuraavia asetuksia.**
 - **AVH** (oletus):
Ääni kuuluu tämän laitteen kaiuttimista.
 - **Smartphone**:
Ääni tulee tämän Android-laitteen kaiuttimista.

<Español>

El menú de **"AppRadioMode Sound"** se añade en la pantalla de ajuste **"Sistema"**.

Puede configurar dónde se almacena el sonido para **AppRadioMode** cuando se usa con un dispositivo Android.

- Con un iPhone, el sonido siempre se emite desde los altavoces de esta unidad.

Ajuste de AppRadioMode Sound

- 1 **Visualice la pantalla de ajuste "Sistema".**
- 2 **Pulse [Config.entrada/salida].**
- 3 **Pulse [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Pulse la siguiente configuración.**
 - **AVH** (predeterminado):
El sonido se emite desde los altavoces de esta unidad.
 - **Smartphone**:
El sonido se emite desde los altavoces del dispositivo Android.

<Español (MX)>

El menú de **"AppRadioMode Sound"** se añade en la pantalla de ajuste **"Sistema"**.

Puede configurar si el sonido de **AppRadioMode** sale cuando se utiliza con un dispositivo Android.

- Con un iPhone, el sonido siempre sale de las bocinas de esta unidad.

Ajuste de AppRadioMode Sound

- 1 **Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".**
- 2 **Toque [Config. entrada/salida].**
- 3 **Toque [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Toque los siguientes ajustes.**
 - **AVH** (ajuste predeterminado):
El sonido sale de las bocinas de esta unidad.
 - **Smartphone**:
El sonido sale de las bocinas del dispositivo Android.

< KOKZ16F > < CRY1588-A >

<Dansk>

Menuen **"AppRadioMode Sound"** føjes til indstillingsskærmen **"System"**.

Du kan indstille, hvor lyden for **AppRadioMode** udsendes, når den bruges med en Android-enhed.

- Med en iPhone udsendes lyden altid fra højttalerne på denne enhed.

Indstilling af AppRadioMode Sound

- 1 **Visning af skærmen "System".**
- 2 **Berør [Input/Output settings].**
- 3 **Tryk [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Tryk på følgende indstillinger.**
 - **AVH** (standard):
Lyden udsendes fra højttalerne på denne enhed.
 - **Smartphone**:
Lyden udsendes fra højttalerne på Android-enheden.

<Ελληνικά>

Το μενού **"AppRadioMode Sound"** προστίθεται στην οθόνη ρυθμίσεων **"System"**.

Μπορείτε να ορίσετε το ποια θα είναι η έξοδος του ήχου για το **AppRadioMode** όταν αυτό χρησιμοποιείται με μια συσκευή Android.

- Με ένα iPhone, ο ήχος ακούγεται πάντα από τα ηχεία αυτής της μονάδας.

Ρύθμιση AppRadioMode Sound

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "System".**
- 2 **Αγγίξτε [Input/Output settings].**
- 3 **Αγγίξτε το [AppRadioMode Sound].**
- 4 **Αγγίξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.**
 - **AVH** (προεπιλογή):
Ο ήχος ακούγεται από τα ηχεία αυτής της μονάδας.
 - **Smartphone**:
Ο ήχος ακούγεται από τα ηχεία της συσκευής Android.

