

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

## AVH-P4300DVD

## AVH-3300BT

### Ελληνικά

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

Έκδοση της Pioneer Corporation.  
Copyright ©2010 by Pioneer Corporation.  
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

**Αγγίξτε** : Αγγίξτε **SLIDE** : Αγγίξτε και σύρετε

### Επιλογή της πηγής

1 Προβολή του μενού πηγής

2 Επιλογή πηγής

### Ρύθμιση του ρολογιού

1 Μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης του ρολογιού

2 Ρύθμιση ρολογιού

### Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας αναζήτησης τοπικών σταθμών

2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας TA (ετοιμότητα λήψης πληροφοριών κυκλοφορίας)

3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας διακοπής προγράμματος ειδήσεων

4 Προβολή του ραδιοφωνικού κειμένου

5 Επιλογή ζώνης συχνότητας

6 Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

7 Προβολή των πληροφοριών PTY

8 Επιλογή προεπιλεγμένου σταθμού

9 Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου

10 Επιλογή σταθμού

### Λειτουργία κινούμενων εικόνων

1 Ορισμός λειτουργιών για την αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων

2 Έναρξη της λειτουργίας αναζήτησης

3 Επιστροφή στην καθορισμένη σκηνή

4 Κίνηση προς τα εμπρός κατά ένα καρτέ

5 Επιλογή τίτλου

6 Διακοπή αναπαραγωγής

7 Προβολή του μενού

8 Λειτουργία μενού DVD

9 Επιλογή επιθυμητού στοιχείου του μενού

10 Αναπαραγωγή βίντεο από iPod

11 Προβολή μενού iPod

12 Επιλογή κατηγορίας

13 Επιλέξτε ένα τίτλο λίστας που θέλετε να αναπαράγετε

14 Αγγίξτε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή

15 Κύλιση του καταλόγου

