

Ελληνικά

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.gr>

: Πατήστε
 : Πατήστε παρατεταμένα
 : Περιστρέψτε

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση **Απενεργοποίηση**

Επιλογή πηγής
 Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Tuner (ραδιοφωνικός δέκτης) – **CD** (CD player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **SD** (κάρτα μνήμης SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (BT audio)

Ρύθμιση έντασης

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή FUNCTION
- Προβολή του μενού λειτουργιών
- Επιλογή BSM
- Ενεργοποίηση BSM

Επιλογή συχνότητας

Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

Επιλογή μπάντας

Λειτουργία CD, USB και SD

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού

Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)
Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή φακέλου

Επιλογή κομματιού

Λειτουργία iPod

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Αλλαγή της κατηγορίας

Επιλογή κατηγορίας

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή κομματιού

Σύνδεση Bluetooth

Σύνδεση νέας συσκευής

- Προβολή του μενού σύνδεσης
- Επιλογή ADD DEVICE (προσθήκη συσκευής)
- Έναρξη αναζήτησης
- Επιλογή συσκευής
- Σύνδεση

Σύνδεση από λίστα συσκευών

- Προβολή του μενού σύνδεσης
- Επιλογή DEVICELIST (κατάλογος συσκευών)
- Προβολή λειτουργίας ρύθμισης
- Επιλογή συσκευής
- Σύνδεση