

: Premir
 : Manter premido
 : Rodar

Operações básicas

Ligar

Desligar

Seleccionar uma fonte
 Seleccione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Tuner (sintonizador) – **CD** (leitor de CD) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **SD** (cartão de memória SD) – **AUX1** (AUX1) – **AUX2** (AUX2) – **BT Audio** (áudio BT)

Ajuste do volume

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar um canal predefinido

- Apresentar a lista predefinida
- Mudar um canal
- Seleccionar um canal

Seleccionar uma frequência predefinida

Seleccionar uma frequência

Seleccionar uma banda

Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar FUNCTION
- Apresentar o menu das funções
- Seleccionar BSM
- Ligar BSM

Funcionamento do CD, USB e SD

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música

Reproduzir uma música seleccionada (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)

Reproduzir todas as faixas dum pasta seleccionada

Apresentar a informação de texto

Seleccionar uma pasta

Seleccionar uma faixa

Funcionamento do iPod

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Mudar a categoria

Seleccionar uma categoria






Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada


Apresentar a informação de texto

Seleccionar uma faixa

Ligação Bluetooth


Ligar um dispositivo novo

- 1  Apresentar o menu de ligação
- 2  Seleccionar ADD DEVICE
- 3  Iniciar a procura
- 4  Seleccionar um dispositivo
- 5  Ligar









Ligar a partir da lista de dispositivos

- 1  Apresentar o menu de ligação
- 2  Seleccionar DEVICELIST
- 3  Apresentar o modo de definições
- 4  Seleccionar um dispositivo
- 5  Ligar




Seleccionar a função de áudio



- 1  Apresentar o menu principal
- 2  Seleccionar AUDIO
- 3  Apresentar o menu áudio
- 4  Seleccionar o menu áudio
NW BAL (ajuste do balanço) – NW 1 (ajuste de rede 1) – NW 2 (ajuste de rede 2) – NW 3 (ajuste de rede 3) – NW 4 (ajuste de rede 4) – POSI (selector de posição) – TA1 (definições do alinhamento temporal) – TA2 (definições do alinhamento temporal) – LOUD (intensidade sonora) – EQ 1 (equalizador gráfico) – EQ 2 (equalizador gráfico de 16 bandas) – A.EQ (ligar/desligar equalizador automático) – ASL (nivelador de som automático) – SLA (ajuste do nível da fonte)
STD F/B (ajuste do balanço) – POSI (selector de posição) – TA1 (definições do alinhamento temporal) – TA2 (definições do alinhamento temporal) – LOUD (intensidade sonora) – EQ 1 (equalizador gráfico) – EQ 2 (equalizador gráfico de 16 bandas) – SW 1 (ligar/desligar subwoofer) – SW 2 (frequência de corte do subwoofer) – SW 3 (inclinação do subwoofer) – F.HPF 1 (inclinação do filtro passo-alto da frente) – F.HPF 2 (frequência de corte do filtro passo-alto da frente) – R.HPF 1 (inclinação do filtro passo-alto de trás) – R.HPF 2 (frequência de corte do filtro passo-alto de trás) – A.EQ (ligar/desligar equalizador automático) – ASL (nivelador de som automático) – SLA (ajuste do nível da fonte)
- 5  Apresentar o modo de definições de áudio

Utilizar o selector de posição



- 1  Apresentar o menu principal
- 2  Seleccionar AUDIO
- 3  Apresentar o menu áudio
- 4  Seleccionar POSI
- 5  Apresentar o modo de definições
- 6  Seleccionar uma posição de audição
OFF (desligar) – FL (banco da frente esquerdo) – FR (banco da frente direito) – Front (bancos da frente) – All (todos os bancos **STD**)

Bloco de notas

