



Ελληνικά

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM.

Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

<http://www.pioneer.gr>

RADIO-CD ME RDS

DEH-X9500BT
DEH-X9500SD

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Σημειωματάριο

Blank area for notes.

☞ : Πατήστε 🔄 : Περιστρέψτε

👉 : Πατήστε παρατεταμένα

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση **Απενεργοποίηση**

Επιλογή πηγής
Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
DEH-X9500BT
TUNER (δέκτης) – **CD** (συσσκευή αναπαραγωγής CD) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **Apps1** (Smartphone App1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **Apps2** (Smartphone App2) – **SD** (κάρτα μνήμης SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (ήχος BT)

DEH-X9500SD
TUNER (δέκτης) – **CD** (συσσκευή αναπαραγωγής CD) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **Apps1** (Smartphone App1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **Apps2** (Smartphone App2) – **SD** (κάρτα μνήμης SD) – **AUX** (AUX)

Ρύθμιση έντασης

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- ☞ Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου
- 🔄 Αλλαγή καναλιού
- ☞ Επιλογή καναλιού

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

Επιλογή ζώνης συχνότητας

Επιλογή συχνότητας

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- ☞ Προβολή του κύριου μενού
- 🔄 Επιλογή FUNCTION
- ☞ Προβολή του μενού λειτουργιών
- 🔄 Επιλογή BSM
- ☞ Ενεργοποίηση BSM

Λειτουργία CD, USB και SD

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- ☞ Προβολή του καταλόγου
- 🔄 Επιλογή τραγουδιού
Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, μετάβαση στο χαμηλότερο επίπεδο.)
Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή φακέλου

Επιλογή κομματιού

Λειτουργία iPod

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- ☞ Προβολή του καταλόγου
- 🔄 Αλλαγή της κατηγορίας
Επιλογή κατηγορίας
Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή άλμπουμ

Επιλογή κομματιού

Σύνδεση Bluetooth

Μόνο για το DEH-X9500BT

DEH-X9500BT

Σύνδεση νέας συσκευής

- ☞ Προβολή του μενού σύνδεσης
- 🔄 Επιλογή ADD DEVICE (Προσθήκη συσκευής)
- ☞ Έναρξη αναζήτησης
- 🔄 Επιλογή συσκευής
- ☞ Σύνδεση

Σύνδεση από λίστα συσκευών

DEH-X9500BT

Σύνδεση από λίστα συσκευών

- ☞ Προβολή του μενού σύνδεσης
- 🔄 Επιλογή DEVICELIST (Κατάλογος συσκευών)
- ☞ Προβολή λειτουργίας ρύθμισης
- 🔄 Επιλογή συσκευής
- ☞ Σύνδεση

Χρήση εφαρμογών smartphone

Για χρήστες iPhone

Επιλογή κομματιού

Διαδικασία έναρξης

- ☞ Προβολή του κύριου μενού
- 🔄 Επιλογή SYSTEM
- ☞ Προβολή του μενού λειτουργιών
- 🔄 Επιλογή APP CONNECT MODE
- ☞ Επιλογή Wired
- ☞ Αλλαγή της πηγής σε Apps
- ☞ Εκκινήστε την εφαρμογή στο smartphone και αρχίστε την αναπαραγωγή

Χρήση εφαρμογών smartphone

Για χρήστες συσκευών Android
Μόνο για το DEH-X9500BT

DEH-X9500BT

Επιλογή κομματιού

Διαδικασία έναρξης

- ☞ Συνδέστε τη συσκευή Android σε αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- ☞ Προβολή του κύριου μενού
- 🔄 Επιλογή SYSTEM
- ☞ Προβολή του μενού λειτουργιών
- 🔄 Επιλογή APP CONNECT MODE
- ☞ Επιλογή Bluetooth
- ☞ Αλλαγή της πηγής σε Apps
- ☞ Εκκινήστε την εφαρμογή στο smartphone και αρχίστε την αναπαραγωγή