

 Tocar Tocar y deslizar Mantener pulsado

①		Pantalla apagada Apagar
②		Mostrar la pantalla del menú inicial Silenciar o desactivar el silencio
③		Activar el modo de reconocimiento de voz
④	VOL. (+/-)	

1

2

Cambiar a pantalla de ajuste del reloj

Ajustar el reloj

The diagram shows a car radio control panel with the following components and numbered callouts:

- 1:** Points to the **MEMORY** button.
- 2:** Points to the **PRESET** button.
- 3:** Points to the **LOCK** button.
- 4:** Points to the **1** (Preset 1) button.
- 5:** Points to the **2** (Preset 2) button.
- 6:** Points to the **3** (Preset 3) button.
- 7:** Points to the **4** (Preset 4) button.

Other visible features include the **Radio** label, a digital display showing **12:48**, the **XX.XX** frequency display, the **Recharge** indicator, and a row of six preset buttons labeled **1** through **6** with frequencies **XX.XX** through **XX.XX**.

Diagrama de la interfaz de usuario de un reproductor de música. Muestra una lista de archivos de audio con columnas para nombre, duración y estado. Hay botones de control como 'Pausar e iniciar la reproducción', 'Cambiar el punto de reproducción', 'Seleccionar el archivo anterior', 'Retroscedor', 'Avanzar', 'Repetir' y 'Aleatorio'. Hay una barra de progreso y un control de volumen.

1. Pausar e iniciar la reproducción

2. Seleccione el archivo anterior o el archivo siguiente.

3. Retrocede o avanza rápidamente. Vuelva a tocarlo para cambiar la velocidad de reproducción.

4. Establecer la función para reproducir audio

1 Visualizar la pantalla de lista de reproducción

2 Seleccionar los tipos de archivos de medios

3 Seleccionar un título de la lista o carpeta que desee reproducir

4 Desplazar a la lista

Función de teléfono Bluetooth

1 Introducir el número de teléfono directamente

2 Cambiar al modo de directorio telefónico

3 Cambiar a la lista de historial de llamadas

4 Realizar una llamada saliente

1

2

Zur Uhr Einstellungsanzeige umschalten

Uhr einstellen

The diagram shows a car radio control panel with the following components and their corresponding callout numbers:

- 1:** Points to the top antenna/mounting bracket.
- 2:** Points to the 'FMT' (Format) button.
- 3:** Points to the 'RSM' (Reset/Menu) button.
- 4:** Points to the 'XX.XX' frequency display.
- 5:** Points to the digital clock display showing '12:48'.
- 6:** Points to the 'PT' (Power/Tune) button.
- 7:** Points to the 'LOCAL' button.

Below the main display, there is a row of six preset buttons labeled 1 through 6, each showing 'XX.XX'.

Below the diagram, there are seven numbered steps for using the radio:

- 1 Sender mit den stärksten Sendefrequenzen speichern
- 2 Band auswählen
- 3 Zum nächsten Sender wechseln
- 4 Den Speichersender aufrufen, der unter einer Taste gespeichert ist
- 5 Die aktuelle Sendefrequenz unter einer Taste speichern
- 6 Zeigt einen Speichersender 10 Sekunden lang an und schaltet automatisch zum nächsten Kanal weiter.
- 7 Nur Radiosender mit ausreichend starkem Signal einstellen

Below the list, there is a button labeled 'Schlafstart'.

1. **Wiedergabe anhalten und starten**
2. **Wiedergabestelle ändern**
3. **Wählt die vorherige oder nächste Dateien aus.**
 • Führt einen schnellen Rück- oder Vorlauf durch. Berühren Sie Taste erneut, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

- 1
- 2
- 3
- 4

① **Wiedergabelistenbildschirm anzeigen**

② **Medientypen auswählen**

③ **Listentitel oder -ordner zur Wiedergabe auswählen**

④ **Liste durchlaufen**

1. Bluetooth-Einstellungen öffnen

2. Bluetooth-Einstellungen öffnen

3. Bluetooth-Einstellungen öffnen

4. Bluetooth-Einstellungen öffnen

 Aanraken
 Aanraken en schuiven
 Aanraken en vasthouden

Wat is wat

①		Scherf uit
		Uitschakelen
		Het beginmenuscherm weergeven
		Geluid dempen of weergeven
		De spraakherkenning activeren

④ VOL (v.o.v.)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

41

The diagram shows a radio receiver's display and control interface. At the top, a digital display shows '12:48' with a sun icon to its right. Below the display, there are two rows of buttons: 'FMT' and 'BSM' on the left, and 'PT' and 'LOCAL' on the right. In the center, the text 'XX.XX' is displayed above 'MHz' and 'kHz'. Below this, a frequency scale is shown with a slider and arrows. At the bottom, there are six preset buttons labeled 1 through 6, each with 'XX.XX' below it. Numbered callouts point to the following components:

- 1: Antenna symbol at the top.
- 2: 'FMT' and 'BSM' buttons.
- 3: Digital display showing '12:48' and sun icon.
- 4: 'PT' and 'LOCAL' buttons.
- 5: Central display area showing 'XX.XX', 'MHz', and 'kHz'.
- 6: Preset buttons labeled 1 through 6.
- 7: Frequency scale with a slider and arrows.

1

2

3

USB

Abcd efghij:

ROOT

99/99

12:48

100%

1

2

3

1 Het afspeLEN pauzeren en starten

2 Selecteer het vorige of het volgende bestand.

3 Voert snel vooruit- of snel achteruitspelen uit. Tik normaal om de afspeelsnelheid te wijzigen.

4 De functie voor het afspeLEN van audio installen

① Het afspeel scherm weergeven

② Het type mediabestanden selecteren

③ Een lijstjeel of map selecteren die u wilt afspeelen

④ De lijst doorbladeren

1 Het telefoonnummer rechtstreeks invoeren

2 Naar de telefoonboekmodus overschakelen

3 Naar de lijst met de belgeschiedenis overschakelen

4 Een uitgaand gesprek voeren

[illegible][illegible]