

**Svenska**  
Denne guide är till för att hjälpa dig genom de grundläggande funktionerna för din här enheten.  
Mer information finns i bruksanvisningen på CD-ROM skivan.  
Description des fonctionnalités en français est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.pioneer-car.se>

**Dansk**  
Denne vejledning er beregnet til at føre dig gennem de grundlæggende funktioner i denne enhed.  
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen på CD-ROM'en.  
Description des fonctionnalités en français est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.pioneer-car.dk>

**Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU**  
EU Representative & Importer:  
**Pioneer Europe NV**  
Haven 1087 Aalstsesteenweg  
<http://www.pioneer-car.eu>

**Anteckningar / Notater**

**AVH-Z3200DAB  
AVH-A3200DAB  
AVH-Z2200BT**

Snabbguide  
Startvejledning

<19-05G-AVH3-5D>

**Svenska**

Tryck Tryck och skjut Tryck och håll ned

**Vad är vad**

- 
- 1 Återställ mikroprocessorn
  - 2 VOL (+/-)
  - 3 Välj mellan appskärmen och AV-funktionskärmen
  - 4 Välj till kamerans visningsläge
  - 5 Visa huvudmenyn
  - 6 Stäng av
  - 7 Visa menyraden
  - 8 Stäng av eller slå på ljudet
  - 9 Visa huvudmenyn eller gå tillbaka till föregående skärm
  - 10 Stäng av bildskärmen
  - 11 Aktivera röstigenkänningsläget
  - 12 Mata ut en skiva

**Välja klocka**

- 
- 1 Växla till klockjusteringsdisplayen
  - 2 Ställ in klockan

**Välja källa**

- 
- 1 Visa skärmen för val av AV-källa och välj en källa
  - 2 Visa källistan och välj en källa

**Använda radion**

- 
- 1 Välj ett band
  - 2 Återkalla den förinställda kanalen som är lagrad på en knapp från minnet
  - 3 Spara den aktuella sändningsfrekvensen på en knapp
  - 4 Visa listen över förinställda kanaler
  - 5 Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna
  - 6 Ställer in nästa station
  - 7 Starta kanalsökning

**Visa rörliga bilder**

- 
- 1 Stoppa uppspelning
  - 2 Stega framåt en bild
  - 3 Snabbspola framåt och bakåt
  - 4 Pausa och starta uppspelning
  - 5 Ändra uppspellingspunkten

**Visa rörliga bilder**

- 
- 1 Visa spellisteskärmen
  - 2 Välj en listtitel som du vill spela
  - 3 Rulla listtiteln eller kategorinamnet
  - 4 Rulla listan

**Spela upp ljud**

- 
- 1 Växla mellan medietyper
  - 2 Visa det dolda funktionsfältet
  - 3 Ställa in funktionen för ljuduppspelning
  - 4 Hoppar över filer framåt eller bakåt
  - 5 Välj en mapp

**Använda Bluetooth-telefon**

- 
- 1 Visa Bluetooth-anslutningsmenyn
  - 2 Visa skärmen med förinställningar
  - 3 Växla till telefonboks-läge
  - 4 Växla till samtalshistoriklistan
  - 5 Ange telefonnumret direkt
  - 6 Stå på och stäng av sekretessläge
  - 7 Justera lysningsvolymen
  - 8 Acceptera ett inkommande samtal
  - 9 Avsluta ett samtal

**Dansk**

Tryk Tryk og træk Tryk og hold

**Hvad er hvad**

- 
- 1 Nulstil mikroprocessoren
  - 2 VOL (+/-)
  - 3 Skift mellem programskærmen og AV-funktionskærmen
  - 4 Skift til kameravisning
  - 5 Vis topmenuskærmen
  - 6 Stuk
  - 7 Vis menulinjen
  - 8 Stå lyden fra eller til
  - 9 Vis topmenuskærmen eller gå tilbage til den forrige skærm
  - 10 Stuk for skærmen
  - 11 Aktivering af tilstand for stemmegenkendelse
  - 12 Skub en disk ud

**Valg af ur**

- 
- 1 Skift til urindstillingsvisning
  - 2 Juster uret

**Valg af kilde**

- 
- 1 Vis skærmen til valg af AV-kilde, og vælg en kilde
  - 2 Vis kildelisten, og vælg en kilde

**Betjening af tuneren**

- 
- 1 Vælg et bånd
  - 2 Genkald den forudindstillede kanal, som er gemt i en tast
  - 3 Gem den aktuelle udsendelsesfrekvens i en tast
  - 4 Vis listen med forudindstillede kanaler
  - 5 Gem de kraftigste frekvenser
  - 6 Stil ind på den næste station
  - 7 Start indstilling med søgning

**Flytning af billeder**

- 
- 1 Stop afspilning
  - 2 Gå en ramme frem
  - 3 Gå frem og tilbage
  - 4 Sæt afspilning på pause og start afspilning
  - 5 Skift afspilningspunkt

**Flytning af billeder**

- 
- 1 Viser skærmen med afspilningsliste
  - 2 Vælg en listetitel, du vil afspille
  - 3 Rul efter listetitel eller kategoriavn
  - 4 Rul gennem listen

**Betjening af audio**

- 
- 1 Skift mellem medietyper
  - 2 Vis den skjulte funktionslinje
  - 3 Indstil funktion til afspilning af audio
  - 4 Spring filer frem eller tilbage
  - 5 Vælg en mappe

**Betjening af Bluetooth-telefon**

- 
- 1 Vis Bluetooth-tilslutningsmenuen
  - 2 Vis den forudindstillede opkaldsskærm
  - 3 Skift til telefonbogstilstand
  - 4 Skift til listen med opkaldshistorik
  - 5 Indtast telefonnummeret direkte
  - 6 Indtast privat tilstand til og fra
  - 7 Juster lydstyrken for opkald
  - 8 Afvis et indgående opkald
  - 9 Afslut et opkald

**Anteckningar / Notater**