

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM. Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-FH-P80BT-PR

: Prima  
 : Mantenha premido  
 : Rode

Empurre na direcção da seta

### Funcionamento básico

**Seleccionar uma fonte**  
Selecione a fonte pretendida pela seguinte ordem:  
**Tuner** - TV - DVD - **Built-in CD player** - MCD - iPod - **USB**  
- External unit 1 - External unit 2 - **AUX 1** - AUX 2 - **BT Audio**  
- **BT Telephone**

**Nome da fonte** : Fonte incorporada

**Ajuste do volume**

**Ligar**

**Desligar**

Português

### Funcionamento do sintonizador

**Seleccionar uma banda**

**Seleccionar uma frequência**

**Seleccionar uma frequência predefinida**

**Seleccionar um canal predefinido**

- Apresentar a lista predefinida**
- Mudar um canal**
- Seleccionar um canal**

**Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes**

- Apresentar o menu principal**
- Seleccionar FUNCTION**
- Apresentar o menu de funções**
- Seleccionar BSM**
- Ligar BSM**

### Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

**Apresentar a informação de texto**

**Seleccionar uma faixa**

**Seleccionar uma pasta**

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista**
- Seleccionar uma música**  
Reproduzir uma música seleccionada  
(Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)  
 **Reproduzir todas as faixas de uma pasta seleccionada**  
 **Regressar ao nível acima**

### Funcionamento do iPod®

**Apresentar a informação de texto**

**Selecione uma faixa (capítulo)**

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista**
- Alterar a categoria**  
 **Seleccionar uma categoria**  
 **Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada**  
 **Voltar à categoria anterior**

**Reproduzir aleatoriamente todas as faixas**

