

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P8100BT-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode
 : Empurre na direcção da seta

Operações básicas

Ligar

Desligar

Seleccionar uma fonte

Selecione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Sintonizador – TV – DVD – **Leitor de CD incorporado** – MCD
 – iPod – **USB 1/iPod 1** – **USB 2/iPod 2** – Unidade externa 1 –
 Unidade externa 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **Audio BT**

Nome da fonte : Fonte incorporada

Ajuste do volume

Seleccionar uma lista telefónica

Seleccionar TEL como fonte

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma banda

Seleccionar um canal predefinido

- Apresentar a lista predefinida
- Alterar um canal
- Seleccionar um canal

Seleccionar uma frequência

Seleccionar uma frequência predefinida

Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar FUNCTION
- Apresentar o menu de funções
- Seleccionar BSM
- Ligar BSM

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música

Reproduzir uma música seleccionada
(Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)

Reproduzir todas as faixas duma pasta seleccionada

Regressar ao nível acima

Seleccionar uma faixa

Seleccionar uma pasta

Apresentar a informação de texto

Funcionamento do iPod

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Alterar a categoria

Seleccionar uma categoria

Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada

Voltar à categoria anterior

Seleccionar uma faixa (capítulo)

Apresentar a informação de texto

Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

