

**Pioneer**

# SPH-DA150BT

RDS-AV-RECEIVER

Deutsch

Bedienungsanleitung

# Inhalt

Vielen Dank für den Kauf dieses Pioneer-Produktes.  
Bitte lesen Sie diese Anweisungen, damit Sie wissen, wie Sie Ihr Modell richtig bedienen. Bewahren Sie dieses Dokument zum künftigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie die Anweisungen vollständig gelesen haben.

## Wichtig

Die als Beispiele gezeigten Bildschirmdarstellungen können von den tatsächlichen Bildschirmhalten abweichen, die im Zuge der Leistungs- und Funktionsverbesserung möglicherweise ohne Ankündigung geändert werden.

■ <b>Vorsichtsmaßnahmen</b> .....	4
■ <b>Teile und Bedienelemente</b> .....	10
■ <b>Grundlagen der Bedienung</b> .....	12
■ <b>Bluetooth®</b> .....	15
■ <b>AV-Programmquelle</b> .....	21
■ <b>Radio</b> .....	22
■ <b>Komprimierte Dateien</b> .....	24
■ <b>iPhone</b> .....	29
■ <b>USB Mirroring</b> .....	31
■ <b>Apple CarPlay</b> .....	33
■ <b>Android Auto™</b> .....	35
■ <b>AUX</b> .....	37
■ <b>Kamera</b> .....	38
■ <b>Einstellungen</b> .....	39
Anzeigen des Einstellungsbildschirms .....	39
Systemeinstellungen .....	39
Displayeinstellungen .....	41
Audio- und EQ-Einstellungen .....	42
Kameraeinstellungen.....	44
Telefonverbindungseinstellungen.....	47
■ <b>Andere Funktionen</b> .....	48



# Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Länder und nationale Gesetze können die Platzierung und Verwendung dieses Produkts im Fahrzeug verbieten oder beschränken. Beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Verwendung, Installation und Bedienung dieses Produkts.



Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, führen Sie es nicht dem normalen Hausmüll zu. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für elektronische Altprodukte in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und Recycling fordert.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und Norwegen können Ihre Elektroprodukte kostenlos an ausgewiesene Sammelstellen oder einen Händler (falls Sie ein gleichwertiges Neugerät kaufen) zurückgeben.

Für andere Länder als die oben erwähnten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden für das korrekte Entsorgungsverfahren.

Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt die notwendige Behandlung erfährt und dem Recycling zugeführt wird, was mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

## **WARNUNG**

Das Gehäuse verfügt über Schlitze und Öffnungen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Produkts sicherzustellen und es vor einer Überhitzung zu schützen. Um die Gefahr eines Brandes zu verhindern, sollten die Öffnungen niemals blockiert oder mit Gegenständen verdeckt werden (z. B. Papier, Bodenmatten, Tücher).

## Wichtige Sicherheitshinweise

### **WARNUNG**

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu montieren oder zu warten. Werden Montage- oder Wartungsarbeiten des Produkts von Personen ohne Ausbildung und Erfahrung hinsichtlich elektronischer Geräte und Fahrzeugzubehör vorgenommen, kann dies gefährlich sein und möglicherweise zu elektrischen Schlägen, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.
- Dieses Produkt darf nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag führen. Außerdem könnte dieses Produkt beschädigt werden, Rauch absondern oder überhitzen, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- Falls Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt eindringen sollten, stellen Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort ab und schalten dann sofort die Zündung aus (ACC OFF), um sich danach an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst zu wenden. Benutzen Sie das

Produkt in diesem Zustand nicht, da es in Brand geraten könnte, die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht oder andere Schäden auftreten könnten.

- Wenn Sie Rauch, merkwürdige Geräusche oder Gerüche am Produkt feststellen oder irgendwelche anderen ungewöhnlichen Anzeichen am LCD-Bildschirm auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden sich an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst. Wenn Sie das Produkt in diesem Zustand verwenden, kann dies zu dauerhaften Schäden am System führen.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und ändern Sie es nicht, da es Hochspannungskomponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Wenden Sie sich für Inspektionen, Einstellungen oder Reparaturen an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst.
- Verschlucken Sie die Batterie nicht, da die Gefahr einer Verätzung besteht.  
(Die mitgelieferte oder separat erhältliche Fernbedienung mit) Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen-Batterie. Wenn die Knopfzellen-Batterie verschluckt wird, kann Sie in nur 2 Stunden schwere Verätzungen verursachen und zum Tod führen.  
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien außer Reichweite von Kindern.  
Stellen Sie den Gebrauch des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern, falls sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt.  
Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in jeglichen Körperteil eingeführt wurden.

Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise gründlich durch:

- Dieses Produkt, Applikationen und die Heckkameraoption (sofern erworben) dürfen während der Fahrt nicht bedient werden, da Ihre Aufmerksamkeit dem sicheren Betrieb des Fahrzeugs gelten muss. Das Gerät darf den Fahrer niemals von der Einhaltung wichtiger Sicherheitsrichtlinien und der allgemeinen Verkehrsregeln abhalten. Wenn Sie Probleme beim Betrieb des Produkts haben, fahren Sie an die Seite, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen.
- Stellen Sie niemals die Lautstärke dieses Produkts so hoch ein, dass Verkehrsgeräusche und Einsatzfahrzeuge nicht mehr gehört werden können.
- Aus Sicherheitsgründen sind bestimmte Gerätefunktionen gesperrt, wenn das Fahrzeug nicht gestoppt und die Handbremse nicht angezogen ist.
- Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit auf, sodass Sie Betriebsabläufe und Sicherheitsinformationen schnell nachlesen können.
- Installieren Sie dieses Produkt so, dass es (i) die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt, (ii) die Funktion der Fahrzeugbetriebsysteme oder Sicherheitsfunktionen, einschließlich der Airbags und der Warnleuchten, nicht behindert und (iii) den Fahrer nicht beim sicheren Führen des Fahrzeugs stört.
- Denken Sie bitte daran, beim Fahren stets den Sicherheitsgurt anzulegen. Nicht korrekt angeschnallte Insassen sind bei einem Unfall einer wesentlich höheren Verletzungsgefahr ausgesetzt.
- Verwenden Sie während der Fahrt niemals Kopfhörer.

## Für sicheres Fahren

### WARNUNG

- **DAS HELLGRÜNE KABEL AM STROMANSCHLUSS IST DAFÜR AUSGELEGT, DEN HANDBREMSENSTATUS ZU ERMITTELN, UND MUSS AN DIE STROMVERSORGUNGSSEITE DES HANDBREMSENSCHALTERS ANGESCHLOSSEN WERDEN. WENN DIESES KABEL NICHT RICHTIG ANGESCHLOSSEN IST ODER NICHT RICHTIG VERWENDET WIRD, KÖNNTE DIES GEGEN GELTENDE GESETZE VERSTOSSEN UND ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.**
- **Vermeiden Sie jegliche Eingriffe zur Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsensperresystems, da dieses Ihrer Sicherheit dient. Eine Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsensperresystems kann eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben.**
- **Um Unfallrisiken und die Verletzung von geltenden Gesetzen zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht für die Darstellung eines Videobilds verwendet werden, das für den Fahrer sichtbar ist.**
- In einigen Ländern ist selbst das Betrachten von Videobildern auf einen Display in einem Fahrzeug – sogar durch andere Personen als den Fahrer – gesetzeswidrig. Diese Vorschriften sind in den entsprechenden Ländern zu befolgen.

Wenn Sie versuchen, während der Fahrt ein Videobild zu betrachten, wird die Warnung **„Beim Fahren ist das Ansehen von Videos auf den Vordersitzen streng untersagt.“** am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie ein Videobild auf diesem Display betrachten möchten, parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, bevor Sie die Handbremse wieder lösen.

## Bei Verwendung eines Displays, das an V OUT angeschlossen ist

Die Video-Ausgangsbuchse (**V OUT**) ist für den Anschluss eines Displays vorgesehen, über das Insassen auf den Rücksitzen ein Video anschauen können.

### WARNUNG

Installieren Sie das zusätzliche Display NIEMALS an einem Ort, der es dem Fahrer ermöglicht, während der Fahrt Videobilder zu sehen.

## So vermeiden Sie eine Batterieentleerung

Denken Sie daran, den Fahrzeugmotor während der Verwendung dieses Produktes laufen zu lassen. Ein Betrieb bei abgestelltem Motor kann eine Entladung der Batterie verursachen.

## **WARNUNG**

Bauen Sie dieses Produkt nicht in ein Fahrzeug ein, dessen Zündung nicht mit einem ACC-Kabel oder -Schaltkreis ausgestattet ist.

## **Heckkamera**

Mit einer optionalen Heckkamera können Sie dieses Produkt dazu verwenden, Anhänger im Auge zu behalten oder rückwärts in eine enge Parklücke einzuparken.

## **WARNUNG**

- DAS BILD KANN SPIEGELVERKEHRT ANGEZEIGT WERDEN.
- EINGANG NUR FÜR DIE RÜCKWÄRTSFAHR- ODER SPIEGELBILDFUNKTION DER HECKKAMERA VERWENDEN. ANDERE VERWENDUNGSZWECKE KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

## **VORSICHT**

Der Heckmodus dient dazu, dieses Produkt als Hilfe beim Rangieren von Anhängern oder beim Rückwärts-Einparken zu verwenden. Diese Funktion darf nicht zu Unterhaltungszwecken verwendet werden.

## **Anmerkungen zum USB-Anschluss**

## **VORSICHT**

- Zur Vermeidung von Datenverlust und einer Beschädigung des Speichermediums entfernen Sie es niemals aus diesem Produkt, während noch Daten übertragen werden.
- Pioneer kann nicht für die Kompatibilität mit allen USB-Massenspeichergeräten garantieren und übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuellen Datenverlust in Medienplayern, iPhones, Smartphones oder anderen Geräten bei Verwendung mit diesem Produkt.
- Wenn ein USB-Gerät, das fehlerhaft vom Computer getrennt wurde, angeschlossen wird, wird es von diesem Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß erkannt.

## **Im Störfall**

Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Pioneer-Service-Station.

## **Besuchen Sie unsere Website**

Besuchen Sie uns auf der folgenden Seite:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Registrieren Sie Ihr Produkt. Wir werden die Einzelheiten Ihres Kaufs zu unseren Akten legen, um Ihnen den Zugriff auf diese Informationen für den Eintritt eines Versicherungsfalles wie Verlust oder Diebstahl zu gewähren.

- Auf unserer Website finden Sie die jeweils neuesten Informationen der PIONEER CORPORATION.
- Pioneer stellt regelmäßig Softwareaktualisierungen zur Verbesserung seiner Produkte bereit. Weitere Informationen zu verfügbaren Softwareaktualisierungen finden Sie im Abschnitt „Support“ auf der Pioneer-Website.

## Anmerkungen zu diesem Produkt

- Dieses Produkt funktioniert in Regionen außerhalb Europas nicht richtig. Die RDS- (Radio Data System) Funktion arbeitet nur in Regionen mit FM-Stationen, die RDS-Signale übertragen. Der RDS-TMC-Dienst kann auch in Regionen verwendet werden, in denen ein Sender das RDS-TMC-Signal überträgt.
- Der Pioneer CarStereo-Pass ist nur in Deutschland gültig.

## Schutz des LCD-Displays und des Bildschirms

- Schützen Sie den LCD-Bildschirm vor direkter Sonneneinstrahlung, wenn dieses Produkt nicht verwendet wird. Dies könnte aufgrund der daraus resultierenden hohen Temperaturen Funktionsstörungen des LCD-Bildschirms verursachen.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon benutzen, halten Sie die Antenne nicht zu nah an den LCD-Bildschirm, um Störungen des Bilds durch Punkte, Farbstreifen usw. zu vermeiden.
- Damit keine Schäden am LCD-Bildschirm entstehen, berühren Sie seine Sensortasten unbedingt ganz leicht und nur mit dem Finger.



## Anmerkungen zum internen Speicher

- Die Informationen werden gelöscht, wenn das gelbe Kabel von der Fahrzeugbatterie (bzw. die Batterie selbst) abgeklemmt wird.
- Einige Einstellungen und aufgezeichnete Inhalte werden nicht zurückgesetzt.

## Zu dieser Anleitung


- Diese Anleitung verwendet Abbildungen tatsächlicher Bildschirme zur Beschreibung der Vorgänge. Die Bildschirme mancher Geräte entsprechen eventuell je nach verwendetem Modell nicht den Bildschirmabbildungen in dieser Anleitung.
- Wenn ein iPhone mit dem Gerät verbunden ist, wird der Quellename auf dem Gerät als [iPod] angezeigt. Beachten Sie, dass dieses Gerät unabhängig vom Quellennamen nur iPhones unterstützt. Ausführliche Informationen zur iPhone-Kompatibilität finden Sie unter Kompatible iPhone-Modelle (Seite 57).




## Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

	Fordert zur Berührung einer entsprechenden Schaltfläche am Touchscreen auf.
	Fordert zum Berühren und Halten einer entsprechenden Schaltfläche am Touchscreen auf.

# Teile und Bedienelemente

## Hauptgerät



①		<p>Berühren Sie die Taste, um die Display-Informationen auszuschalten. Um die Display-Informationen einzuschalten, berühren Sie die Taste erneut. Berühren und halten Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten. Um das Gerät wieder einzuschalten, berühren Sie die Taste erneut.</p> <p><b>TIPP</b></p> <p>Wenn Sie das Gerät ausschalten, können Sie fast alle Funktionen ausschalten. Das Gerät schaltet sich ein, wenn die folgenden Funktionen ausgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ein eingehende Anruf wird angenommen (nur für Freisprechen über Bluetooth).</li><li>• Beim Zurücksetzen des Fahrzeugs erfolgt die Eingabe des Bilds einer Heckkamera.</li><li>• An diesem Gerät wird eine Taste berührt.</li><li>• Die Zündung wird ausgeschaltet (ACC OFF) und dann eingeschaltet (ACC ON).</li></ul>
②		<p>Berühren Sie die Taste, um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen. Berühren und halten Sie die Taste, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p>
③		<p>Berühren Sie diese Taste, um den Spracherkennungsmodus zu aktivieren, wie Siri, wenn das iPhone über USB mit dem Gerät verbunden ist.</p>
④	VOL (+/-)	
⑤	RESET	Drücken Sie die Taste, um den Mikroprozessor zurückzusetzen (Seite 12).
⑥	LCD-Bildschirm	

\* Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Apple CarPlay oder Android Auto aktiviert ist.

## Fernbedienung

Die Fernbedienung ist separat erhältlich. Ausführliche Informationen zur Bedienung finden Sie in der Anleitung zur Fernbedienung.

# Grundlagen der Bedienung

## Zurücksetzen des Mikroprozessors

### VORSICHT

- Durch das Drücken der RESET-Taste werden die Einstellungen und aufgezeichneten Inhalte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  - Nehmen Sie diesen Bedienschritt nicht vor, wenn ein anderes Gerät an dieses Produkt angeschlossen ist.
  - Einige Einstellungen und aufgezeichnete Inhalte werden nicht zurückgesetzt.
- Der Mikroprozessor muss in folgenden Fällen zurückgesetzt werden:
  - Nach dem Einbau, bevor dieses Produkt zum ersten Mal benutzt wird.
  - Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert.
  - Wenn beim Betrieb des Produktes Störungen auftreten.

**1** Schalten Sie die Zündung AUS.

**2** Drücken Sie die RESET-Taste mit der Spitze eines Stiftes oder einem anderen spitzen Gegenstand.

Die Einstellungen und aufgezeichneten Inhalte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Verwenden der Sensortasten


Sie können dieses Produkt bedienen, indem Sie die Schaltflächen am Bildschirm direkt mit Ihren Fingern berühren.

### **HINWEIS**


Damit keine Schäden am LCD-Bildschirm entstehen, berühren Sie den Bildschirm unbedingt ganz leicht und nur mit der Fingerspitze.

### Gemeinsame Sensortasten

: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.


: Schließen Sie den Bildschirm.

## Bedienung von Listenbildschirmen




- |   |   |
|---|---|
| ① | <b>Durch Berühren eines Listeneintrags können Sie die Optionen eingrenzen und zum nächsten Bedienschritt übergehen.</b>   |
| ② | <b>Diese Taste wird eingeblendet, wenn nicht alle Elemente auf einer einzigen Seite angezeigt werden können.</b><br>Verschieben Sie die Steuerleiste, die erste Suchleiste oder die Liste, um die ausgeblendeten Elemente anzuzeigen. |



## Bedienen der Zeitleiste



- |   |   |
|---|---|
| ① | <b>Die Wiedergabestelle kann durch Ziehen der Taste geändert werden.</b><br>Während die Taste verschoben wird, wird die Wiedergabezeit entsprechend der Position der Taste angezeigt. |
|---|---|




# Startmenübildschirm



<p>①</p>	<p><b>Quellensymbole</b></p> <p><b>TIPP</b> Sie können die ausgeblendeten Quellensymbole anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm nach links streichen.</p>
	<p><b>Einstellen von Datum und Uhrzeit (Seite 48)</b></p>
	<p><b>Einstellungen (Seite 39)</b></p>

# Bluetooth®

## Bluetooth-Anschluss

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie  und dann [Bluetooth-Einstellungen].  
Der Bluetooth-Bildschirm erscheint.
- 4 Berühren Sie [Suche].  
Das Gerät sucht nach verfügbaren Geräten und zeigt sie dann in der Geräteliste an.  
Um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen, berühren Sie .
- 5 Berühren Sie den Namen des Bluetooth-Geräts.  
Nachdem ein Gerät erfolgreich registriert wurde, baut das System eine Bluetooth-Verbindung auf. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Gerätenamen in der Liste angezeigt.

### HINWEISE

- Wenn bereits fünf Geräte gekoppelt wurden, wird das erste gekoppelte Gerät gelöscht und das neue Gerät wird registriert (Seite 16).
- Wenn Ihr Gerät SSP (Secure Simple Pairing, sichere einfache Kopplung) unterstützt, wird in der Anzeige dieses Produkts eine sechsstellige Nummer angezeigt. Berühren Sie zum Koppeln des Gerätes [Ja].


## Bluetooth-Einstellungen

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie  und dann [Bluetooth-Einstellungen].

### VORSICHT

Schalten Sie dieses Produkt niemals aus und trennen Sie das Gerät nicht, während der Bluetooth-Einstellungsvorgang durchgeführt wird.

Menüelement	Beschreibung
[Anschluss]	Aktivieren Sie diese Option, um automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät herzustellen.
[Autom. Rufannahme]	(Seite 17)

Menüelement	Beschreibung
[Suche]	Suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
[Bluetooth-Verlauf löschen]	Berühren Sie [OK], um den Bluetooth-Speicher zu löschen.
[Liste der gekoppelten Geräte]	Zeigen Sie die Liste der gekoppelten Geräte an. Berühren Sie  , um das registrierte Gerät zu löschen.
[Bluetooth-Geräteinfo]	Der Gerätename des Produkts wird angezeigt.



## Freisprech-Telefonieren

Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie Ihr Mobiltelefon zunächst per Bluetooth mit diesem Produkt verbinden (Seite 15).

### VORSICHT








Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie das Telefonieren während der Fahrt möglichst vermeiden.

### Tätigen von Anrufen

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie .


Der Telefonmenübildschirm wird angezeigt.

- 3 Berühren Sie eines der Anrufsymbole im Telefonmenübildschirm.

	<p><b>Folgende Optionen werden angezeigt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfangsstatus des gegenwärtigen Mobiltelefons</li> <li>• Batteriestatus des gegenwärtigen Mobiltelefons</li> </ul>
	<p><b>Synchronisiert manuell die Kontakte im Telefonbuch dieses Produkts mit den Kontakten in Ihrem Mobiltelefon.</b></p>
	<p><b>Verwenden des Telefonbuchs</b></p> <p>Auswählen eines Kontakts aus dem Telefonbuch. Berühren Sie den gewünschten Namen in der Liste und wählen Sie dann die Telefonnummer aus.</p> <p><b>TIPPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kontakte in Ihrem Telefon werden automatisch auf dieses Produkt übertragen.</li> <li>• Aktualisieren Sie das Telefonbuch manuell.</li> </ul>
	<p><b>Verwenden der Anrufliste</b></p> <p>Rufen Sie eine Nummer aus der Liste der angenommenen Anrufe , gewählten Nummern  oder der entgangenen Anrufe  an.</p>





### Direkte Telefonnummerneingabe

Geben Sie die Telefonnummer über die Zifferntasten ein und berühren Sie dann , um einen Anruf zu tätigen.

## ► Beenden des Anrufs

1 Berühren Sie .

## Annehmen von Anrufen

1 Berühren Sie zum Annehmen eines Anrufs .  
Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


### TIPPS

- Berühren Sie  bei einem Anruf in der Warteschlange, um zu der Person zu wechseln.
- Berühren Sie  bei einem Anruf in der Warteschlange, um den Anruf abzuweisen.

## Spracherkennungsfunktion (für iPhone)

Indem Sie Ihr iPhone mit diesem Produkt verbinden, können Sie die Spracherkennungsfunktion auf diesem Produkt verwenden.

### TIPP

Die Spracherkennungsfunktion kann auch durch Berühren der Taste  gestartet werden.

## Telefoneinstellungen

1 Berühren Sie .

2 Berühren Sie  und dann [Bluetooth-Einstellungen].

Menüelement	Beschreibung
[Autom. Rufannahme]	Aktivieren Sie diese Option, um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen.

## Anpassen der Ausgabelautstärke des Gesprächspartners

Dieses Produkt kann auf die Ausgabelautstärke des Gesprächspartners eingestellt werden.

1 Berühren Sie zum Wechseln zwischen drei Lautstärkepegeln .

### ► Allgemeine Hinweise

---

- Ein erfolgreicher Verbindungsaufbau mit allen Mobiltelefonen, die über Bluetooth-Drahtlostechnologie verfügen, wird nicht gewährleistet.
- Die direkte Entfernung zwischen diesem Produkt und Ihrem Mobiltelefon darf beim Senden und Empfangen von Sprache und Daten über Bluetooth-Technologie maximal 10 Meter betragen.
- Bei manchen Mobiltelefonen wird möglicherweise kein Klingelton über die Lautsprecher wiedergegeben.
- Wenn am Mobiltelefon der Privatmodus aktiviert ist, kann das Freisprech-Telefonieren deaktiviert sein.

### ► Registrierung und Verbindung

---

- Mobiltelefonoperationen können je nach Art des Mobiltelefons variieren. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der mit Ihrem Mobiltelefon gelieferten Bedienungsanleitung.
- Wenn die Telefonbuchübertragung nicht funktioniert, trennen Sie Ihr Telefon und führen die Kopplung von Ihrem Telefon mit diesem Produkt erneut durch.

### ► Tätigen und Empfangen von Anrufen

---

- Sie hören in den folgenden Situationen unter Umständen ein Geräusch:
  - Wenn Sie einen Anruf über die Taste am Telefon annehmen.
  - Wenn die Person am anderen Ende der Leitung auflegt.
- Sollte die Person am anderen Ende der Telefonverbindung aufgrund eines starken Echos Ihre Stimme nicht verstehen, verringern Sie die Lautstärke für Freisprech-Telefonieren.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann es vorkommen, dass bei einem eingehenden Anruf auch nach Drücken der Annahmetaste ein Freisprech-Telefonieren nicht möglich ist.
- Der eingetragene Name erscheint, wenn die Telefonnummer bereits im Telefonbuch eingetragen ist. Wenn die gleiche Telefonnummer unter verschiedenen Namen eingetragen ist, wird nur die Telefonnummer angezeigt.

### ► Liste der empfangenen Anrufe und Liste der gewählten Nummern

---

- Sie können keinen Anruf an den Eintrag eines unbekanntes Teilnehmers (keine Telefonnummer) in der Liste der eingegangenen Anrufe tätigen.
- Für Anrufe, die am Mobiltelefon selbst getätigt wurden, speichert dieses Produkt keine Daten im Anrufspeicher.

### ► Telefonbuch-Übertragungen

---

- Wenn im Mobiltelefon mehr als 1 000 Telefonbucheinträge gespeichert sind, werden möglicherweise nicht alle Einträge komplett heruntergeladen.
- Je nach Telefon zeigt dieses Produkt das Telefonbuch möglicherweise nicht richtig an.
- Falls das Telefonbuch im Telefon Bilddaten enthält, wird das Telefonbuch möglicherweise nicht richtig übertragen.


- Abhängig vom Mobiltelefon ist die Übertragungsfunktion für das Telefonbuch möglicherweise nicht verfügbar.

## Bluetooth-Audio

Zur Verwendung eines Bluetooth-Audio-Players mit diesem Produkt registrieren Sie das Gerät zunächst und verbinden es (Seite 15).

### HINWEISE

- Abhängig von dem mit diesem Produkt verbundenen Bluetooth-Audio-Player sind die Bedienvorgänge mit diesem Produkt möglicherweise auf die beiden folgenden Optionen begrenzt:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Nur die Wiedergabe der im Audio-Player gespeicherten Songs ist möglich.
  - A2DP und AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Wiedergabe, Pausenschaltung, Auswahl von Songs usw. sind möglich.
- Abhängig von dem mit diesem Produkt verbundenen Bluetooth-Produkt sind die bei diesem Produkt verfügbaren Optionen möglicherweise eingeschränkt oder weichen von den Beschreibungen dieser Anleitung ab.
- Während Sie sich die Lieder auf Ihrem Bluetooth-Gerät anhören, verwenden Sie die Telefonfunktion so wenig wie möglich. Wenn Sie es dennoch versuchen, kann das Signal ein Rauschen der Liedwiedergabe verursachen.
- Wenn Sie an dem über Bluetooth mit diesem Produkt verbundenen Bluetooth-Gerät sprechen, wird die Wiedergabe möglicherweise unterbrochen.







**1** Berühren Sie .

**2** Berühren Sie [Bluetooth Audio].  
Der Bluetooth-Audiowiedergabebildschirm wird angezeigt.

## Grundlagen der Bedienung



Wechselt zwischen Wiedergabe und Pause.

 	<b>Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.</b>
	<b>Führt einen schnellen Vor- oder Rücklauf durch.</b>
 	<b>Stellt einen Wiederholungswiedergabebereich ein.</b>
	<b>Spielt Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.</b>

# AV-Programmquelle

## Unterstützte AV-Programmquellen

Sie können die folgenden Programmquellen mit diesem Produkt wiedergeben oder nutzen.

- Radio
- USB

Die folgenden Quellen können durch Anschließen eines zusätzlichen Geräts wiedergegeben oder genutzt werden.

- iPhone
- Bluetooth®-Audio
- Kamera
- AUX

## Auswahl einer Quelle

**1** Berühren Sie .


**2** Berühren Sie das Programmquellensymbol.

### TIPP

Sie können die ausgeblendeten Quellensymbole anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm nach links streichen.











# Radio



## Vorbereitende Schritte

- 1 Drücken Sie .
- 2 Berühren Sie [Radio].  
Der Radio-Bildschirm erscheint.

## Grundlagen der Bedienung



	 <p><b>Ruft den Speichersender auf, der unter einer Taste gespeichert ist.</b></p>
	<p><b>Speichert die aktuelle Senderfrequenz unter einer Taste.</b></p>
	<p><b>Zur Auswahl des Bandes FM1 FM2, FM3, AM1 oder AM2.</b></p>
	 <p><b>Führt die Funktion BSM (Speicher für die besten Sender) durch (Seite 23).</b></p>
	 <p><b>Manuelle Abstimmung</b></p>
	 <p><b>Suchlauf</b> Wenn Sie die Taste nach ein paar Sekunden loslassen, springt das Gerät von der aktuellen Frequenz zum nächsten Sender.</p>

	<b>Aktiviert/deaktiviert den lokalen Suchmodus.</b>
	<b>Zeigt einen Speichersender 10 Sekunden lang an und schaltet automatisch zum nächsten Kanal weiter.</b>

## Speichern der Sender mit den stärksten Sendefrequenzen (BSM)

Die Funktion BSM (Speicher der besten Sender) speichert automatisch die sechs stärksten Sendefrequenzen unter den Speichersendertasten [1] bis [6].

### HINWEISE

- Beim Speichern von Senderfrequenzen mit BSM werden zuvor gespeicherte Frequenzen unter Umständen ersetzt.
- Zuvor gespeicherte Sendefrequenzen bleiben eventuell gespeichert, wenn die Anzahl der Frequenzen noch nicht die Obergrenze erreicht hat.

### 1 Berühren Sie zum Starten der Suche .

Während die Meldung angezeigt wird, werden die sechs stärksten Sendefrequenzen in der Reihenfolge ihrer Signalstärke unter den Speichersendertasten gespeichert.

## Radioeinstellungen

### 1 Berühren Sie .

### 2 Berühren Sie und dann [Systemeinstellungen].

Der System-Einstellungsbildschirm erscheint.

### 3 Berühren Sie [Radioeinstellungen].

Menüelement	Beschreibung
[RDS]	Aktivieren Sie diese Option, um die RDS-Funktion zu aktivieren.
[AF]	Gestattet dem Gerät, eine andere Frequenz mit dem gleichen Sender einzustellen.
[TA]*	Empfängt die Verkehrsmeldungen von der zuletzt gewählten Frequenz und unterbricht dabei andere Quellen.
[RDS-Zeit]	Kompensiert die Systemzeit mit RDS-Zeitdaten und die Zeitanzeige und integrierte Uhr werden automatisch angepasst.

\* Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das FM-Band empfangen.

# Komprimierte Dateien

## Anschließen/Trennen eines USB-Speichermediums


Sie können auf einem externen Speichermedium abgelegte komprimierte Audiodateien, komprimierte Videodateien oder Einzelbilddateien wiedergeben.

### Anschließen eines USB-Speichermediums

- 1 Ziehen Sie den Stecker vom USB-Anschluss des USB-Kabels ab.
- 2 Schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Kabel an.

#### HINWEISE

- Mit gewissen USB-Speichermedien kann dieses Produkt unter Umständen nicht sein volles Leistungspotenzial entfalten.
- Ein Verbinden über ein USB-Hub ist nicht möglich.
- Für den Anschluss ist ein USB-Kabel erforderlich.



①	USB-Kabel
②	USB-Speichermedium

### Trennen eines USB-Speichermediums

- 1 Trennen Sie das USB-Speichermedium vom USB-Kabel.

#### HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass kein Datenzugriff erfolgt, bevor Sie das USB-Speichergerät trennen.
- Schalten Sie die Zündung aus (ACC OFF), bevor Sie das USB-Speichermedium trennen.


## Vorbereitende Schritte








- 1 Berühren Sie .
- 2 Schließen Sie ein USB-Speichermedium an das USB-Kabel an (Seite 24).
- 3 Berühren Sie [USB].

Die Wiedergabereihenfolge richtet sich nach den Ordnernummern. Ordner, die keine wiedergabefähigen Dateien enthalten, werden übersprungen.

## Grundlagen der Bedienung

### Audioprogrammquelle



	<b>Wechselt zwischen Wiedergabe und Pause.</b>
	 <b>Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.</b>
	 <b>Führt einen schnellen Vor- oder Rücklauf durch.</b>
	<b>Legt einen wiederholten Wiedergabebereich für alle Dateien/den aktuellen Ordner/die aktuelle Datei fest.</b>
	<b>Es erfolgt eine/keine Zufallswiedergabe der Dateien.</b>



### Wählt eine Datei aus der Liste.

Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie abzuspielen.

#### TIPPS

- Wenn Sie einen Ordner in der Liste berühren, wird sein Inhalt angezeigt. Sie können eine Datei in der Liste wiedergeben, indem Sie sie berühren.
- Sie können zwischen den folgenden Mediendateitypen wechseln.
  - : Komprimierte Audiodateien
  - : Komprimierte Videodateien
  - : Bilddateien

## Videoprogrammquelle

### VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Handbremse an.




Wechselt zwischen Wiedergabe und Pause.








Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.



Führt einen schnellen Vor- oder Rücklauf durch.







Legt einen wiederholten Wiedergabebereich für alle Dateien/den aktuellen Ordner/die aktuelle Datei fest.

	<p><b>Wählt eine Datei aus der Liste.</b> Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie abzuspielen.</p> <p><b>TIPPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie einen Ordner in der Liste berühren, wird sein Inhalt angezeigt. Sie können eine Datei in der Liste wiedergeben, indem Sie sie berühren.</li> <li>• Sie können zwischen den folgenden Mediendateitypen wechseln. <ul style="list-style-type: none"> <li>- : Komprimierte Audiodateien</li> <li>- : Komprimierte Videodateien</li> <li>- : Bilddateien</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Sie können [Helligkeit]/[Kontrast]/[Farbe] anpassen, indem Sie [+]/[-] berühren.</b></p>

## Standbild-Programmquelle






	<p><b>Wechselt zwischen Wiedergabe und Pause.</b></p>
	<p><b>Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.</b></p>
	<p><b>Dreht das angezeigte Bild um 90° im Uhrzeigersinn.</b></p>
	<p><b>Legt einen wiederholten Wiedergabebereich für alle Dateien/den aktuellen Ordner/die aktuelle Datei fest.</b></p>

**Wählt eine Datei aus der Liste.**

Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie abzuspielen.

**TIPPS**

- Wenn Sie einen Ordner in der Liste berühren, wird sein Inhalt angezeigt. Sie können eine Datei in der Liste wiedergeben, indem Sie sie berühren.
- Sie können zwischen den folgenden Mediendateitypen wechseln.
  - : Komprimierte Audiodateien
  - : Komprimierte Videodateien
  - : Bilddateien


# iPhone

## HINWEIS

iPhone kann in dieser Anleitung auch als iPod bezeichnet werden.

## Anschließen des iPhone

Wenn ein iPhone mit diesem Produkt verbunden wird, werden die Einstellungen automatisch entsprechend dem zu verbindenden Gerät konfiguriert. Ausführliche Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter Kompatible iPhone-Modelle (Seite 57).

- 1 Verbinden Sie den iPhone.**
  - iPhone über USB
- 2 Berühren Sie .**
- 3 Berühren Sie [iPod].**

## HINWEIS







Informationen zur USB-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung.

## Grundlagen der Bedienung

### Audioprogrammquelle



Wechselt zwischen Wiedergabe und Pause.

	 <p><b>Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.</b></p>
	 <p><b>Führt einen schnellen Vor- oder Rücklauf durch.</b></p>
	<p><b>Legt einen wiederholten Wiedergabebereich für alle Dateien in der ausgewählten Liste/den aktuellen Titel fest.</b></p>
	<p><b>Gibt Titel innerhalb der ausgewählten Liste/des ausgewählten Albums zufällig wieder.</b></p>
	<p><b>Wählt einen Titel aus der Liste.</b> Berühren Sie die Kategorie und dann den Titel der Liste, um die ausgewählte Liste wiederzugeben.</p> <p><b>TIPP</b> Wenn Sie Englisch als Systemsprache nutzen, ist die alphabetische Suchfunktion verfügbar. Berühren Sie die erste Suchleiste zur Nutzung dieser Funktion.*</p> <p><b>HINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nach der iPhone-Generation oder -Version stehen einige Funktionen eventuell nicht zur Verfügung.</li> <li>• In der Liste sind nur 2 000 Titel des iPhone verfügbar, wenn der iPhone mehr als 2 000 Titel gespeichert hat. Die verfügbaren Titel hängen vom iPhone ab.</li> </ul>

\* Diese Funktion ist nur über die Songliste verfügbar.

# USB Mirroring

Mit USB Mirroring können Sie kompatible Smartphone-Apps im Fahrzeug genießen. Sie können USB Mirroring-kompatible Apps mit Fingergesten wie Antippen, Ziehen, Scrollen oder Schubsen auf dem Bildschirm dieses Produkts bedienen.

## HINWEISE

- Die unterstützten Fingergesten können abhängig von der USB Mirroring-kompatiblen Anwendung variieren.
- Zur Verwendung von USB Mirroring müssen Sie zuerst die USB Mirroring-kompatiblen Apps auf dem Smartphone installieren.
- Lesen Sie unbedingt Verwendung von auf App-basierten verknüpften Inhalten (Seite 58) durch, bevor Sie diesen Vorgang durchführen.

## WARNUNG

Bestimmte Verwendungen des Smartphones sind möglicherweise in Ihrem Rechtsgebiet beim Fahren eines Fahrzeugs verboten. Informieren Sie sich daher über entsprechende Einschränkungen und befolgen Sie sie. Wenn Sie in Bezug auf eine bestimmte Funktion unsicher sind, verwenden Sie sie nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Keine der Funktionen darf verwendet werden, wenn es unter den aktuellen Fahrbedingungen unsicher ist.

## Verwendung von USB Mirroring

### Wichtig


- Pioneer ist nicht verantwortlich für Inhalte oder Funktionen, auf die über USB Mirroring zugegriffen wird. Diese liegen in der Verantwortung der Anwendungs- und Inhaltsanbieter.
- Die Verfügbarkeit von Nicht-Pioneer-Inhalten und -Diensten, einschließlich Apps und Konnektivität, kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern oder beendeten werden.
- Wenn Sie USB Mirroring mit dem Pioneer-Produkt verwenden, sind die verfügbaren Inhalte und Funktionen beim Fahren eingeschränkt.

## Vorbereitende Schritte

Wenn ein Smartphone mit diesem Produkt verbunden wird, werden die Einstellungen automatisch entsprechend dem zu verbindenden Gerät konfiguriert.

### TIPPS

- Berühren Sie nach dem Start der USB Mirroring-App das gewünschte App-Symbol.
- Wenn Sie Ihr Gerät mit diesem Produkt verbinden, während bereits eine USB Mirroring-kompatible App ausgeführt wird, erscheint der App-Bedienbildschirm auf diesem Produkt.
- Die gewünschte App wird gestartet und der App-Bedienbildschirm erscheint.



Zeigt das Hauptmenü des USB Mirroring-Quellenbildschirms an.




## Für Smartphone-Benutzer (Android™)

### Systemanforderungen

Android 5.0 oder höher

#### HINWEISE

- [Android-Mobiltelefon MSC] wird deaktiviert, um die Verwendung dieser Funktion zu ermöglichen (Seite 47).
- Die Video-Wiedergabefähigkeit ist abhängig von dem verbundenen Android-Gerät.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie  und dann [Telefonverbindungseinstellungen].
- 3 Berühren Sie [Mirroring] in der [Priorität der Konnektivität]-Einstellung.
- 4 Entsperren Sie Ihr Smartphone und verbinden Sie es über USB mit diesem Produkt.  
Schlagen Sie dazu in der Installationsanleitung nach.
- 5 Berühren Sie  und streichen Sie dann auf dem Bildschirm nach links.
- 6 Berühren Sie [Mirroring].  
Die USB Mirroring-App wird gestartet.

# Apple CarPlay

Sie können iPhone-Apps mit Fingergesten wie Antippen, Ziehen, Scrollen oder Schubsen auf dem Bildschirm dieses Produkts bedienen.

## Kompatible iPhone-Modelle

Einzelheiten zur Kompatibilität von iPhone-Modellen siehe folgende Website.  
<https://www.apple.com/ios/carplay>

### HINWEIS

Die kompatiblen Fingergesten sind je nach iPhone-App unterschiedlich.

### WARNUNG

Bestimmte Verwendungen des iPhone sind möglicherweise in Ihrem Rechtsgebiet beim Fahren eines Fahrzeugs verboten. Informieren Sie sich daher über entsprechende Einschränkungen und befolgen Sie sie. Wenn Sie in Bezug auf eine bestimmte Funktion unsicher sind, verwenden Sie sie nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Keine der Funktionen darf verwendet werden, wenn es unter den aktuellen Fahrbedingungen unsicher ist.

## Verwendung von Apple CarPlay

### Wichtig

Apple CarPlay ist in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Für ausführliche Informationen zu Apple CarPlay besuchen Sie die folgende Site:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Inhalte und Funktionalität der unterstützten Apps liegen in der Verantwortung des jeweiligen App-Anbieters.
- Im Apple CarPlay ist die Nutzung beim Fahren eingeschränkt, wobei die Verfügbarkeit der Funktionen und Inhalte durch die App-Anbieter festgelegt wird.
- Apple CarPlay ermöglicht den Zugriff auf andere als die aufgeführten Apps, die Einschränkungen beim Fahren unterliegen.
- PIONEER IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR UND HAFTET NICHT FÜR DRITTMANBIETER (NICHT-PIONEER)-APPS UND -INHALTE, EINSCHLIESSLICH UND OHNE BESCHRÄNKUNG ALLER MÖGLICHEN UNGENAUIGKEITEN ODER UNVOLLSTÄNDIGEN INFORMATIONEN.

## Einstellen der Fahrposition


Um eine optimale Nutzung von Apple CarPlay zu erreichen, stellen Sie die Fahrposition-Einstellung entsprechend dem Fahrzeug ein. Die Einstellung wird übernommen, wenn das nächste Mal ein Apple CarPlay-kompatibles Gerät mit diesem Produkt verbunden ist.

**1** Berühren Sie .


**2** Berühren Sie .

- 3** Berühren Sie [Telefonverbindungseinstellungen].
- 4** Berühren Sie [Fahrsitz].  
[L]  
Wählen Sie diese Option für ein Fahrzeug mit dem Steuer auf der linken Seite.  
[R]  
Wählen Sie diese Option für ein Fahrzeug mit dem Steuer auf der rechten Seite.

## Vorbereitende Schritte

- 1** Verbinden Sie ein Apple CarPlay-kompatibles Gerät über USB mit diesem Produkt.
- 2** Berühren Sie .
- 3** Berühren Sie [Apple CarPlay].  
Der App-Bildschirm erscheint.

### TIPP

Sie können die Siri-Funktion verwenden, indem Sie die -Taste berühren, wenn Apple CarPlay aktiviert ist.

### HINWEISE

- Ausführliche Informationen zur USB-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung.
- Wenn ein Apple CarPlay-kompatibles Gerät angeschlossen wurde und ein anderer Bildschirm angezeigt wird, berühren Sie [Apple CarPlay] im Startmenübildschirm, um den App-Menübildschirm anzuzeigen.
- Das Freisprechen über die Bluetooth-Drahtlostechnologie ist nicht verfügbar, während Apple CarPlay aktiviert ist. Wenn Apple CarPlay während des Anrufs auf einem anderen Mobiltelefon als einem Apple CarPlay-kompatiblen Gerät aktiviert wird, wird die Bluetooth-Verbindung beendet, nachdem der Anruf beendet wurde.

# Android Auto™

Sie können Android-Apps mit Fingergesten wie Antippen, Ziehen, Scrollen oder Schubsen auf dem Bildschirm dieses Produkts bedienen.

## Kompatible Android-Geräte

Einzelheiten zur Kompatibilität von Android-Modellen siehe folgende Website.  
<https://support.google.com/androidauto>

### HINWEISE

- [Android-Mobiltelefon MSC] wird deaktiviert, um die Verwendung dieser Funktion zu ermöglichen (Seite 47).
- Die kompatiblen Fingergesten sind je nach Smartphone-App unterschiedlich.

### ! WARNUNG

Bestimmte Verwendungen des Smartphones sind möglicherweise in Ihrem Rechtsgebiet beim Fahren eines Fahrzeugs verboten. Informieren Sie sich daher über entsprechende Einschränkungen und befolgen Sie sie. Wenn Sie in Bezug auf eine bestimmte Funktion unsicher sind, verwenden Sie sie nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Keine der Funktionen darf verwendet werden, wenn es unter den aktuellen Fahrbedingungen unsicher ist.



## Verwendung von Android Auto

### 🔔 Wichtig

Android Auto ist in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Ausführliche Informationen zu Android Auto finden Sie auf der Google-Supportseite:  
<http://support.google.com/androidauto>

- Inhalte und Funktionalität der unterstützten Apps liegen in der Verantwortung des jeweiligen App-Anbieters.
- Im Android Auto ist die Nutzung beim Fahren eingeschränkt, wobei die Verfügbarkeit der Funktionen und Inhalte durch die App-Anbieter festgelegt wird.
- Android Auto ermöglicht den Zugriff auf andere als die aufgeführten Apps, die Einschränkungen beim Fahren unterliegen.
- PIONEER IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR UND HAFTET NICHT FÜR DRITTMANBIETER (NICHT-PIONEER)-APPS UND -INHALTE, EINSCHLIESSLICH UND OHNE BESCHRÄNKUNG ALLER MÖGLICHEN UNGENAUIGKEITEN ODER UNVOLLSTÄNDIGEN INFORMATIONEN.


## Vorbereitende Schritte

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie  und dann [Telefonverbindungseinstellungen].
- 3 Berühren Sie [Android Auto] in der [Priorität der Konnektivität]-Einstellung.

## 4 Verbinden Sie ein Android Auto™-kompatibles Gerät über USB mit diesem Produkt.

Der App-Bildschirm erscheint.

### TIPP

Sie können die Spracherkennungsfunktion verwenden, indem Sie die -Taste berühren, wenn Android Auto aktiviert ist.

### HINWEISE

- Ausführliche Informationen zur USB-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung.
- Wenn das Gerät für Android Auto mit diesem Gerät verbunden ist, ist das Gerät gleichzeitig über Bluetooth verbunden. Wenn bereits fünf Geräte gekoppelt sind, wird eine Meldung angezeigt, ob das registrierte Gerät gelöscht werden soll. Wenn Sie das Gerät löschen möchten, berühren Sie [OK]. Wenn Sie ein anderes Gerät löschen möchten, berühren Sie [Bluetooth-Einstellungen] und löschen Sie die Geräte manuell (Seite 16).
- Wenn Android Auto während des Anrufs auf einem anderen Mobiltelefon als einem Android Auto-kompatiblen Gerät aktiviert wird, wird die Bluetooth-Verbindung zu dem Android Auto-kompatiblen Gerät umgeschaltet, nachdem der Anruf beendet wurde.

# AUX

Sie können das Videobild von einem Gerät anzeigen, das am Videoeingang angeschlossen ist.


## VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Handbremse an.


## HINWEIS

Für den Anschluss ist ein Mini-Buchsen-AV-Kabel (separat erhältlich) erforderlich. Einzelheiten finden Sie in der Installationsanleitung.

## Vorbereitende Schritte

- 1 Berühren Sie  und streichen Sie dann auf dem Bildschirm nach links.
- 2 Berühren Sie [AUX].  
Der AUX-Bildschirm erscheint.

## Grundlagen der Bedienung




# Kamera

Sie können das Videobild von einem Gerät anzeigen, das am Video- oder Kameraeingang angeschlossen ist. Einzelheiten finden Sie in der Installationsanleitung.

## **VORSICHT**

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Handbremse an.



## Vorbereitende Schritte

- 1** Berühren Sie  und streichen Sie dann auf dem Bildschirm nach links.
- 2** Berühren Sie [Kamera] für die Ansicht der verbundenen Kamera.  
Das Videobild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

# Einstellungen



Sie können verschiedene Einstellungen im Hauptmenü anpassen.


## Anzeigen des Einstellungsbildschirms


- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie eine der folgenden Kategorien und wählen Sie dann die Optionen aus.
  - Systemeinstellungen (Seite 39)
  - Displayeinstellungen (Seite 41)
  - Audio- und EQ-Einstellungen (Seite 42)
  - Bluetooth-Einstellungen (Seite 15)
  - Kameraeinstellungen (Seite 44)
  - Telefonverbindungseinstellungen (Seite 47)

## Systemeinstellungen

Die Menüelemente variieren abhängig von der Programmquelle.





Menüelement	Beschreibung
[Sprache wählen]	<p>Wählen Sie die Systemsprache aus.</p> <p><b>HINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falls die eingebettete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.</li> <li>• Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.</li> </ul>
[Datum & Uhrzeit]	<p>Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie  oder  berühren.</p> <p>Sie können folgende Elemente bedienen: Jahr, Monat, Datum, Stunde, Minute.</p> <p><b>TIPPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können das Zeitanzeigeformat auf [AM], [PM] oder [24H] einstellen.</li> <li>• Sie können die Reihenfolge des Monat-/Datumsanzeigeformats ändern: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY].</li> </ul>

Menüelement	Beschreibung
[Piepton]	Deaktivieren Sie diese Option, um den Piepton beim Berühren der Taste oder des Bildschirms zu deaktivieren.
[Radioeinstellungen]	(Seite 23)
[Werksrückstellung]	<p>Berühren Sie [OK], um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.</p> <p> <b>VORSICHT</b></p> <p>Schalten Sie den Motor nicht aus, während die Einstellungen wiederhergestellt werden.</p> <p><b>HINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Handbremse anziehen.</li><li>• Die Quelle wird deaktiviert und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt, bevor der Vorgang startet.</li><li>• Bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten, trennen Sie alle Geräte, die an den USB-Anschluss angeschlossen sind. Andernfalls können einige Einstellungen möglicherweise nicht korrekt wiederhergestellt werden.</li></ul>

Menüelement	Beschreibung
[System Information]	<p>Zeigen Sie die Firmware-Version an und aktualisieren Sie sie.</p> <p> <b>VORSICHT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das USB-Speichermedium zur Aktualisierung darf nur die entsprechende Aktualisierungsdatei enthalten.</li> <li>• Schalten Sie dieses Produkt niemals aus und trennen Sie das USB-Speichermedium nicht, während die Firmware aktualisiert wird.</li> <li>• Die Firmware kann nur bei angehaltenem Fahrzeug und gezogener Handbremse aktualisiert werden.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Laden Sie die Firmware-Aktualisierungsdateien auf den Computer herunter.</b></li> <li><b>2 Verbinden Sie ein leeres (formatiertes) USB-Speichermedium mit Ihrem Computer, wählen Sie die richtige Aktualisierungsdatei aus und kopieren Sie sie auf das USB-Speichermedium.</b></li> <li><b>3 Verbinden Sie das USB-Speichermedium mit diesem Produkt (Seite 24).</b></li> <li><b>4 Zeigen Sie den [Systemeinstellungen]-Bildschirm an (Seite 39).</b></li> <li><b>5 Berühren Sie [System Information].</b></li> <li><b>6 Berühren Sie [Update].</b> Informationen zur neuen Firmware-Version werden angezeigt.</li> <li><b>7 Berühren Sie [Update].</b> Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung der Firmware abzuschließen.</li> </ol> <p><b>HINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Produkt wird nach der Firmware-Aktualisierung automatisch zurückgesetzt, wenn die Aktualisierung erfolgreich war.</li> <li>• Wenn auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird, berühren Sie das Display und führen Sie die oben aufgeführten Schritte erneut aus.</li> </ul>
[Lizenz]	Anzeigen der Open-Source-Lizenz.





## Displayeinstellungen



Die Menüelemente variieren abhängig von der Programmquelle.

Menüelement	Beschreibung
[Beleuchtungserkennung]	Aktivieren Sie diese Option, um die Dimmer-Funktion automatisch einzuschalten, wenn die Scheinwerfer des Fahrzeugs eingeschaltet werden.
[Tagesbeleuchtung]	Berühren Sie [+] / [-], um die Helligkeit des Displays am Tag anzupassen.
[Nachtbeleuchtung]	Berühren Sie [+] / [-], um die Helligkeit des Displays in der Nacht anzupassen.
[Beleuchtung]	Wählen Sie eine Beleuchtungsfarbe aus der Liste der Voreinstellungen aus.
[Bildschirmhintergrund]	Berühren Sie das Hintergrundbild unter den voreingestellten Elementen dieses Produktes oder unter den Originalbildern über das externe Gerät und berühren Sie [Anwenden]. Das Hintergrundbild kann unter der Auswahl für den Startmenübildschirm und den AV-Bedienbildschirm ausgewählt werden.
Voreingestellte Anzeige	Wählen Sie die gewünschte Vorlage als Hintergrundanzeige aus.
	Wählen Sie das Hintergrundbild des verbundenen USB-Speichermediums aus. <b>1 Verbinden Sie das USB-Speichermedium mit diesem Produkt (Seite 24).</b> <b>2 Berühren Sie .</b> <b>3 Wählen Sie das gewünschte Bild aus.</b>
 (benutzerdefiniert)	Zeigt das Hintergrundbild an, das von einem USB-Speichermedium importiert worden ist.
 (aus)	Blendet die Hintergrundanzeige aus.

## Audio- und EQ-Einstellungen

Die Menüelemente variieren abhängig von der Programmquelle. Einige dieser Menüelemente sind nicht verfügbar, wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist.

Menüelement	Beschreibung
<b>[Fader/Balance]</b>	<p>Berühren Sie zum Anpassen der Front-/Hecklautsprecherbalance  oder . Setzen Sie bei Verwendung eines Dual-Lautsprechersystems [Front] und [Heck] auf [0].</p> <p>Berühren Sie zum Anpassen der Balance des linken/rechten Lautsprechers  oder .</p> <p><b>TIPP</b></p> <p>Sie können den Wert durch Ziehen des Punkts in der angezeigten Tabelle einstellen.</p>
<b>[Subwoofer]</b>	
[Subwoofer]	Legen Sie fest, ob die Ausgabe über den rückwärtigen Subwoofer über das Produkt aktiviert oder deaktiviert werden soll.
[Hochpass Vorne]	Passen Sie den Lautsprecher-Ausgabepegel der Hörposition an, indem Sie [+]/[-] berühren.
[Hochpass Hinten]	
[Tiefpass Subwoofer]	
<b>[EQ]</b>	<p>Wählen Sie die Equalizer-Kurve aus oder passen Sie sie an. Wählen Sie eine Kurve aus, die Sie als Grundlage für die Anpassung verwenden möchten, und berühren Sie dann die Frequenz, die Sie anpassen möchten.</p> <p><b>TIPPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie Anpassungen vornehmen, wenn die Kurve [Super-Bass], [Kräftig], [Natürl.], [Vokal] oder [Flach] ausgewählt ist, werden die Einstellungen der Equalizer-Kurve zwangsweise zu [Ben.-def.] geändert.</li> <li>• Die [Ben.-def.]-Kurven können für alle Quellen gemeinsam erstellt werden.</li> <li>• Wenn Sie Ihren Finger über die Leisten mehrerer Equalizer-Bänder ziehen, ändern sich die Equalizer-Kurveneinstellungen jeder Leiste zum Wert der berührten Stelle.</li> </ul>
[Super-Bass] [Kräftig] [Natürl.] [Vokal] [Flach] [Ben.-def.]	
<b>[Lautstärke]</b>	Passen Sie den Lautstärkepegel an, indem Sie [+]/[-] berühren.
[Hauptlautstärke]	
[Lautstärke Klingelton]	
[Lautstärke Sprache]	
[Lautstärke Navigation]	
[Lautstärke Stimme] [Lautstärke Verkehrsinfo]	

Menüelement	Beschreibung
<b>[Lautsprecherpegel]</b> <b>Lautsprecherarten</b> [Vorne L] [Vorne R] [Hinten L] [Hinten R] [Subwoofer]	Passen Sie den Lautsprecher-Ausgabepegel der Hörposition an. <b>1 Berühren Sie  oder , um den ausgewählten Lautsprecherausgabepegel anzupassen.</b> <b>HINWEIS</b> [Subwoofer] ist verfügbar, wenn [Subwoofer] unter der Einstellung [Subwoofer] aktiviert ist.
<b>[Loudness]</b> [Aus] [Gering] [Mittel] [Hoch]	Diese Funktion kompensiert Mängel in nieder- und hochfrequenten Bereichen bei geringer Lautstärke.
<b>[Bassverstärkung]</b> [0] bis [6]	Passen Sie den Bassverstärkungspegel an.

## Kameraeinstellungen

Die Menüelemente variieren abhängig von der Programmquelle.  
 Eine separat erhältliche Heckkamera wird zur Nutzung der Heckkamerafunktion benötigt. (Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler.)

### ► Heckkamera

Dieses Produkt verfügt über eine Funktion, die automatisch zum Vollbild der an Ihrem Fahrzeug installierten Heckkamera wechselt, wenn sich der Schalthebel in der RÜCKWÄRTSGANG (R)-Position befindet.  
 Der Camera View-Modus ermöglicht Ihnen auch die Prüfung dessen, was sich während der Fahrt hinter Ihnen befindet.

### ► Kamera für Camera View-Modus

Camera View kann die ganze Zeit angezeigt werden. Beachten Sie, dass die Größe des Kamerabildes bei dieser Einstellung nicht zur Anpassung geändert wird und ein Teil der Kameraanzeige möglicherweise nicht sichtbar ist.  
 Berühren Sie zur Anzeige des Kamerabildes [Kamera] im Startmenübildschirm (Seite 14).

#### **HINWEIS**

Zum Einstellen der Heckkamera als Kamera für den Camera View-Modus aktivieren Sie [Eingang Rückfahrkamera] (Seite 45).




#### **VORSICHT**

Pioneer empfiehlt die Verwendung einer Kamera, die spiegelverkehrte Bilder ausgibt. Andernfalls wird das auf dem Bildschirm angezeigte Bild möglicherweise verkehrt herum dargestellt.

- Prüfen Sie sofort, ob die Anzeige auf das Bild der Heckkamera umschaltet, wenn der RÜCKWÄRTSGANG (R) eingelegt wird.

Menüelement	Beschreibung
<b>[Eingang Rückfahrkamera]</b>	Einstellen der Aktivierung der Heckkamera.
<b>[Camera View]</b> [Normal] [Rückwärts]	Wählen Sie die Art, wie das Bildschirmbild einer Kamera angezeigt wird.
<b>[Leitlinie Parkassistent]</b>	Sie können festlegen, ob die Parkassistent-Führungslinien auf dem Bild der Heckkamera angezeigt werden, wenn Sie mit dem Fahrzeug rückwärtsfahren.

Menüelement	Beschreibung
<b>[Einst. Leitl. Parkassistent]</b>	<p><b>1</b> Zum Anpassen der Führungslinien durch Ziehen oder Berühren von ▲/▼/◀/▶ auf dem Bildschirm.</p> <p><b>2</b> Berühren Sie zum Beenden der Einstellungen [OK]. Berühren Sie zum Zurücksetzen der Einstellungen [zurücksetzen].</p> <p><b>⚠ VORSICHT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Einstellen der Leitlinien müssen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort parken und die Handbremse anziehen.</li> <li>• Schalten Sie unbedingt den Zündschalter aus (ACC OFF), bevor Sie das Fahrzeug zum Anbringen der Markierungen verlassen.</li> <li>• Der von der Heckkamera projizierte Bereich ist eingeschränkt. Außerdem können die Fahrzeugbreite und die Abstandsführungslinien, die auf dem Heckkamerabild angezeigt werden, von der tatsächlichen Fahrzeugbreite und der Entfernung abweichen. (Die Führungslinien sind gerade Linien.)</li> <li>• Die Bildqualität kann durch schlechte Lichtverhältnisse, wie beispielsweise nachts oder an einem dunklen Ort, beeinträchtigt werden.</li> </ul> <p><b>HINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Handbremse anziehen.</li> <li>• Erstellen Sie mit Paketband oder einem ähnlichen Klebeband Markierungen, wie unten dargestellt, bevor Sie die Führungslinien einrichten, damit die Führungslinien mit den Markierungen in Einklang gebracht werden können.</li> </ul>  <p>Das Diagramm zeigt die Positionierung der Markierungen für den Parkassistenten. Ein Fahrzeug ist von oben dargestellt. Die hintere Stoßstange ist als vertikale Linie markiert. Zwei horizontale Markierungen sind 2 m voneinander entfernt und 50 cm von der Stoßstange entfernt. Die Markierungen sind 25 cm von den Fahrzeugseiten entfernt.</p>
<b>[Einstellung Rückfahrkamera]</b>	Um Einstellungen über das folgende Menü vorzunehmen, berühren Sie [+]/[-].
[Helligkeit] [-10] bis [+10]	Passen Sie die Schwarz-Intensität an.

Menüelement	Beschreibung
[Kontrast] [-10] bis [+10]	Passen Sie den Kontrast an.
[Farbe] [-10] bis [+10]	Passen Sie die Farbsättigung an.



## Telefonverbindungseinstellungen

Die Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn das USB-Speichermedium angeschlossen ist.

Menüelement	Beschreibung
<b>[Priorität der Konnektivität]</b> [Android Auto] [Mirroring]	Wählen Sie die Funktion mit Priorität aus, wenn das Smartphone (Android) mit dem Gerät verbunden ist.
<b>[Android-Mobiltelefon MSC]</b>	Setzen Sie die USB-Anschlussmethode für Ihr Smartphone (Android) auf MSC (Massenspeichergerät-Klasse).
<b>[Fahrsitz]</b> [R] [L]	Einstellen der Fahrposition. • Apple CarPlay (Seite 33)

# Andere Funktionen

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Berühren Sie die aktuelle Zeit auf dem Bildschirm.
- 2 Berühren Sie  oder , um die richtige Zeit und das Datum einzustellen.  
Sie können folgende Elemente bedienen: Jahr, Monat, Datum, Stunde, Minute.

### TIPPS

- Sie können das Zeitanzeigeformat auf [AM], [PM] oder [24H] einstellen.
- Sie können die Reihenfolge des Monat-/Datumsanzeigeformats ändern: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY].

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Produkts

Sie können die Einstellungen oder aufgezeichneten Inhalte über [Werksrückstellung] im [Systemeinstellungen]-Menü auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (Seite 40).

# Anhang

## Fehlersuche

Falls Sie Probleme bei der Bedienung dieses Produkts haben, lesen Sie bitte in diesem Abschnitt nach. Nachstehend sind die häufigsten Probleme gemeinsam mit möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen aufgelistet. Falls Sie hier keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine autorisierte Pioneer-Serviceeinrichtung in Ihrer Nähe.

## Häufige Probleme

**Ein schwarzer Bildschirm wird angezeigt und die Bedienung über die Touchpanel-Tasten ist nicht möglich.**

- Der Abschaltmodus ist aktiviert.
  - Berühren Sie eine beliebige Taste an diesem Produkt, um den Modus vollständig zu beenden.

## Probleme mit dem AV-Bildschirm

**Auf dem Bildschirm wird eine Vorsichtsmeldung angezeigt und das Video kann nicht angezeigt werden.**

- Das Handbremsenkabel ist nicht angeschlossen oder die Handbremse ist nicht angezogen.
  - Schließen Sie das Handbremsenkabel vorschriftsmäßig an und ziehen Sie die Handbremse an.
- Die Handbremsensperre ist aktiviert.
  - Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

**Der Ton oder das Bild springt.**

- Das Produkt ist nicht sicher befestigt.
  - Befestigen Sie das Produkt auf sichere Weise.

**Es wird kein Ton erzeugt. Der Lautstärkepegel steigt nicht.**

- Die Kabel sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
  - Schließen Sie die Kabel richtig an.

**iPhone kann nicht bedient werden.**

- Der iPhone hat sich aufgehängt.
  - Verbinden Sie das iPhone wieder mit dem USB-Schnittstellenkabel für das iPhone.
  - Aktualisieren Sie die iPhone-Softwareversion.
- Ein Fehler ist aufgetreten.
  - Verbinden Sie das iPhone wieder mit dem USB-Schnittstellenkabel für das iPhone.
  - Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und schalten Sie die Zündung aus (ACC OFF). Schalten Sie anschließend die Zündung wieder ein (ACC ON).
  - Aktualisieren Sie die iPhone-Softwareversion.
- Die Kabel sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
  - Schließen Sie die Kabel richtig an.

**Der Ton des iPhone ist nicht zu hören.**

- Die Audio-Ausgaberrichtung kann automatisch wechseln, wenn gleichzeitig eine Verbindung über Bluetooth und USB vorliegt.
  - Ändern Sie die Audio-Ausgaberrichtung am iPhone.

## Probleme mit dem Telefonbildschirm

**Das Wählen ist nicht möglich, weil die Touchpanel-Tasten zum Wählen inaktiv sind.**

- Ihr Telefon befindet sich außerhalb der Dienstreichweite.
  - Versuchen Sie es noch einmal, wenn Sie wieder in Dienstreichweite sind.
- Die Verbindung zwischen Mobiltelefon und diesem Produkt kann nicht aufgebaut werden.
  - Führen Sie die Verbindungsprozedur durch.

## Probleme mit dem App-Bildschirm

**Es wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt.**

- Eine App wurde während ihrer Bedienung vom Smartphone beendet.
  - Berühren Sie , um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen.
- Möglicherweise erfordert das Betriebssystem des Smartphones eine Bedienung am Bildschirm.
  - Halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an und prüfen Sie den Bildschirm des Smartphones.

**Der Bildschirm wird angezeigt, aber es ist keine Bedienung möglich.**

- Ein Fehler ist aufgetreten.
  - Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und schalten Sie die Zündung aus (ACC OFF). Schalten Sie anschließend die Zündung wieder ein (ACC ON).

**Das Smartphone wurde nicht aufgeladen.**

- Der Ladevorgang wurde unterbrochen, weil die Temperatur des Smartphones

durch längere Verwendung während des Ladevorgangs zu stark angestiegen ist.

- Trennen Sie das Smartphone vom Kabel und warten Sie, bis das Smartphone sich abgekühlt hat.
- Es wurde mehr Batteriestrom verbraucht als beim Laden gespeichert wurde.
  - Dieses Problem kann durch Stoppen nicht gebrauchter Dienste am Smartphone beseitigt werden.

## Fehlermeldungen

Wenn Probleme mit diesem Produkt auftreten, erscheint eine Fehlermeldung am Display. Beachten Sie zur Identifikation des Problems die nachstehende Tabelle und führen Sie dann die empfohlene Abhilfemaßnahme durch. Falls sich der Fehler nicht beheben lässt, notieren Sie sich die Fehlermeldung und wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Pioneer-Kundencenter.

### USB-Speichermedium

**Unsupport usb hub device**

- Das angeschlossene USB-Hub wird von diesem Produkt nicht unterstützt.
  - Verbinden Sie das USB-Speichergerät direkt mit diesem Produkt.

**This content cannot be played.**

- Auf dem USB-Speichergerät befindet sich keine abspielbare Datei.
  - Überprüfen Sie, dass die Dateien auf dem USB-Speichergerät mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Das verbundene USB-Speichermedium wurde gesichert.
  - Befolgen Sie die Anweisungen des USB-Speichermediums, um die Sicherung aufzuheben.

- Dieses Produkt kann das angeschlossene USB-Speichergerät nicht erkennen.
- Trennen Sie das Gerät und ersetzen Sie es durch ein anderes USB-Speichergerät.

---

#### AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Dieser Dateityp wird nicht von diesem Produkt unterstützt.
- Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

---

#### No Data

- Auf dem USB-Speichergerät befindet sich keine abspielbare Datei.
- Überprüfen Sie, dass die Dateien auf dem USB-Speichergerät mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Das verbundene USB-Speichermedium wurde gesichert.
- Befolgen Sie die Anweisungen des USB-Speichermediums, um die Sicherung aufzuheben.

---

### USB Mirroring

---

#### **Autolink can't connect right now. When it's safe to do so, check your Android phone.**

- Die Verbindung wurde nicht erfolgreich hergestellt.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Führen Sie die Schritte den folgenden Situationen entsprechend aus.
  - Wenn die Popup-Meldung auf dem Mobilgerät angezeigt wird, folgen Sie der Meldung.
  - Wenn die Popup-Meldung nicht auf dem Mobilgerät angezeigt wird, erzwingen Sie den Abbruch des Downloads der App und führen Sie die Verbindung mit dem Gerät dann erneut aus.

---

#### **Mobile phone is standby, any touch wake up!**

- Der Bildschirm des mit dem Gerät verbundenen Mobilgeräts wird ausgeschaltet.
- Entsperren Sie das Mobilgerät.

---

### Android Auto

---

#### **Bitte halten Sie an und folgen Sie den Anweisung auf dem Bildschirm des Smartphones um Android Auto zu nutzen.**

- Die Standardeinstellungen werden auf dem Bildschirm des mit Android Auto kompatiblen Geräts angezeigt oder es werden keine Bilder vom Android Auto-kompatiblen Gerät ausgegeben.
- Parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn die Fehlermeldung auch nach der Durchführung der Anweisungen noch auf dem Bildschirm angezeigt wird, trennen Sie die Verbindung zum Gerät und stellen Sie sie erneut her.

---

#### **Kein Gerät verfügbar. Bitte Android-Smartphone per USB verbinden.**

- Der Bildschirm des mit dem Gerät verbundenen Mobilgeräts wird ausgeschaltet.
- Entsperren Sie das Mobilgerät.

---

### Camera und AUX

---

#### **Kein Videosignal**

- Es wird kein Videosignal eingespeist.
- Überprüfen Sie, ob die Verbindung mit dem Gerät eingerichtet wurde und ob eine Ausgabe vom externen Gerät erfolgt.

## Bluetooth

### Handsfree device is not connected

- Das Bluetooth HFP des Telefons ist nicht verbunden und es können keine Anrufe getätigt werden.
- Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her (Seite 15).

### Phone book access is not authorized

- Das Bluetooth PBAPC des Mobilgeräts ist nicht verbunden und das Telefonbuch kann nicht heruntergeladen werden.
- Stellen Sie eine PBAPC-Verbindung her. Sie müssen das Telefon bedienen und dem Gerät den Zugriff auf die Kontaktinformationen des Telefons erlauben. Wenn die entsprechenden Informationen auf dem Telefon angezeigt werden, befolgen Sie die Pop-up-Meldung.

## Sonstiges

### Vorsicht! USB-Überstrom

- Es wurde ein Überstrom erkannt.
- Prüfen Sie die USB-Verbindung. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
  - Schalten Sie die Zündung aus (ACC OFF) und dann wieder ein (ACC ON).
  - Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.
  - Trennen Sie das (+)-Batteriekabel und schließen Sie es wieder an.

### Vorsicht! AMP-Überlastung

- Es wurde eine Verstärker-Überlastung erkannt.
- Prüfen Sie den Verstärker-Anschluss. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.

- Schalten Sie die Zündung aus (ACC OFF). Schalten Sie die Zündung nach mindestens neun Sekunden wieder ein (ACC ON).
- Trennen Sie das (+)-Batteriekabel und schließen Sie es wieder an.

## Ausführliche Informationen zu abspielbaren Medien

### Kompatibilität

#### Allgemeine Hinweise zu USB-Speichermedien

- Lassen Sie USB-Speichermedien nicht an Orten liegen, an denen sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Je nach der Art des verwendeten USB-Speichermediums kann dieses Produkt das Speichermedium unter Umständen nicht erkennen oder Dateien nicht einwandfrei wiedergeben.
- Die Textinformationen mancher Audio- und Videodateien werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Dateierweiterungen müssen zum Dateityp passen.
- Beim Abspielen von Dateien auf einem USB-Speichermedium mit komplexer Ordnerhierarchie setzt die Wiedergabe möglicherweise erst nach einer geringen Verzögerung ein.
- Die Bedienung kann je nach Art des USB-Speichermediums variieren.
- Unter Umständen ist eine Wiedergabe mancher Musikdateien auf einem USB-Speichermedium wegen der Dateieigenschaften, dem Dateiformat, der für die Aufzeichnung verwendeten Software, der Wiedergabeumgebung, der Lagerbedingungen usw. nicht möglich.

## Kompatibilität der USB-Speichermedien

- Einzelheiten zur Kompatibilität von USB-Speichermedien mit diesem Produkt finden Sie unter Technische Daten (Seite 60).
- Protokoll: Bulk
- USB-Speichermedien können nicht über ein USB-Hub an dieses Produkt angeschlossen werden.
- Partitionierte USB-Speichermedien sind nicht mit diesem Produkt kompatibel.
- Sichern Sie das USB-Speichermedium beim Fahren zuverlässig. Lassen Sie das USB-Speichermedium nicht auf den Boden fallen, wo es unter dem Brems- oder Gaspedal eingeklemmt werden könnte.
- Es kann eine leichte Verzögerung beim Start der Wiedergabe von Audio-Dateien geben, in denen Bilddaten codiert sind.
- Manche USB-Speichermedien können beim Anschluss an dieses Produkt Rauschen beim Radioempfang generieren.
- Schließen Sie keine anderen Gegenstände als USB-Speichermedien an.

Die Folge der Audiodateien auf dem USB-Speichermedium.

Bei einem USB-Speichermedium weicht die Abfolge von der bei einem USB-Speichermedium ab.

## Handhabungsrichtlinien und ergänzende Informationen

- Urheberrechtlich geschützte Dateien können nicht wiedergegeben werden.

## Medienkompatibilitätsübersicht

### Allgemein

- Maximale Wiedergabezeit von auf einem USB-Speichermedium abgelegten Audiodateien: 7,5 h (450 Minuten)

## USB-Speichermedium

CODEC-FORMAT	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS
--------------	--

### MP3-Kompatibilität

- Ver. 2.x von ID3-Tag wird priorisiert, wenn sowohl Ver. 1.x als auch Ver. 2.x vorhanden sind.
- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, m3u-Wiedergabeliste

ABTASTRATE	8 kHz bis 48 kHz
ÜBERTRAGUNGSRATE	CBR (8 kbps bis 320 kbps)/VBR
ID3-TAG	Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

### WMA-Kompatibilität

- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit: Windows Media Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

ABTASTRATE	32 kHz bis 48 kHz
ÜBERTRAGUNGSRATE	CBR (8 kbps bis 320 kbps)/VBR

### WAV-Kompatibilität

- Die Abtastfrequenz wird unter Umständen gerundet im Display angezeigt.

ABTASTRATE	16 kHz bis 48 kHz
QUANTISIERUNGSBITRATE	8 Bit, 16 Bit

### AAC-Kompatibilität

- Dieses Produkt gibt AAC-Dateien wieder, die von iTunes codiert wurden.

ABTASTRATE	8 kHz bis 48 kHz
ÜBERTRAGUNGSRATE	CBR (16 kbps bis 320 kbps)

**FLAC-Kompatibilität**

ABTASTRATE	8 kHz bis 192 kHz
QUANTISIERUNGSBITRATE	8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

**USB-Speichermedium**

ERWEITERUNG	.avi
MAX. AUFLÖSUNG	720 × 576

**Kompatibilität von Videodateien**

- Dateien werden eventuell je nach Umgebung, in der die Datei erstellt wurde, oder aufgrund ihrer Inhalte nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit Datenübertragungen im Paketverfahren.
- Dieses Produkt kann bis zu 32 Zeichen erkennen, beginnend mit dem ersten Zeichen, einschließlich der Erweiterung für den Datei- und Ordnernamen. Je nach Anzeigebereich versucht dieses Produkt möglicherweise, sie mit einer reduzierten Schriftgröße anzuzeigen. Die maximale Anzahl anzeigbarer Zeichen variiert jedoch je nach Breite der einzelnen Zeichen und Breite des Anzeigebereichs.
- Die Ordner-Auswahlfolge und andere Vorgänge können je nach Codier- oder Brennsoftware anders ausfallen.
- Bei komprimierten Audiodateien wird bei der Wiedergabe eine kurze Pause zwischen Songs eingefügt, die von den Leerbereichen zwischen den Songs der Originalaufzeichnung unabhängig sind.
- Dateien können je nach Bitrate möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Die maximale Auflösung hängt vom kompatiblen Video-Codec ab.

**.avi**

Kompatibler Video-Codec	MPEG4, H.264
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080

Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s
--------------------------------	-------------

**.mpg/.mpeg**

Kompatibler Video-Codec	MPEG2
Maximale Auflösung	720 × 576
Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s

**.mp4**

Kompatibler Video-Codec	MPEG4, H.264
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s

**.3gp**

Kompatibler Video-Codec	H.264
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s

**.mkv**

Kompatibler Video-Codec	MPEG4, H.264, VC-1
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s

**.mov**

Kompatibler Video-Codec	MPEG4, H.264
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s

**.flv**

Kompatibler Video-Codec	H.264, H.263
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholfrequenz	30 Bilder/s

**.wmv/.asf**

Kompatibler Video-Codec	VC-1
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080

Maximale Bildwiederholffrequenz	30 Bilder/s
---------------------------------	-------------

**.m4v**

Kompatibler Video-Codec	H.264
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholffrequenz	30 Bilder/s

**.ts**

Kompatibler Video-Codec	MPEG4, H.264, MPEG2
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholffrequenz	30 Bilder/s

**.m2ts**

Kompatibler Video-Codec	H.264, MPEG2
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholffrequenz	30 Bilder/s

**.mts**

Kompatibler Video-Codec	H.264
Maximale Auflösung	1 920 × 1 080
Maximale Bildwiederholffrequenz	30 Bilder/s

**Beispiel für eine Hierarchie****HINWEIS**

Dieses Produkt weist Ordernummern zu. Der Nutzer kann keine Ordernummern zuweisen.

**Bluetooth**

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die Pioneer Corporation erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**WMA**

Microsoft und Windows Media sind Markenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.

- Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

**FLAC**

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Die Neudistribution im Quell- und Binärformat mit oder ohne Modifikation ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Neudistributionen von Quellcode müssen den oben genannten Copyright-Hinweis, diese Liste von Bedingungen und den folgenden Gewährleistungsausschluss beibehalten.
- Neudistributionen im Binärformat müssen den oben genannte Copyright-Hinweis, diese Liste von Bedingungen und den folgenden Gewährleistungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen mit der Neudistribution bereitgestellten Materialien reproduzieren.
- Weder der Name der Xiph.org Foundation noch die Namen ihrer Mitwirkenden dürfen ohne spezifische vorherige, schriftliche Genehmigung verwendet werden, um Produkte, die aus dieser Software abgeleitet sind, gutzuheißen oder zu fördern.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN COPYRIGHT-INHABERN UND MITWIRKENDEN „WIE GESEHEN“ BEREITGESTELLT UND JEGLICHE EXPLIZITEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF IMPLIZIERTE GARANTIEEN DER HANDELSTAUGLICHKEIT UND TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECKEN, WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DIE FOUNDATION ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR ETWAIGE DIREKTE, INDIREKTE, SONDER-, KONVENTIONAL- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, DEN VERLUST VON NUTZUNG, DATEN ODER GEWINNEN ODER FÜR GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN), DIE IN JEDLICHER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN, UNGEACHTET DESSEN, OB DIESE AUF EINEM VERTRAG, SCHADENSERSATZRECHT ODER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT) BERUHEN.

## AAC

AAC steht für Advanced Audio Coding und bezieht sich auf einen Audiokompressionstechnologiestandard in Verbindung mit MPEG-2 und MPEG-4. Mehrere Anwendungen können zur Codierung von AAC-Dateien verwendet werden, aber die Dateiformate und -erweiterungen unterscheiden sich je nach der zur Codierung verwendeten Anwendung. Dieses Gerät gibt AAC-Dateien wieder, die von iTunes codiert wurden.

## Google, Android, Android Auto

Works with

Android 



Works with

Android Auto

Google, Android und Android Auto sind Marken von Google LLC.

Kompatibles Android-Telefon und kompatibler aktiver Datentarif erforderlich.

## Ausführliche Informationen zu angeschlossenen iPhone-Geräten

- Pioneer haftet nicht für den Verlust von Daten auf einem iPhone, selbst wenn der Datenverlust während der Benutzung dieses Produktes aufgetreten ist. Bitte sichern Sie Ihre iPhone-Daten regelmäßig.
- Belassen Sie den iPhone nicht längere Zeit im direkten Sonnenlicht. Wenn der iPhone über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann es aufgrund hoher Temperaturen zu einer Fehlfunktion kommen.
- Lassen Sie den iPhone nicht an Orten liegen, an denen er hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Sichern Sie den iPhone während der Fahrt zuverlässig. Lassen Sie den iPhone nicht auf den Boden fallen, wo er unter

dem Brems- oder Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

- Einzelheiten finden Sie in den mit dem iPhone gelieferten Anleitungen.

## iPhone, Lightning und Siri



Die Verwendung des Aufdrucks Made for Apple bedeutet, dass ein Zusatzgerät speziell für den Anschluss an die Apple-Produkte konstruiert ist, die durch den Aufdruck identifiziert werden, und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zusatzgeräts mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann. iPhone, Lightning und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Funktioniert mit Siri über das Mikrofon.

## App Store

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

## iOS

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und

anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

## iTunes

iTunes ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

## Apple Music

Apple Music ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

## Apple CarPlay



Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc.

Die Verwendung des Apple CarPlay-Logos bedeutet, dass eine Fahrzeugschnittstelle die Apple-Leistungsstandards erfüllt. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Fahrzeugs oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Produkts mit einem iPhone oder iPod die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

## Kompatible iPhone-Modelle

- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. Generation)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s

Abhängig von den iPhone-Modellen ist es möglicherweise mit einigen AV-Quellen nicht kompatibel. Einzelheiten zur Kompatibilität des iPhone mit diesem Produkt finden Sie unter den Informationen auf unserer Website.

## LTE

LTE ist ein Markenzeichen von ETSI.

## Verwendung von auf App-basierten verknüpften Inhalten

### Wichtig

Voraussetzungen für den Zugang zu auf Apps basierten verknüpften Inhaltsdiensten mit diesem Produkt:

- Neueste Version der Pioneer-kompatiblen Smartphone-App(s) für verknüpfte Inhalte, erhältlich beim Dienstleister, heruntergeladen auf Ihr Smartphone-Gerät.
- Ein gültiges Konto bei dem Inhaltsdienstleister.
- Smartphone-Datenplan. Hinweis: Wenn der Datenplan für Ihr Smartphone keine unbegrenzte Datennutzung vorsieht, werden vom

Anbieter möglicherweise zusätzliche Gebühren für den Zugang zu auf Apps basierten verknüpften Inhalten über 3G-, EDGE- und/oder LTE™-Netzwerke (4G) berechnet.

- Verbindung mit dem Internet über ein 3G-, EDGE-, LTE- (4G) oder Wi-Fi-Netzwerk.
- Optionales Pioneer-Adapterkabel für den Anschluss Ihres iPhone an dieses Produkt.

### Einschränkungen:

- Die Möglichkeit für den Zugang zu auf Apps basierten verknüpften Inhalten ist von der Mobiltelefon- und/oder Wi-Fi-Netzabdeckung abhängig, die Ihrem Smartphone den Verbindungsaufbau mit dem Internet ermöglicht.
- Die Serviceverfügbarkeit ist möglicherweise geographisch auf bestimmte Gebiete beschränkt. Erfragen Sie zusätzliche Informationen bei dem für den betreffenden Inhalt verantwortlichen Dienstleister.
- Die Fähigkeit dieses Produkts, auf verknüpfte Inhalte zuzugreifen, unterliegt Änderungen ohne Vorankündigung und kann durch beliebige der folgenden Faktoren beeinflusst werden:
  - Kompatibilitätsprobleme mit künftigen Firmware-Versionen für das Smartphone;
  - Kompatibilitätsprobleme mit einer künftigen Version der jeweiligen App für verknüpfte Inhalte für das Smartphone, Änderungen oder Abschaffung einer App für verknüpfte Inhalte oder des Dienstes des betreffenden Dienstleisters.
- Pioneer haftet nicht für Probleme jeglicher Art, die aus mangel- oder fehlerhaftem App-basiertem Inhalt entstehen.
- Inhalte und Funktionalität der unterstützten Apps liegen in der Verantwortung des jeweiligen App-Anbieters.

- Im USB Mirroring, bei Apple CarPlay und Android Auto ist die durch das Produkt gegebene Funktionalität während der Fahrt eingeschränkt, wobei verfügbare Funktionen vom jeweiligen App-Anbieter festgelegt werden.
- Die Verfügbarkeit der Funktionalität von USB Mirroring, Apple CarPlay und Android Auto wird vom jeweiligen App-Anbieter vorgegeben und wird nicht durch Pioneer festgelegt.
- USB Mirroring, Apple CarPlay und Android Auto erlauben auch Zugang zu anderen Apps als den aufgeführten (mit Einschränkungen während der Fahrt), wobei der Umfang, in dem Inhalte nutzbar sind, vom jeweiligen App-Anbieter festgelegt wird.
- Der LCD-Bildschirm sollte bei den im Abschnitt Seite 60 der technischen Daten angegebenen Temperaturen eingesetzt werden.
- Verwenden Sie den LCD-Bildschirm nicht bei Temperaturen außerhalb des Betriebstemperaturbereichs, da der LCD-Bildschirm bei extremen Temperaturen möglicherweise nicht normal arbeitet und Schaden nehmen kann.
- Der LCD-Bildschirm steht hervor, damit er im Fahrzeug gut gesehen werden kann. Drücken Sie nicht fest auf den Bildschirm, da er dadurch beschädigt werden könnte.
- Drücken Sie nicht mit Kraft gegen den LCD-Bildschirm, da dadurch Kratzer entstehen können.
- Berühren Sie den LCD-Bildschirm nur mit den Fingern, wenn Sie die Sensortasten bedienen. Der LCD-Bildschirm kann leicht verkratzen.

## Anmerkung zur Videowiedergabe

Denken Sie daran, dass die Benutzung dieses Systems für kommerzielle Zwecke oder öffentliche Vorführungen eine Verletzung der Rechte der Autoren darstellen kann, die durch das Urheberrechtsgesetz geschützt sind.

## Korrektter Gebrauch des LCD-Bildschirms

### Handhabung des LCD-Bildschirms

- Wenn der LCD-Bildschirm längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird er sehr heiß, wodurch der LCD-Bildschirm möglicherweise beschädigt werden kann. Setzen Sie dieses Produkt bei Nichtbenutzung nach Möglichkeit keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Falls sich der LCD-Bildschirm in der Nähe der Lüftungsöffnung einer Klimaanlage befindet, müssen Sie darauf achten, dass die Klimaanlage nicht direkt auf das Gerät gerichtet ist. Heizungswärme kann den LCD-Bildschirm beschädigen; kalte Luft kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Inneren dieses Produktes bildet, die Schäden verursachen kann.
- Es können kleine schwarze oder weiße (helle) Punkte auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies liegt an den Eigenschaften von LCD-Bildschirmen und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Das Bild des LCD-Bildschirms ist bei direktem einfallendem Sonnenlicht nicht gut zu sehen.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon benutzen, halten Sie die Antenne nicht zu nah an den LCD-Bildschirm, um Störungen des

Bilds durch Punkte oder Farbstreifen zu vermeiden.

### Pflege des LCD-Bildschirms

- Bevor Sie Staub vom LCD-Bildschirm abwischen oder ihn reinigen, schalten Sie zunächst das Produkt aus und wischen Sie den Bildschirm dann mit einem weichen und trockenen Tuch ab.
- Achten Sie beim Abwischen des LCD-Bildschirms darauf, die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden chemischen Reiniger.

### LED-Hintergrundbeleuchtung (Licht emittierende Dioden)

Im Inneren des Displays befinden sich Licht emittierende Dioden, die den LCD-Bildschirm beleuchten.

- Bei niedrigen Temperaturen kann die Verwendung der LED-Hintergrundbeleuchtung aufgrund der Eigenschaften von LCD-Bildschirmen Bildverzögerungen und Beeinträchtigungen der Bildqualität zur Folge haben. Die Bildqualität verbessert sich wieder bei höheren Temperaturen.
- Die Produktlebenszeit der LED-Hintergrundbeleuchtung beträgt mehr als 10 000 Stunden. Sie kann bei Verwendung bei hohen Temperaturen jedoch sinken.
- Falls die LED-Hintergrundbeleuchtung das Ende ihrer Produktlebenszeit erreicht, wird der Bildschirm dunkler und das Bild ist nicht mehr sichtbar. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst.

## Technische Daten

### Allgemein

- Nennspannungsversorgung:  
14,4 V Gleichstrom (10,8 V bis 15,1 V zulässig)
- Erdungssystem:  
Minus an Masse
- Maximaler Stromverbrauch:  
10,0 A
- Abmessungen (B × H × T):  
Einbaugröße (DIN):  
178 mm × 100 mm × 118 mm  
Frontfläche:  
188 mm × 118 mm × 10 mm  
Einbaugröße (D):  
178 mm × 100 mm × 125 mm  
Frontfläche:  
171 mm × 97 mm × 2 mm
- Gewicht:  
1,1 kg

### Display

- Bildschirmgröße/Bildverhältnis:  
6,75 Zoll breit/16:9 (effektiver Anzeigebereich: 151,8 mm × 79,68 mm)
- Pixel:  
800 (Breite) × 480 (Höhe) × 3 (RGB)
- Darstellungsmethode:  
TFT-Aktivmatrix-Treiber
- Farbsystem:  
kompatibel mit PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
- Temperaturbereich:  
-10 °C bis +60 °C

### Audio

- Maximale Leistungsausgabe:
- 50 W × 4
- Dauerleistungsausgabe:  
22 W × 4 (50 Hz bis 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω Last, Zweikanalbetrieb)
- Lastimpedanz:  
4 Ω (4 Ω bis 8 Ω zulässig)
- Vorverstärker-Ausgangspegel (max.): 2,0 V  
Equalizer (13-Band Graphic-Equalizer):

Frequenz:  
 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/  
 500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/  
 3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz  
 Verstärkungsfaktor:  $\pm 12$  dB (2 dB/Schritt)

HPF:

Frequenz:  
 25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/  
 100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Subwoofer/LPF:

Frequenz:  
 25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/  
 100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Bassverstärkung:

Verstärkungsfaktor: +12 dB bis 0 dB  
 (2 dB/Schritt)

Lautsprecherpegel:

+10 dB bis -24 dB (1 dB/Schritt)

## USB

USB-Standardspezifikation:

USB 1.1, USB 2.0 Full-Speed, USB 2.0  
 High-Speed

Max. Stromversorgung: 1,5 A

USB-Klasse:

MSC (Massenspeichergerät-Klasse)

Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-Audio>

MP3-Decodierformat:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

WMA-Decodierformat:

Version 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-Kanal-Audio)

AAC-Decodierformat:

MPEG-4 AAC (nur mit iTunes codiert)  
 (Ver. 12.5 und älter)

FLAC-Decodierformat:

Version 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

WAV-Signalformat:

Linear PCM

Abtastrate:

Lineares PCM:  
 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/  
 44,1 kHz/48 kHz

<USB-Bild>

JPEG-Decodierformat:

.jpeg, .jpg

Pixelabtastung: 4:2:2, 4:2:0

Decodierungsgröße:

Max.: 5 000 (H)  $\times$  5 000 (B)

Min.: 32 (H)  $\times$  32 (B)

(Maximale Dateigröße: 6 MB)

PNG-Decodierformat:

.png

Decodierungsgröße:

Max.: 576 (H)  $\times$  720 (B)

Min.: 32 (H)  $\times$  32 (B)

BMP-Decodierformat:

.bmp

Decodierungsgröße:

Max.: 936 (H)  $\times$  1 920 (B)

Min.: 32 (H)  $\times$  32 (B)

<USB-Video>

H.264-Videodecodierformat:

Base Line Profile, Main Profile, High  
 Profile

H.263-Videodecodierformat:

Base Line Profile 0/3

VC-1-Videodecodierformat:

Simple Profile, Main Profile, Advanced  
 Profile

AVI-Videodecodierformat

MPEG4-Videodecodierformat:

Simple Profile, Advanced Simple Profile

MPEG 1-, -2-Videodecodierformat:

Main Profile

Quick Time-Videodecodierformat

Matroska-Videodecodierformat

TS Stream-Videodecodierformat

## Bluetooth

Version:

Bluetooth 5.0-zertifiziert

Ausgangsleistung:

+4 dBm max. (Leistungsklasse 2)

Frequenzbänder:

2 402,0 MHz bis 2 480,0 MHz

## FM-Tuner

Frequenzbereich:

87,5 MHz bis 108 MHz

Anwendbare Empfindlichkeit:

13 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$ , Mono,  
 Rauschabstand: 30 dB)

Signal-Rausch-Verhältnis:  
50 dB (IHF-A-Netzwerk)

### **AM-Tuner**

---

Frequenzbereich:

531 kHz bis 1 602 kHz

Anwendbare Empfindlichkeit:

28  $\mu$ V (Rauschabstand: 20 dB)

Signal-Rausch-Verhältnis:

45 dB (analoge Programmausstrahlung)  
(IHF-A-Netzwerk)

#### **HINWEIS**

Änderungen der technischen Daten und des Designs aufgrund von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung möglich.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte [www.pioneer-car.eu/de/de](http://www.pioneer-car.eu/de/de)  
(oder [www.pioneer-car.eu/eur/](http://www.pioneer-car.eu/eur/)).

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. BOX 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,  
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México  
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司  
香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488