

Pioneer

AVH-X7700BT

AUTORRÁDIO COM LEITOR DE DVD

Manual de Operação

Índice

Obrigado por ter adquirido este produto Pioneer.

Leia estas instruções para saber como utilizar corretamente o seu modelo. Depois de ler as instruções, guarde este documento num local seguro para referência futura.

Importante

Os ecrãs mostrados nos exemplos podem diferir dos ecrãs reais, os quais podem ser alterados sem aviso prévio para melhorias do desempenho e das funções.

Atenção4

Informações de segurança importantes.....4	4
Para assegurar uma condução segura.....4	4
Quando utilizar um ecrã ligado ao terminal rear monitor output.....5	5
Para evitar descarregar a bateria.....5	5
Câmara de visão traseira.....5	5
Manusear o conetor USB.....5	5
Em caso de ocorrência de problemas.....5	5
Consulte o nosso website.....5	5
Acerca deste produto.....5	5
Proteger o painel LCD e o ecrã.....5	5
Notas sobre a memória interna.....5	5
Acerca deste manual.....6	6
Proteger a unidade contra roubo.....6	6

Operações básicas7

Verificar os nomes dos componentes e funções.....7	7
Controlo remoto.....7	7
Notas sobre a utilização do painel LCD.....7	7
Abriu e fechar o painel LCD.....7	7
Ajustar o painel LCD horizontalmente.....8	8
Ajustar a posição de profundidade do painel LCD.....8	8
Ajustar o ângulo do painel LCD.....8	8
Introduzir/ejetar/ligar um suporte.....8	8
Ao utilizar pela primeira vez.....9	9
Como utilizar os ecrãs.....10	10
Fonte AV suportada.....11	11
Ver o ecrã de funcionamento AV.....11	11
Selecionar uma fonte.....11	11
Mudar a ordem de exibição das fontes.....11	11

Utilizar o ecrã tátil.....11	11
------------------------------	----

Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth13

Aceder ao ecrã "Bluetooth".....13	13
Registrar dispositivos Bluetooth.....13	13
Ligar manualmente um dispositivo Bluetooth registado.....13	13
Ativar/desativar a visibilidade.....13	13
Introduzir o código PIN para uma ligação sem fios Bluetooth.....13	13
Exibir as informações do dispositivo.....13	13
Limpar a memória Bluetooth.....13	13
Atualizar o software Bluetooth.....13	13
Ver a versão do software Bluetooth.....14	14

Chamadas em mãos-livres15

Exibir o ecrã do menu do telefone.....15	15
Efetuar uma chamada telefónica.....15	15
Receber uma chamada telefónica.....16	16
Minimizar o ecrã de confirmação da marcação.....16	16
Mudar as definições do telefone.....16	16
Utilizar a função de reconhecimento de voz (para iPhone).....16	16
Notas sobre chamadas em mãos-livres.....16	16

Configuração do iPod/iPhone ou smartphone18

Fluxo básico da configuração do iPod/iPhone ou smartphone.....18	18
Definir o método de ligação do dispositivo.....18	18
Compatibilidade com iPod.....18	18
Android™ compatibilidade com dispositivos.....18	18
MirrorLink compatibilidade com dispositivos.....18	18
Informações sobre as ligações e funções de cada dispositivo.....19	19

Rádio20

Procedimento inicial.....20	20
Guardar as frequências de emissoras com os sinais mais fortes.....20	20
Exibir o ecrã "Radio settings".....20	20
Sintonizar frequências com sinais fortes.....20	20
Definir o passo de sintonização FM.....20	20

Mudar a qualidade do som do sintonizador FM.....20	20
Definir a procura de frequência alternativa.....21	21
Definir a procura de PI automática.....21	21
Limitar estações à programação regional.....21	21
Receber anúncios de tráfego (TA).....21	21
Receber anúncios de notícias.....21	21

Disco22

Procedimento inicial.....23	23
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....23	23
Mudar o tipo de ficheiros de média.....23	23
Procurar a parte que pretende reproduzir.....24	24
Utilizar o menu do DVD.....24	24
Mudar o idioma das legendas/áudio.....24	24
Utilizar o menu do DVD através das teclas do ecrã tátil.....24	24

Ficheiros de áudio comprimidos25

Processo de arranque (para disco).....25	25
Processo de arranque (para USB).....25	25
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....26	26
Selecionar um ficheiro através de Procurar Música.....26	26
Selecionar uma música no álbum (procura de ligações).....26	26
Mudar o tipo de ficheiros de média.....26	26

Ficheiros de vídeo comprimidos27

Procedimento inicial.....27	27
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....27	27

Ficheiros de imagem28

Procedimento inicial.....28	28
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....28	28
Mudar o tipo de ficheiros de média.....28	28
Guardar a imagem atual como imagem de fundo.....29	29
Definir o intervalo da apresentação de diapositivos.....29	29

iPod30

Ligar o iPod.....30	30
---------------------	----

Procedimento inicial.....31	31
Selecionar fontes de música ou vídeo a partir do ecrã das listas de reprodução.....31	31
Utilizar a função de iPod do produto a partir do iPod.....31	31
Selecionar uma música no álbum (procura de ligações).....31	31

Aplicações para iPhone ou smartphone32

Utilizar o AppRadioMode.....32	32
Utilizar o MirrorLink.....33	33
Utilizar a função de mistura de áudio.....33	33

Leitor de áudio Bluetooth34

Procedimento inicial.....34	34
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....34	34

Fonte AV35

Procedimento inicial.....35	35
Definir o sinal de vídeo.....35	35

Entrada AV36

Procedimento inicial.....36	36
Definir o sinal de vídeo.....36	36

MIXTRAX37

Funcionamento do MIXTRAX.....37	37
Funcionamento do MIXTRAX EZ.....37	37
Exibir o ecrã de "MIXTRAX Settings".....37	37
Definir o padrão de intermitência.....37	37

Definições do sistema38

Exibir o ecrã de configuração "Sistema".....38	38
Ativar a fonte de áudio Bluetooth.....38	38
Definir o deslocamento contínuo.....38	38
Definir o tom do toque.....38	38
Definição do AppRadioMode Sound.....38	38
Configurar a câmara de visão traseira.....38	38
Desligar o ecrã Demo.....38	38
Selecionar o idioma do sistema.....38	38
Definir o idioma do teclado com a aplicação para iPhone.....39	39
Ajustar as posições de resposta do ecrã tátil (calibragem do ecrã tátil).....39	39
Definir a diminuição de luminosidade.....39	39
Ajustar a imagem.....39	39

Índice

Ver a versão do firmware	40
Atualizar o firmware	40
■ Ajustes de áudio.....41	
Exibir o ecrã de configuração "Áudio".....	41
Utilizar o ajuste do balanço frente-trás.....	41
Utilizar o ajuste do balanço	41
Ativar o silenciamento/atenuação do som.....	41
Ajustar os níveis da fonte	41
Utilizar o controlo automático de nível de áudio	41
Ajuste da intensidade do som	41
Utilizar a saída de subwoofer	41
Ajustar o valor de frequência de corte.....	41
Mudar a saída do altifalante traseiro	42
Intensificar os graves	42
Selecionar a posição de audição	42
Ajustar com precisão os níveis de saída dos altifalantes.....	42
Ajustar o alinhamento temporal	42
Ajustar a predefinição de alinhamento temporal.....	42
Utilizar o equalizador	43
Ajuste automático da curva do equalizador (EQ automático).....	43
Guardar as definições de som	44
Carregar as definições de som	44
■ Menu de temas.....45	
Selecionar o ecrã de visualização do fundo ..	45
Definir a cor de iluminação.....	45
Selecionar a cor do tema	45
Selecionar a imagem de relógio.....	45
■ Configurar o leitor de vídeo.....47	
Definir os idiomas prioritários.....	47
Definir a visualização do ícone de ângulo ..	47
Definir a proporção do aspeto	47
Definir o bloqueio parental	48
Ver o código de registo DivX VOD.....	48
Visualização do código de anulação do registo DivX VOD.....	48
Reprodução automática de DVDs	48
Definir o sinal de vídeo para a câmara de visão traseira.....	49
■ Menu de favoritos.....50	
Criar um atalho	50
Selecionar um atalho	50
Remover um atalho.....	50
■ Operações comuns.....51	
Definir a hora e a data.....	51
Guardar informações da música para um iPod (etiquetagem de iTunes).....	51
Definir a função "Sound Retriever"	51
Mudar o modo de ecrã panorâmico.....	51
■ Outras funções.....53	
Repor as predefinições do produto	53
■ Apêndice.....54	
Resolução de Problemas	54
Mensagens de erro	55
Manutenção e cuidados com os discos.....	57
Discos que é possível reproduzir	57
Informações detalhadas para suportes que é possível reproduzir.....	57
Aviso de direitos de autor e marca registada.....	60
Bluetooth	60
WMA	60
DivX	61
AAC	61
Android™	61
MirrorLink.....	61
Informações detalhadas sobre dispositivos iPod ligados	61
Utilizar conteúdos ligados com base em aplica- ções	61
Aviso respeitante à visualização de vídeo.....	62
Aviso respeitante à visualização de DVD-Vídeo.....	62
Aviso respeitante à utilização de ficheiros MP3	62
Utilizar o ecrã LCD corretamente.....	62
Especificações.....	62

Atenção

Determinadas leis nacionais e governamentais podem proibir ou restringir a colocação e utilização deste produto no seu veículo. Deve cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis relativamente à utilização, instalação e funcionamento deste produto.



Se pretende eliminar este produto, não o misture com o lixo doméstico comum. Existe um sistema de recolha separado para produtos eletrónicos usados, em conformidade com a legislação que requer um tratamento, recuperação e reciclagem adequados.

As residências particulares nos estados-membros da UE, na Suíça e na Noruega podem devolver os seus produtos eletrónicos usados gratuitamente a unidades de recolha designadas, ou a um revendedor (se comprar um novo produto similar). Para os países não referidos acima, contacte as suas autoridades locais para saber qual o método de eliminação correto. Ao fazê-lo, irá assegurar que o seu produto eliminado é submetido ao tratamento, recuperação e reciclagem necessários e, por conseguinte, prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana.

ATENÇÃO

Este é um produto de laser de categoria 1, classificado ao abrigo da segurança de produtos de laser, IEC 60825-1:2007 e contém um módulo de laser de categoria 1M. Para assegurar uma segurança contínua, não retire quaisquer tampas, nem tente aceder à parte interior do produto. Deixe toda a manutenção a cargo de pessoal qualificado.

**PRODUTO LASER DE
CLASSE 1**

**ATENÇÃO—RADIÇÃO LASER DE CLASSE 1M
VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTO. NÃO OLHAR
DIRECTAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.**

Informações de segurança importantes

⚠️ AVISO

- Não tente instalar ou reparar este produto por si próprio. A instalação ou reparação deste produto por pessoas sem formação e experiência em equipamento eletrónico e acessórios para automóveis pode ser perigosa e expô-lo ao risco de choques elétricos, ferimentos ou outros perigos.
- Não permita que este produto entre em contacto com líquidos. Poderá provocar um choque elétrico. De igual forma, o contacto com quaisquer líquidos poderá provocar danos no produto, fumo e sobreaquecimento.
- Se qualquer líquido ou substância estranha se infiltrar no produto, estacione o seu veículo num local seguro, desligue imediatamente a ignição (ACC OFF) e consulte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo. Não utilize o produto neste estado, porque ao fazê-lo poderá provocar um incêndio, choque elétrico ou outro tipo de avaria.
- Se notar a existência de fumo, ruídos ou odores estranhos neste produto, ou quaisquer outros sinais anormais no ecrã LCD, desligue de imediato a corrente e contacte o distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer

autorizado mais próximo. A utilização do produto nestas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.

- Não desmonte, nem altere este produto, pois existem componentes de alta voltagem no interior que poderão provocar um choque elétrico. Contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo para qualquer inspeção interna, ajustes ou reparações.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente e certifique-se de que compreende as seguintes informações de segurança:

- Não utilize este produto, quaisquer aplicações ou a câmara retrovisora opcional (se a tiver adquirido) se isso o fizer, de qualquer forma, desviar a atenção da condução segura do veículo. Cumpra sempre as regras de uma condução segura e respeite todas as regras de trânsito em vigor. Se tiver dificuldades em utilizar este produto ou em ler o ecrã, estacione o veículo num local seguro e trave-o com o travão de mão, antes de fazer os ajustes necessários.
- Nunca regule o volume de som deste produto para um nível tão alto que o impeça de ouvir o trânsito e os veículos de emergência.
- Para proporcionar segurança, algumas funções só são ativadas quando o veículo estiver parado e/ou o travão de mão acionado.
- Tenha este manual sempre à mão e utilize-o como referência para o funcionamento e as informações de segurança.
- Não instale este produto num sítio onde possa (i) impedir a visibilidade do condutor, (ii) prejudicar a eficácia de qualquer sistema ou dispositivo de segurança do veículo, incluindo airbags e indicadores luminosos de perigo ou (iii) prejudicar a capacidade do condutor para conduzir o veículo com segurança.
- Não se esqueça de usar sempre o cinto de segurança quando utilizar o veículo. Se tiver um acidente, os ferimentos podem ser muito mais graves se não tiver colocado devidamente o cinto de segurança.
- Nunca utilize auscultadores durante a condução.

Para assegurar uma condução segura

⚠️ AVISO

- **O FIO VERDE-CLARO DO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DESTINA-SE A DETETAR O ESTADO DO TRAVÃO DE MÃO E TEM DE SER LIGADO AO LADO DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE DO INTERRUPTOR DO TRAVÃO DE MÃO. UMA LIGAÇÃO OU UTILIZAÇÃO INCORRETA DESTES FIOS PODE VIOLAR**

Atenção

A LEI APLICÁVEL E PROVOCAR FERIMENTOS OU DANOS GRAVES.

- Não tome quaisquer medidas para modificar ou desativar o sistema de interbloqueio do travão de mão que está instalado no veículo para sua segurança. Modificar ou desativar este sistema poderá resultar em ferimentos graves ou na morte.
- Para evitar o risco de danos, ferimentos e a possível violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser utilizado com imagens de vídeo que possam ser vistas pelo condutor.
- Em alguns países, a visualização de imagens de vídeo no interior de um veículo, mesmo por outras pessoas que não o condutor, pode ser ilegal. Nos locais onde tais regulamentações se apliquem, estas devem ser cumpridas.

Se tentar ver uma imagem de vídeo durante a condução, apareça no ecrã o aviso "Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente proibida.". Para ver imagens de vídeo neste ecrã, estacione o veículo num lugar seguro e trave-o com o travão de mão. Mantenha o pé no pedal do travão até destravar o travão de mão.

Quando utilizar um ecrã ligado ao terminal rear monitor output

O terminal de saída de vídeo (rear monitor output) destina-se à ligação de um ecrã para que os passageiros dos assentos traseiros possam visualizar imagens de vídeo.

⚠️ AVISO

NUNCA instale o ecrã traseiro num local que possibilite ao condutor ver imagens de vídeo durante a condução.

Para evitar descarregar a bateria

Assegure-se de que motor do veículo está em funcionamento durante a utilização deste produto. Utilizar este produto sem o motor a trabalhar pode esgotar a bateria.

⚠️ AVISO

Não instale este produto num veículo que não disponha de um cabo ou circuito ACC.

Câmara de visão traseira

Se utilizar uma câmara retrovisora opcional, pode utilizar este produto para o ajudar a vigiar atrelados ou a estacionar em lugares estreitos.

⚠️ AVISO

- A IMAGEM NO ECRÃ PODE APARECER INVERTIDA.
- UTILIZE A ENTRADA APENAS PARA A CÂMARA RETROVISORA DE IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHADA. QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.

⚠️ ATENÇÃO

O modo de visualização traseira destina-se a utilizar este produto como uma ajuda para vigiar atrelados ou fazer o movimento de marcha-atrás. Não utilize esta função para entretenimento.

Manusear o conector USB

⚠️ ATENÇÃO

- Para evitar a perda de dados e a ocorrência de danos no dispositivo de armazenamento, nunca o retire deste produto enquanto estiverem a ser transferidos dados.
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento de massa USB e não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda de dados em leitores de multimédia, iPhone, smartphones ou quaisquer outros dispositivos durante a utilização deste produto.

Em caso de ocorrência de problemas

Se este produto tiver problemas de funcionamento, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

Consulte o nosso website

Visite-nos no seguinte site:

<http://www.pioneer.eu>

- Registe o seu produto. Iremos manter os detalhes da sua compra num ficheiro para ajudá-lo a consultar esta informação no caso de um pedido de reembolso devido a, por exemplo, perda ou furto.
- Fornecemos as informações mais recentes acerca da PIONEER CORPORATION no nosso website.
- A Pioneer fornece regularmente atualizações de software para melhorar ainda mais os seus produtos. Para saber quais as atualizações de software disponíveis, consulte a secção de apoio do website da Pioneer.

Acerca deste produto

- Este produto não funciona corretamente fora da Europa. A função RDS (Radio Data System) funciona apenas em áreas com estações FM que transmitam sinais RDS. O serviço RDS-TMC também pode ser utilizado numa área onde exista uma estação que transmita o sinal RDS-TMC.
- O CarStereo-Pass da Pioneer destina-se a ser usado apenas na Alemanha.

Proteger o painel LCD e o ecrã

- Não exponha o painel LCD à luz solar direta quando este produto não estiver a ser utilizado. Se o fizer, poderá causar um mau funcionamento do painel LCD, devido às altas temperaturas geradas.
- Quando utilizar um telemóvel, mantenha a respetiva antena afastada do painel LCD para evitar a distorção da imagem de vídeo provocada pelo aparecimento de pontos, riscos coloridos entre outros.
- Para proteger o ecrã LCD de danos, toque nas teclas do ecrã tátil apenas com os dedos e suavemente.

Notas sobre a memória interna

Antes de retirar a bateria do veículo

- Não serão repostas predefinições de fábrica de algumas definições e conteúdos gravados.

Dados sujeitos a eliminação

As informações são eliminadas se o fio amarelo da bateria for desligado (ou se a bateria for retirada).

- Não serão repostas predefinições de fábrica de algumas definições e conteúdos gravados.

Reiniciar o microprocessador

⚠️ ATENÇÃO

Se premir o botão **RESET** serão repostas as definições de fábrica de todas as definições e conteúdos gravados.

- Não efetue este operação enquanto um dispositivo estiver ligado a este produto.
 - Não serão repostas predefinições de fábrica de algumas definições e conteúdos gravados.
- Tem de reiniciar o microprocessador nas seguintes condições:

Atenção

- Antes de utilizar este produto pela primeira vez após a instalação.
- Se o produto não funcionar corretamente.
- Se parecer haver problemas com o funcionamento do sistema.
- Se a posição do veículo for apresentada no mapa com um erro significativo de posicionamento.

1 Coloque a chave de ignição na posição OFF.

2 Prima o botão RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.




- ☞ *Verificar os nomes dos componentes e funções na página 7*

Serão repostas as predefinições de fábrica das definições e conteúdos gravados.

Acerca deste manual

Este manual utiliza diagramas de ecrãs reais para descrever operações. No entanto, os ecrãs de alguns equipamentos podem não corresponder aos apresentados neste manual, dependendo do modelo utilizado.

Significados dos símbolos utilizados neste manual


	Indica que o utilizador deve premir o botão apropriado no ecrã táctil.
	Indica que o utilizador deve manter premido o botão apropriado no ecrã táctil.
	Indica que existe uma referência ou informação suplementar para o botão ou ecrã.

Proteger a unidade contra roubo

O painel frontal pode ser removido para dissuadir furtos.

Importante


- Manuseie o painel frontal com cuidado quando o retirar ou colocar.
- Evite submeter o painel frontal a choques excessivos.
- Evite expor o painel frontal à luz solar direta e a temperaturas elevadas.
- Se tiver retirado o painel frontal, volte a encaixá-lo na unidade antes de ligar o veículo.
- Para evitar danos no dispositivo ou no interior do veículo, remova todos os cabos e dispositivos ligados ao painel frontal antes de o retirar.



Retirar o painel frontal

- **Aperte as partes superior e inferior do lado direito e retire o painel frontal.**

Tenha cuidado para não apertar demasiado nem deixar cair e evite também o contacto com água ou outros líquidos para evitar danos permanentes.



Voltar a colocar o painel frontal

- 1 Deslize o painel frontal para a esquerda.**

O painel frontal e a unidade principal ligam no lado esquerdo. Certifique-se de que o painel frontal se encontra corretamente ligado à unidade principal.


- 2 Pressione o lado direito do painel frontal até que este esteja corretamente colocado.**

Se não for possível colocar o painel frontal na unidade principal, tente novamente.

Se forçar o encaixe do painel frontal poderá originar danos.

Operações básicas

Verificar os nomes dos componentes e funções



1	Ecrã LCD	
2	Volume/SRC/OFF	Prima para percorrer todas as fontes disponíveis. No ecrã de aplicações ou no modo de navegação, prima para exibir a barra de controlo lateral. Mantenha premido para desligar o ecrã. Mantenha premido para desligar a fonte.
3	DISP botão	No ecrã de funcionamento AV, prima para desligar o ecrã. No ecrã de aplicações ou no modo de navegação, prima para exibir a barra de controlo lateral. Mantenha premido para desligar o ecrã. ☐ Quando o ecrã estiver desligado, toque no ecrã para voltar ao ecrã original.
4	MODE botão	Prima para alternar entre o ecrã de aplicações e o ecrã de funcionamento AV. Mantenha premido para mudar para o modo de visualização da câmara.

5	TRK (◀▶) botão	Executa os controlos de sintonização por busca manual, avanço e retrocesso rápidos e procura de faixas.
6	☐ botão	Prima para exibir o ecrã de menu superior. Mantenha premido para ativar a função de reconhecimento de voz. ➔ Utilizar a função de reconhecimento de voz (para iPhone) na página 16
7	Botão OPEN/CLOSE	Prima OPEN/CLOSE para abrir o painel LCD. Para fechar o painel LCD, prima OPEN/CLOSE novamente.
8	▲ botão	
9	Ranhura de introdução do disco	➔ Introduzir e ejetar um disco na página 8
10	Botão RESET	➔ Reiniciar o microprocessador na página 5

Controlo remoto

O controlo remoto CD-R33 é vendido separadamente. Para mais informações sobre as operações, consulte o manual do controlo remoto.

Notas sobre a utilização do painel LCD

⚠ AVISO

- Mantenha as mãos e os dedos afastados do produto ao abrir, fechar ou ajustar o painel LCD. Seja especialmente cuidadoso com mãos e dedos de crianças.
- Não utilize o produto com o painel LCD aberto. Pode provocar ferimentos em caso de acidente.

⚠ ATENÇÃO

- Não abra nem feche o painel LCD à força. Poderá provocar problemas de funcionamento.
- Não utilize o produto enquanto o painel LCD não se encontrar totalmente aberto ou fechado. O painel LCD pode parar nesse ângulo por segurança.
- Não coloque copos ou latas sobre o painel LCD aberto.

Abrir e fechar o painel LCD

O painel LCD irá abrir ou fechar automaticamente ao ligar ou desligar a ignição. Pode desativar a função de abertura/fecho automático.

- Não feche o painel LCD à força. Poderá causar avaria do mesmo.
- A função de abertura/fecho automático irá funcionar da seguinte forma:
 - O painel LCD irá fechar após seis segundos, se a ignição for desligada quando o painel LCD estiver aberto.
 - O painel LCD irá abrir automaticamente, se a ignição for ligada novamente (ou colocada em ACC).
 - O painel LCD irá fechar ou abrir automaticamente se o painel frontal for removido ou encaixado.
- ➔ Proteger a unidade contra roubo na página 6
- Se a ignição for desligada depois de o painel LCD fechar, se ligar novamente a ignição (ou colocar em ACC) o painel LCD não irá abrir. Nesse caso, prima **OPEN/CLOSE** para abrir o painel LCD.
- Quando fechar o painel LCD, certifique-se de que o mesmo se encontra totalmente fechado. Se o painel LCD parar a meio, se o deixar nesse estado poderá originar danos.

● Prima OPEN/CLOSE para abrir o painel LCD.

- Para fechar o painel LCD, prima **OPEN/CLOSE** novamente.

Configurar a função de abertura automática

Para evitar que o ecrã toque na alavanca de velocidades de um veículo com caixa de velocidades automáticas quando a mesma se encontra na posição **P** (parqueamento), ou quando não pretende que o ecrã abra/feche automaticamente, pode configurar a função de abertura automática para o modo manual.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".



2 Toque em [Auto Flap].

- **On** (predefinição): O painel LCD irá abrir ou fechar automaticamente ao ligar ou desligar a ignição.
- **Off**: Deve premir **OPEN/CLOSE** para abrir/fechar o painel LCD.

Operações básicas

Ajustar o painel LCD horizontalmente

Quando o painel LCD estiver na vertical a obstruir o funcionamento do ar condicionado, o painel pode ser temporariamente ajustado na horizontal.

- 1 Mantenha premido o botão OPEN/CLOSE para exibir o menu de inclinação.
- 2 Toque no botão de inclinação para baixo para inclinar o painel LCD para baixo para a posição horizontal.



Inclina temporariamente o painel LCD para baixo para a posição horizontal.

- Para voltar à posição original, mantenha premido o botão OPEN/CLOSE.
- O painel LCD voltará automaticamente à posição original, indicada com um aviso sonoro 10 segundos depois da operação.

Ajustar a posição de profundidade do painel LCD

Pode ajustar a posição de profundidade do painel LCD para o deslizar para trás ou para a frente.

- 1 Mantenha premido o botão OPEN/CLOSE para exibir o menu de inclinação.
- 2 Toque no botão de deslizar para trás ou no botão de deslizar para a frente para mover o painel LCD para trás ou para a frente.



O painel LCD desliza para trás.



O painel LCD desliza para a frente.


Ajustar o ângulo do painel LCD

⚠ Importante


- Se ouvir o painel LCD a bater na consola ou no painel de instrumentos do veículo, toque no botão para inclinar para baixo do menu de inclinação para nivelar temporariamente o painel LCD.
- Quando ajustar o ângulo do painel LCD, efetue o ajuste a partir do menu de inclinação. Se tentar forçar o ajuste do painel LCD manualmente, poderá danificar o painel.



- 1 Mantenha premido o botão OPEN/CLOSE para exibir o menu de inclinação.
- 2 Toque no botão de inclinação para baixo ou para cima para ajustar o painel LCD para um ângulo de visualização adequado.



Deitar o painel.



Voltar a colocar o painel na posição vertical.

- Graças à memorização do ângulo de inclinação, o painel LCD será automaticamente ajustado para a mesma posição na próxima vez que o painel LCD for aberto.

Introduzir/ejetar/ligar um suporte

⚠ ATENÇÃO

Não introduza nada, a não ser um disco, na ranhura de introdução do disco.

Introduzir e ejetar um disco

Introduzir um disco

- Introduza um disco na ranhura de introdução do disco.

Ejetar um disco

- Prima o botão ▲ para ejetar um disco.


Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB

- Este produto pode não obter o seu melhor desempenho com alguns dispositivos de armazenamento USB.
- A ligação através de um hub USB não é possível.
- É necessário um cabo USB para a ligação.

- 1 Puxe a ficha para fora da porta USB do cabo USB.

Operações básicas

2 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao cabo USB.



- ① Cabo USB
- ② Dispositivo de armazenamento USB
- Antes de retirar o dispositivo de armazenamento USB certifique-se de que não está a aceder a dados.

Ao utilizar pela primeira vez

1 Ligue o motor para iniciar o sistema.

Após uma breve pausa, o ecrã inicial aparece durante alguns segundos.

O ecrã "Selecionar idioma" será exibido.

- A partir da segunda vez, o ecrã apresentado varia consoante as condições anteriores.

2 Toque no idioma que pretende utilizar no ecrã.

3 Toque em .

O ecrã "Definição do modo de altifalante" será exibido.

4 Toque nos modos de altifalante que deseja utilizar.

● Modo padrão

Sistema de 4 altifalantes com altifalantes frontais e traseiros ou um sistema de 6 altifalantes com altifalantes frontais e traseiros e subwoofers.

● Modo de rede

Multi-amp de 2 vias+SW, sistema multi-altifalantes com altifalante de frequências altas, médias e subwoofer para reprodução de frequências (bandas) altas, médias e baixas.

⚠ AVISO

Não utilize a unidade no modo normal se um sistema de altifalantes para modo de rede de 3 vias estiver ligado a esta unidade. Isso poderá causar danos nos altifalantes.

5 Toque em [OK].

O ecrã "Configur. smartphone" será exibido.

6 Toque no item que pretende definir.

- ☞ *Informações sobre as ligações e funções de cada dispositivo na página 19*

7 Toque em .

Será exibido o ecrã de menu superior.

- Após a definição do modo de altifalante, essa definição não poderá ser alterada a não ser que as predefinições deste produto sejam restauradas. Restaure as predefinições para alterar a definição de modo de altifalante.
- ☞ *Repore as predefinições na página 53*

Mudar o modo de altifalante


● Restaure as predefinições.

- ☞ *Repore as predefinições na página 53*

Operações básicas


Como utilizar os ecrãs

Ecrã do menu da aplicação *4



Dependendo do método de ligação, é exibido o ecrã "configuração de smartphone" .


Ecrã de operação da aplicação *4



É possível controlar as aplicações para iPhone e smartphone diretamente neste produto.


Ícones de aplicações recentes *5

Ecrã do menu superior *1 *2




Ícones de fontes favoritas *3


Ecrã de seleção de fonte AV



Ecrã de definição de hora e data




Ecrã do menu de configuração



Ecrã de operação AV








Ecrã do menu do telefone



*1






O ecrã de menu superior deste manual é o ecrã de utilização do **AppRadioMode**. Os itens apresentados no ecrã podem variar dependendo do dispositivo ligado ou do modo. Quando ligar um iPhone através da tecnologia sem fios Bluetooth ou um smartphone através de cabo USB, o ecrã "**Configur. smartphone**" será exibido tocando em **[Apps]**.

Operações básicas





-  *2 Premindo o botão  em qualquer ecrã pode exibir o ecrã de menu superior.
-  *3 Quando ligar o sistema de navegação externo a esta unidade, o botão de modo de navegação será exibido no canto inferior esquerdo do ecrã.
-  *4 Premindo o botão **MODE** pode alternar entre o ecrã de aplicações e o ecrã de funcionamento AV.
-  *5 Quando ligar um dispositivo **MirrorLink** a esta unidade, o ícone da aplicação será exibido em vez das aplicações recentes e o atalho da aplicação.

Fonte AV suportada

Pode reproduzir ou utilizar as fontes indicadas em seguida com este produto.

-  Rádio
-  CD
-  ROM (ficheiros de áudio comprimidos)
-  DVD-Vídeo
-  USB

É possível reproduzir ou utilizar as fontes indicadas em seguida ligando um dispositivo auxiliar.

-  iPod
-  Áudio Bluetooth
-  Entrada AV (AV)
-  AUX

Ver o ecrã de funcionamento AV

- 1 Prima o botão .
- 2 Toque na tecla de funcionamento AV.



- 1 Apresenta a lista de fontes.

Selecionar uma fonte

Fonte no ecrã de seleção da fonte AV


- 1 Aceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".



- 2 Toque no ícone da fonte que pretende selecionar.

Se seleccionar "OFF", a fonte AV será desligada.

Fonte na lista de fontes

- 1 Aceda à lista de fontes.
 Ver o ecrã de funcionamento AV na página 11
- 2 Toque no botão da fonte que pretende seleccionar.

Mudar a ordem de exibição das fontes

Mudar a ordem de exibição dos ícones das fontes

- 1 Aceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".




- 2 Toque continuamente no ícone de uma fonte e arraste o ícone para a posição pretendida.

Mudar a ordem de exibição dos botões de fontes

- 1 Aceda à lista de fontes.

 Ver o ecrã de funcionamento AV na página 11



- 2 Toque em .
- 3 Arraste o botão da fonte para a posição pretendida.

Utilizar o ecrã táctil

Pode utilizar este produto tocando nos botões do ecrã táctil diretamente com os dedos.

Para proteger o ecrã LCD contra danos, toque no ecrã táctil apenas com os dedos e suavemente.

Utilizar os botões comuns do ecrã táctil

-  Volta ao ecrã anterior.
-  Fecha o ecrã.


Operações básicas

Utilizar ecrãs de lista



- 1 Tocar num item da lista permite limitar as opções e avançar para a operação seguinte.
- 2 Apresentado quando não estão visíveis todos os caracteres na área de visualização.
Se tocar no botão, os caracteres restantes serão deslocados para que possam ser visualizados.
- 3 Apresentado quando não é possível visualizar os itens numa só página.
Arraste a barra de leitura ou a lista para ver todos os itens ocultos.

Utilizar a barra de tempo



- 1 Pode mudar o ponto de reprodução arrastando a tecla.
 - ☐ O tempo de reprodução correspondente à posição da tecla aparece enquanto arrasta a tecla.

Mudar o painel de funcionamento

- **[Func.]**: Muda o painel de funcionamento das fontes AV.

Este botão não está disponível em todas as fontes.

Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth

Aceder ao ecrã “Bluetooth”

- 1 **Prima o botão**
- 2 **Toque em** **e depois em** .
O ecrã “Bluetooth” será exibido.

Registar dispositivos Bluetooth

- Se já existirem três dispositivos emparelhados, a mensagem “**Memória cheia**” será exibida. Elimine primeiro um dispositivo emparelhado.
 - ⇒ *Eliminar um dispositivo registado* na página 13
- 1 **Ative a tecnologia sem fios Bluetooth nos dispositivos.**
 - 2 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
 - 3 **Toque em [Ligação].**
 - 4 **Toque em** .
- O sistema procura os dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera de ligação e apresenta-os na lista se for encontrado algum dispositivo.
- 5 **Toque no nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.**
- Se o dispositivo suportar SSP (Emparelhamento Simples Seguro), será apresentado um número de seis dígitos no ecrã deste produto. Toque em **[Sim]** para emparelhar o dispositivo.
 - Quando a ligação for estabelecida, o nome do dispositivo será exibido. Toque no nome do dispositivo para o desligar. Depois de o dispositivo ser registado com sucesso, será estabelecida uma ligação Bluetooth a partir do sistema.
 - A ligação Bluetooth pode também ser efetuada eliminando este produto do dispositivo Bluetooth. Antes de registar, certifique-se de que a opção “**Visibilidade**” no menu “**Bluetooth**” está definida para “**Lig.**”. Para mais informações sobre as operações de um dispositivo Bluetooth, consulte as instruções fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- ⇒ *Ativar/desativar a visibilidade* na página 13

Estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth automaticamente

Esta função liga automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado a este produto assim que os dois dispositivos estiverem a poucos metros um do outro.

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 2 **Toque em [Ligação auto.] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl.”.**

Eliminar um dispositivo registado

⚠ATENÇÃO

Nunca desligue o produto enquanto o dispositivo Bluetooth emparelhado estiver a ser eliminado.

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 2 **Toque em [Ligação].**
- 3 **Toque em** .

Ligar manualmente um dispositivo Bluetooth registado

Ligue manualmente o dispositivo Bluetooth nos casos seguintes:

- Se estiverem registados dois ou mais dispositivos Bluetooth e quiser selecionar manualmente o dispositivo a utilizar.
- Se quiser voltar a estabelecer a ligação com um dispositivo Bluetooth desligado.
- Se a ligação não puder ser estabelecida automaticamente por qualquer razão.

- 1 **Ative a tecnologia sem fios Bluetooth nos dispositivos.**
- 2 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 3 **Toque em [Ligação].**
- 4 **Toque no nome do dispositivo que pretende ligar.**

Ativar/desativar a visibilidade

Esta função define se o produto fica ou não visível para o outro dispositivo.

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 2 **Toque em [Visibilidade] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl.”.**

Introduzir o código PIN para uma ligação sem fios Bluetooth

Para ligar o seu dispositivo Bluetooth a este produto, deve introduzir um código PIN.
Pode alterar o código PIN com esta função.

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 2 **Toque em [Entrada do código PIN].**
- 3 **Toque nos botões [0] a [9] para introduzir o código PIN (até 8 dígitos).**
- 4 **Toque em** .
□ O código pessoal (PIN) predefinido é “0000”.

Exibir as informações do dispositivo

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 2 **Toque em [Info. do dispositivo].**
O nome do dispositivo e o endereço do dispositivo Bluetooth e deste produto serão exibidos.

Limpar a memória Bluetooth

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

⚠ATENÇÃO

Nunca desligue este produto enquanto a memória Bluetooth estiver a ser limpa.

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
⇒ *Aceder ao ecrã “Bluetooth”* na página 13
- 2 **Toque em [Apagar memória BT].**
- 3 **Toque em [Limpar].**
Aparece o ecrã de confirmação.

Atualizar o software Bluetooth

Esta função é utilizada para atualizar este produto com o software Bluetooth mais recente. Para mais informações sobre o software Bluetooth e a sua atualização, consulte o nosso website.

Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth

- ❑ A fonte é desligada e a ligação Bluetooth é desativada antes de o processo iniciar.
- ❑ Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.
- ❑ Deve armazenar previamente o ficheiro de atualização da versão no dispositivo de armazenamento USB.

⚠ ATENÇÃO

Nunca desligue este produto nem desligue o telefone enquanto o software estiver a ser atualizado.

1 Ligue o dispositivo de armazenamento USB com o ficheiro de atualização da versão a esta unidade.

➞ *Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB na página 8*

2 Aceda ao ecrã "Bluetooth".

➞ *Aceder ao ecrã "Bluetooth" na página 13*

3 Toque em [Atualizar software BT].

4 Toque em [Iniciar].

Para concluir a atualização do software Bluetooth, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ver a versão do software Bluetooth

Se este produto não funcionar corretamente, pode ter de consultar o distribuidor para o reparar.

Nesses casos, execute o seguinte procedimento para verificar a versão do software desta unidade.

1 Aceda ao ecrã "Bluetooth".


➞ *Aceder ao ecrã "Bluetooth" na página 13*

2 Toque em [Inform. versão Bluetooth].

Aparece a versão do módulo Bluetooth deste produto.

Chamadas em mãos-livres

Indicador de ligação de telefone com Bluetooth
O número do dispositivo conectado é exibido.



Muda o idioma de procura para inglês ou o idioma do sistema.

- *1 Apresenta o ecrã de marcações pré-programadas.
☞ Utilizar as listas de marcações pré-programadas na página 15
- *2 Muda para a lista telefónica.
☞ Efetuar uma chamada para um número da lista telefónica na página 15
- *3 Muda para as listas de chamadas não atendidas, recebidas e efetuadas.
☞ Marcar um número a partir do histórico na página 15
- *4 Muda o modo para introduzir diretamente o número de telefone.
☞ Marcação direta na página 15
- *5 Muda para a função de reconhecimento de voz (para iPhone).
☞ Utilizar a função de reconhecimento de voz (para iPhone) na página 16

Para utilizar esta função deve ligar previamente o seu telemóvel a este produto através de Bluetooth.

☞ Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth na página 13

Exibir o ecrã do menu do telefone

1 Prima o botão .

2 Toque em .

Será exibido o ecrã do menu do telefone.

Efetuar uma chamada telefónica

Pode efetuar uma chamada telefónica de várias maneiras.

Marcação direta

1 Acceda ao ecrã "Menu do telefone".

☞ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 15

2 Toque em .

3 Toque nas teclas numéricas para introduzir o número do telefone.

4 Toque em para efetuar uma chamada.

5 Toque em para terminar a chamada.

Pode ouvir um ruído quando desliga o telefone.

Efetuar uma chamada para um número da lista telefónica

Os contactos do seu telefone serão automaticamente transferidos para este produto.

"Visibilidade" do ecrã "Bluetooth" deve estar ativada.

Ativar/desativar a visibilidade na página 13

1 Acceda ao ecrã "Menu do telefone".

☞ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 15

2 Toque em .

3 Toque no nome pretendido na lista.

4 Toque no número de telefone para o qual pretende efetuar a chamada.

O ecrã de marcação será apresentado e a marcação será iniciada.

5 Toque em para terminar a chamada.

Marcar um número a partir do histórico

1 Acceda ao ecrã "Menu do telefone".

☞ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 15

2 Toque em .

3 Toque no item para mudar para a lista de histórico.

Estão disponíveis os itens seguintes:

- Lista de chamadas recebidas
- Lista de chamadas efetuadas
- Lista de chamadas não atendidas

4 Toque na entrada pretendida na lista para efetuar uma chamada.

O ecrã de marcação será apresentado e a marcação será iniciada.

5 Toque em para terminar a chamada.

Utilizar as listas de marcações pré-programadas

Registar um número de telefone

Pode guardar facilmente até seis números de telefone por dispositivo como números pré-programados.

1 Acceda ao ecrã "Menu do telefone".

☞ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 15

2 Toque em ou .

No ecrã "Lista telefónica", toque no nome pretendido.

3 Toque em .

Marcar a partir da lista de marcações pré-programadas

1 Acceda ao ecrã "Menu do telefone".

☞ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 15

2 Toque em .

3 Toque no item que pretende marcar.

ATENÇÃO

Para sua segurança, evite falar ao telefone enquanto conduz.

Chamadas em mãos-livres

O ecrã de marcação será apresentado e a marcação será iniciada.

Receber uma chamada telefónica

- Toque em para atender a chamada.**
 - Se tocar em quando tiver uma chamada em espera, pode mudar para essa chamada.
 - Toque em para rejeitar a chamada.
- Toque em para terminar a chamada.**

Minimizar o ecrã de confirmação da marcação

- Não é possível minimizar o ecrã de confirmação da marcação no ecrã de funcionamento AV.
 - Não é possível selecionar fontes AV mesmo que o ecrã de confirmação da marcação seja minimizado enquanto está a falar ao telefone ou a receber uma chamada.
- Toque em .**
 - Toque em para exibir novamente o ecrã de confirmação da marcação.

Mudar as definições do telefone

Atender uma chamada automaticamente

- Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
 - Aceder ao ecrã “Bluetooth” na página 13*
- Toque em [Atendimento auto.] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).**

Mudar o toque de chamada

Pode seleccionar se deseja utilizar o toque deste produto.

- Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
 - Aceder ao ecrã “Bluetooth” na página 13*

- Toque em [Toque de chamada] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl”.**

Inverter nomes da lista telefónica

- Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
 - Aceder ao ecrã “Bluetooth” na página 13*
- Toque em [Inverter nome].**

Definir o modo privado

Durante uma conversa, pode mudar para o modo privado (falar diretamente no telemóvel).

- Toque em ou para ativar ou desativar o modo privado.**

Ajustar o volume de audição do interlocutor

Este produto pode permitir ajustar o volume de audição do interlocutor.

- Toque em para alternar entre os três níveis de volume.**
 - É possível guardar definições para cada dispositivo.

Utilizar a função de reconhecimento de voz (para iPhone)

Ao ligar o seu iPhone a esta unidade, poderá utilizar a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) nesta unidade.

- Quando for utilizado um iPhone com o iOS 6.1 ou posterior instalado, o modo Siri Eyes Free estará disponível com este produto.

- Aceda ao ecrã “Menu do telefone”.**
 - Exibir o ecrã do menu do telefone na página 15*

- Toque em .**

A função de reconhecimento de voz irá iniciada e será apresentada o ecrã de controlo de voz.

 - Pode também iniciar a função de reconhecimento de voz mantendo premido o botão .

Notas sobre chamadas em mãos-livres

Notas gerais

- A ligação a todos os telemóveis equipados com a tecnologia sem fios Bluetooth não é garantida.
- A distância da linha de alcance entre este produto e o telemóvel tem de ser de 10 metros ou menos quando enviar e receber dados e voz através da tecnologia Bluetooth.
- Em alguns telemóveis, as colunas podem não emitir o sinal de toque.
- Se o modo privado estiver selecionado no telemóvel, a opção mãos-livres pode estar desativada.

Registo e ligação

- As operações do telemóvel variam dependendo do tipo de telemóvel. Para instruções detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.
- Se a transferência da lista telefónica não funcionar, desligue o telemóvel e execute novamente o emparelhamento com este produto.

Efetuar e receber chamadas

- Pode ouvir um ruído nas situações seguintes:
 - Quando atender utilizando o botão do telefone.
 - Quando a pessoa no outro lado da linha desliga.
- Se a pessoa do outro lado da linha não conseguir ouvir a conversa devido à presença de eco, baixe o nível de volume para as chamadas em mãos-livres.
- Nalguns telemóveis, mesmo que prima o botão de atendimento no telemóvel quando receber uma chamada, pode não conseguir atender a chamada em mãos-livres.
- O nome registado será exibido se o número de telefone já estiver registado na lista telefónica. Se um número de telefone estiver registado com diferentes nomes, será exibido apenas o número de telefone.

Históricos das chamadas recebidas e números marcados

- Não pode efetuar uma chamada para um utilizador desconhecido (sem número de telefone) do histórico de chamadas recebidas.
- Se efetuar chamadas utilizando o telemóvel, os dados do histórico não serão gravados no produto.

Transferências de listas telefónicas

- Se existirem mais de 1 000 entradas da lista telefónica no telemóvel, pode não ser possível descarregar todas as entradas.
- Dependendo do telemóvel, este produto pode não apresentar a lista telefónica corretamente.

Chamadas em mãos-livres

- Se a lista telefónica do telemóvel incluir dados de imagem, a lista pode não ser transferida corretamente.
- Dependendo do telemóvel, a transferência da lista telefónica pode não estar disponível.

Configuração do iPod/iPhone ou smartphone

Quando utilizar um iPod/iPhone ou um smartphone com este produto, configure as definições deste produto de acordo com o dispositivo que vai ligar. Esta secção descreve as definições necessárias para cada dispositivo.

Fluxo básico da configuração do iPod/iPhone ou smartphone

- 1 Seleccione o método que vai utilizar para ligar o dispositivo.
- 2 Defina o método de ligação do dispositivo na página 18
- 3 Ligue o dispositivo a este produto.
- 4 Ligação, consulte o manual de instalação.
- 5 Se necessário, ligue o dispositivo a este produto através de uma ligação Bluetooth.
- 6 Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth na página 13

Definir o método de ligação do dispositivo

Para utilizar a aplicação para iPhone ou smartphone neste produto, deve seleccionar o método para ligar o dispositivo. As definições são necessárias de acordo com o dispositivo ligado.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".



2 Toque em [Defin. de entrada/saída].

3 Toque em [Configur. smartphone].

4 Toque nas definições seguintes.

- **Dispositivo:** Seleccione o dispositivo que vai ser ligado.
- **Ligação:** Seleccione o método de ligação.
- **Informações sobre as ligações e funções de cada dispositivo** na página 19
 - A definição será alterada depois de os processos seguintes serem executados automaticamente.
 - A fonte é desligada.
 - **AppRadioMode** e **MirrorLink** serão abandonados.
 - A ligação do smartphone (USB e Bluetooth) é desativada.

Compatibilidade com iPod

Este produto suporta apenas os seguintes modelos iPod e versões de software do iPod. Outros modelos ou versões podem não funcionar corretamente.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 ou mais recente.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4ª, 5ª geração): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3ª geração): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2ª geração): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
 - iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
 - iPod nano (7ª geração)
 - iPod nano (6ª geração): Ver. 1.2
 - iPod nano (5ª geração): Ver. 1.0.2
 - iPod nano (4ª geração): Ver. 1.0.4
 - iPod nano (3ª geração): Ver. 1.1.3
- Pode ligar e controlar um iPod compatível com este produto utilizando cabos conectores vendidos separadamente.
- Os métodos de funcionamento podem variar consoante o modelo do iPod e a versão do software.
- Dependendo da versão do software do iPod, este poderá não ser compatível com este produto.

Para mais informações sobre a compatibilidade do iPod com este produto, consulte as informações no nosso sítio Web.

Este manual refere-se aos seguintes modelos de iPod.

iPod com conector de 30 pinos

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2ª, 3ª, 4ª geração
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração

iPod com conector Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch de 5ª geração
- iPod nano de 7ª geração

Android™ compatibilidade com dispositivos

- Os métodos de funcionamento podem variar dependendo do dispositivo Android e a versão de software do SO Android.
- Dependendo da versão do SO Android, poderá não ser compatível com este produto.
- A compatibilidade com todos os dispositivos Android não é garantida.

Para mais informações sobre a compatibilidade de dispositivos Android com este produto, consulte as informações no nosso sítio Web.

MirrorLink compatibilidade com dispositivos

- Este produto é compatível com **MirrorLink** versão 1.1.
- A compatibilidade com todos os dispositivos **MirrorLink** não é garantida.

Para mais informações sobre a compatibilidade de dispositivos **MirrorLink** com este produto, consulte as informações no nosso website.

Configuração do iPod/iPhone ou smartphone


Informações sobre as ligações e funções de cada dispositivo

As definições e os cabos necessários para cada dispositivo a ligar, e as fontes disponíveis, são os indicados em seguida.

iPod / iPhone com conector de 30 pinos			
Método de ligação do dispositivo		Quando ligar através de Bluetooth	Quando ligar através de CD-IU201V (vendido separadamente)
Configur. smartphone	Dispositivo	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Ligação	Sem fios via BT	USB
Ligação Bluetooth		É necessária uma ligação Bluetooth.	—
Fontes disponíveis	iPod (áudio)	✓	✓
	iPod (vídeo)	—	✓

iPod / iPhone com conector Lightning			
Método de ligação do dispositivo		Quando ligar através de Bluetooth	Quando ligar através de CD-IU52 (vendido separadamente)
Configur. smartphone	Dispositivo	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Ligação	Sem fios via BT	USB
Ligação Bluetooth		É necessária uma ligação Bluetooth.	—
Fontes disponíveis	iPod (áudio)	✓	✓
	iPod (vídeo)	—	—
	AppRadioMode	—	✓

Dispositivo Android, MirrorLink			
Método de ligação do dispositivo		Quando ligar através do CD-MU200 (vendido separadamente)	
Configur. smartphone	Dispositivo	Outros	
	Ligação	MirrorLink / AppRadioMode	
Ligação Bluetooth		—	
Fontes disponíveis	MirrorLink	✓ Quando a opção "Ligação" de "Configur. smartphone" está definida para "MirrorLink".	
	AppRadioMode	✓ Quando a opção "Ligação" de "Configur. smartphone" está definida para "AppRadioMode".	



Exibe a lista de canais predefinida.

Selecione um item da lista ("1" para "6") para mudar para o canal predefinido.

Seleciona a banda FM1, FM2, FM3, MW ou LW.

Executa a sintonização manual.

Executa a sintonização por busca ou a sintonização por busca contínua. Libertar a tecla em alguns segundos, avança para a estação mais próxima da frequência atual.

Mantendo premida a tecla durante um longo período de segundos, executa a sintonização por busca contínua.

Recorda o canal predefinido armazenado numa tecla a partir da memória.

Guarda a frequência de emissão atual numa tecla.



Guarda informações da música num iPod.

➔ Guardar informações da música para um iPod (etiquetagem de iTunes) na página 51

- ❑ Premindo **◀◀** ou **▶▶**, pode também mudar os canais predefinidos.

- ❑ Se mantiver premido **◀◀** ou **▶▶** e libertar, pode também executar a sintonização por busca.
- ❑ Se continuar a manter premido **◀◀** ou **▶▶**, poderá executar a sintonização por busca sem paragem. Toque novamente para cancelar.

Procedimento inicial

1 Acceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".



2 Toque em [Radio].
O ecrã "Radio" será exibido.

Guardar as frequências de emissores com os sinais mais fortes

A função BSM (memória de melhores estações) armazena automaticamente as seis frequências de emissores com sinais mais fortes nos botões de sintonização predefinida "1" a "6".

- ❑ A memorização de frequências de emissores com a função BSM pode substituir frequências que tenha guardado anteriormente.
- ❑ As frequências de emissores previamente guardadas poderão permanecer na memória se o número de frequências guardadas não ultrapassar o limite.


1 Toque em .

2 Toque em  para iniciar uma procura.

Enquanto a mensagem for apresentada, as seis frequências de emissores com os sinais mais fortes serão memorizadas nos botões de sintonização predefinida pela ordem da intensidade do sinal.

- Se tocar em [Cancelar], o processo de memorização será cancelado.

Exibir o ecrã "Radio settings"

1 Prima o botão .

2 Toque em  e depois em .

3 Toque em [Definições da Fonte AV].

4 Toque em [Definições de rádio].

Sintonizar frequências com sinais fortes

- ❑ Pode utilizar esta função quando "Radio" estiver selecionada como fonte.

A sintonização de busca local permite sintonizar apenas as estações de rádio cujo sinal seja suficientemente forte.

1 Acceda ao ecrã "Definições de rádio".

➔ Exibir o ecrã "Radio settings" na página 20

2 Toque em [Local].

3 Toque no item que pretende definir.

● **Desl** (predefinição):

Desativa a definição de sintonização por busca.

● **Nível1 a Nível4:**

Define o nível de sensibilidade de FM para **Nível1** a **Nível4** (para MW e LW para **Nível1** ou **Nível2**).

- ❑ A definição de FM "Nível4" (MW e LW "Nível2") permite a receção de estações apenas com os sinais mais fortes.

Definir o passo de sintonização FM

Pode mudar o passo de sintonização para a banda FM.

- ❑ O passo de sintonização permanecerá a 50 kHz durante a sintonização manual.

1 Desligue a fonte.

➔ Fonte no ecrã de seleção da fonte AV na página 11

2 Acceda ao ecrã "Definições de rádio".

➔ Exibir o ecrã "Radio settings" na página 20

3 Toque em [Passo FM] para mudar para "50kHz" (predefinição) ou "100kHz".

Mudar a qualidade do som do sintonizador FM

- ❑ Esta função está disponível apenas na banda FM.

1 Acceda ao ecrã "Definições de rádio".

➔ Exibir o ecrã "Radio settings" na página 20

2 Toque em [Som do sintonizador] para seleccione o item.

● **Música** (predefinição):

Dá prioridade à qualidade de som.

- **Debate:**
Dá prioridade à prevenção de ruído.
- **Padrão:**
Não aplica nenhum efeito.

Definir a procura de frequência alternativa

Se o sintonizador não conseguir obter uma boa receção, sintonizará para outra estação emissora que suporta o mesmo programa na rede atual.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.**
⇒ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 20*
- 2 **Toque em [FREQ. alternativa] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl”.**

Definir a procura de PI automática

Quando mudar para uma estação com dados RDS, irá procurar automaticamente a estação com o mesmo código PI (Identificador de Programa) em toda a banda de frequências.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.**
⇒ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 20*
 - 2 **Toque em [PDI Auto] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).**
- Mesmo que definida para “Desl”, a procura de PI será executada automaticamente quando o sintonizador não conseguir obter uma boa receção.

Limitar estações à programação regional

Pode escolher se o código de área deve ser verificado durante a procura de PI.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.**
⇒ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 20*
- 2 **Toque em [Regional] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl”.**

Receber anúncios de tráfego (TA)

Os anúncios de tráfego podem ser recebidos a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.**
⇒ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 20*
- 2 **Toque em [Interromper para TA] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).**


Receber anúncios de notícias


Os anúncios de notícias podem ser recebidos a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.


- 1 **Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.**
⇒ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 20*
- 2 **Toque em [Interromper para notícias] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).**

Indicador do número da faixa


Ecrã da fonte de áudio 1




 **Passa os ficheiros para a frente ou para trás.**


 **Alterna entre a reprodução e a pausa.**

 **Reproduz os ficheiros de forma aleatória.**
Esta função está disponível para o CD de música.


 : Não é possível reproduzir faixas de forma aleatória.

 : Reproduz todas as faixas de forma aleatória.


Ecrã da fonte de áudio 2




 **Define um intervalo de reprodução de repetição.**


 : Repete o disco atual.

 : Repete a faixa atual.


 **Oculta as teclas do painel tátil.**
Para apresentar novamente as teclas, toque em qualquer parte no ecrã.


 **Executa a reprodução imagem a imagem.**

 **Executa a reprodução em câmara lenta.**

De cada vez que toca em  muda a velocidade em quatro passos pela seguinte ordem: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Ecrã da fonte de vídeo 1



 **Executa o avanço rápido ou o recuo rápido.**

Toque novamente para alterar a velocidade de reprodução.

 **Para a reprodução.**

Ecrã da fonte de vídeo 2



Define um intervalo de reprodução de repetição.

- : Repete todos os ficheiros.
- : Repete o capítulo atual.
- : Repete o título atual.


Altera o ângulo de visualização (Ângulo múltiplo).

Esta função está disponível para DVD que possuam gravações de ângulo múltiplo.

Seleciona a saída de áudio de [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Esta função está disponível para CDs de vídeo e DVDs gravados com áudio LPCM.

Ecrã da fonte de vídeo 2



Retoma a reprodução (Marcador).

Esta função está disponível para Vídeo DVD. Você pode memorizar um ponto como Marcador para um disco (até cinco discos). Para limpar o marcador no disco, toque e mantenha pressionada esta tecla.

Volta e inicia a reprodução a partir do ponto específico.

Esta função está disponível para Vídeo DVD e CDs de Vídeo com PBC (controle de reprodução).

- *1 Seleciona uma faixa a partir da lista.
↳ Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 23
- *2 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
↳ Mudar o tipo de ficheiros de media na página 23
- *3 Procura a parte que pretende reproduzir.
↳ Procurar a parte que pretende reproduzir na página 24
- *4 Apresenta o menu do DVD.
↳ Utilizar o menu do DVD na página 24
- *5 Muda o idioma das legendas/áudio.
↳ Mudar o idioma das legendas/áudio na página 24
- *6 Apresenta o teclado do menu do DVD.
↳ Utilizar o menu do DVD através das teclas do ecrã tátil na página 24

- Se premir ou , pode também saltar ficheiros/capítulos para a frente ou para trás.
 - Ao manter premido ou , pode também realizar um recuo ou avanço rápidos.
 - Se estiver a ser reproduzido um CD-Vídeo com PBC ativado, aparece **[PBCOn]**.
 - Mudar o modo de ecrã panorâmico.
↳ Operações comuns na página 51
- Pode reproduzir um CD de música normal, um CD-Vídeo ou um DVD-Vídeo, utilizando a unidade incorporada deste produto.

ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

1 Aceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".



2 Introduza o disco que pretende reproduzir.

A fonte muda e a reprodução começa.

↳ Introduzir e ejetar um disco na página 8

- Se o disco já foi introduzido, selecione **[Disc]** como a fonte de reprodução.

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros

1 Toque em .

2 Toque numa faixa da lista para a reproduzir.

Mudar o tipo de ficheiros de media

Quando estiver a reproduzir um suporte digital que contenha vários tipos de ficheiros de media, pode alternar entre os vários tipos de ficheiros de media a reproduzir.

1 Toque em .

2 Toque no item que pretende definir.



- Music:

Muda o tipo de ficheiros de media para música (áudio comprimido).

- **Video:**
Muda o tipo de ficheiros de media para vídeo.
- **CD-DA:**
Muda o tipo de ficheiros de media para CD [dados de áudio (CD-DA)].

Procurar a parte que pretende reproduzir

- ☐ Para vídeos de DVD, pode seleccionar [Title], [Chapter] ou [10key].
- ☐ Para vídeos de CD, pode seleccionar [Track] ou [10key] (apenas PBC).

- 1 **Toque em** .
- 2 **Toque no item para seleccionar a função de pesquisa.**
- 3 **Toque em [0] a [9] para introduzir o número pretendido.**
- ☐ Para cancelar um número introduzido, toque em [Limpar].
- 4 **Toque em**  **para iniciar a reprodução a partir do número que registou.**





Utilizar o menu do DVD

Pode utilizar o menu do DVD tocando diretamente no item do menu que aparece no ecrã.

- ☐ Esta função pode não funcionar corretamente com conteúdos de alguns DVDs. Nesse caso, utilize as teclas do ecrã tátil para navegar pelo menu do DVD.








- 1 **Toque em**  **ou** **MENU**.
- 2 **Toque no item de menu pretendido.**

Mudar o idioma das legendas/áudio

- **Toque em**  **ou**  **para mudar o idioma.**
- : Muda o idioma das legendas.
- : Muda o idioma de áudio.
- É também possível alternar entre idiomas das legendas/áudio, utilizando o menu "Configuração DVD/DivX".
- ☞ Definir os idiomas prioritários na página 47

Utilizar o menu do DVD através das teclas do ecrã tátil

Se aparecerem itens no menu do DVD, as teclas do ecrã tátil podem aparecer sobrepostas a estes. Se tal acontecer, seleccione um item, usando essas teclas do ecrã tátil.

- 1 **Toque em** .
- 2 **Toque em** , ,  **ou**  **para seleccionar o item de menu pretendido.**
- 3 **Toque em** .
- ☐ O modo de visualização do menu difere em função do disco.
 - Se tocar em , pode utilizar diretamente o menu do DVD.

Ficheiros de áudio comprimidos

Ecrã de reprodução 1 (Exemplo: USB)



*4 Passa os ficheiros para a frente ou para trás.

Alterna entre a reprodução e a pausa.

Muda a exibição de informações da música atual.

Esta função está disponível apenas para USB.

Reproduz os ficheiros de forma aleatória.

: Não é possível reproduzir ficheiros de forma aleatória.

: Reproduz todos os ficheiros no intervalo de repetição de forma aleatória.

Ecrã de reprodução 2 (Exemplo: USB)



Define um intervalo de reprodução de repetição.

ou : Repete todos os ficheiros.

: Repete a pasta atual.

: Repete o ficheiro atual.

Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.

Constrói a base de dados para usar o modo de Pesquisa de Música.

Esta função está disponível apenas para USB.

*1 Apresenta o ecrã MIXTRAX. Esta função está disponível apenas para o dispositivo de armazenamento USB.
➔ MIXTRAX na página 37

- *2 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
➔ Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 26
 Quando utiliza um dispositivo de armazenamento USB pode pesquisar um ficheiro através de Procurar Música.
➔ Selecionar um ficheiro através de Procurar Música na página 26
- *3 Apresenta o ecrã de procura de ligações. Esta função está disponível apenas para o dispositivo de armazenamento USB.
➔ Selecionar uma música no álbum (procura de ligações) na página 26
- *4 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
➔ Mudar o tipo de ficheiros de media na página 26

Se premir ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.

Ao manter premido ou , pode também realizar um recuo ou avanço rápidos.

Pode reproduzir ficheiros de áudio comprimidos e armazenados num disco ou dispositivo de armazenamento USB.

➔ Tabela de compatibilidade dos suportes na página 59

Processo de arranque (para disco)

1 Aceda ao ecrã “Seleção de fonte AV”.



2 Introduza o disco que pretende reproduzir.

A fonte muda e a reprodução começa.

➔ Introduzir e ejetar um disco na página 8

Se o disco já foi introduzido, seleccione [Disc] como a fonte de reprodução.

Processo de arranque (para USB)

1 Aceda ao ecrã “Seleção de fonte AV”.



Ficheiros de áudio comprimidos

2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB.

➤ *Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB na página 8*

3 Toque em [USB].

❑ A reprodução é realizada pela ordem dos números da pasta. As pastas que não contêm ficheiros reproduzíveis são ignoradas.

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros

Pode encontrar ficheiros ou pastas para reproduzir, usando o nome de ficheiro ou a lista de nomes de pastas.

1 Toque em .

2 Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.

❑ Os ficheiros são reproduzidos por ordem numérica.

Selecionar um ficheiro através de Procurar Música

Pode seleccionar ficheiros para reproduzir, usando a lista de ficheiros associada à música que está atualmente a ser reproduzida.

❑ Esta função está disponível apenas para o dispositivo de armazenamento USB.

1 Toque em para mudar para o modo de Procurar Música e criar a base de dados.

2 Toque em .

3 Toque na categoria pretendida para visualizar a lista de ficheiros.

4 Toque no item cuja procura pretende refinar.

Refine o item até o título da música ou o nome do ficheiro pretendido aparecer na lista.

5 Toque no título da música ou no nome do ficheiro pretendido para o reproduzir.

Selecionar uma música no álbum (procura de ligações)

1 Toque na ilustração para abrir a lista de músicas.

2 Toque na música para reproduzir.

Mudar o tipo de ficheiros de media

Quando estiver a reproduzir um suporte digital que contenha vários tipos de ficheiros de media, pode alternar entre os vários tipos de ficheiros de media a reproduzir.

1 Toque em .

2 Toque no item que pretende definir.

● Music:

Muda o tipo de ficheiros de media para música (áudio comprimido).

● Video:

Muda o tipo de ficheiros de media para vídeo.


● CD-DA:

Muda o tipo de ficheiros de media para CD [dados de áudio (CD-DA)].


● Photo:


Muda o tipo de ficheiros de media para imagem fixa (dados JPEG).

Ficheiros de vídeo comprimidos


 Oculta as teclas do painel tátil. Para apresentar novamente as teclas, toque em qualquer parte no ecrã.

(Exemplo: Disco)



 Define um intervalo de reprodução de repetição.

 ou  : Repete todos os ficheiros.

 : Repete a pasta atual.

 : Repete o ficheiro atual.


 Executa a reprodução imagem a imagem.

 Executa a reprodução em câmara lenta.

 Para a reprodução.







(Exemplo: Disco)







 Executa o avanço rápido ou o recuo rápido.

Toque novamente para alterar a velocidade de reprodução.


 Alterna entre a reprodução e a pausa.

-  *1 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
 -  Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 21
-  *2 Muda o idioma das legendas/áudio.
 -  Mudar o idioma das legendas/áudio na página 24
-  *3 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
 -  Mudar o tipo de ficheiros de média na página 26

- Se premir  ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido  ou , pode também realizar um recuo ou avanço rápidos.
- Mudar o modo de ecrã panorâmico.

 Operações comuns na página 51

Podem reproduzir ficheiros de vídeo comprimidos e armazenados num disco ou dispositivo de armazenamento USB.

 Tabela de compatibilidade dos suportes na página 59

⚠️ ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

 Ficheiros de áudio comprimidos na página 25

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros

Podem selecionar ficheiros para visualizar, usando a lista de nomes de ficheiros.

1 Toque em .

2 Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.

Os ficheiros são reproduzidos por ordem numérica e as pastas que não contêm ficheiros são ignoradas.

Toque no sinal de reprodução da miniatura para pré-visualizar o ficheiro.

Ficheiros de imagem

Ocultas as teclas do painel tátil.
Para apresentar novamente as teclas, toque em qualquer parte no ecrã.

Roda a imagem exibida 90° para a direita.

Seleciona a pasta anterior ou seguinte.

Define um intervalo de reprodução de repetição.

- : Repete todos os ficheiros.
- : Repete a pasta atual.

Reproduz os ficheiros de forma aleatória.

- : Não é possível reproduzir ficheiros de forma aleatória.
- : Reproduz todos os ficheiros no intervalo de repetição de reprodução atual de forma aleatória.

Passa os ficheiros para a frente ou para trás.

Alterna entre a reprodução e a pausa.

- *1 Guarda a imagem atual como imagem de fundo.
↳ *Guardar a imagem atual como imagem de fundo* na página 29
- *2 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
↳ *Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros* na página 28
- *3 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
↳ *Mudar o tipo de ficheiros de media* na página 28

- As imagens JPEG não são exibidas no ecrã traseiro.
 - Se premir ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
 - Ao manter premido ou , pode procurar 10 ficheiros JPEG de uma vez. Se o ficheiro que está a ser reproduzido for o primeiro ou o último ficheiro da pasta, a procura não é executada.
 - Mudar o modo de ecrã panorâmico.
↳ *Operações comuns* na página 51
- Para visualizar imagens armazenadas num dispositivo de armazenamento USB.
- ↳ *Tabela de compatibilidade dos suportes* na página 59

Procedimento inicial

1 Aceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".



2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB.

- ↳ *Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB* na página 8
- A reprodução é realizada pela ordem dos números da pasta. As pastas que não contêm ficheiros reproduzíveis são ignoradas.

3 Toque em [USB].

A imagem aparece no ecrã.

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros

Pode seleccionar ficheiros para visualizar, usando a lista de nomes de ficheiros.

1 Toque em .

2 Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.

- Se tocar numa pasta da lista é apresentado o respetivo conteúdo. Pode reproduzir um ficheiro da lista tocando no ficheiro.

Mudar o tipo de ficheiros de media

Quando estiver a reproduzir um suporte digital que contenha vários tipos de ficheiros de media, pode alternar entre os vários tipos de ficheiros de media a reproduzir.

1 Toque em .

2 Toque no item que pretende definir.

- Music:**
Muda o tipo de ficheiros de media para música (áudio comprimido).
- Video:**
Muda o tipo de ficheiros de media para vídeo.
- Photo:**
Muda o tipo de ficheiros de media para imagem fixa (dados JPEG).

Guardar a imagem atual como imagem de fundo

Pode guardar a imagem atualmente exibida na memória desta unidade e defini-la como imagem de fundo, ecrã AV ou ecrã inicial.

- 1 Toque em [Save] sobre a imagem que pretende guardar.**
- 2 Toque nos itens seguintes para definir como imagem de fundo.**
 - **Como AVScreen:**
Guarda a imagem como imagem de fundo do ecrã AV.
 - **C. HomeScreen:**
Guarda a imagem como imagem de fundo do ecrã inicial.
 - **Ambos:**
Guarda a imagem, tanto como imagem de fundo do ecrã AV, como do ecrã inicial.
- 3 Toque em “Yes” para substituir a imagem.**
 - Cada uma das imagens pode ser guardada para o ecrã AV e o ecrã inicial. Se guardar a outra imagem, a imagem de fundo atual é substituída.

Definir o intervalo da apresentação de diapositivos

Os ficheiros JPEG podem ser visualizados como apresentação de diapositivos neste produto. Nesta definição é possível configurar o intervalo entre cada imagem.

- Esta definição está disponível durante a reprodução de ficheiros JPEG.

- 1 Aceda ao ecrã “Configuração de vídeo”.**




- 2 Toque em [Duração fotos em seq.].**
- 3 Toque no item que pretende definir.**

Estão disponíveis os itens seguintes:

“10seg” (predefinição), “5seg”, “15seg”, “Manual”.

Ecrã da fonte de áudio 1



Passa os ficheiros para a frente ou para trás.

Alterna entre a reprodução e a pausa.

Reproduz os ficheiros de forma aleatória.

: Reproduz aleatoriamente as músicas ou vídeos da lista selecionada.

: Reproduz o álbum de forma aleatória.

Ecrã da fonte de áudio 2



Define um intervalo de reprodução de repetição.

: Repete todos na lista selecionada.

: Repete a música ou vídeo atual.

Altera a velocidade do livro áudio.

: Reprodução normal

: Reprodução rápida

: Reprodução lenta

Ecrã da fonte de vídeo



Executa o avanço rápido ou o recuo rápido.

- *1 Apresenta o ecrã "MIXTRAX".
↳ *MIXTRAX* na página 37
- *2 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
↳ *Selecionar uma música no álbum (procura de ligações)* na página 31
- *3 Seleciona uma faixa a partir da lista.
↳ *Selecionar fontes de música ou vídeo a partir do ecrã das listas de reprodução* na página 31
- *4 Muda o modo de controlo para "Modo App".
↳ *Utilizar a função de iPod do produto a partir do iPod* na página 31

- Se premir o botão ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido o botão ou , pode também recuar ou avançar rapidamente.
- Mudar o modo de ecrã panorâmico.
- ↳ *Operações comuns* na página 51

Ligar o iPod

Quando ligar um iPod a este produto, selecione o método para ligar o dispositivo. As definições são necessárias de acordo com o dispositivo ligado.

↳ *Configuração do iPod/iPhone ou smartphone* na página 18

Para o iPod com conector de 30 pinos

Através de cabo USB

- Dependendo do seu iPod, é necessário um cabo de interface USB para iPod/iPhone (CD-IU201V) (vendido separadamente) para efetuar a ligação.

As fontes de áudio e/ou vídeo iPod estão ativadas quando está ligado qualquer um dos cabos.

➤ Para mais informações sobre como ligar um iPhone com conector de 30 pinos, consulte o manual de instalação.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth

➤ *Registar dispositivos Bluetooth* na página 13

Para o iPhone com conector Lightning

Através de cabo USB

Com um cabo de interface USB para iPod/iPhone (CD-IU52) (vendido separadamente) a fonte de áudio iPod estará disponível.

No entanto, funções relacionadas com ficheiros de vídeo de iPod não estão disponíveis.

➤ Para mais informações sobre como ligar um iPhone com conector Lightning, consulte o manual de instalação.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth

➤ *Registar dispositivos Bluetooth* na página 13

⚠ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

1 Ligue o iPod.

➤ *Ligar o iPod* na página 30

A fonte muda e a reprodução começa.

Feche toas as aplicações antes de ligar um iPhone ou um iPod touch.

2 Aceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".



3 Toque em [iPod].

Selecionar fontes de música ou vídeo a partir do ecrã das listas de reprodução

Pode procurar a música ou o vídeo que pretende reproduzir a partir do ecrã das listas de reprodução.

1 Toque em

2 Toque em ou para alternar entre a lista da categoria de música ou de vídeo.

3 Toque na categoria que pretende procurar.

Se utilizar inglês como idioma do sistema, estará disponível a pesquisa por alfabeto. Toque na barra de pesquisa para utilizar esta função.

4 Toque no título da lista que pretende reproduzir.

Se não conseguir encontrar a música ou vídeo desejados, tente procurar novamente de acordo com os passos indicados acima.

5 Inicie a reprodução da lista selecionada.

- Dependendo da geração ou versão do iPod, algumas funções podem não estar disponíveis.
- Pode reproduzir listas de reprodução criadas com a aplicação **MusicSphere**. A aplicação está disponível no nosso website.

Utilizar a função de iPod do produto a partir do iPod

Pode controlar a função de iPod deste produto a partir do iPod no "Modo App". O ecrã de aplicações do iPod pode ser exibido neste produto e os ficheiros de música e de vídeo são reproduzidos com este produto.

Durante a utilização desta função, o iPod não se desligará, mesmo que desligue a chave de ignição. Desligue o iPod.

1 Toque em

2 Utilize o iPod ligado para selecionar um vídeo ou uma música para reprodução.

Mesmo que o modo de controlo esteja definido para "Modo App", é possível ainda aceder a algumas funções a partir deste produto. No entanto, o funcionamento irá depender das suas aplicações.


Toque em para mudar o modo de controlo.

Selecionar uma música no álbum (procura de ligações)

1 Toque na ilustração para abrir a lista de músicas.

2 Toque na música para reproduzir.

Aplicações para iPhone ou smartphone



- ❑ No **AppRadioMode** e **MirrorLink Mode**, será apresentada a barra lateral de controlo de aplicações.
- ❑ Prima o botão **DISP** para ocultar a barra lateral de controlo de aplicações. Prima o botão **DISP** novamente para a voltar a exibir.
- ❑ e não estão disponíveis dependendo do tipo de dispositivo.

⚠ AVISO

Na sua jurisdição, algumas utilizações de um iPhone ou smartphone podem não ser autorizadas por lei durante a condução, pelo que deve ter conhecimento das mesmas e respeitá-las.

Se tiver dúvidas sobre uma função específica, utilize-a apenas com o veículo estacionado.

Nenhuma função deve ser utilizada se não for seguro fazê-lo nas condições de condução existentes.

Utilizar o AppRadioMode

Pode controlar aplicações de um iPhone ou de um smartphone diretamente a partir do ecrã (**AppRadioMode**).

No **AppRadioMode**, pode utilizar aplicações com os dedos fazendo gestos simples como, por exemplo, tocar, arrastar, deslocar ou mover rapidamente no ecrã deste produto.

- ❑ Neste capítulo, iPhone e iPod touch serão referidos como "iPhone".
- ❑ Os gestos de dedos compatíveis variam consoante a aplicação do iPhone ou do smartphone.
- ❑ Mesmo que uma aplicação não seja compatível com o **AppRadioMode**, dependendo da aplicação, poderá ser exibida uma imagem. Mas não é possível utilizar a aplicação. Para utilizar o **AppRadioMode**, instale previamente a aplicação **AppRadio** no iPhone ou smartphone. Para mais informações sobre a aplicação **AppRadio**, visite o seguinte website: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
- ❑ Leia a secção Utilizar conteúdos ligados com base em aplicações antes de executar esta operação.
- Utilizar conteúdos ligados com base em aplicações na página 61

- A Pioneer não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam resultar de conteúdos incorretos ou com falhas baseados na aplicação.
- Os conteúdos e a funcionalidade das aplicações suportadas são da responsabilidade dos respetivos fornecedores.
- No **AppRadioMode**, a funcionalidade através do produto é limitada durante a condução, com funções disponíveis determinadas pelos fornecedores da aplicação.
- A disponibilidade da funcionalidade do **AppRadioMode** é determinada pelo fornecedor da aplicação e não pela Pioneer.
- O **AppRadioMode** permite aceder a outras aplicações além das indicadas na lista (sujeitas a limitações durante a condução). No entanto, a possibilidade de utilização dos conteúdos é determinada pelos fornecedores da aplicação.

Procedimento inicial

Quando ligar um iPhone ou smartphone a este produto, deve seleccionar o método para ligar o dispositivo. As definições são necessárias de acordo com o dispositivo ligado.

- Configuração do iPod/iPhone ou smartphone na página 18

Para utilizadores de iPhone

1 Ligue o iPhone.

- ❑ Para mais informações sobre como ligar um iPhone, consulte o manual de instalação.

2 Prima

3 Toque em [Apps].

Quando a aplicação estiver pronta a ser executada, serão apresentadas mensagens no ecrã deste produto e do seu iPhone.

4 Utilize o iPhone para iniciar a aplicação.

A aplicação **AppRadio** é iniciada.

5 Toque em [OK].

Será apresentado o ecrã **AppRadio Mode** (ecrã do menu de aplicação).

Para utilizadores de smartphone

- ❑ O dispositivo registado deve estar selecionado como o dispositivo prioritário.
- Registrar dispositivos Bluetooth na página 13

1 Desbloquee o smartphone e ligue-o a este produto através de USB.

- ❑ O método de ligação dos cabos varia dependendo do dispositivo.
- ❑ Para mais informações sobre como ligar um dispositivo Android™, consulte o manual de instalação.

2 Prima

3 Toque em [Apps].

A **AppRadio app** é iniciada e aparece o ecrã **AppRadioMode** (ecrã de menus da aplicação).

Operações comuns a todos os dispositivos

- ❑ Se ligar o dispositivo quando uma aplicação compatível com o **AppRadioMode** está já em funcionamento, aparecerá o ecrã de funcionamento de aplicações neste produto.
- Toque no ícone da aplicação desejada depois de iniciar a aplicação **AppRadio**.
- A aplicação pretendida é iniciada e aparece o ecrã de funcionamento de aplicações.
- Prima para voltar ao ecrã de menu superior.

Utilizar o teclado

Quando tocar na área de introdução de texto de uma aplicação para iPhone, será apresentado um teclado no ecrã. Pode introduzir o texto pretendido diretamente a partir deste produto.

⚠ ATENÇÃO

Para sua segurança, a funcionalidade do teclado está disponível apenas quando o veículo está parado e o travão de mão engatado.

- ❑ Esta função está disponível apenas em **AppRadioMode** no iPhone.

Aplicações para iPhone ou smartphone

1 Inicie o AppRadioMode.

➔ Procedimento inicial na página 32

2 Toque na área de introdução de texto no ecrã de funcionamento de aplicação.

Será apresentado um teclado para introdução de texto.

O idioma do teclado pode ser alterado.

➔ Definir o idioma do teclado com a aplicação para iPhone na página 39

Ver a imagem da sua aplicação

Pode definir uma imagem de uma aplicação para o seu dispositivo, que não seja compatível com o [AppRadioMode], para ser visualizada no ecrã.

Dependendo do tipo de aplicação, poderá não ser possível visualizar a imagem no ecrã.

Quando utilizar esta função num iPhone com conector Lightning, não ligue outros dispositivos através da tecnologia sem fios Bluetooth.

A aplicação pode ser controlada apenas no dispositivo ligado.

Quando toca no ecrã nesta função, a indicação "Não Tocar" aparece no canto superior direito do ecrã.

1 Ligue o seu dispositivo.

Para mais informações sobre como ligar um iPhone ou Android™, consulte o manual de instalação.

2 Prima **⏏**.

3 Toque em [Apps].

Quando a aplicação estiver pronta a ser executada, serão apresentadas mensagens no ecrã deste produto e do seu iPhone.

4 Inicie a aplicação no seu dispositivo.

Aparece uma imagem da aplicação no ecrã.

Prima **⏏** para voltar ao ecrã de menu superior.

Utilizar o MirrorLink

Quando ligar um dispositivo **MirrorLink** com aplicações compatíveis instaladas, pode controlar as aplicações do dispositivo móvel diretamente a partir deste produto (modo **MirrorLink**).

Pode visualizar e utilizar as aplicações compatíveis através do ecrã com gestos multitoque como, por exemplo, tocar levemente, arrastar, deslocar e mover rapidamente.

Os gestos multitoque podem estar desativados, dependendo do modelo do dispositivo **MirrorLink** que está ligado.

Procedimento inicial

Quando ligar um dispositivo **MirrorLink** a este produto, deve seleccionar o método para ligar o dispositivo. As definições são necessárias de acordo com o dispositivo ligado.

➔ Configuração do iPod/iPhone ou smartphone na página 18

1 Desbloqueie o dispositivo MirrorLink.

2 Ligue o dispositivo MirrorLink a este produto através do cabo de interface USB para utilizar com dispositivos MirrorLink (CD-MU200).

Para mais informações sobre como ligar o dispositivo **MirrorLink™**, consulte o manual de instalação.

3 Prima **⏏**.

4 Toque em [Apps].

Se a aplicação de arranque estiver instalada no dispositivo **MirrorLink** a aplicação será iniciada.

Caso contrário, será apresentado o ecrã do menus de aplicação.

5 Toque no ícone da aplicação pretendida.

A aplicação pretendida é iniciada e aparece o ecrã de funcionamento de aplicações.

Algumas aplicações poderão não ser executadas, dependendo do estado do dispositivo que está ligado. Se a aplicação não for executada, execute-a de acordo com a mensagem de arranque da aplicação.

Prima **⏏** para voltar ao ecrã de menu superior.


Utilizar a função de mistura de áudio

Quando utilizar o modo **AppRadioMode** ou **MirrorLink**, é possível emitir uma fonte AV de mistura de áudio e uma aplicação para iPhone ou smartphone.

1 Inicie o modo AppRadioMode ou MirrorLink.

2 Prima o botão Volume (+/-).

O menu de mistura de áudio aparecerá no ecrã.



① Toque para interromper o som. Toque novamente para ativar o som.

② Permite ativar ou desativar a função de mistura de sons.


③ Ajusta o volume de áudio da aplicação. Sempre que tocar em [+] ou [-] irá aumentar ou diminuir o nível do volume.

É possível alternar entre o ecrã de funcionamento AV e o ecrã de aplicações premindo o botão **⏏**.

Pode ajustar o volume do som principal no ecrã. Prima o botão **Volume (+/-)** para ajustar o volume do som principal.

Leitor de áudio Bluetooth

Ecrã de reprodução 1



Passa os ficheiros para a frente ou para trás.

Indicador do número da faixa





Reproduz os ficheiros de forma aleatória.

Ecrã de reprodução 2



Define um intervalo de reprodução de repetição.

Alterna entre a reprodução e a pausa.

- Se premir o botão  ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido o botão  ou , pode também recuar ou avançar rapidamente.
- Antes de utilizar o leitor de áudio Bluetooth, registe e ligue o dispositivo a este produto.
- Registar dispositivos Bluetooth na página 13*
- Dependendo do dispositivo Bluetooth ligado a este produto, as operações disponíveis neste produto poderão estar limitadas ou serem diferentes das descritas neste manual.
- Enquanto estiver a ouvir músicas no seu dispositivo Bluetooth, evite utilizar a função de telefone. Se tentar utilizar a função, o sinal poderá causar ruído durante a reprodução da música.
- Quando estiver a falar utilizando o dispositivo Bluetooth ligado a este produto através de Bluetooth, a reprodução poderá ser interrompida.

Procedimento inicial

1 Retire o cabo de ligação para utilizar o AppRadioMode.

- Não pode utilizar o dispositivo Bluetooth quando o cabo de ligação para utilizar o **AppRadioMode** estiver ligado.

2 Aceda ao ecrã "Sistema".



3 Toque em [Definições da Fonte AV].

4 Certifique-se de que a função "Áudio Bluetooth" está ativada.

5 Aceda ao ecrã "Seleção de fonte AV".





6 Toque em [Bluetooth Audio] no ecrã de seleção da fonte AV.

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros


- Esta função poderá não estar disponível, dependendo do dispositivo Bluetooth.


1 Toque em .

2 Toque num ficheiro ou numa pasta da lista para reproduzir.

-  Seleciona um ficheiro a partir da lista.
-  Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 34



 **Alterna entre o ecrã para operar ficheiros de vídeo e o que opera os ficheiros de música.**

-  está disponível apenas quando existem ficheiros de áudio e de vídeo no equipamento auxiliar.
- Para efetuar a ligação, é necessário um cabo AV com mini-ficha (CD-RM10) (vendido separadamente).
 - Para mais informações sobre como ligar o componente de vídeo externo, consulte o manual de instalação.

ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

Pode visualizar a imagem de vídeo emitida pelo dispositivo que está ligado à entrada de vídeo.

1 Aceda ao ecrã “Sistema”.



2 Toque em [Defin. de entrada/saída].

3 Certifique-se de que a função “Entrada AUX” está ativada.

4 Aceda ao ecrã “Seleção de fonte AV”.



5 Toque em [AUX].

A imagem aparece no ecrã.

Definir o sinal de vídeo

Quando ligar este produto a um equipamento AUX, selecione a definição do sinal de vídeo adequada.

- Pode utilizar esta função apenas para a receção do sinal de vídeo através da entrada AUX.

1 Aceda ao ecrã “Configuração de vídeo”.



2 Toque em [Definição sinal de vídeo].

3 Toque em [AUX].

4 Toque no item que pretende definir.

Estão disponíveis os itens seguintes:

Auto (predefinição), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Entrada AV

Pode visualizar a imagem de vídeo emitida pelo dispositivo que está ligado a este produto.

- Para mais informações sobre como ligar o componente de vídeo externo, consulte o manual de instalação.

⚠ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

Pode visualizar a imagem de vídeo emitida pelo dispositivo que está ligado à entrada de vídeo.

1 Acceda ao ecrã "Sistema".



2 Toque em [Defin. de entrada/saída].


3 Ajuste a definição para "Lig.".

4 Acceda ao ecrã de seleção da fonte AV.



5 Toque em [AV].

A imagem aparece no ecrã.



- Pode utilizar esta função apenas para a receção do sinal de vídeo através da entrada de AV.

1 Acceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Definição sinal de vídeo].

3 Toque em [AV].

4 Toque no item que pretende definir.

Estão disponíveis os itens seguintes:

Auto (predefinição), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Definir o sinal de vídeo

Quando ligar este produto a um equipamento de AV, seleccione a definição do sinal de vídeo adequada.



- Se premir o botão ◀◀ ou ▶▶, pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido o botão ◀◀ ou ▶▶, pode também recuar ou avançar rapidamente.

Funcionamento do MIXTRAX

O MIXTRAX é uma tecnologia original para a criação de misturas sem interrupções, compostas por seleções da sua biblioteca áudio e efeitos de DJ.

Funcionamento do MIXTRAX EZ

Pode utilizar esta unidade para reproduzir ficheiros de áudio de iPod/USB.

O MIXTRAX EZ é utilizado para adicionar vários efeitos sonoros entre músicas para compor as pausas entre músicas.

Permite-lhe ouvir música sem interrupções.

- Esta função está disponível apenas quando estiver a ser reproduzido um ficheiro num dispositivo de armazenamento USB ou uma música num iPod.
- Esta função não estará disponível quando o modo de controlo estiver definido para o Modo de Aplicação.
- Os efeitos sonoros poderão não estar disponíveis, dependendo do ficheiro/música.
- A reprodução sem interrupções poderá não estar disponível, dependendo do ficheiro/música.

Exibir o ecrã de “MIXTRAX Settings”

- 1 Prima o botão **⏏**.
- 2 Toque em **[M]** e depois em [Definições da Fonte AV].
- 3 Toque em [Definições do MIXTRAX].

Definir a parte a reproduzir

Pode especificar a parte a reproduzir.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições do MIXTRAX”**
 ☞ *Exibir o ecrã de “MIXTRAX Settings” na página 37*
- 2 **Toque em [Modo Reprod. Curta].**
- 3 **Toque no item que pretende definir.**
 Estão disponíveis os itens seguintes:
60s (predefinição), **90s**, **120s**, **150s**, **180s**, **Desl.**, **Aleatório**.

Definir o efeito de exibição

Pode definir o efeito de exibição para o MIXTRAX.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições do MIXTRAX”**
 ☞ *Exibir o ecrã de “MIXTRAX Settings” na página 37*
- 2 **Toque em [Efeito Display] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl.”.**

Definir o efeito de corte de entrada

Pode definir o tom de efeito reproduzido ao avançar ou recuar faixas.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições do MIXTRAX”**
 ☞ *Exibir o ecrã de “MIXTRAX Settings” na página 37*
- 2 **Toque em [Efeito Cut-in] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl.”.**

Definir o efeito de MIXTRAX

Pode definir e reproduzir o efeito de MIXTRAX que deseja.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições do MIXTRAX”**
 ☞ *Exibir o ecrã de “MIXTRAX Settings” na página 37*

- 2 **Toque em [Config. Efeito].**
- 3 **Toque no item que pretende definir.**

Estão disponíveis os itens seguintes:

Standard (predefinição), **Simple**, **Custom**

- Quando seleccionar “Custom”, verifique o efeito que deseja.

Definir o padrão de intermitência

A cor intermitente muda de acordo com as alterações dos níveis do som e dos graves.

- 1 **Aceda ao ecrã “Definições do MIXTRAX”**
 ☞ *Exibir o ecrã de “MIXTRAX Settings” na página 37*
- 2 **Toque em [Padrão de flash].**
- 3 **Toque no item que pretende definir.**
 - **Som1** (predefinição) a **Som6**:
 O padrão de intermitência muda de acordo com o nível do som. Seleccione um modo desejado.
 - **P-baixo1 a P-baixo6**:
 O padrão de intermitência muda de acordo com o nível dos graves. Seleccione um modo desejado.
 - **Aleatório1**:
 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível do som e o modo de passagem de baixa frequência.
 - **Aleatório2**:
 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível do som.
 - **Aleatório3**:
 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de passagem de baixa frequência.
 - **Desl**:
 O padrão de intermitência não é ativado.

Definições do sistema

Exibir o ecrã de configuração "Sistema"

1 Prima o botão **⌘**.

2 Toque em **[]** e depois em **[]**.

Será apresentado o ecrã de configuração "Sistema".

Ativar a fonte de áudio Bluetooth

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Definições da Fonte AV].**

3 **Toque em [Áudio Bluetooth] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Definir o deslocamento contínuo

Se a função "Percorrer continuamente" estiver definida como "Lig.", o texto gravado irá deslocar-se continuamente no ecrã.

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Percorrer continuamente] para mudar para "Lig." ou "Desl" (predefinição).**

Definir o tom do toque

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Tom do bipe] para mudar para "On" (predefinição) ou "Off".**

▪ Dependendo do modelo utilizado, este menu pode não aparecer.

Definição do AppRadioMode Sound

Pode definir por onde o som do **AppRadioMode** é emitido quando é utilizado com um dispositivo Android.

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Defin. de entrada/saída].**

3 **Toque em [AppRadioMode Sound].**

4 **Toque nas definições seguintes.**

● **AVH** (predefinição):

○ Som é emitido a partir dos altifalantes desta unidade.

● **Smartphone:**

○ Som é emitido a partir dos altifalantes do dispositivo Android.

□ Com um iPhone, o som é sempre emitido a partir dos altifalantes desta unidade.

Configurar a câmara de visão traseira

Para utilizar a função da câmara de visão traseira, é necessária uma câmara de visão traseira (por exemplo, ND-BC6), vendida separadamente. (Para mais detalhes, consulte o seu revendedor).

Câmara de visão traseira

Este produto está equipado com uma função que muda automaticamente para a imagem em ecrã inteiro da câmara de visão traseira instalada no veículo. Se a alavanca de mudanças estiver na posição REVERSE (R).

□ Se a alavanca de mudanças for colocada na posição REVERSE (R) imediatamente depois de o sistema deste produto ser iniciado, apenas a imagem da câmara será apresentada e as instruções de assistência ao estacionamento e a mensagem "O vídeo pode aparecer invertido" não serão visualizadas.

⚠ATENÇÃO

A Pioneer recomenda a utilização de uma câmara que emita imagens invertidas como num espelho. Caso contrário, a imagem do ecrã pode aparecer ao contrário.

□ Verifique imediatamente se a visualização muda para uma imagem da câmara de visão traseira quando mudar a posição da alavanca de mudanças para REVERSE (R).

□ Quando o ecrã muda para imagem em ecrã inteiro da câmara de visão traseira durante a condução normal, mude para a definição oposta em "Polaridade da câmara".

Definir a ativação da câmara de visão traseira

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Definições de câmara].**

3 **Toque em [Entrada da câmara tras.] para mudar para "Lig." ou "Desl" (predefinição).**

Definir a polaridade da câmara de visão traseira

□ Esta função está disponível quando a função "Entrada da câmara tras." está definida como "Lig.".

⇒ *Definir a ativação da câmara de visão traseira na página 38*

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Definições de câmara].**

3 **Toque em [Polaridade da câmara].**

● **Bateria** (predefinição):

○ A polaridade do fio ligado é positiva.

● **Terra:**

○ A polaridade do fio ligado é negativa.

Desligar o ecrã Demo

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Modo Demo] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Selecionar o idioma do sistema

● Se o idioma incorporado e o idioma selecionado na definição não forem iguais, a informação de texto pode não ser mostrada corretamente.

● Alguns caracteres podem não ser mostrados corretamente.

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

⇒ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Idioma do sistema].**

3 **Toque no idioma que pretende utilizar.**

Depois de o idioma ser selecionado, a visualização volta ao ecrã anterior.

Definições do sistema

Definir o idioma do teclado com a aplicação para iPhone

Pode utilizar o teclado em **AppRadioMode** definindo o idioma do teclado para iPhone.

- Esta função está disponível apenas em **AppRadioMode** no iPhone.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema"* na página 38

2 Toque em [Teclado].

3 Toque no idioma que pretende utilizar.

Depois de o idioma ser selecionado, a visualização volta ao ecrã anterior.

Ajustar as posições de resposta do ecrã táctil (calibragem do ecrã táctil)

Se achar que as teclas do ecrã táctil estão desviadas das posições reais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta do ecrã táctil.

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.
- Não utilize objetos pontiagudos, como uma caneta de ponta de esfera ou mecânica, pois podem danificar o ecrã.
- Não desligue o motor enquanto os dados da posição ajustada estiverem a ser guardados.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema"* na página 38

2 Toque em [Calibração do painel táctil].

3 Toque em dois cantos do ecrã ao longo das setas e, de seguida, toque duas vezes no centro de duas marcas + em simultâneo.

4 Prima o botão **↵**.

Os resultados do ajuste são guardados.

5 Prima novamente em **↵**.

Avance para o ajuste de 16 pontos.

6 Toque suavemente no centro da marca "+" exibida no ecrã.

A mira indica a ordem.

- Se premir o botão **↵**, volta à posição de ajuste anterior.

- Se mantiver o botão **↵** premido, o ajuste é cancelado.

7 Mantenha premido o botão **↵**.

Os resultados do ajuste são guardados.

Definir a diminuição de luminosidade

Definir a ativação de diminuição de luminosidade

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema"* na página 38

2 Toque em [Definições da luminosidade]

3 Toque em [Activador da luminosidade]

4 Toque no item.

- **Auto** (predefinição):
Ativa ou desativa automaticamente a diminuição de luminosidade de acordo com o estado dos faróis do veículo.
- **Manual**:
Ativa ou desativa manualmente a diminuição de luminosidade.
- **Hora**:
Ativa ou desativa a diminuição de luminosidade à hora definida.

Definir a duração da diminuição de luminosidade de dia ou de noite

- Pode utilizar esta função quando a opção "**Activador da luminosidade**" estiver definida como "**Manual**".
- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema"* na página 38

2 Toque em [Definições da luminosidade]

3 Toque em [Dia/Noite] para escolher os itens seguintes.

- **Dia** (predefinição):
Desativa manualmente a diminuição de luminosidade.
- **Noite**:
Ativa manualmente a diminuição de luminosidade.

Definir a duração da diminuição de luminosidade opcional

Pode ajustar a hora para ativar ou desativar a diminuição de luminosidade.

- Pode utilizar esta função quando a opção "**Activador da luminosidade**" estiver definida como "**Hora**".
- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema"* na página 38

2 Toque em [Definições da luminosidade]

3 Toque em [Duração da luminosidade]

Será apresentado o ecrã "**Definição de duração**".

4 Arraste os cursores para definir a duração da diminuição de luminosidade.

- Pode também definir a duração tocando em ou .
Cada toque em ou deslocará o cursor para trás ou para a frente 15 minutos.
- A predefinição é 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
- Quando os cursores estiverem colocados no mesmo ponto, a hora da diminuição de luminosidade será 0 horas.

- Quando o cursor da hora para desativar estiver colocado na extremidade esquerda e o cursor da hora para ativar estiver colocado na extremidade direita, a hora da diminuição de luminosidade será 0 horas.

- Quando o cursor da hora para ativar estiver colocado na extremidade esquerda e o cursor da hora para desativar estiver colocado na extremidade direita, a hora da diminuição de luminosidade será 24 horas.

- A exibição da hora da barra de ajuste da duração de luminosidade depende da definição de exibição do relógio.

↻ *Definir a hora e a data* na página 51

Ajustar a imagem

Pode ajustar a imagem para cada fonte e para a câmara de visão traseira.

Definições do sistema

⚠ATENÇÃO

Por motivos de segurança, não é possível utilizar algumas destas funções enquanto o veículo está em movimento. Para ativar estas funções, deve parar num local seguro e acionar o travão de mão. Consulte Informações importantes para o utilizador (um manual independente).

1 **Aceda ao ecrã que deseja ajustar.**

2 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

3 **Toque em [Ajuste da imagem].**

4 **Toque no item para selecionar a função a ajustar.**

● **Luminosidade:**

Ajusta a intensidade do preto. (-24 a +24)

● **Contraste:**

Ajusta o contraste. (-24 a +24)

● **Cor:**

Ajusta a saturação da cor. (-24 a +24)

● **Tonalidade:**

Ajusta o tom da cor (a cor intensificada, vermelho ou verde). (-24 a +24)

● **Dimmer:**

Ajusta o brilho do ecrã. (+1 a +48)

● **Temperatura:**

Ajusta a temperatura de cor, o que resulta num melhor equilíbrio de brancos. (-3 a +3)

- Em algumas imagens, não é possível ajustar as opções **Tonalidade** e **Cor**.
 - Quando tocar em [**Câm. tras.**], o modo mudará para o modo de câmara selecionado. Se tocar em [**Fonte**], [**Navegação**] ou [**Apps**], poderá voltar ao modo selecionado.
- ### 5 **Toque em [◀], [▶], [▲], [▼] para ajustar.**
- Os ajustes de "**Luminosidade**", "**Contraste**" e "**Dimmer**" são guardados separadamente quando os faróis do veículo estiverem desligados (de dia) e quando os faróis do veículo estiverem ligados (de noite).
 - Os ajustes de "**Luminosidade**" e "**Contraste**" mudarão automaticamente se os faróis estiverem ligados ou desligados.
 - É possível alterar a definição "**Dimmer**" ou mudar a hora para ativar ou desativar a definição.

↻ *Definir a diminuição de luminosidade na página 39*

- O ajuste da imagem pode não estar disponível em algumas câmaras de visão traseira.
- O conteúdo das definições pode ser memorizado separadamente.

Ver a versão do firmware

1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

2 **Toque em [Informações do sistema].**

3 **Toque em [Informações de firmware].**

Será apresentado o ecrã "**Informações de firmware**".

Atualizar o firmware

⚠ATENÇÃO

- O dispositivo de armazenamento USB para efetuar a atualização deve conter apenas o ficheiro de atualização correto.
- Nunca desligue este produto, nem desligue o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware estiver a ser atualizado.
- Pode atualizar o firmware apenas quando o veículo está parado e o travão de mão engatado.

1 **Descarregue os ficheiros de atualização do firmware.**

2 **Ligue um dispositivo de armazenamento USB (formatado) ao computador e localize o ficheiro de atualização correto e copie-o para o dispositivo de armazenamento USB.**

3 **Ligue o dispositivo de armazenamento USB a este produto.**

4 **Desligue a fonte.**

↻ *Fonte no ecrã de seleção da fonte AV na página 11*

5 **Aceda ao ecrã "Sistema".**

↻ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 38*

6 **Toque em [Informações do sistema].**

7 **Toque em [Atualização do firmware].**

8 **Toque em [Continuar] para visualizar o modo de transferência de dados.**

- Para concluir a atualização do firmware, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Este produto irá reiniciar automaticamente depois de a atualização do firmware estar concluída, se a atualização for bem sucedida.
- Caso seja exibida uma mensagem de erro, toque no ecrã e execute novamente os passos indicados acima.

Ajustes de áudio

Exibir o ecrã de configuração "Áudio"

- 1 Prima o botão **⌘**.
- 2 Toque em **[🔊]** e depois em **[🔊]**.
Será apresentado o ecrã de configuração "Áudio".

Utilizar o ajuste do balanço frente-trás

- 1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*
 - 2 Toque em **[Fader]**.
 - 3 Toque em **[▲]** ou **[▼]** para ajustar o balanço dos altifalantes frontais/traseiros.
 - ☐ À medida que o balanço dos altifalantes frontais/traseiros se desloca da frente para trás, será apresentada a indicação "Diant.25" a "Tras.25".
 - ☐ A predefinição é "F/R 0".
 - ☐ Defina "Diant." e "Tras." para "0" quando estiver a utilizar um sistema de dois altifalantes.
- Também pode definir o balanço frente-trás/balanço arrastando o ponto na grelha apresentada.

Utilizar o ajuste do balanço

- ☐ Esta função está disponível quando "Modo padrão" estiver selecionado como modo de altifalante.
- 1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*
 - 2 Toque em **[Equilíbrio]**.
 - 3 Toque em **[◀]** ou **[▶]** para ajustar o balanço dos altifalantes esquerdo/direito.
 - ☐ À medida que o balanço das colunas do lado esquerdo/direito se move da esquerda para a direita, aparece a indicação "Esq.25" a "Dir.25".
 - ☐ A predefinição é "L/R 0".
- Também pode definir o balanço frente-trás/balanço arrastando o ponto na grelha apresentada.

Ativar o silenciamento/atenuação do som

Podemos silenciar ou atenuar automaticamente o volume da fonte AV e o volume da aplicação do iPhone quando o guia de navegação emite o guia de voz.

- 1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*
- 2 Toque em **[Nível de desactiv. som]**.
- 3 Toque no item que pretende definir.
 - **ATT** (predefinição):
O volume muda para 20 dB menos do que o volume atual.
 - **Sem som**:
O volume muda para 0.
 - **Desl**:
O volume não muda.

Ajustar os níveis da fonte

SLA (nível de ajuste do volume da fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais no volume ao mudar de fonte.

- ☐ As definições baseiam-se no nível de volume do sintonizador FM que permanece inalterado.
- ☐ Esta função não está disponível quando o sintonizador FM está selecionado como a fonte.

- 1 **Compare o nível de volume do sintonizador FM com o nível da fonte que pretende ajustar.**
- 2 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*
- 3 Toque em **[Regul. nível da fonte]**.
- 4 Toque em **[▲]** ou **[▼]** para ajustar o volume da fonte.
 - ☐ Se tocar diretamente na área onde é possível mover o cursor, a definição SLA irá mudar para o valor do ponto em que tocou.
 - ☐ À medida que aumenta ou diminui o volume da fonte, será apresentada a indicação "+4" a "-4".
 - ☐ A predefinição é "0".

Utilizar o controlo automático de nível de áudio

Esta função corrige automaticamente as diferenças de nível de áudio entre os ficheiros de música ou as fontes.

- 1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*
- 2 Toque em **[Controlo nível autom.]**.
- 3 Toque no item.
 - **Desl** (predefinição):
Desativa a definição de controlo automático de nível.
 - **Modo1**:
Corrige ligeiramente a diferença de nível entre os ficheiros de música ou fontes (para o sinal de áudio de baixa amplitude dinâmica).
 - **Modo2**:
Corrige amplamente a diferença de nível entre os ficheiros de música ou fontes (para o sinal de áudio de alta amplitude dinâmica).

Ajuste da intensidade do som

Esta função compensa a insuficiência de baixas e altas frequências em volume reduzido.

☐ Esta função não está disponível durante a realização de uma chamada utilizando a função mãos-livres.

- 1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*

2 Toque em **[Intensidade do som]**.

- 3 Toque no item.
Estão disponíveis os itens seguintes: **Desl** (predefinição), **Baixo**, **Médio**, **Alto**.

Utilizar a saída de subwoofer

Este produto está equipado com um mecanismo de saída de subwoofer que pode ser ativado ou desativado.

- 1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**
☞ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*
- 2 Toque em **[Subwoofer]** para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".

Ajustar o valor de frequência de corte

Podemos ajustar o valor da frequência limiar para cada altifalante. É possível ajustar os seguintes altifalantes:
Modo padrão: Frontal, Traseiro, Subwoofer.
Modo de rede: Alto, Médio, Subwoofer.
☐ "Subwoofer" estará disponível apenas se a definição "Subwoofer" estiver definida como "Lig.".

Ajustes de áudio

⇒ Utilizar a saída de subwoofer na página 41

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

2 Toque em [Crossover] ou [Definições do Subwoofer].

3 Toque em ◀ ou ▶ para mudar para o altifalante que deseja ajustar.

4 Arraste as linhas do gráfico para a posição que deseja ajustar.

É possível definir os seguintes itens.

● [Phase] ◀▶

Altera a fase do subwoofer entre normal e invertida.

● LPF/HPF:

Muda a definição LPF/HPF para "Lig." ou "Desl".

▪ Esta função não está disponível para ajustar o altifalante de alta frequência.

▪ Toque em ◀ ou ▶ para mudar o altifalante a ajustar.

Mudar a saída do altifalante traseiro

1 Desligue a fonte.

2 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

3 Toque em [Saída do altifalante traseiro].

4 Toque para mudar para "Trás" (predefinição) ou "Subwoofer".

Intensificar os graves

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

2 Toque em [Reforço graves].

3 Toque para selecionar o nível de graves desde 0 a +6.

Selecionar a posição de audição

Pode selecionar uma posição de audição que pretenda tornar o centro dos efeitos sonoros.

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

2 Toque em [Posição de audição].

3 Toque na posição desejada para alterar a posição de audição.

Estão disponíveis os itens seguintes:

Desl (predefinição), **Diant.**, **Diant.esq.**, **Diant. dir.**, **Todos**.

A opção "Todos" não está disponível quando estiver selecionado "Modo de rede" como modo de altifalante.

Ajustar com precisão os níveis de saída dos altifalantes

É possível ajustar com precisão o nível de saída dos altifalantes ouvindo o som emitido pelos mesmos.

Esta função está disponível quando "Subwoofer" estiver definido como "Lig."

⇒ Utilizar a saída de subwoofer na página 41

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

2 Toque em [Nível de altifalante].

3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar a posição de audição, se necessário.

Estão disponíveis os itens seguintes:

Desl (predefinição), **Diant.**, **Diant.esq.**, **Diant. dir.**, **Todos**.

A opção "Todos" não está disponível quando estiver selecionado "Modo de rede" como modo de altifalante.

Se mudar a definição de posição de audição, os níveis de saída de todas as colunas irão mudar em conjunto com a definição.

4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível de saída dos altifalantes.

À medida que a distância a ser corrigida aumenta ou diminui, será apresentada a indicação "-24" dB a "10" dB.

Estão disponíveis os seguintes altifalantes:

Frontal esquerdo, Frontal direito, Traseiro esquerdo, Traseiro direito, Subwoofer

▪ Para utilizar esta função, é necessário medir antecipadamente a acústica do veículo.

Ajustar o alinhamento temporal

Ao ajustar a distância entre cada altifalante e a posição de audição, o alinhamento temporal pode corrigir o tempo necessário para o som chegar à posição de audição.

1 Meça a distância entre a cabeça do ouvinte e cada um dos altifalantes.

2 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

3 Toque em [Alinhamento temporal].

4 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar a posição de audição, se necessário.

Estão disponíveis os itens seguintes:

Desl (predefinição), **Diant.**, **Diant.esq.**, **Diant. dir.**, **Todos**.

A opção "Todos" não está disponível quando estiver selecionado "Modo de rede" como modo de altifalante.

Se mudar a definição de posição de audição, os níveis de saída de todas as colunas irão mudar em conjunto com a definição.

5 Toque em ◀ ou ▶ para introduzir a distância entre o altifalante selecionado e a posição de audição.

Pode introduzir o valor em intervalos de 2,5 cm (entre 0 e 350 cm).

Estão disponíveis os seguintes altifalantes:

Frontal esquerdo, Frontal direito, Traseiro esquerdo, Traseiro direito, Subwoofer

▪ Se tocar em [TA ligado], a hora de alinhamento será desativada automaticamente.

▪ Esta função está disponível apenas quando a posição de audição estiver definida para "Diant.esq." ou "Diant. dir."

▪ Para utilizar esta função, é necessário medir antecipadamente a acústica do veículo.

Ajustar a predefinição de alinhamento temporal

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

⇒ Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41

2 Toque em [Time Alignment Preset].

Ajustes de áudio

3 Toque no item.

- **Inicial** (predefinição):
Define o valor de definição inicial.
- **ATA**:
Reflete o resultado de "**Medição EQ e TA autom.**" no valor da definição.
- **Desl**:
Repõe todos os valores da definição para 0.
- **Person.:**
Define o valor ajustado em "**Alinhamento temporal**".
- Quando ajustar o alinhamento temporal, o item predefinido mudará automaticamente para "**Person.**".
- A opção "**Person.**" pode ser selecionada apenas quando a posição de audição estiver definida para "**Diant.esq.**" ou "**Diant.dir.**".

Utilizar o equalizador

Voltar a selecionar as curvas do equalizador

Existem sete curvas do equalizador guardadas que pode facilmente selecionar a qualquer altura. Esta é uma lista das curvas do equalizador:

- **S. Grave** é uma curva em que só são intensificados os sons graves.
- **Potente** é uma curva em que são intensificados os sons graves e os sons agudos.
- **Natural** é uma curva em que os sons graves e os sons agudos são intensificados apenas ligeiramente.
- **Vocal** é uma curva em que as frequências médias, onde se enquadra a voz humana, são intensificadas.
- **Unif.** é uma curva uniforme em que nada é intensificado.
- **Pers.1** é uma curva do equalizador ajustada criada por si. Se selecionar esta curva, o efeito aplica-se a todas as fontes AV.
- **Pers.2** é uma curva do equalizador ajustada criada por si. Se selecionar esta curva, o efeito aplica-se a todas as fontes AV.
- A predefinição é "**Potente**".

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*

2 Toque em [EQ gráfico].

3 Toque no equalizador pretendido.

Personalizar as curvas do equalizador

Pode ajustar a definição de curvas do equalizador que está selecionada conforme desejar. É possível efetuar os ajustes com um equalizador gráfico de 13 bandas.

- Se efetuar ajustes com uma curva "**S. Grave**", "**Potente**", "**Natural**", "**Vocal**", ou "**Unif.**" selecionada, as definições das curvas do equalizador irão mudar para "**Pers.1**" obrigatoriamente.
- Se efetuar ajustes com a curva "**Pers.2**" selecionada, por exemplo, será atualizada a curva "**Pers.2**".
- Pode criar as curvas "**Pers.1**" e "**Pers.2**" comuns a todas as fontes.

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*

2 Toque em [EQ gráfico].

3 Seleccione uma curva que pretenda utilizar como base para a personalização.

4 Toque na frequência cujo nível pretende ajustar.

- Se arrastar um dedo sobre as barras das várias bandas do equalizador, as curvas do equalizador serão definidas para o valor do ponto em que tocar em cada barra.

Utilizar o equalizador de ajuste automático

Pode definir o equalizador de ajuste automático para se adequar à acústica do veículo. Para utilizar esta função, é necessário medir antecipadamente a acústica do veículo.

➤ *Ajuste automático da curva do equalizador (EQ automático) na página 43*

- Para ajustar manualmente a curva do equalizador, defina "**EQ e TA autom.**" para "**Desl**".

1 Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 41*

2 Toque em [EQ e TA autom.] para mudar para "Lig." ou "Desl" (predefinição).

Ajuste automático da curva do equalizador (EQ automático)

Ao medir a acústica do veículo, a curva do equalizador pode ser ajustada automaticamente para se adequar ao interior do veículo.

⚠AVISO

Durante a medição da acústica do veículo, os altifalantes poderão emitir um tom alto (ruído). Nunca efetue uma medição de EQ automático enquanto estiver a conduzir.

⚠ATENÇÃO

- Verifique minuciosamente as condições antes de executar a medição de EQ automático, uma vez que os altifalantes podem ficar danificados se executar esta ação sob as condições seguintes:
- Quando os altifalantes estiverem incorretamente ligados. (Por exemplo, quando um altifalante traseiro está ligado a uma saída de subwoofer.)
- Quando um altifalante está ligado a um amplificador cuja capacidade de saída seja superior à potência máxima de entrada do altifalante.
- Se o microfone para medição acústica (vendido separadamente) estiver colocado num local não adequado, o tom de medição pode ficar demasiado alto e a medição pode demorar muito tempo, o que resulta na descarga da bateria. Coloque o microfone no local especificado.

Antes de executar a medição de EQ automático

- Execute a medição de EQ automático num local o mais silencioso possível, com o motor do veículo e o ar condicionado desligados. Desligue igualmente a alimentação dos telemóveis no veículo, ou retire-os previamente do veículo. Os ruídos ambientais poderão impedir a correta medição da acústica do veículo.
- Utilize o microfone para efetuar a medição acústica (vendido separadamente). A utilização de outro microfone poderá impedir a medição ou originar uma medição incorreta da acústica do veículo.
- Para poder executar a medição de EQ automático, deve ligar os altifalantes frontais.
- Quando este produto estiver ligado a um amplificador de potência com controlo do nível de entrada, pode não conseguir executar a medição de EQ automático se o nível de entrada do amplificador de potência for inferior ao nível normal.
- Quando este produto estiver ligado a um amplificador com LPF (filtro passa-baixo), desative o LPF antes de executar a medição de EQ automático. Além disso, defina a frequência limiar do LPF incorporado de um subwoofer ativo para a frequência mais alta.

Ajustes de áudio

- A distância foi calculada por um computador para fornecer um atraso ideal de modo a assegurar resultados precisos. Não altere este valor.
 - O som emitido dentro do veículo é forte e ocorre atrasos.
 - O LPF dos subwoofers ou amplificadores externos ativos provocam um atraso nos sons mais baixos.
- Se ocorrer um erro durante a medição, será apresentada uma mensagem e a medição será cancelada.
 - Altifalantes frontais (esquerdo/direito)
 - Altifalantes traseiros (esquerdo/direito)
 - Ruído
 - Microfone para medição acústica (vendido separadamente)
 - Bateria fraca

Executar a medição de EQ automático

- A medição de EQ automático altera as definições de áudio da seguinte forma:
 - As definições de balanço frente-trás/balanço voltam à posição central.
- ⇒ *Utilizar o ajuste do balanço* na página 41
 - “**Nível de desactiv. som**” está definido para “**Desl**”.
- ⇒ *Ativar o silenciamento/atenuação do som* na página 41
- As definições anteriores da medição de EQ automático serão substituídas.
- Não prima para abrir ou fechar o painel quando estiver a utilizar o microfone.

⚠ATENÇÃO

Não desligue o motor enquanto a medição estiver a ser executada.

1 Estacione o veículo num local silencioso, feche todas as portas, janelas e o teto de abrir, e depois desligue o motor.

Se deixar o motor a trabalhar, o ruído do motor pode prejudicar a execução da medição de EQ automático.

- Se forem detetadas restrições de condução durante a medição, a medição é cancelada.

2 Fixe o microfone para a medição acústica (vendido separadamente) no centro do apoio da cabeça do banco do condutor, virado para a frente.

A medição de EQ automático pode diferir dependendo do local onde o microfone está colocado. Se pretender, coloque o microfone no banco do passageiro da frente e execute a medição de EQ automático.

3 Desligue o iPhone ou smartphone.

4 Ligue a ignição (ACC ON).

Se o ar condicionado ou o aquecimento do veículo estiver ligado, desligue-o.

5 Mude a fonte de AV para “OFF”.

- ⇒ *Ver o ecrã de funcionamento AV* na página 11

6 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

- ⇒ *Exibir o ecrã de configuração “Áudio”* na página 41

7 Toque em [Medição EQ e TA autom.].

Será apresentado o ecrã “Medição EQ e TA autom.”.

8 Ligue o microfone para a medição acústica (vendido separadamente) a este produto.

Ligue o microfone à tomada de Entrada AUX deste produto. Utilize um cabo de extensão (vendido separadamente) se o cabo do microfone (vendido separadamente) não tiver comprimento suficiente.

9 Toque em [Diant.esq.] ou [Diant.dir.] para selecionar a posição de audição correta.

10 Toque em [Iniciar].

Inicia-se uma contagem de 10 segundos.

- A ligação Bluetooth é desativada antes de o processo iniciar.

11 Saia do veículo e mantenha as portas fechadas até a contagem acabar.

Quando a contagem acabar, será emitido um tom (ruído) de medição pelos altifalantes e começará a medição de EQ automático.

12 Aguarde até que a medição esteja concluída.

Quando a medição de EQ automático estiver concluída, será apresentada uma mensagem.

- O tempo de medição varia dependendo do tipo de veículo.
- Para parar a medição, toque em [Parar].

13 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou noutra local seguro.

Se o microfone estiver exposto à luz solar direta durante um período prolongado, as temperaturas elevadas podem provocar distorção, alteração das cores ou avarias.

Guardar as definições de som

Pode guardar as seguintes definições de som: balanço frente-trás, balanço, nível de altifalantes, Gráfico EQ, HPP/LPF, posição de audição, cruzamento, alinhamento temporal.

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

- ⇒ *Exibir o ecrã de configuração “Áudio”* na página 41

2 Toque em [Guardar definições].

3 Toque em [OK].

Todas as definições de som atuais serão guardadas.

- Se tocar em [Cancelar], voltarão ao ecrã de configuração “Áudio”.

Carregar as definições de som

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

- ⇒ *Exibir o ecrã de configuração “Áudio”* na página 41

2 Toque em [Carregar definições].

3 Toque no ítem que pretende carregar.

Estão disponíveis os ítems seguintes:

AEQ Setting Definição do som.

- “**AEQ Setting**” está disponível apenas quando a medição de EQ automático já tiver sido efetuada.

- ⇒ *Ajuste automático da curva do equalizador (EQ automático)* na página 43

- “**Definição do som**” está disponível apenas quando as definições de som já tiverem sido guardadas.

- ⇒ *Guardar as definições de som* na página 44

Menu de temas

Selecionar o ecrã de visualização do fundo

Os ecrãs de fundo podem ser selecionados entre 9 predefinições diferentes para o ecrã de funcionamento AV e 6 predefinições diferentes para o ecrã de menu superior. Além disso, é possível alterar o fundo para outras imagens importadas a partir de um dispositivo de armazenamento USB.

1 Aceda ao ecrã "Tema".



2 Toque em [Fundo].

- Pode também mudar o ecrã de definições tocando em [Iluminação], [Tema] ou [Utility] neste ecrã.

3 Toque em [Casa] ou [AV] para alternar entre as visualizações do ecrã.

O conteúdo das definições pode ser memorizado separadamente para o ecrã de funcionamento AV e para o ecrã de menus superior.

4 Toque no item que pretende definir.

- Visualizações predefinidas: Seleciona a visualização do fundo pré-programada pretendida.
- (personalizado): Apresenta a imagem de fundo importada a partir do dispositivo de armazenamento USB.
 - ➔ Guardar a imagem atual como imagem de fundo na página 29
- (desativado): Oculta a visualização do fundo.

Definir a cor de iluminação

É possível selecionar a cor da iluminação de entre 7 cores diferentes. Além disso, a iluminação pode ser alternada sequencialmente entre essas 7.

Selecionar a cor de entre as cores pré-programadas

Pode selecionar uma cor de iluminação na lista de cores.

1 Aceda ao ecrã "Tema".



2 Toque em [Iluminação].

- Pode também mudar o ecrã de definições tocando em [Tema], [Fundo] ou [Utility] neste ecrã.

3 Toque na cor pretendida.

- Teclas coloridas: Seleciona a cor pré-programada pretendida.
- (personalizado): Apresenta o ecrã que permite personalizar a cor de iluminação.
 - ➔ Criar uma cor definida por utilizador na página 45
- (arco-íris): Alterna gradualmente entre as cinco cores predefinidas por sequência.
- Pode pré-visualizar o ecrã de menus superior ou o ecrã de funcionamento AV tocando em [Casa] ou [AV] respetivamente.

Criar uma cor definida por utilizador

Pode criar uma cor definida pelo utilizador. A cor criada é memorizada e poderá selecionar a cor da próxima vez que definir a cor de iluminação.

1 Aceda ao ecrã "Tema".



2 Toque em [Iluminação].

- Pode também mudar o ecrã de definições tocando em [Tema], [Fundo] ou [Utility] neste ecrã.

3 Toque na tecla seguinte.



Apresenta o ecrã que permite criar e memorizar uma cor definida por utilizador.

4 Toque nas teclas seguintes.



Ajusta o brilho e o nível de vermelho, verde e azul para criar uma cor favorita.



- Pode também ajustar a tonalidade da cor arrastando a barra de cores.

5 Toque continuamente em [Guardar] para memorizar a cor personalizada.

A cor personalizada é memorizada.

Quando voltar a tocar na mesma tecla, volta a selecionar a cor que foi memorizada.

Selecionar a cor do tema

É possível selecionar uma cor do tema de entre 5 cores diferentes.

1 Aceda ao ecrã "Tema".



2 Toque em [Tema].

- Pode também mudar o ecrã de definições tocando em [Iluminação], [Fundo] ou [Utility] neste ecrã.

3 Toque na cor pretendida.

- Pode pré-visualizar o ecrã de menus superior ou o ecrã de funcionamento AV tocando em [Casa] ou [AV] respetivamente.

Selecionar a imagem de relógio

É possível selecionar o relógio do ecrã de funcionamento AV e do ecrã de menu superior de entre 3 imagens diferentes.

1 Aceda ao ecrã "Tema".



2 Toque em [Utility].

Menu de temas

- Pode também mudar o ecrã de definições tocando em **[Iluminação]**, **[Tema]** ou **[Fundo]** neste ecrã.

3 Toque no item que pretende definir.

- **Imagens predefinidas:** Selecciona a imagem de relógio pré-programada pretendida.
- **[OFF]** (desativado): Oculta a visualização do relógio.
- Pode pré-visualizar o ecrã de menus superior ou o ecrã de funcionamento AV tocando em **[Casa]** ou **[AV]** respetivamente.

Configurar o leitor de vídeo

Definir os idiomas prioritários

Pode definir o idioma prioritário das legendas, do áudio e do menu na reprodução inicial. Se o idioma selecionado estiver gravado no disco, as legendas, o áudio e os menus serão apresentados ou emitidos nesse idioma.

- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Vídeo CD" ou "DVD".

Definir o idioma das legendas

Pode definir um idioma para as legendas. Quando existirem legendas, estas serão exibidas no idioma selecionado.

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [Idioma das legendas].

Aparece um menu emergente.

4 Toque no idioma pretendido.

Se selecionar "Outros", será apresentado um ecrã para introdução do código do idioma. Introduza o código de quatro dígitos do idioma pretendido e toque em

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, aparece o idioma especificado no disco.
- Também pode mudar o idioma das legendas tocando na tecla de mudança do idioma das legendas durante a reprodução.
- A definição escolhida aqui não é afetada, mesmo que o idioma das legendas seja alterado durante a reprodução utilizando a tecla respetiva.

Definir o idioma de áudio

Pode definir o idioma de áudio que pretende.

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [Idioma do áudio].

Aparece um menu emergente.

4 Toque no idioma pretendido.

Se selecionar "Outros", será apresentado um ecrã para introdução do código do idioma. Introduza o código de quatro dígitos do idioma pretendido e toque em

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, aparece o idioma especificado no disco.
- Também pode mudar o idioma de áudio tocando na tecla de mudança do idioma de áudio durante a reprodução.
- A definição escolhida aqui não é afetada, mesmo que o idioma de áudio seja alterado durante a reprodução utilizando a tecla respetiva.

Definir o idioma do menu

Pode definir o idioma preferido no qual são apresentados os menus gravados num disco.

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [Idioma do Menu].

Aparece um menu emergente.

4 Toque no idioma pretendido.

Se selecionar "Outros", será apresentado um ecrã para introdução do código do idioma. Introduza o código de quatro dígitos do idioma pretendido e toque em

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, aparece o idioma especificado no disco.

Definir a visualização do ícone de ângulo

Pode configurar o ícone de ângulo de modo a que apareça em cenas onde seja possível mudar o ângulo.

- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Vídeo CD" ou "DVD".

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque repetidamente em [Multi-ângulo] até aparecer a definição pretendida.

- **Lig.** (predefinição): Ativa a definição de multi-ângulo.
- **Desl:** Desativa a definição de multi-ângulo.

Definir a proporção do aspeto

Existem dois tipos de ecrãs. Um ecrã panorâmico tem uma relação de largura-altura (proporção de TV) de 16:9, enquanto que um ecrã normal tem um proporção de TV de 4:3. Se utilizar um visor traseiro normal com uma proporção de TV de 4:3, pode definir a proporção do aspeto adequado ao visor traseiro. (Recomendamos que utilize esta função apenas quando pretender ajustar a proporção do aspeto ao visor traseiro.)

- Quando utilizar um ecrã normal, seleccione "LetterBox" ou "Pan Scan". Se seleccionar "16:9" a imagem resultante pode não ser a adequada.
- Se seleccionar a proporção do aspeto de TV, o ecrã deste produto muda para a mesma definição.
- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Vídeo CD" ou "DVD".

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [Aspecto da TV].

Aparece um menu emergente.

4 Toque no ítem que pretende definir.

- **16:9** (predefinição): Apresenta a imagem panorâmica (16:9) como é (definição inicial).
- **LetterBox:** A imagem toma a forma de uma caixa com bandas pretas na parte superior e inferior do ecrã.
- **Pan Scan:** Corta a imagem nos lados direito e esquerdo do ecrã.
- Quando estiver a reproduzir discos que não tenham sistema panscan, a reprodução é

Configurar o leitor de vídeo

efetuada com "LetterBox" mesmo que selecione a definição "Pan Scan". Verifique se a embalagem do disco tem a marca .

- Alguns discos não permitem alterar a proporção do aspeto da TV. Para mais informações, consulte as instruções do disco.

Definir o bloqueio parental

Alguns discos DVD-Vídeo permitem a utilização do bloqueio parental para estabelecer restrições de forma a que as crianças não vejam cenas violentas ou destinadas a adultos. Pode definir o nível de bloqueio parental conforme pretendido.

- Se definir um nível de bloqueio parental e reproduzir um disco com bloqueio parental, podem aparecer indicações para a introdução de um número de código. Nesse caso, a reprodução inicia-se depois de o número de código correto ser introduzido.
- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

Definir o número de código e o nível

Quando utilizar esta função pela primeira vez, registre o seu número de código. Se não registar um número de código, o bloqueio parental não irá funcionar.

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [Parental].

Será apresentado o ecrã "Parental".

4 Toque em [0] a [9] para introduzir um número de código de quatro dígitos.

5 Toque na tecla seguinte.



Regista o número de código e pode agora definir o nível.

6 Toque em qualquer dos números de [1] a [8] para selecionar o nível pretendido.

- [8]: Permite a reprodução de todo o disco (definição inicial).

- [7] a [2]: Permite a reprodução de discos para crianças e não destinados a adultos.
- [1]: Permite a reprodução de discos para crianças.

7 Toque na tecla seguinte.



Define o nível de bloqueio parental.

- Recomendamos que guarde o número de código para o caso de o esquecer.
- O nível de bloqueio parental fica guardado no disco. Pode confirmá-lo olhando para a embalagem do disco, a literatura inclusa ou o próprio disco. A função de bloqueio parental não pode ser utilizada em discos que não tenham um nível de bloqueio parental gravado.
- Em alguns discos, o bloqueio parental funciona apenas para saltar determinadas cenas, depois das quais será retomada a reprodução normal. Para mais informações, consulte as instruções do disco.

Ver o código de registo DivX VOD

Se pretender reproduzir conteúdos DivX® VOD (video on demand) neste produto, deve primeiro registá-lo junto do seu fornecedor de conteúdos DivX VOD. Para isso, deverá gerar um código de registo DivX VOD e enviá-lo ao fornecedor.

- Anote o código, uma vez que irá precisar dele para efetuar o registo deste produto junto do fornecedor de DivX VOD.
- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [DivX® VOD].

Será apresentado o ecrã "DivX® VOD".

- Se já tiver sido ativado um código de registo, este não pode ser apresentado.

4 Toque em [Código de registo].

Aparece o seu código de registo de 10 dígitos.

- Anote o código, uma vez que irá precisar dele para efetuar a anulação do registo junto de um fornecedor de DivX VOD.

Visualização do código de anulação do registo DivX VOD

É possível apagar um código de registo registado com um código de anulação do registo.

- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque em [DivX® VOD].

Será apresentado o ecrã "DivX® VOD".

4 Toque em [Cód. anulação registo].

Será exibido o seu código de anulação do registo de 8 dígitos.

- Anote o código, uma vez que irá precisar dele para efetuar a anulação do registo junto de um fornecedor de DivX VOD.

Reprodução automática de DVDs

Se introduzir um disco DVD com um menu DVD, este produto cancela automaticamente o menu e inicia a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título.

- Alguns DVD podem não ser reproduzidos corretamente. Se esta função não estiver totalmente operacional, desative-a e inicie a reprodução.
- Esta definição estará disponível quando a fonte selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Configuração DVD/DivX].

3 Toque repetidamente em [Reprodução autom. DVD] até aparecer a definição pretendida.

- Desl** (predefinição): Desativa a definição de reprodução automática de DVD
- Lig.**: Ativa a definição de reprodução automática de DVD


Configurar o leitor de vídeo

Definir o sinal de vídeo para a câmara de visão traseira

Quando ligar uma câmara de visão traseira a este produto, seleccione a definição do sinal de vídeo adequada.

- ☐ Pode utilizar esta função apenas para a recepção do sinal de vídeo através da entrada de AV.

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Definição sinal de vídeo].

3 Toque em [Câmara].

Aparece um menu emergente.

4 Toque no item que pretende definir.

- **Auto** (predefinição): Regula automaticamente a definição do sinal de vídeo.
- **PAL**: Define o sinal de vídeo para PAL.
- **NTSC**: Define o sinal de vídeo para NTSC.
- **PAL-M**: Define o sinal de vídeo para PAL-M.
- **PAL-N**: Define o sinal de vídeo para PAL-N.
- **SECAM**: Define o sinal de vídeo para SECAM.

Menu de favoritos

Registrar os itens de menu favoritos em atalhos permite avançar rapidamente para o ecrã do menu registado com um simples toque no ecrã "**Favoritos**".

- ❑ É possível registar até 12 itens de menu no menu de favoritos.

Criar um atalho

1 Aceda ao ecrã "Definições".



2 Toque no ícone em forma de estrela do item de menu que pretende adicionar ao menu de favoritos.

O ícone em forma de estrela do menu selecionado fica preenchido.

- Para cancelar o registo, volte a tocar no ícone em forma de estrela na coluna do menu.

Selecionar um atalho

1 Aceda ao ecrã "Favoritos".



2 Toque no item de menu pretendido.

Remover um atalho

1 Aceda ao ecrã "Favoritos".





2 Toque na coluna do menu de favoritos que pretende remover.

O menu selecionado será removido do ecrã "**Favoritos**".

- Pode também remover um atalho tocando no ícone em forma de estrela na coluna de menu registada.

Operações comuns



- Exibição do relógio
Exibe o ecrã de definição da hora e da data
➔ *Definir a hora e a data* na página 51
- Informações da música
Executa a identificação do iTunes
➔ *Guardar informações da música para um iPod (etiquetagem de iTunes)* na página 51
- Tecla S.Rtrv
Ativa ou desativa a função Sound Retriever
➔ *Definir a função "Sound Retriever"* na página 51
- Tecla de modo de exibição do ecrã
Muda o modo de ecrã panorâmico

➔ *Mudar o modo de ecrã panorâmico* na página 51

Definir a hora e a data

- Toque na hora atual no ecrã.
- Toque em ou para acertar a hora e a data.

Pode configurar os seguintes itens: Ano, mês, data, hora, minutos.

- Pode alterar o formato de visualização para "12 horas" (predefinição) ou "24 horas".
- Pode alterar a ordem do formato de exibição da data: Dia-mês-ano, Mês-dia-ano, Ano-mês-dia.

Guardar informações da música para um iPod (etiquetagem de iTunes)

Quando este produto recebe informação da música, pode guardar essa informação no iPod. As músicas serão apresentadas numa lista de leitura denominada "Tagged playlist" no iTunes quando voltar a sincronizar o iPod. Pode adquirir diretamente as músicas através deste produto.

- A função de etiquetagem de iTunes está disponível enquanto estão a ser recebidas emissões digitais.
- Esta função está disponível para os seguintes modelos de iPod:

iPhone, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c
iPod touch de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª geração
iPod classic de 1ª, 2ª geração
iPod nano 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração

- A versão do iTunes deve ser 7.4 ou superior.

1 Sintonize para a estação emissora.

➔ *Rádio* na página 20

2 Toque no título da música ou no nome do artista.

A informação sobre a música que está no ar é armazenada neste produto.

Após a obtenção das informações, irá desligar e será exibido .

- É possível memorizar informações para o máximo de 50 músicas neste produto.

3 Ligue o iPod.

A informação da música é transferida para o iPod.

- Se o iPod já estiver ligado, a informação da música será transferida para o iPod sempre que tocar na informação da música.
- Quando a transferência da informação da música estiver concluída, a informação memorizada neste produto será automaticamente apagada.
- Se desligar este produto ou se desligar o iPod durante a transferência da informação da música, a transferência poderá não ficar concluída.
- Enquanto este produto estiver a armazenar informação da música, não é possível efetuar transferências para outro iPod.

Definir a função "Sound Retriever"

A função "Sound Retriever" melhora automaticamente os ficheiros de áudio comprimido e repõe o som de elevada qualidade.

- Toque em para ajustar as definições.
- (Modo1) (predefinição), (Modo2): Ativa a função "Sound Retriever".
- (Desativado): Desativa a função "Sound Retriever".
- O Modo1 tem um efeito mais forte do que o Modo2.

Mudar o modo de ecrã panorâmico

Pode definir o tamanho do ecrã para o vídeo e imagens JPEG.

- A predefinição é "Full" e para imagens JPEG é "Normal".

1 Toque na tecla seguinte.

- O aspeto desta tecla muda de acordo com a definição atual.

2 Toque no modo pretendido.

- **Full**
É ampliada uma imagem 4:3 apenas na horizontal, permitindo desfrutar de uma imagem sem qualquer omissão.
 - Esta definição destina-se apenas a vídeo.
- **Zoom**
É ampliada uma imagem 4:3 na mesma proporção tanto na vertical como na horizontal.
 - Esta definição destina-se apenas a vídeo.
- **Normal**
É exibida uma imagem 4:3 de forma normal, sem alterar a proporção.
 - Esta definição destina-se a vídeo e imagens JPEG.
- **Trimming**

Operações comuns

É apresentada uma imagem em todo o ecrã sem qualquer alteração à relação horizontal-para-vertical. Se a proporção do ecrã e da imagem for diferente, a imagem poderá aparecer parcialmente cortada na parte superior/inferior ou lateralmente.

- Esta definição destina-se apenas a imagens JPEG.
- Não pode utilizar esta função durante a condução.
- É possível memorizar definições diferentes para cada fonte de vídeo.
- Se vir um vídeo num modo de ecrã panorâmico que não corresponda à proporção do aspeto original do vídeo, a imagem pode parecer diferente.
- A imagem de vídeo fica menos nítida quando é visualizada no modo **"Zoom"**.

Outras funções

Repor as predefinições do produto

Pode repor as definições ou conteúdo gravado para as predefinições. São utilizados vários métodos para elimine os dados do utilizador.

Método 1: Remover a bateria do veículo

Repõe várias definições registadas neste produto.

- As definições configuradas no ecrã "Tema" não serão repostas.

Método 2: Inicie a partir do menu "Sistema"

Método 3: Prima o botão de RESET

↻ *Reiniciar o microprocessador* na página 5

Repor as predefinições

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

⚠ATENÇÃO

Não desligue o motor enquanto as definições estiverem a ser repostas.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".



2 Toque em [Restaurar definições].

Aparece uma mensagem para confirmar se pretende inicializar as definições.

3 Toque em [Restaurar].

- A fonte é desligada e a ligação Bluetooth é desativada antes de o processo iniciar.

Resolução de Problemas

Se tiver problemas na utilização deste produto, consulte esta secção. A lista seguinte descreve os problemas mais comuns, bem como as causas possíveis e respetivas soluções. Se não conseguir encontrar aqui a solução para o seu problema, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

Problemas com o ecrã de AV

Não é possível reproduzir CDs ou DVDs.

- O disco foi introduzido ao contrário.
 - Introduza o disco com a etiqueta voltada para cima.
- O disco está sujo.
 - Limpe o disco.
- O disco está rachado ou danificado de outra forma.
 - Introduza um disco normal, redondo.
- Os ficheiros do disco têm um formato irregular.
 - Verifique o formato do ficheiro.
- O formato do disco não pode ser reproduzido.
 - Substitua o disco.
- O disco introduzido é de um tipo que este produto não pode reproduzir.
 - Verifique que tipo de disco é.

Aparece uma mensagem de aviso no ecrã inteiro e não é possível apresentar o vídeo.

- Não acionou o travão de mão ou o respetivo cabo não está ligado.
 - Ligue o cabo do travão de mão corretamente e acione o travão.
- O interbloqueio do travão de mão está acionado.
 - Estacione o veículo num local seguro e aplique o travão de mão.

Não é emitido vídeo a partir do equipamento ligado.

- A definição "Entrada AV" não é a correta.
 - Corrija as definições.

Há saltos no áudio ou no vídeo.

- Este produto não está bem fixo.
 - Fixe bem este produto.

Não são emitidos sons. O nível do volume não aumenta.

- Os cabos não estão bem ligados.
 - Ligue os cabos corretamente.
- O sistema está a executar a reprodução de imagens fixas, a reprodução lenta ou a reprodução imagem-a-imagem com DVD-Vídeo.
 - Não é emitido som durante a reprodução de imagens fixas, a reprodução lenta ou a reprodução imagem-a-imagem com DVD-Vídeo.
- O sistema encontra-se em modo de pausa ou a executar o retrocesso ou avanço rápido durante a reprodução do disco.
 - Para suportes além do CD de música (CD-DA), não é emitido som no retrocesso ou avanço rápido.

Aparece o ícone e não é possível executar a operação.

- A operação não é compatível com a configuração do vídeo.
 - Não é possível executar esta operação. (Por exemplo, o DVD que está a ser reproduzido não tem aquele ângulo, sistema de áudio, idioma das legendas, etc.)

A imagem pára (fica em pausa) e não é possível utilizar este produto.

- É impossível ler dados durante a reprodução do disco.
 - Pare a reprodução uma vez e depois inicie-a novamente.

A imagem aparece estreita, com um formato incorreto.

- A definição de formato não é a correta para o ecrã.
 - Selecione a definição adequada para a imagem.

Aparece uma mensagem de bloqueio parental e não é possível reproduzir DVDs.

- O bloqueio parental está ativado.
 - Desative o bloqueio parental ou mude o nível do bloqueio.

Não consegue cancelar o bloqueio parental para a reprodução de DVDs.

- O número de código não é o correto.
 - Introduza o número de código correto.

A reprodução não está a ser efetuada com as definições de idioma do áudio e das legendas selecionadas em "Configuração DVD/DivX".

- O DVD que está a ser reproduzido não tem diálogo ou legendas no idioma selecionado em "Configuração DVD/DivX".
 - Não é possível mudar para um idioma selecionado se o idioma selecionado em "Configuração DVD/DivX" não estiver gravado no disco.

A imagem fica extremamente imprecisa/distorcida e escura durante a reprodução.

- O disco tem um sinal de proibição de cópia. (Alguns discos podem tê-lo.)
 - Visto que este produto é compatível com o sistema de proteção de cópia analógica, a imagem pode apresentar riscas horizontais ou outras irregularidades em alguns ecrãs durante a reprodução de um disco que tenha esse tipo de sinal de proteção. Isso não significa que exista uma avaria.

Não é possível utilizar o iPod.

- O iPod bloqueou.
 - Ligue novamente o iPod utilizando o cabo de interface USB para iPod / iPhone.
 - Atualize a versão do software do iPod.
- Ocorreu um erro.
 - Ligue novamente o iPod utilizando o cabo de interface USB para iPod / iPhone.
 - Estacione o veículo num local seguro e desligue o motor. Volte a desligar a ignição (ACC OFF). De seguida, volte a ligar o motor e o produto.
 - Atualize a versão do software do iPod.
- Os cabos não estão bem ligados.
 - Ligue os cabos corretamente.

Não se ouve o som do iPod.

- A direção de saída de áudio pode mudar automaticamente quando são utilizadas as ligações Bluetooth e USB ao mesmo tempo.
 - Utilize o iPod para mudar a direção de saída de áudio.

Problemas com o ecrã do telefone

Não é possível marcar porque as teclas do ecrã tátil para marcação estão inativas.

- O telefone está fora do raio de alcance do serviço.
 - Tente novamente depois de voltar a entrar no raio de alcance do serviço.
- A ligação entre o telemóvel e este produto não pode ser estabelecida no momento.
 - Execute o processo de ligação.

Problemas com o ecrã da aplicação

Apêndice

Aparece um ecrã preto.

- Quando estava a utilizar uma aplicação, esta foi terminada a partir do smartphone.
- Prima **■** para visualizar o ecrã de menus superior.
- O sistema operativo do smartphone pode estar a aguardar a operação do ecrã.
- Estacione o veículo num local seguro e verifique o ecrã do smartphone.

O ecrã aparece, mas a operação não é executada.

- Ocorreu um erro.
- Estacione o veículo num local seguro e desligue a ignição (ACC OFF). Em seguida, ligue novamente a ignição (ACC ON).
- Se estiver ligado um dispositivo Android, desligue a ligação Bluetooth deste produto e volte a ligá-la de seguida.

O smartphone não carregou.

- O carregamento foi interrompido porque a temperatura do smartphone aumentou devido à utilização prolongada do smartphone durante o carregamento.
- Desligue o smartphone do cabo e aguarde até que este arrefeça.
- Foi gasta mais energia da bateria do que a que foi carregada.
- Este problema pode ser solucionado se parar todos os serviços desnecessários do smartphone.

O som do AppRadioMode do dispositivo Android não pode ser ouvido através dos altifalantes desta unidade.

- Dependendo do dispositivo Android usado, o som do AppRadioMode pode não ser emitido a partir dos altifalantes desta unidade.
- Mude para "Smartphone" nas definições "AppRadioMode Sound". (Consulte 38)

Mensagens de erro

Quando ocorrem problemas com este produto, aparece uma mensagem de erro no ecrã. Consulte a tabela seguinte para identificar o problema e, de seguida, execute a ação sugerida para o corrigir. Se o erro persistir, registre a mensagem de erro e contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer mais próximo.

Erros Comuns

Erro no AMP

- Este produto não está a funcionar ou a ligação das colunas não está correta; o circuito protetor é ativado.
- Verifique a ligação das colunas. Se a mensagem não desaparecer, mesmo depois de desligar/ligar o motor, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- A temperatura está demasiado elevada para o produto funcionar.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã. Se isso não resolver o problema, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Disco

Error-02-XX/FF-FF

- O disco está sujo.
- Limpe o disco.
- O disco está riscado.
- Substitua o disco.
- O disco foi introduzido ao contrário.
- Introduza corretamente o disco.
- Há uma falha elétrica ou mecânica.
- Prima o botão **RESET**.

Disco de região dif.

- O número de região do disco é diferente do número do produto.
- Substitua o DVD por um que tenha o número de região correto.

Disco não pode ser reproduzido

- Não é possível reproduzir este tipo de disco neste produto.
- Substitua o disco por outro que possa ser reproduzido neste produto.

Ficheiro n/reprod.

- Não é possível reproduzir este tipo de ficheiro neste produto.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

Ignorados

- O disco introduzido contém ficheiros protegidos por DRM.
- Os ficheiros protegidos são ignorados.

Protegido

- Todos os ficheiros do disco introduzido têm DRM incorporado.
- Substitua o disco.

TEMP

- A temperatura deste produto excede os limites normais para funcionamento.
- Aguarde até que a temperatura deste produto volte aos limites normais de funcionamento.

Esta locação DivX expirou.

- O disco introduzido inclui conteúdos DivX VOD expirados.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

Video resolution not supported

- Estão incluídos ficheiros que não podem ser reproduzidos neste produto.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

Impossível gravar.

- Não é possível guardar o histórico de reprodução dos conteúdos VOD por qualquer razão.
- Tente novamente.
- Se a mensagem aparecer frequentemente, contacte o seu distribuidor.

Seu aparelho não está autorizado a reproduzir este vídeo de DivX protegido.

- O código de registo DivX deste produto não foi autorizado pelo fornecedor de conteúdos DivX VOD.
- Registe este produto junto do fornecedor de conteúdos DivX VOD.

Velocidade de fotogramas de vídeo não suportada

- A taxa de fotogramas do ficheiro DivX é superior a 30 fps.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Este tipo de ficheiro não é suportado por este produto.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

Dispositivo de armazenamento USB

Error-02-9X/-DX

- Falha na comunicação.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois outra vez em ON.
- Desligue o dispositivo de armazenamento USB.
- Mude para uma fonte diferente. Em seguida, volte ao dispositivo de armazenamento USB.

Ficheiro n/reprod.

- Não é possível reproduzir este tipo de ficheiro neste produto.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.
- Está ativada a segurança do dispositivo de armazenamento USB ligado.
- Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

Apêndice

Ignorados

- O dispositivo de armazenamento USB ligado contém ficheiros protegidos por DRM.
- Os ficheiros protegidos são ignorados.

Protegido

- Todos os ficheiros do dispositivo de armazenamento USB ligado têm DRM incorporado.
- Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

USB incompatível

- Este produto não suporta o dispositivo de armazenamento USB que está ligado.
- Desligue o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Verificação USB

- O conetor USB ou o cabo USB está em curto-circuito.
- Certifique-se de que o conetor USB ou o cabo USB não está preso nem danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB ligado consome mais do que a corrente máxima permitida.
- Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ACC ou ON, ligando depois um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Video resolution not supported

- Estão incluídos ficheiros que não podem ser reproduzidos neste produto.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

A lig. USB foi desactivada para proteger o dispo. Não volte a inserir a memória USB no dispositivo. Reinicie a unidade.

- O conetor USB ou o cabo USB está em curto-circuito.
- Certifique-se de que o conetor USB ou o cabo USB não está preso nem danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB ligado consome mais do que a corrente máxima permitida.
- Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ACC ou ON, ligando depois um dispositivo de armazenamento USB compatível.
- O cabo de interface USB para iPod / iPhone está em curto-circuito.
- Verifique se o cabo de interface USB para iPod / iPhone ou o cabo USB não está preso nem danificado.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Este tipo de ficheiro não é suportado por este produto.
- Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Falha do iPod.
- Desligue o cabo do iPod. Quando aparecer o menu principal do iPod, ligue novamente o cabo e reinicie o iPod.

Error-02-67

- A versão do firmware do iPod é antiga.
- Atualize a versão do iPod.

Etiquetagem de iTunes

Error-8D

- Ocorreu um erro no FLASH ROM incorporado.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.

Falha ao armazenar etiqueta.

- A informação de etiquetas não pode ser memorizada neste produto.
- Repetir.

Já armazenadas.

- A informação desta etiqueta já está memorizada.
- A informação de etiquetas só pode ser guardada uma vez para qualquer música. A informação de etiquetas não pode ser guardada mais do que uma vez para a mesma música.

Memória cheia. Ligar iPod.

- A informação de etiquetas foi memorizada com sucesso. A memória flash deste produto está cheia.
- A informação de etiquetas deste produto é transferida automaticamente para o iPod quando é ligado um iPod.

Memória cheia. Etiquetas não armazenadas. Ligar iPod.

- A memória flash deste produto, utilizada para armazenamento temporário, está cheia.
- A informação de etiquetas deste produto é transferida automaticamente para o iPod quando é ligado um iPod.

iPod cheio. Etiquetas não transferidas.

- A memória utilizada para a informação de etiquetas do iPod está cheia.
- Sincronize o iPod com o iTunes e limpe a lista de reprodução de ficheiros etiquetados.

Falha ao transferir etiqueta. Reinicie o seu iPod.

- A informação de etiquetas deste produto não pode ser transferida para o iPod.
- Verifique o iPod e tente novamente.

Bluetooth

Error-10

- Falhou a alimentação para o módulo Bluetooth deste produto.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.
- Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

MirrorLink

Não foi possível ler a lista de aplicações.

- Falha ao carregar a lista de aplicações.
- Desligue o cabo do smartphone e, após alguns segundos, ligue novamente o smartphone.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.
- Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, reinicie o smartphone.
- Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Não existe nenhuma aplicação suportada no seu dispositivo MirrorLink.

- Não é possível encontrar aplicações suportadas.
- Instale aplicações compatíveis com o MirrorLink no seu dispositivo MirrorLink.

Ocorreu um erro de comunicação.

- Ocorreu um erro de comunicação.
- Desligue o cabo do smartphone e, após alguns segundos, ligue novamente o smartphone.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.
- Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, reinicie o smartphone.
- Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Falha ao iniciar a aplicação.

- Falhou iniciar a aplicação.
- Repetir.

Falha ao apresentar o ecrã do dispositivo devido a resolução irregular.

- O tamanho da imagem é demasiado grande.
- O tamanho das imagens transferidas a partir do dispositivo excede os 800 × 480.

Manutenção e cuidados com os discos

Para manusear os discos são necessárias algumas precauções básicas.

Unidade incorporada e cuidados a ter

- Utilize apenas discos convencionais e totalmente circulares. Não utilize discos modelados.
- Não utilize discos rachados, com falhas, deformados ou danificados de outra forma, pois podem danificar a unidade incorporada.
- Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm, nem sequer um adaptador para os mesmos.
- Sempre que utilizar discos que possam ser impressos em superfícies de etiquetas, verifique as respetivas instruções e avisos. Dependendo dos discos, pode não ser possível inserir e ejetar. Utilizar tais discos pode provocar danos neste equipamento.
- Não cole etiquetas nem escreva ou aplique químicos na superfície dos discos.
- Não cole nos discos etiquetas ou outros materiais à venda no mercado.
- Para limpar um disco, limpe-o com um pano macio movendo este último do centro para as extremidades.
- A condensação pode prejudicar temporariamente o desempenho da unidade incorporada.
- Pode não ser possível reproduzir discos devido às características e ao formato do disco, à aplicação em que foi gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento, etc.
- A sinuosidade das estradas pode prejudicar a reprodução dos discos.
- Leia as precauções a ter com os discos antes de os utilizar.

Condições ambientais para reprodução de um disco

- Com temperaturas extremamente altas, um interruptor de temperatura protege este produto desligando-o automaticamente.
- Apesar da nossa conceção cuidadosa do produto, podem surgir pequenos riscos na superfície do disco, em resultado do desgaste mecânico, condições ambientais de utilização ou manuseamento do disco, que, no entanto, não afetam o funcionamento. Tal não é sinónimo de mau funcionamento do produto. Considere-os como desgaste e estragos normais.

Discos que é possível reproduzir

DVD-Vídeo



- **DVD** é uma marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Não é possível reproduzir os discos de DVD-Áudio. Esta unidade de DVD pode não conseguir reproduzir todos os discos com as marcas apresentadas acima.

CD



Discos gravados em AVCHD

Esta unidade não é compatível com discos gravados em formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Não introduza discos AVCHD. Se introduzir, pode não conseguir ejetar o disco.

Reproduzir DualDisc

- Os discos DualDisc são discos com dois lados que têm um CD para gravação de áudio num dos lados e um DVD para gravação de vídeo no outro.
- É possível reproduzir o lado do DVD neste produto. No entanto, visto que o lado do CD dos discos DualDisc não é fisicamente compatível com a norma geral de CD, pode não ser possível reproduzir o lado do CD neste produto.

- Carregar e ejetar frequentemente um disco DualDisc pode riscá-lo.
- Riscos graves podem provocar problemas de reprodução neste produto. Em alguns casos, um disco DualDisc pode ficar encastrado na ranhura de introdução do disco e não ser possível ejetá-lo. Para que isso não aconteça, recomendamos que evite utilizar discos DualDisc com este produto.
- Consulte o fabricante para obter mais detalhes sobre os discos DualDisc.

Dolby Digital

Este produto faz o down-mix interno dos sinais digitais Dolby Digital e o som é emitido em sistema estéreo.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do "duplo D" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Informações detalhadas para suportes que é possível reproduzir

Compatibilidade

Notas comuns sobre a compatibilidade dos discos

- Certas funções deste produto podem não estar disponíveis para alguns discos.
- A compatibilidade com todos os discos não é garantida.
- Não é possível reproduzir discos DVD-ROM/DVD-RAM.
- Pode não ser possível reproduzir discos devido a exposição direta a luz solar, temperaturas elevadas ou dependendo das condições de armazenamento no veículo.

Discos DVD-Vídeo

- Nesta unidade de DVD, não é possível reproduzir discos DVD-Vídeo com números de região incompatíveis. O número

de região do leitor pode ser encontrado no chassi deste produto.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (camada única)/DVD-R DL (camada dupla)

- Não é possível reproduzir discos gravados em formato de vídeo (modo de vídeo) que não tenham sido finalizados.
- Não é possível reproduzir discos gravados em formato de gravação de vídeo (modo VR).
- Não é possível reproduzir discos DVD-R DL (camada dupla) gravados com Layer Jump Recording.
- Para mais informações sobre o modo de gravação, contacte o fabricante do suporte, dos gravadores ou do software de gravação.

Discos CD-R/CD-RW

- Não é possível reproduzir discos não finalizados.
- Devido às características do próprio disco, a riscos ou sujidade no disco, ou devido a sujidade, riscos ou condensação nas lentes da unidade incorporada, pode não ser possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados num gravador de CD ou num computador.
- Reproduzir discos gravados num computador pode não ser possível, dependendo do dispositivo de gravação, do software de gravação, das definições e de outros fatores relacionados.
- Grave com o formato correto. (Para mais informações, contacte o fabricante do suporte, dos gravadores ou do software de gravação.)
- Títulos e outras informações de texto gravadas num disco CD-R/CD-RW podem não ser apresentados por este produto (no caso de dados de áudio (CD-DA)).
- Leia as precauções a ter com os discos CD-R/CD-RW antes de os utilizar.

Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento USB

- Não deixe o dispositivo de armazenamento USB em locais com temperaturas altas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento USB que utilizar, este produto pode não reconhecer o dispositivo de armazenamento ou pode não reproduzir os ficheiros corretamente.
- As informações de texto de alguns ficheiros de áudio e de vídeo podem não ser apresentadas corretamente.
- As extensões de ficheiro têm de ser utilizadas corretamente.

- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de um dispositivo de armazenamento USB com hierarquias complexas de pastas.
- As operações podem variar consoante o tipo de dispositivo de armazenamento USB.
- Pode não ser possível reproduzir alguns ficheiros de música do USB devido às características do próprio ficheiro, ao formato do ficheiro, ao programa de gravação, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento, etc.

Compatibilidade com dispositivos de armazenamento USB

- Para mais informações sobre a compatibilidade de dispositivos de armazenamento USB com este produto, consulte *Especificações* na página 62.
- Protocolo; bulk
- Não pode ligar um dispositivo de armazenamento USB a este produto através de um concentrador (hub) USB.
- O dispositivo de armazenamento USB com partições não é compatível com este produto.
- Fixe devidamente o dispositivo de armazenamento USB durante a condução. Não deixe cair o dispositivo de armazenamento USB ao chão, onde poderia ficar entalado debaixo do pedal do travão ou do acelerador.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB ligados a este produto podem gerar ruído no rádio.
- Não ligue nada exceto o dispositivo de armazenamento USB. A sequência de ficheiros de áudio no dispositivo de armazenamento USB
- Para o dispositivo de armazenamento USB, a sequência é diferente da do dispositivo de armazenamento USB.

Instruções de manuseamento e informação adicional

- Este produto não é compatível com cartões multimédia (MMC).
- Não é possível reproduzir ficheiros protegidos por direitos de autor.

Notas comuns sobre ficheiros DivX

Notas específicas para ficheiros DivX

- Só é garantido o bom funcionamento de ficheiros DivX descarregados a partir de sítios de parceiros DivX. Os ficheiros DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.
- Os ficheiros de aluguer DRM não podem ser utilizados até ser iniciada a reprodução.
- Este produto suporta ficheiros DivX com tempo de reprodução até 1 590 minutos e 43 segundos. Operações de pesquisa para além deste limite de tempo não são permitidas.
- A reprodução de ficheiros DivX VOD requer o fornecimento do código ID deste produto ao fornecedor DivX VOD.

Relativamente ao código ID, consulte *Ver o código de registo DivX VOD* na página 48.

- Para obter mais informações sobre as versões de vídeo DivX que podem ser reproduzidas neste produto, consulte *Especificações* na página 62.
- Para mais informações sobre DivX, visite o seguinte sítio Web:
<http://www.divx.com/>

Ficheiros de legendas DivX

- Podem ser utilizados ficheiros de legendas de formato Srt com a extensão ".srt".
- Só pode ser utilizado um ficheiro de legendas para cada ficheiro DivX. Não é possível associar vários ficheiros de legendas.
- Os ficheiros de legendas cujo nome é a mesma cadeia de caracteres que a do ficheiro DivX antes da extensão são associados ao ficheiro DivX. As cadeias de caracteres antes da extensão devem ser exatamente iguais. No entanto, se houver apenas um ficheiro DivX e um ficheiro de legendas numa pasta, os ficheiros são associados mesmo que os nomes de ficheiros sejam diferentes.
- O ficheiro de legendas tem de ser guardado na mesma pasta do ficheiro DivX.
- Podem ser utilizados até 255 ficheiros de legendas. Quaisquer ficheiros de legendas para além deste número não serão reconhecidos.
- Podem ser utilizados até 64 caracteres para o nome do ficheiro de legendas, incluindo a extensão. Se forem utilizados mais de 64 caracteres para o nome do ficheiro, o ficheiro de legendas pode não ser reconhecido.
- O código de caracteres para o ficheiro de legendas deve estar em conformidade com a norma ISO-8859-1. A utilização de caracteres diferentes dos da norma ISO-8859-1 pode levar à reprodução incorreta dos caracteres.
- As legendas poderão não ser reproduzidas corretamente se os caracteres que aparecem nos ficheiros de legendas incluírem código de controlo.
- Para material com taxa de transferência elevada, as legendas e imagens de vídeo podem não estar totalmente sincronizadas.
- Se várias legendas estiverem programas para serem visualizadas num espaço de tempo muito reduzido, como, por exemplo, 0,1 segundos, as legendas podem não aparecer no momento certo.

Tabela de compatibilidade dos suportes

Geral

- Tempo máximo de reprodução de um ficheiro de áudio guardado no disco: 60 h
- Tempo máximo de reprodução de um ficheiro de áudio guardado num dispositivo de armazenamento USB: 7,5 h (450 minutos)

CD-R/-RW

Sistema de ficheiro: ISO9660 nível 1.ISO9660 nível 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Número máximo de pastas: 700

Número máximo de ficheiros: 999

Tipo de ficheiros reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Sistema de ficheiro: ISO9660 nível 1.ISO9660 nível 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Número máximo de pastas: 700

Número máximo de ficheiros: 3 500

Tipo de ficheiros reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Dispositivo de armazenamento USB

Sistema de ficheiro: FAT16/FAT32

Número máximo de pastas: 1 500

Número máximo de ficheiros: 15 000

Tipo de ficheiros reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, WAVE, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

Compatibilidade com MP3

- Ver 2.x da etiqueta ID3 tem prioridade se existirem as Ver. 1.x e Ver. 2.x.
- Este produto não é compatível com o seguinte: MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO, lista de reprodução m3u

CD-R/-RW

Extensão do ficheiro: .mp3

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Etiqueta ID3: Etiqueta ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do ficheiro: .mp3

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Etiqueta ID3: Etiqueta ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .mp3

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Etiqueta ID3: Etiqueta ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilidade com WMA

- Este produto não é compatível com o seguinte: Windows Media™ Audio 9 Professional, Sem Perdas, Voz

CD-R/-RW

Extensão do ficheiro: .wma

Taxa de transferência: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do ficheiro: .wma

Taxa de transferência: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .wma

Taxa de transferência: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade com WAV

- A frequência de amostragem que surge no ecrã pode ser arredondada.
- Não é possível reproduzir os ficheiros WAV no CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL.

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .wav

Formato: PCM linear (LPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz

Bits de quantização: 8 bits e 16 bits

Compatibilidade com AAC

- Este produto reproduz ficheiros AAC codificados com o iTunes.

CD-R/-RW

Extensão do ficheiro: .m4a

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do ficheiro: .m4a

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44,1 kHz

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .m4a

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade com DivX

- Este produto não é compatível com o seguinte: Formato DivX Ultra, ficheiros DivX sem dados de vídeo, ficheiros DivX codificados com codecs de áudio LPCM (PCM linear)
- Dependendo da composição da informação dos ficheiros, tal como o número de streams de áudio, pode ocorrer um ligeiro atraso no início da reprodução de discos.
- Se um ficheiro contiver mais do que 4 GB, a reprodução é interrompida antes de chegar ao fim.
- Algumas operações especiais podem não ser permitidas devido à composição dos ficheiros DivX.
- Ficheiros com velocidades de transferência elevadas podem não ser reproduzidos corretamente. A taxa de transferência normal é de 4 Mbps para CDs e de 10,08 Mbps para DVDs.
- Não é possível reproduzir ficheiros DivX no dispositivo de armazenamento USB.

CD-R/-RW

Extensão do ficheiro: .avi/.divx

Perfil (versão DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Codec áudio compatível: MP3, Dolby Digital

Taxa de transferência (MP3): 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem (MP3): 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para dar ênfase)

Tamanho máximo de imagem: 720 pixéis x 576 pixéis

Tamanho máximo de ficheiro: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do ficheiro: .avi/.divx

Perfil (versão DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Codec áudio compatível: MP3, Dolby Digital

Taxa de transferência (MP3): 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem (MP3): 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para dar ênfase)

Tamanho máximo de imagem: 720 pixéis x 576 pixéis

Tamanho máximo de ficheiro: 4 GB

Compatibilidade com ficheiros de vídeo (USB)

- Os ficheiros podem não ser reproduzidos corretamente dependendo do ambiente no qual o ficheiro foi criado ou dos conteúdos do ficheiro.
- Este produto pode não funcionar corretamente dependendo da aplicação utilizada para codificar ficheiros WMA.

Apêndice

- Dependendo da versão do Windows Media™ Player utilizada para codificar ficheiros WMA, os nomes dos álbuns e outra informação de texto podem não ser visualizados corretamente.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio codificados com dados de imagem.
- Este produto não é compatível com a transferência de dados de escrita de bloco.
- Este produto pode reconhecer até 32 caracteres, começando pelo primeiro carácter, incluindo a extensão de ficheiro e o nome da pasta. Dependendo da área de visualização, este produto pode tentar apresentá-los diminuindo o tamanho de letra. No entanto, o número máximo de caracteres que é possível visualizar varia de acordo com a largura de cada carácter e com a largura da área de visualização.
- Dependendo do software de codificação ou gravação, a sequência de seleção de pastas ou outras operações pode ser diferente.
- Independentemente da extensão das secções em branco entre as músicas da gravação original, os discos de áudio comprimido são reproduzidos com uma pequena pausa entre as músicas.

.avi

Formato: MPEG-4/H.264

Codec vídeo compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de linha de base)

Codec áudio compatível: PCM Linear (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

Tamanho máximo de ficheiro: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mp4

Formato: MPEG-4/H.264

Codec vídeo compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de linha de base)

Codec áudio compatível: AAC/PCM Linear (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

Tamanho máximo de ficheiro: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.3gp

Formato: MPEG-4/H.264

Codec vídeo compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de linha de base)

Codec áudio compatível: AAC/PCM Linear (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

Tamanho máximo de ficheiro: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mkv

Formato: MPEG-4/H.264

Codec vídeo compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de linha de base)

Codec áudio compatível: AAC/PCM Linear (LPCM) MP3/AC-3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

Tamanho máximo de ficheiro: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mov

Formato: MPEG-4/H.264

Codec vídeo compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de linha de base)

Codec áudio compatível: AAC/PCM Linear (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

Tamanho máximo de ficheiro: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

Exemplo de uma hierarquia

- Este produto atribui números às pastas. O utilizador não pode atribuir números de pastas.

Aviso de direitos de autor e marca registada

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



A marca e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da PIONEER CORPORATION está licenciado. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.

WMA

Windows Media é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Este produto incorpora tecnologia detida pela Microsoft Corporation e não pode ser utilizado ou distribuído sem licença da Microsoft Licensing, Inc.

DivX

DIVX

O DivX é um formato de vídeo digital comprimido criado pelo codec de vídeo DivX da DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Esta unidade pode reproduzir ficheiros de vídeo DivX gravados em discos CD-R/RW/ROM e DVD-R/RW/ROM. Mantendo a mesma terminologia dos DVD-Video, os ficheiros de vídeo DivX individuais são denominados "Títulos". Lembre-se de que, quando nomear ficheiros/títulos num disco CDR/RW ou DVD-R/RW antes da gravação, por predefinição, eles serão reproduzidos por ordem alfabética.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas filiais e são utilizados sob licença.

ACERCA DE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX Inc. Isto é um dispositivo DivX Certified® oficial que reproduz vídeo DivX. Visite o divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado para reproduzir quaisquer filmes DivX Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD em Ver o seu código de registo DivX VOD. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o seu registo.

➔ Ver o código de registo DivX VOD na página 48

AAC

AAC é a abreviatura de Advanced Audio Coding e refere-se a uma norma tecnológica de compressão de áudio utilizada com MPEG-2 e MPEG-4. Várias aplicações podem ser utilizadas para codificar ficheiros AAC, porém os formatos e as extensões dos ficheiros variam de acordo com a aplicação utilizada na codificação. Esta unidade reproduz ficheiros AAC codificados com o iTunes.

Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, o logótipo de certificação Design Only™, MirrorLink™ e o logótipo MirrorLink™ são marcas de certificação

e marcas comerciais da Car Connectivity Consortium LLC. Qualquer utilização não autorizada é estritamente proibida.

Informações detalhadas sobre dispositivos iPod ligados

- A Pioneer não assume qualquer responsabilidade pela perda de dados de um iPod, mesmo que a perda de dados ocorra durante a utilização deste produto. Crie cópias de segurança regulares dos dados do iPod.
 - Não deixe o iPod exposto à luz solar direta durante períodos prolongados. Uma exposição prolongada à luz solar direta pode causar um mau funcionamento do iPod devido à alta temperatura.
 - Não deixe o iPod em locais com temperaturas altas.
 - Fixe bem o iPod durante a condução. Não deixe cair o iPod ao chão, onde poderia ficar entalado debaixo do pedal do travão ou do acelerador.
- ➔ Para mais informações, consulte os manuais do iPod.

iPod e iPhone



As designações "Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório eletrónico se destina a ser ligado especificamente a um iPod ou iPhone e que foi certificado pelo seu fabricante como correspondendo às normas de desempenho da Apple.

A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normativos.

Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPod ou iPhone pode afetar o desempenho da função sem fios. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

App Store

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

iOS

iOS é uma marca comercial da qual a Cisco detém o direito de marca comercial nos E.U.A. e em outros países.

iTunes

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

Utilizar conteúdos ligados com base em aplicações

❗ IMPORTANTE

Requisitos para aceder a serviços de conteúdos ligados com base em aplicações ao utilizar este produto:

- A versão mais recente da(s) aplicação(ões) de conteúdos ligados para smartphone compatíveis com a Pioneer, disponível no fornecedor de serviço, descarregada para o smartphone que está a usar.
- Uma conta atual com o fornecedor de serviço de conteúdos.
- Plano de Dados Smartphone.
Nota: se o plano de dados para o smartphone que está a usar não permitir a utilização ilimitada de dados, a sua operadora poderá aplicar-lhe custos adicionais pelo acesso a conteúdos ligados com base em aplicações via redes 3G, EDGE e/ou LTE (4G).
- Ligação à Internet via rede 3G, EDGE, LTE (4G) ou Wi-Fi.
- Cabo adaptador opcional da Pioneer para ligar o seu iPhone a este produto.

Limitações:

- O acesso a conteúdos ligados com base em aplicações depende da disponibilidade de cobertura da rede celular e/ou Wi-Fi com vista a permitir a ligação do smartphone que está a usar à Internet.
- A disponibilidade do serviço pode estar limitada geograficamente à região. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços de conteúdos ligados.
- A capacidade deste produto em aceder a conteúdos ligados está sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ser

Apêndice

afetada por qualquer um dos seguintes motivos: questões de compatibilidade com futuras versões de firmware do smartphone; questões de compatibilidade com futuras versões da(s) aplicação(ões) de conteúdos ligados para smartphone; alterações ou descontinuação da(s) aplicação(ões) de conteúdos ligados ou do serviço por parte do seu fornecedor.

Aviso respeitante à visualização de vídeo

Lembre-se de que a utilização deste sistema para fins de entretenimento comercial ou público pode constituir uma infração dos direitos de autor protegidos pelas leis de direitos de autor.

Aviso respeitante à visualização de DVD-Vídeo

Este item integra uma tecnologia de proteção contra cópias que é protegida por direitos de patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. São proibidas a reestruturação reversa e a desmontagem.

Aviso respeitante à utilização de ficheiros MP3

O fornecimento deste produto apenas comporta uma licença para utilização privada e não comercial, não comportando uma licença, nem implicando qualquer direito a utilizar este produto em qualquer radiodifusão comercial (isto é, com fins lucrativos) em tempo real (por meio terrestre, por satélite, cabo e/ou qualquer outro meio), difusão/transmissão via Internet, Intranets e/ou outras redes ou através de outros sistemas eletrónicos de distribuição de conteúdos, tais como aplicações de rádio pagas ou aplicações áudio a pedido. É necessária uma licença independente para esse tipo de utilização. Para mais informações, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Utilizar o ecrã LCD corretamente

Manusear o ecrã LCD

- Se o ecrã LCD for exposto à luz solar direta durante um período prolongado de tempo, pode aquecer demasiado e

resultar em danos no ecrã LCD. Quando não utilizar este produto, evite na medida do possível expô-lo à luz solar direta.

- O ecrã LCD deve ser utilizado dentro dos limites de temperatura indicados em *Especificações* na página 62.
- Não utilize o ecrã LCD com temperaturas de funcionamento acima ou abaixo dos limites indicados porque o ecrã LCD pode não funcionar normalmente e ficar danificado.
- O ecrã LCD está exposto de forma a melhorar a sua visibilidade no interior do veículo. Não faça demasiada pressão sobre o ecrã, pois pode danificá-lo.
- Não faça pressão sobre o ecrã LCD com força excessiva, pois pode riscá-lo.
- Quando estiver a utilizar as funções do ecrã tátil, nunca toque no ecrã LCD com outra coisa que não o dedo. O ecrã LCD risca-se facilmente.

Ecrã de cristais líquidos (LCD)

- Se o ecrã LCD estiver perto da ventoinha do ar condicionado, certifique-se de que não recebe diretamente o ar do ar condicionado. O calor do aquecedor pode partir o ecrã LCD e o ar frio do ar condicionado pode fazer com que se forme humidade no interior do produto, provocando possíveis danos.
- Podem aparecer pequenos pontos pretos ou brancos (pontos brilhantes) no ecrã LCD. Isso deve-se às características do ecrã LCD e não é sinal de avaria.
- O ecrã LCD será difícil de ver se for exposto a luz solar direta.
- Quando utilizar um telemóvel, mantenha a respetiva antena afastada do ecrã LCD para evitar a distorção da imagem de vídeo provocada pelo aparecimento de pontos ou riscos coloridos.

Manutenção do ecrã LCD

- Para remover o pó ou limpar o ecrã LCD, desligue primeiro este produto e depois limpe o ecrã com um pano seco e macio.
- Quando limpar o ecrã LCD, tenha cuidado para não riscar a superfície. Não utilize produtos de limpeza ásperos ou químicos abrasivos.

LED (díodo emissor de luz) de luz posterior

No interior do ecrã existe um díodo emissor de luz que ilumina o ecrã LCD.

- Se utilizar o LED de luz posterior com temperaturas baixas, pode aumentar o atraso na imagem e degradar a respetiva

qualidade devido às características do ecrã LCD. A qualidade de imagem melhora com o aumento da temperatura.

- A vida útil do LED de luz posterior é superior a 10 000 horas. No entanto, pode diminuir quando utilizado em altas temperaturas.
- Se o LED de luz posterior chegar ao fim da sua vida útil, a luminosidade do ecrã diminui e a imagem deixa de ser vivível. Nesse caso, contacte o distribuidor ou o centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

Especificações

Geral

Potência nominal	14,4 V DC (10,8 V a 15,1 V permitido)
Sistema de ligação à terra	Tipo negativo
Consumo máximo de corrente	10,0 A
Dimensões (L x A x P):	
DIN	
Chassis	180 mm x 50 mm x 160 mm
Ponta	188 mm x 58 mm x 32 mm
D	
Chassis	178 mm x 50 mm x 165 mm
Ponta	170 mm x 46 mm x 27 mm
Peso	2,0 kg

Ecrã

Tamanho do ecrã/proporção da imagem	7,0 polegadas de largura/16:9 (área efetiva de visualização: 154,1 mm x 85,9 mm)
Píxeis	1 152 000 (2 400x480)
Método de visualização	TFT matriz ativa, tipo condutor
Sistema de cores	Compatível com PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Áudio

Saída de potência máxima	•50 W x 4 canais/4 Ω
•50 W x 2 canais/4 Ω + 70 W x 1 canal/2 Ω (para o subwoofer)	
Saída de potência contínua ...	22 W x 4 (50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, Ambos os canais acionados)
Impedância de carga	4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω para 1 canal] admitido)
Nível de saída pré-out (máx.):	4,0 V
Equalizador (equalizador gráfico de 13 bandas):	
Frequência.....	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Ganho	±12 dB
<Standard Mode>	
HPF:	
Frequência.....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Apêndice

Decive-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, Desativado
Subwoofer/LPF:	
Frequência 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Decive-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, Desativado
Ganho +10 dB a -24 dB
FaseNormal/Inversa
Alinhamento temporal 0 a 140 passos (2,5 cm/passos)
Intensificador de graves:	
Ganho +12 dB a 0 dB
Nível do altifalante +10 dB a -24 dB (1 dB/nível) < Network Mode >
HPF (Alta):	
Frequência 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/ 5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Decive-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct
HPF (Média):	
Frequência25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Decive-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, Desativado
LPF (Média):	
Frequência 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/ 5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Decive-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, Desativado
Subwoofer:	
Frequência25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Decive-12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, Desativado
Ganho +10 dB a -24 dB
FaseNormal/Inversa
Alinhamento temporal 0 a 140 passos (2,5 cm/passos)
Intensificador de graves:	
Ganho +12 dB a 0 dB
Nível do altifalante +10 dB a -24 dB (1 dB/nível)

Unidade de DVD

Sistema DVD-Vídeo, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, leitor MPEG
Discos utilizáveis DVD-Vídeo, CD-Vídeo, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Número de região2
Formato do sinal:	
Frequência de amostragem 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Número de bits de quantização 16 bits/20 bits/24 bits; linear
Resposta de frequência 5 Hz a 22 000 Hz (com DVD, com uma frequência de amostragem de 48 kHz)
Relação sinal-ruído91 dB (1 kHz) (IHF-A network) (nível RCA)

Nível de saída:	
Vídeo 1,0 V _{p-p} /75Ω (±0,2 V)
Número de canais2 (estéreo)
Formato de decodificação MP3 MPEG-1 e 2 Audio Layer 3
Formato de decodificação WMA	Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AACMPEG-4 AAC (apenas codificado pelo iTunes); .m4a (Ver. 10.6 e mais recente)
Formato de decodificação de DivX	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (Exceto ultra e HD): .avi, .divx
Formato de decodificação de vídeo MPEG MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (part2), MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

Especificações da norma USB	.USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed
Alimentação máx. de corrente 1,0 A
Classe USBMSC (Classe de armazenamento em massa), MTP (Protocolo de transferência multimídia)
Sistema de arquivosFAT16, FAT32
Formato de decodificação MP3 MPEG-1 e 2 Audio Layer 3
Formato de decodificação WMAVer. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AACMPEG-4 AAC (apenas codificado pelo iTunes) (Ver. 10.6 e mais recente)
Formato de sinal WAV (apenas modo MSC)PCM linear
Frequência de amostragemPCM linear: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formato de decodificação JPEG	(apenas modo MSC) jpeg, jpg, jpe
Amostragem de pixels4:2:2, 4:2:0
Tamanho da decodificação MÁX: 8 192 (A) x 7 680 (L), MIN: 32 (A) x 32 (L)
Formato de decodificação de vídeo H.264 Perfil de linha de base
Formato de decodificação de vídeo MPEG4Perfil simples

Bluetooth

Versão Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída +4 dBm Máx. (Classe de potência 2)

Sintonizador FM

Gama de frequências 87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidade utilizável 12 dBf (0,8 μV/75Ω, mono, S/N: 30 dB)
Relação sinal-ruído72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador MW

Gama de frequências 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilidade utilizável 28 μV (S/N: 20 dB)

Relação sinal-ruído 62 dB (rede IEC-A)
---------------------	--------------------------

Sintonizador LW

Gama de frequências 153 kHz a 281 kHz
Sensibilidade utilizável 30 μV (S/N: 20 dB)
Relação sinal-ruído 62 dB (rede IEC-A)
■ As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio devido a melhorias.	

<http://www.pioneer.eu>

Não se esqueça de registar o seu produto em www.pioneer.pt (ou www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada

TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346

TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia

TEL: (03) 9586-6300

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488