

Snabbstartguide  
DVD RDS AV-MOTTAGARE

Kvikstartvejledning  
DVD RDS AV-MODTAGER

Hurtigvejledning  
DVD RDS AV MOTTAKER

Pikaopas  
DVD-SOITIN / RDS AV -VASTAANOTIN

## AVH-2300DVD

### Svenska

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen.

<http://www.pioneer.se>

### Dansk

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en. Desuden er vejledninger til rådighed på dette websted.

<http://www.pioneer.dk>

### Norsk

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet.

<http://www.pioneer.no>

### Suomi

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -levyllie tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjeita on saatavissa web-sivulta.

<http://www.pioneer.fi>

Published by Pioneer Corporation.  
Copyright ©2010 by Pioneer Corporation.  
All rights reserved.

Printed in Belgium

QSG-AVH-2300-SDNF

### Svenska

: Tryck : Tryck och dra

#### Val av källa

**Visa källmenyn**

**Välj en källa**

#### Inställning av klockan

**1 Växla till display för inställning av klocka**

**2 Inställning av klocka**

### Använda tunern

**Koppla på/av lokal stationsökning**

**Koppla på/av funktionen TA (standby för trafikmeddelanden)**

**Koppla på/av avbrott för nyhetsprogram**

**Visa radiotext**

**Välj ett band**

**Välj en förinställd station**

- 1 **Visa förinställningslista**
- 2 **Välj en station**

**Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna**

**Visa PTY-information**

### Använda rörliga bilder

**Ställa in funktioner för avspeling av rörliga bilder**

**Starta sökfunktionen**

**Återgå till angiven scen**

**Stega framåt en bildruta i taget**

**Välj en titel**

**Stoppa avspeling**

**Visa meny**

**Använda DVD-menyn**

**Välj önskad menypost**

**Avspela video från din iPod**

- 1 **Visa iPod-menyn**
- 2 **Välj en kategori**
- 3 **Välj en listtitel som du vill avspela**

**Bläddra i listan**

### Svenska

#### Använda ljudfunktioner

**Ställa in funktioner för avspeling av ljud**

**Visa en lista med spårtitlar/filmnamn för att välja låtar**

**Växla mellan mediafilyper**

**Välj en mapp**

**Snabbsökning framåt och bakåt**

**Pausa och starta avspeling**

**Söka musik efter kategori**

- 1 **Visa iPod-menyn**
- 2 **Välj en kategori**
- 3 **Välj en listtitel som du vill avspela**

**Tryck på för att starta avspeling**

**Bläddra i listan**

#### Använda stillbilder

**Visning av bildspel då radio eller annan källa avlyssnas.**

**Inställning av funktioner för visning av bildspel**

**Välj en fil**

**Välj en mapp**

**Ta en bild**

**Rotera den visade bilden**

**Starta och stoppa bildspel**

### Systemets delar

- 1 **RESET**
- 2 **▲ (utmatning)**
- 3 **Skivmatningspringa**
- 4 **+/- (VOLUME/VOL)**
- 5 **◀/▶ (TRACK/SEEK)**
- 6 **SRC/OFF**
- 7 **MUTE**
- 8 **MODE**
- 9 **MENU**
- 10 **USB-port**

Öppna USB-portens lock när du ansluter.

Används för anslutning av extern enhet.

### Dansk

: Tryk på : Tryk og skub

#### Valg af kilde

**Vis kildemenyen**

**Vælg en kilde**

#### Indstilling af uret

**1 Skift til urjusteringsdisplayet**

**2 Justér uret**

### Dansk

#### Betjening af radio

**Slå lokal søgning til og fra**

**Slå TA (standby for trafikmeddelelser) til og fra**

**Slå afbrydelse med nyhedsprogram til og fra**

**Vis radiotekst**

**Vælg et bånd**

**Lagring af de kraftigste radiofrekvenser**

**Vis PTY-oplysningerne**

**Vælg en forudindstillet station**

- 1 **Vis listen over forudindstillinger**
- 2 **Vælg en station**

#### Betjening af bevægelige billeder

**Indstil funktionerne for afspeling af bevægelige billeder**

**Start søgefunktionen**

**Gå tilbage til den specificerede scene**

**Gå frem en ramme ad gangen**

**Vælg en titel**

**Stop afspiling**

**Vis menuen**

**Betjening af DVD-menuen**

**Vælg det ønskede menuemne**

**Afspiling af video fra iPod**

- 1 **Vis iPod-menuen**
- 2 **Vælg en kategori**
- 3 **Vælg en listetitel, der skal afspilles**

**Tryk på for at starte afspilingen**

**Rul listen**

#### Betjening af lyd

**Indstil funktionerne for afspeling af lyd**

**Vis en liste over spårtitler/filmnavne til valg af sange**

**Skift mellem mediafilyper**

**Vælg en mappe**

**Hurtig frem-/tilbagepuling**

**Pause og start afspiling**

**Søg i musik efter kategori**

- 1 **Vis iPod-menuen**
- 2 **Vælg en kategori**
- 3 **Tryk på for at starte afspilingen**

**Rul listen**

#### Betjening af stillestående billeder

**Vis diasshow med stillestående billeder, mens der lyttes til radio eller en anden kilde.**

**Indstil funktionerne for visning af diasshow med stillestående billeder**

**Vælg en fil**

**Vælg en mappe**

**Tag et billede**

**Drej det viste billede**

**Start og pause af diasshow**

### Dansk

#### Hvad er hvad

- 1 **RESET**
- 2 **▲ (skub ud)**
- 3 **Diskåbning**
- 4 **+/- (VOLUME/VOL)**
- 5 **◀/▶ (TRACK/SEEK)**
- 6 **SRC/OFF**
- 7 **MUTE**
- 8 **MODE**
- 9 **MENU**
- 10 **USB-port**

Ved tilslutning åbnes USB-stikkets låg.

Bruges til at tilslutte ekstraudstyr.

**Slå informationsdisplayet fra.**  
Når navigationsenheden er tilsluttet, skift til navigationsdisplayet.

### Norsk

: Trykk : Trykk og skyv

#### Velge kilden

**Vis kildemenyen**

**Velge en kilde**

#### Stille klokken

**1 Bytte til visning for innstilling av klokke**

**2 Stille klokken**

#### Bruke mottakeren

**Slå lokale på og av**

**Slå TA (standby for trafikkmeldinger) på og av**

**Slå av avbrott for mottak av nyheter på og av**

**Vis radioteksten**

**Velge et bånd**

**Velge en forhåndsinnstilt stasjon**

- 1 **Vis listen over forhåndsinnstillinger**
- 2 **Velge en stasjon**

**Lagre de sterkeste radiofrekvensene**

**Vis PTY-informasjonen**

#### Bruke video avspilleren

**Angi funksjonene for avspilling av video**

**Starte søkefunksjonen**

**Gå tilbake til den angitte scenen**

**Flytte fremover ett bilde om gangen**

**Velge en titel**

**Stopp avspilling**

**Vis menyen**

**Bruke DVD-menyn**

**Velge ønsket menyelement**

**Spille videoer fra iPod**

- 1 **Vis iPod-menyen**
- 2 **Velge en kategori**
- 3 **Velge en listetittel som du vil spille av**

**Rulle listen**

Lydbetjening

Angi funksjonene for avspilling av lyd

Vis en liste over sportstiler/filnavn for å velge sanger

Bytte mellom medietyper

Hurtig fremover og bakover

Pause og start avspilling

Søke etter musikk etter kategori

1. Vis iPod-menyen
2. Velg en kategori
3. Trykk ► for å starte avspilling

Rulle listen

Bruke stillbilder

Angi funksjonene for lysbildeframvisning av stillbilder

Velg en fil

Velg en mappe

Ta et bilde

Rotere det viste bildet

Starte og ta pause i lysbildeframvisningen

Hva er hva

- 1 RESET
- 2 ▲ (utmatning)
- 3 Plateåpning
- 4 +/- (VOLUME/VOL)
- 5 ◀▶ (TRACK/SEEK)
- 6 SRC/OFF
- 7 MUTE
- 8 MODE
- 9 MENU
- 10 USB-port
- 11 AUX

Silr av informasjonvisning. Bytter til navigasjonsvisning når navigasjonsenheten er koblet til.

Åpne USB-kontaktlokket når du skal koble til.

Brukes til å koble til en tilleggsenhet.

Kosketa

Kosketa ja liuuta

Lähteen valinta

Näytä lähdevalikko

Valitse lähde

Kellon asettaminen

- 1 Siirry kellon säädön näyttöön
- 2 Säädä kello

Virittimen käyttö

Kytke paikalliaseman automaattihaku päälle ja pois

Kytke TA (liikennetiedotusten odotustila) päälle ja pois

Kytke uutislähetysten vastaanotto päälle ja pois

Näytä radioteksti

Valitse aaltalue

Valitse esivalittu asema

- 1 Näytä esivalintaluettelo
- 2 Valitse asema

Voimakkaimpien asemien tallentaminen

Näytä PTY-tiedot

Liikkuvat kuvat -toiminta

Aseta liikkuvien kuvien toistotoiminnot

Käynnistä hakutoiminto

Palaa määritettyyn kohtaukseen

Siirry kuva kerrallaan eteenpäin

Valitse nimike

Pysäytä toisto

Näytä valikko

DVD-valikon käyttö

Valitse haluttu valikon kohta

Videoiden toistaminen iPodilta

- 1 Näytä iPodin valikko
- 2 Valitse kategoria
- 3 Käynnistä toisto koskettamalla ►

Vieritä luetteloa

Audiotoiminta

Aseta toiminnot audion soittoa varten

Näytä kappaleenimi/tiedostonimiä, josta kappaleet valitaan

Vaihda mediatiedostotyyppien välillä

Valitse kansio

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Tauko ja käynnistä toisto

Etsi musiikki kategorian mukaan

- 1 Näytä iPodin valikko
- 2 Valitse kategoria
- 3 Käynnistä toisto koskettamalla ►

Vieritä luetteloa

Valokuvatoiminnat

Näytä valokuvadiaesitys, kun kuunnellaan radiota tai toista lähdettä.

Säädä asetukset valokuvadiaesityksen näyttämiseen

Valitse tiedosto

Valitse kansio

Kaappaa kuva

Pyöritä näytettyä kuvaa

Käynnistä ja keskeytä diaesitys

Toiminnot

- 1 RESET
- 2 ▲ (poisto)
- 3 Levypesä
- 4 +/- (VOLUME/VOL)
- 5 ◀▶ (TRACK/SEEK)
- 6 SRC/OFF
- 7 MUTE
- 8 MODE
- 9 MENU
- 10 USB-portti
- 11 AUX

Kytke tietonäyttö pois päältä. Kun navigointitilalle on liitetty, siirry navigointinäyttöön.

Liitettävässä avaa USB-liittimen kansi.

Käytetään lisälaitteen liittämiseen.

