

## Harde draadkit

# RD-HWK100

## Installatie handleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product. Lees deze instructies om goed te leren werken met dit model. Bewaar dit document na het lezen op een veilige plaats zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.

**⚠ Ontkoppel de  $\ominus$ -aansluiting van de voertuigaccu voordat u de voeding- of AV-kabel aansluit.**

### Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat u dit product correct installeert zoals beschreven deze handleiding. Installatie anders dan gespecificeerd kan een ongeval of letsel veroorzaken. In dit geval neemt Pioneer geen enkele verantwoordelijkheid.
- Lees bij het installeren van dit product ook de "Veiligheidsmaatregelen" voor de compatibele Dash Camera waarop dit product moet worden geïnstalleerd.

### Belangrijke veiligheidsvoorschriften

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Enige obstructie of andere hinder van de airbag, geactiveerd of niet-geactiveerd, of belemmering van het zicht op de weg, moet worden voorkomen en overeenkomstig is een professionele installatie vereist
- Zorg ervoor dat dit product niet in contact komt met vloeistoffen. Hierdoor kan een elektrische schok ontstaan. Ook kan het contact met vloeistoffen leiden tot schade aan het product, rook en oververhitting.
- Haal dit product niet uit elkaar en wijzig het niet, aangezien het onderdelen bevat die onder hoge spanning staan en kunnen leiden tot een elektrische schok. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende Pioneer-onderhoudsdienst voor interne inspecties, wijzigingen of reparaties.
- Gebruik dit product niet op locaties waar de temperatuur kan oplopen tot 60 °C of meer of kan dalen tot -10 °C of minder, of waar het zeer vochtig kan zijn.

### Voorzorgen voor het aansluiten v/h systeem

#### ⚠ LET OP

- Maak alle draden met kabelklemmen of isolatietape vast. Let er op dat er geen draden blootliggen.
- Zorg ervoor dat de kabels en de bedrading niet in de weg zitten bij of vast kunnen komen in de bewegende onderdelen van het voertuig, met name het stuur, de versnelling, de handrem, de rails van de verstelbare stoelen, of andere bedieningsorganen van het voertuig.
- Laat de draden niet langs plaatsen lopen waar ze blootgesteld worden aan hoge temperaturen. Als de isolatie van de draden erg warm wordt, kunnen ze beschadigd raken, waardoor er kortsluiting of een storing ontstaat en er mogelijk permanente beschadiging aan dit product optreedt.
- Maak de kabels niet korter. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat het beveiligingscircuit (zekeringhouder, weerstand of filter, enz.) niet meer naar behoren werkt.
- Voer nooit stroom naar andere elektronische producten door de isolatie van de voedingskabels van dit product door te knippen en stroom van de kabel af te tappen. De huidige capaciteit van de kabel zou dan worden overschreden, wat oververhitting veroorzaakt.

### Voorkomen van beschadigingen

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de zekering alleen vervangt door een zekering met de waarde die op dit product staat aangegeven.

### Voorzorgen voor installatie (I)

#### ⚠ LET OP

- Installeer dit product nooit op plaatsen waar, of op een manier waardoor het:
  - De bestuurder of passagiers kan verwonden als het voertuig plotseling stopt.
  - De bestuurder kan hinderen bij de bediening van het voertuig, bijvoorbeeld op de vloer voor de bestuurdersstoel, of in de buurt van het stuur of de versnelling.

## Voorzorgen voor installatie (II)

### LET OP

- Gebruik de bijgeleverde onderdelen op de voorgeschreven wijze, zodat dit product correct wordt ingebouwd. Als bepaalde onderdelen niet bij het product zijn geleverd, moet u geschikte onderdelen op de voorgeschreven wijze gebruiken nadat u de geschiktheid van de betreffende onderdelen bij uw dealer hebt nagevraagd. Als u andere onderdelen dan de bijgeleverde onderdelen gebruikt of onderdelen die niet geschikt zijn, kunnen deze beschadigen aan de interne onderdelen van het product veroorzaken of kunnen deze onderdelen en het product losraken.
- Installeer dit product niet op een plek waar het (i) het zicht van de bestuurder kan belemmeren, (ii) de werking van bedieningssystemen of veiligheidsvoorzieningen van het voertuig kan belemmeren, inclusief airbags, knoppen voor noodverlichting, of (iii) de bestuurder kan hinderen bij veilige bediening van het voertuig.
- Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer als er voor de installatie gaten moeten worden geboord, of als er andere wijzigingen in het voertuig moeten worden aangebracht.
- Voordat u dit product definitief installeert, is het raadzaam tijdelijk alle aansluitingen te maken om te kijken of deze correct zijn en alles naar behoren functioneert.
- Installeer dit product niet op plaatsen die kunnen worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vocht, zoals:
  - Dichtbij een radiator, luchtopening of airconditioningapparaat.
  - Plaatsen die blootgesteld kunnen worden aan regen, zoals dicht bij een portier of op de vloer van het voertuig.

## Afwijzing van aansprakelijkheid

- Gezien het grote aantal variabelen en omstandigheden die een rol kunnen spelen bij een ongeval, kan Pioneer niet garanderen dat de opnamefunctie van dit toestel bij elk ongeval of in elke situatie zal worden ingeschakeld.
- Pioneer Corporation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor productstoringen of schade als gevolg van dit product.

## 24/7 Beveiligingsmodus


- Als de vooraf ingestelde bedrijfstijd verstrijkt en de beveiligingsmodus ingeschakeld is, wordt automatisch de beveiligingsmodus geactiveerd, waarin 24 uur per dag en 365 dagen per jaar parkeertoezicht actief is. Als dit apparaat voertuigbeweging door een trilling detecteert terwijl de beveiligingsmodus actief is, dan wordt die gebeurtenis met de ingestelde normale videotijd na het moment van detectie opgeslagen als een parkeerstandbestand, en wordt bij de volgende start een melding weergegeven.

## Opmerkingen

- U kunt de beveiligingsmodus in- en uitschakelen.  
→ “Productinstellingen” - “Instelbare functies” - “Parkeerstand” - “Veiligheidswijze”
- In de beveiligingsmodus werkt dit product met een laag stroomverbruik om het risico te verminderen dat de batterij leegraakt.
- Als de batterijspanning onder 11,2 V daalt, worden de stand-by beveiligingsmodus en opnamen gestopt.
- De beveiligingsmodus start met opnemen binnen drie seconden na detectie van een botsing.
- Op het scherm wordt geen melding gemaakt van trillingen die zijn gedetecteerd voor ongeveer drie minuten voordat de motor van het voertuig werd aangezet (ACC ON).
- De beveiligingsmodus is een functie voor het starten en activeren van dit product nadat een botsing is gedetecteerd. Daarom kan de batterij mogelijk sneller leeg raken als dit product wordt gebruikt in parkeergarages met mechanische systemen of plekken met veel trillingen. Als u op dergelijke plaatsen parkeert, zet de beveiligingsmodus dan uit voordat u dit product gebruikt.

## Installatie

De parkeerstand (beveiligingsmodus waarin 24 uur, 365 dagen toezicht mogelijk is) kan worden gebruikt door via de voeding- / AV-kabel direct van het voertuig voeding te krijgen. Het is ook mogelijk om het product met de voeding- / AV-kabel op navigatie aan te sluiten om realtimevideo van dit product of films en foto's op het navigatiescherm te projecteren.



### Aarde (zwart)

Stevig aansluiten op metaal van het chassis. Om ruis te voorkomen zo dicht mogelijk bij de navigatie-eenheid aansluiten.

### + Batterijvoeding (geel)

Altijd aansluiten op het voedingscircuit dat via de batterij wordt gevoed, ongeacht of de motorschakelaar aan of uit staat.

### Accessoirevoeding (rood)

Aansluiten op het voedingscircuit dat wordt gevoed wanneer de motorschakelaar in de ACC-stand staat. Installeer de accessoirevoeding nooit op een voertuig waarvan de motorschakelaar geen ACC-stand heeft. Daardoor kan de batterij leeg raken.

**Opmerking:** Leid de rode draad en de gele draad door de zekeringseenheid van het voertuig voordat u ze op de aansluitingen aansluit.


### Ministekker van video/audio-uitgang

Aansluiten op de AUX-ingang van het hoofdtoestel van een Pioneer-product met een ministekker aansluiting die compatibel is met video-ingang. Aansluiting op het hoofdtoestel van een ander merk met RCA-ingangsaansluiting is ook mogelijk met de meegeleverde RCA-conversiekabel met ministekker (afbeelding hieronder).

\* Na aansluiting wordt het volgende bericht weergegeven: "Is de 3.5mm Audio/Video Jack aangesloten?" Selecteer "Ja" of "Geen".

### ⚠ Voorzorgsmaatregelen voor aansluitingen

Om rookvorming en beschadiging van het product te voorkomen, dient u eerst de zwarte draad (aarde) van dit product degelijk op het metaal van het chassis aan te sluiten. Sluit meerdere afzonderlijke zwarte draden (aarde) aan voor producten met een hoog stroomverbruik zoals een versterker. Als u deze aansluitingen samen aanbrengt, bestaat er risico op rookvorming of beschadiging van het product als schroeven gaan loszitten of helemaal loskomen.



#### PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-Chome,  
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021  
Japan

[pioneer-car.eu](http://pioneer-car.eu)

© 2020 PIONEER CORPORATION

Dutch

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,  
B-9120 Melsele  
Belgium/Belgique  
TEL: +32 (0)3/570.05.11