

# Pioneer

NAVIGOINTI-/AV-JÄRJESTELMÄ  
**AVIC-F9210BT**  
**AVIC-F9220BT**

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta.

## Laitteiston peruspainikkeet



### 1 VOLUME-painike

Painamalla lyhyesti kuulet kulloisenkin reittiohjauksen. Painamalla pitkään mykistät AV-lähteen.

### 2 HOME-painike

Paina avataksesi "päävalikon" näytön.

### 3 VOL (+/-) -painike

Paina säätääksesi AV (audio ja video) -lähteen

äänenvoimakkuutta.

### 4 ▲-painike


Tätä painamalla tuot näyttöön kosketuspaneelin näppäimet levyä poistamista varten.

### 5 MODE-painike

Paina vaihtaaksesi karttaruudun ja AV-käyttöruudun välillä.

### 6 TRK (◀/▶) -painike

## Näytä valikkonäyttö.



## Kartassa olevat peruskohteet




Vieritä karttaa vetämällä sormeä näyttöruutua pitkin.

- 1 Seuraavan ajettavan kadun nimi (tai seuraava neuvontapiste)
- 2 Tämänhetkinen aika
- 3 Arvioitu saapumisaika
- 4 Nykyinen reitti
- 5 Nykyinen sijainti
- 6 Kadun nimi, jota pitkin ajoneuvo juuri ajaa
- 7 Eco-Meter
- 8 Lähennys/loitonnuksen
- 9 Seuraava ajo-ohje

## Määränpää-valikko


Kosketa Määränpää "päävalikon" näytössä.




- 1 Hakee sijaintia osoitteen mukaan
- 2 Laskee kotiinpaluureitin
- 3 Etsii sijaintia kauppoiden, ravintoloiden ja muiden kiinnostavien paikkojen tietokannasta
- 4 Etsii kiinnostavia paikkoja (POI) ulkopuolisissa tallennuslaitteissa (microSD-kortti) olevien tietojen perusteella
- 5 Valitsee jonkin tallennetuista sijainneista
- 6 Palaa edelliseen näyttöön
- 7 Valitsee sijainnin aikaisemmin reititettyjen määränpäiden joukosta
- 8 Hakee sijaintia koordinaattien mukaan
- 9 Peruuttaa valitun reitin
- 10 Näyttää nykyisen reitin tiedot
- 11 Näyttää liikennetiedot

## Määränpään haku osoitteen perusteella

1 Avaa the "määränpää-valikon" näyttöruutu ja kosketa **Osoite**.



2 Syötä tiedot, jotka haluat asettaa määränpääksi.




Kosketa **Katu** tai **Kaupunki** antaaksesi kadun tai kaupungin nimen. Määränpäiden rajaamisen jälkeen näyttöön avautuu sijainnin vahvistusruutu.

3 Kosketa **OK**.



Määränpään etsimisen jälkeen reitin vahvistusnäyttö avautuu.

4 Kosketa **OK**.



Navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

## Reittiohjauksen äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä "päävalikon" näytössä. **Asetukset** → **Järjestelmäasetukset** → **Äänenvoim.**
- 2 Kosketa **+** tai **-** muuttaaksesi reittiohjauksen äänenvoimakkuutta.




## MicroSD-kortin työntäminen laitteeseen ja poistaminen siitä

Katso käyttöoppaasta lisätietoa toistamiskelpoisista tiedostoista.


### MicroSD-kortin työntäminen laitteeseen

- 1 Työnnä microSD-muistikortti laitteeseen siten, että se naksahtaa.




### MicroSD-kortin poistaminen laitteesta.

- 1 Paina **▲**-näppäintä.
- 2 Kosketa näytön kohtaa **Poista muistikortti**.
- 3 Paina microSD-kortin keskustaa varovasti, kunnes se naksahtaa.
- 4 Vedä microSD-kortti suorassa ulos.



## Radion (FM) käyttö

Selaa näyttöä vetämällä AV-lähdekuvaketta ylös- tai alaspäin ja naputa **FM** AV-käyttörudulla.




- 1 Näyttää kulloistenkin tallennettujen taajuuksien luettelon
- 2 Pidettäessä näppäimiä painettuina laite etsii asemia, kunnes löytää aseman, jolla on riittävän voimakas vastaanotto
- 3 Näyttää vastaanotettavan radiotekstin

## Apple iPodin soitto


Voit ohjata iPodia liittämällä iPodin USB-käyttöliittymäkaapelin (CD-IU50V) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

- 1 Liitä iPod.



Lähde vaihtuu ja toisto alkaa.


- 2 Napauta tai vedä näppäintä, jota haluat käyttää.



- 1 Näyttää artistinimien, albuminimien tai kappaleiden luettelon
- 2 Näyttää kategorialuettelon
- 3 Näyttää musiikkilajien luettelon
- 4 Valitsee toistettavan kappaleen selattaessa ja vedettäessä näppäintä ylös- tai alaspäin. Kuuntele kappale napauttamalla sitä
- 5 Vaihtaa luettelonäyttöä musiikin ja videon välillä
- 6 Valitsee laulun selattaessa ja vedettäessä kirjainsaraketta ylös- tai alaspäin. Napauta sen kappaleen kirjainta, jonka haluat näyttää
- 7 Aloittaa toiston valittaessa jokin kohta napauttamalla sitä

## Puhelimen ja järjestelmän pariliitos

- 1 Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä "päävalikon" näytössä. **Asetukset** → **Bluetooth-asetukset**
- 3 Kosketa **Bluetooth päällä/pois** valitaksesi **On (Päällä)**.



- 4 Kosketa **Rekisteröinti "Bluetooth-asetukset" -näytössä**.

Järjestelmä etsii lähellä olevat laitteet ja luettee ne näytöllä.

- 5 Kosketa puhelintasi luettelossa.




- 6 Anna puhelimesi PIN-koodi. (Oletuskoodi on 1111.)

Jos puhelimen pariliitos onnistui, näyttöön tulee ilmoitus asiasta.


## Puhelinluettelon siirto

- 1 Yhdistä matkapuhelin.
- 2 Kosketa **Yhteystietojen siirtäminen "puhelinvalikon" näytössä**.
- 3 Tarkista, että esille tulee seuraava näyttö ja käytä matkapuhelintasi puhelinluettelomerkintöjen siirtämiseksi.



Kun tietojen siirto on tehty, esiin tulee viesti, joka kysyy, haluatko siirtää lisää tietoja.

- 4 Kosketa **Ei**.



Siirretty data tuodaan navigointijärjestelmään.