

Pioneer

NAVIGAČNÍ SYSTÉM AVIC-F9210BT AVIC-F9220BT

Průvodce rychlým spuštěním

Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Základní hardwarová tlačítka



1 Tlačítko

Krátkým stiskem uslyšíte navádění po aktuální trase. Dlouhým stisknutím ztišíte zdroj AV.

2 Tlačítko HOME

Stisknutím otevřete obrazovku „Hlavní nabídka“.

3 Tlačítko VOL (+/-)

Stiskem nastavíte hlasitost zdroje AV (audio a video).

4 Tlačítko


Stiskem zobrazíte klávesy dotykového panelu pro vysunutí média.

5 Tlačítko MODE

Stisknutím lze přepínat mezi mapovou obrazovkou a obrazovkou pro ovládání audia a videa.

6 Tlačítko TRK (

Přejděte k obrazovce nabídky



Základní položky v mapě




Tažením prstem po obrazovce přetáčejte mapu.

- 1 Název ulice, kterou je třeba použít (nebo další navigační bod)
- 2 Aktuální čas
- 3 Odhadovaný čas příjezdu
- 4 Aktuální trasa
- 5 Aktuální poloha

- 6 Název ulice, kde se vozidlo nachází
- 7 Měřič Eco
- 8 Přiblížení / oddálení
- 9 Příští odbočka

Nabídka Cíl

Dotkněte se položky **Cíl** na obrazovce „Hlavní nabídka“.




- 1 Vyhledání místa podle adresy
- 2 Výpočet trasy domů
- 3 Vyhledání místa z obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu
- 4 Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (karta microSD)
- 5 Výběr místa z uložených lokalit


- 6 návrat na předchozí obrazovku
- 7 Volba místa z předchozích navigovaných cílů
- 8 Vyhledání místa podle souřadnic
- 9 Zrušení aktuální trasy
- 10 Zobrazení informací o aktuální trase
- 11 Zobrazení dopravních informací

Vyhledávání cíle podle adresy

1 Přejděte do obrazovky „Nabídka Cíl“ a klepněte na Adresa.



2 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.




Klepněte na **Ulice** nebo **Město** a zadejte název ulice nebo města. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka ukazující polohu místa.

3 Klepněte na OK.



Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

4 Klepněte na OK.



Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

Nastavení hlasitosti navigace

- 1 Dotkněte se v následujícím pořadí tlačítek na obrazovce „**Hlavní nabídka**“.
Nastavení → **Nastavení systému** → **Hlasitost**
- 2 Klepnutím na **+** nebo **-** změňte hlasitost navigace.



Vložení a vyjmutí karty microSD

Podrobnosti o typech souborů, které lze přehrát, najdete v uživatelské příručce.


Vložení karty microSD

- 1 Vložte paměťovou microSD kartu, až zacvakne.




Vyjmutí karty microSD

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Na obrazovce se dotkněte příkazu **Vysunout SD**.
- 3 Stiskněte kartu microSD uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 4 Vytáhněte kartu microSD směrem ven.



Používání rádia (FM)

Procházejte obrazovkou přetažením ikony zdroje AV nahoru nebo dolů a na ovládací obrazovce AV klepněte na **FM**.




- 1 Zobrazení aktuálního seznamu předvolby frekvencí
- 2 Procházení dotykem a přidržením do doby, dokud nebude nalezena frekvence s dostatečně silným příjmem signálu
- 3 Zobrazení podrobného aktuálně přijímaného radiového textu

Přehrávání Apple iPodu



iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním USB pro iPod (CD-IU50V) (prodává se samostatně) k navigačnímu systému.

- 1 Připojte iPod.



Dojde ke změně zdroje a následně se spustí přehrávání.

- 2 Dotkněte se (přetáhněte) klávesy, kterou chcete ovládat.



- 1 Zobrazení seznamu jmen umělců, seznamu titulů alb nebo seznamu titulů skladeb
- 2 Zobrazení seznamu kategorií
- 3 Zobrazení seznamu žánrů
- 4 Výběr skladby pro přehrávání a přetažením karty se znaky nahoru nebo dolů. Chcete-li skladbu přehrát, klepněte na ni.
- 5 Přepínání obrazovky seznamů mezi hudbou a videem
- 6 Výběr skladby procházením a přetažením karty se znaky nahoru nebo dolů. Klepněte na kartu se znakem pro zobrazení názvu skladby, kterou chcete zobrazit.
- 7 Spuštění přehrávání klepnutím na položku a jejím výběrem


Párování telefonu

- 1 Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.
- 2 Dotkněte se v následujícím pořadí tlačítek na obrazovce „**Hlavní nabídka**“.
Nastavení → **Nastavení Bluetooth**
- 3 Klepněte na **Bluetooth zap./vyp.** a vyberte **Zap.**



- 4 Klepněte na **Registrace** na obrazovce „**Nastavení Bluetooth**“.
Systém se pokusí vyhledat zařízení v blízkosti a vypíše jejich seznam.


- 5 Klepněte na svůj telefon v seznamu.



- 6 Zadejte na svém telefonu kód PIN. (Výchozí kód je 1111.)
Když párování proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva.

Přenos telefonního seznamu

- 1 Připojte mobilní telefon.
- 2 Klepněte na **Přesun kontaktů** na obrazovce „**Nabídka Telefon**“.
- 3 Ověřte, zda se objevila další obrazovka, a potvrďte na svém mobilním telefonu přenos záznamů telefonního seznamu.



Po dokončení přenosu dat se zobrazí dotaz, zda chcete přesunout nějaká další data.

- 4 Dotkněte se tlačítka **Ne**.



Přenesená data se naimportují do navigačního systému.