



Über AppRadio

AppRadio ist ein innovatives Fahrzeug-Audiosystem mit einem kapazitiven 6,1-Zoll-Berührungsbildschirm-Display, das im Advanced App Mode die Nutzung von iPhone-Applikationen von Pioneer und anderen Anbietern im Fahrzeug ermöglicht.

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen wie Radio und Freisprech-Telefonieren über Bluetooth haben Sie bei Verbindung mit einem iPhone umfassenden Zugriff auf dessen Fotos, Kalender, Musik und weitere Daten.



Einzelheiten zu Funktionen und Bedienung dieses Produkts finden Sie in der Hilfe der AppRadio app. Folgen Sie zum Anzeigen der Hilfe der AppRadio app den nachstehenden Schritten.

1. Installieren Sie die AppRadio app im iPhone.
2. Starten Sie die AppRadio app am iPhone, ohne das iPhone mit diesem Produkt zu verbinden.
3. Tippen Sie **[Einstellungen]** → **[Handbuch]** an.

Advanced App Mode

Mit dem Advanced App Mode können Sie den iPhone-Applikationsbildschirm auf dem Display von AppRadio anzeigen. Und Sie können AppRadio-kompatible iPhone-Applikationen über das Display bedienen.



Verwenden des Advanced App Mode

Verbinden Sie Ihr iPhone mit dem AppRadio und starten Sie die AppRadio app oder andere kompatible iPhone-Applikationen am iPhone. Sie können nun das App-Symbol am AppRadio-Display antippen, um den Advanced App Mode zu aktivieren.

- Nur mit dem Advanced App Mode kompatible iPhone-Applikationen können am Bildschirm dieses Produkts angezeigt werden.

Um herauszufinden, welche iPhone-Applikationen den Advanced App Mode unterstützen, besuchen Sie :
Europa, Russland : <http://www.pioneer.eu/AdvancedAppMode>
Australien : <http://www.pioneer.com.au/AdvancedAppMode>

AppRadio app

AppRadio app ist eine iPhone-Applikation zum Umschalten dieses Produkts in den Advanced App Mode.

Neben dem Zugriff auf grundlegende iPhone-Funktionen aktiviert die AppRadio app auch den Advanced App Mode am AppRadio.

- **Karten:** Erlaubt Scrollen, Suchen und Betrachten der angezeigten Kartendaten oder Festlegen einer Route bis zu einem Ziel über Google Maps™.
- **Kalender:** Zum Anzeigen von Terminen, die Sie in Ihrem iPhone-Kalender gespeichert haben.
- **Fotos:** Zum Abrufen aller Ihrer Fotos in der Aufnahmen bzw. im Fotoarchiv und Anzeigen der Bilder als Diashow.
- **Kontakte:** Zum Freisprech-Telefonieren über Bluetooth sowie auch zum Auffinden von Kontakten, die in der Kontaktliste Ihres iPhone gespeichert sind.
- **Empfohlene Apps:** Ermöglicht Suchen nach den neuesten, mit dem Advanced App Mode kompatiblen iPhone-Applikationen und Herunterladen der Applikationen auf Ihr iPhone direkt vom AppRadio-Display.

Eine Startfunktion zum Ausführen einer iPhone-Applikation von diesem Produkt aus ist nutzbar. Die AppRadio app ist als Download im iTunes App Store erhältlich. Einzelheiten finden Sie bei :
Europäische Länder : <http://www.pioneer.eu/AppRadio>
Russland : <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadio>
Australien : <http://www.pioneer.com.au/AppRadio>

Schnellstartmodus

Ihr AppRadio bietet einen Schnellstartmodus, der das AppRadio nach dem Ausschalten der Zündung (ACC OFF) fünf Minuten lang in einen Zustand mit verringertem Stromverbrauch versetzt. Wird der Zündschalter im Schnellstartmodus eingeschaltet (ACC ON), fährt AppRadio sofort wieder hoch. Wenn das Gerät sich im Schnellstartmodus befindet und die Zündung nicht wieder eingeschaltet wird (ACC ON), schaltet sich AppRadio nach fünf Minuten automatisch aus.

Home-Taste

Wenn Sie die Home-Taste am AppRadio drücken, wird der Home-Bildschirm am Display eingeblendet. Der App-Radio-Home-Bildschirm ist das Hauptmenü, über das Sie Zugang zu Unterhaltungsquellen, Apps, Einstellung und weitere Funktionen haben.

Bedienung der Audioquelle

Wenn Sie die Home-Taste zweimal drücken, werden die Audioquellen-Bedientasten im Bildschirm eingeblendet. Mit diesen Tasten können Sie die spielende Audioquelle im Hintergrund bedienen, ohne den gegenwärtig angezeigten Bildschirm verlassen zu müssen.

Audioquellen-Bedientasten




Home-Taste

Texteingabe

Wenn Sie ein Texteingabefeld einer AppRadio-kompatiblen iPhone-Applikation antippen, wird eine Tastatur im Bildschirm eingeblendet. Sie können gewünschten Text direkt am AppRadio eingeben.

Wenn Sie antippen, wird die Tastatur ausgeblendet, und sie können Text über die iPhone-Tastatur eingeben.

Das AppRadio-Tastaturlayout kann auf dem Bildschirm mit den Spracheinstellungen des AppRadio geändert werden.




Tastatur

Wiedergabe von iPhone-Musik

Wenn Sie **[iPod]** auf dem Home-Bildschirm antippen, wird der iPhone-Audioquellenbildschirm eingeblendet. Sie können die Audioquelle mit dem verbundenen iPhone wiedergeben und bedienen.

Durch Antippen der Audioquellen-Bedientasten können Sie die Wiedergabe steuern. Wenn ein Listenbildschirm angezeigt wird, gehen Sie die Liste durch, indem Sie oder antippen, und wählen den gewünschten Eintrag dann durch Antippen von **[OK]**.



Audioquellen-Bedientasten

Rundfunkempfang


Wenn Sie **[Radio]** auf dem Home-Bildschirm antippen, wird der Radioquellenbildschirm eingeblendet, und das Radio ist zu hören.

Durch Antippen einer Festsenderkanal-Taste können Sie einen gespeicherten Sender abrufen.

Zum manuellen Einstellen der Empfangsfrequenz tippen Sie oder an. Zum Aktivieren der automatischen Suche nach empfangbaren Frequenzen berühren und halten Sie oder bis der Suchlauf startet.

Zum Ändern des Empfangsbereichs tippen Sie das Bereichssymbol an. Zur Nutzung anderer optionaler Funktionen tippen Sie an und öffnen Sie das betreffende Menü.

Festsenderkanal-Tasten



Audioquellen-Bedientasten

Freisprech-Telefonieren

Tippen Sie **[Telefon]** an, um den Telefon-Menübildschirm einzublenden.

Sie können die Bluetooth-Verbindung des iPhone steuern und über die Liste der eingegangenen/getätigten Anrufe, übertragene Kontakte oder Nummern einen Anruf tätigen.

Registrieren eines iPhones

Suchen Sie nach "App Radio", dem Gerätenamen dieses Produkts, und paaren Sie das iPhone und dieses Produkt. (Der zum Registrieren des Geräts verwendete PIN-Code ist standardmäßig 0000). Nach der erfolgreichen Registrierung wird die Bluetooth-Verbindung hergestellt.

Trennen und erneutes Verbinden des iPhone

Tippen Sie auf dem Telefon-Menübildschirm an, um das optionale Menü zu öffnen. Tippen Sie dann **[Bluetooth]** an, um die Einstellung auf Off (Aus) zu setzen.

Um wieder eine Verbindung zwischen dem iPhone und diesem Produkt herzustellen, rufen Sie den Telefon-Menübildschirm auf. Wählen Sie dann das über Bluetooth zu verbindende iPhone und tippen Sie an.

Übertragen des Telefonbuchs auf dieses Produkt

Tippen Sie, während das iPhone und dieses Produkt über Bluetooth verbunden sind, an, um das optionale Menü zu öffnen. Tippen Sie dann **[Telefonbuch-Synchr.]** an. Die Kontaktinformationen im iPhone werden nun auf das Produkt übertragen.



Allgemeine Einstellungen

Über den Bildschirm für allgemeine Einstellungen können Sie auf die folgenden Einstellungen zugreifen: Sprache für Tastaturlayout, Datum/Zeit, Subwoofer-Ausgang. Wenn Sie auf dem Home-Bildschirm und dann **[Allgemein]** antippen, wird der Bildschirm für allgemeine Einstellungen eingeblendet.

Audioeinstellungen

Über den Audio-Einstellungsbildschirm können Klangeinstellungen durchgeführt werden, unter anderem die Einstellung der Tonqualität sowie der Position im Klangfeld des Fahrzeugs (Überblend-/Balanceeinstellung).

Wenn Sie auf dem Home-Bildschirm und dann **[Audio-Einstellungen]** antippen, wird der Audio-Einstellungsbildschirm eingeblendet.





Over AppRadio

AppRadio is een innovatief car-audiosysteem met een 6,1-inch aanraaktoetsenscherf dat bij gebruik in combinatie met Advanced App Mode het gebruik van iPhone applicaties van Pioneer en andere fabrikanten in het voertuig vergemakkelijkt.

In aanvulling op de basisfuncties zoals radio en Bluetooth handsfree telefoneren, hebt u wanneer een iPhone is aangesloten volledig toegang tot uw foto's, kalender, muziek en meer.



Voor verdere informatie over de functies en bediening van dit product wordt u verwezen naar AppRadio app Help. Volg de onderstaande stappen om AppRadio app Help te zien.

1. Installeer AppRadio app op de iPhone.
2. Start AppRadio app zonder dat de iPhone op dit product is aangesloten.
3. Tip aan **[Instellingen]** → **[Handleiding]**.

Advanced App Mode

Met Advanced App Mode kunt u het iPhone applicatiescherm op het beeldscherm van AppRadio weergeven. Ook kunt u AppRadio-compatibele iPhone applicaties via het beeldscherm bedienen.



Gebruik van Advanced App Mode

Terwijl uw iPhone met de AppRadio is verbonden, start u de AppRadio app of andere compatibele iPhone applicaties vanaf de iPhone. U kunt nu het App pictogram op het AppRadio scherm aantikken voor toegang tot Advanced App Mode.

- Alleen iPhone applicaties die compatibel zijn met Advanced App Mode kunnen op het scherm van dit product worden weergegeven.

Om te kijken welke iPhone applicaties de Advanced App Mode ondersteunen, bezoekt u de website :
Europa, Rusland : <http://www.pioneer.eu/AdvancedAppMode>
Australië : <http://www.pioneer.com.au/AdvancedAppMode>

AppRadio app

AppRadio app is een iPhone applicatie voor het overschakelen van dit product naar Advanced App Mode. Naast toegang tot de iPhone basisfuncties, biedt de AppRadio app ook Advanced App Mode op de AppRadio.

- Maps: Schuiven, zoeken en kijken naar de weergegeven kaartgegevens of instellen van een route naar een bestemming via Google Maps™.
- Kalender: Kijken naar de geplande afspraken en evenementen die u in uw iPhone kalender hebt opgeslagen.
- Foto's: Toegang tot en kijken naar alle foto's in de Filmrol en Fotobibliotheek van uw iPhone via een diavoorstelling.
- Contacten: Bluetooth handsfree bellen en zelfs de route berekenen naar contactpersonen die in de contactpersonenlijst van uw iPhone staan.
- Aanbevolen apps: Ontdek de laatst beschikbare Advanced App Mode-compatibele iPhone applicaties en download deze naar uw iPhone, rechtstreeks vanaf het AppRadio scherm.

Er kan een opstartfunctie worden gebruikt voor het opstarten van een iPhone applicatie vanaf dit product.

De AppRadio app kan worden gedownload vanaf de iTunes App Store. Zie voor details :

- Europese landen : <http://www.pioneer.eu/AppRadio>
- Rusland : <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadio>
- Australië : <http://www.pioneer.com.au/AppRadio>

Snelstartmodus

Uw AppRadio is voorzien van een snelstartmodus waarmee de AppRadio voor vijf minuten in de energiebesparingsstand wordt gezet wanneer het contact van het voertuig wordt uitgeschakeld (ACC OFF). Als u in de snelstartmodus het contact aanzet (ACC ON), zal AppRadio meteen worden opgestart. Als het toestel in de snelstartmodus staat en het contact niet binnen vijf minuten wordt aangezet (ACC ON), wordt AppRadio automatisch uitgeschakeld.

Hometoets

Wanneer u op de AppRadio Hometoets drukt, wordt het Homescherm op het beeldscherm weergegeven. Het AppRadio Homescherm is het hoofdscherm voor toegang tot uw programmabronnen, Apps, instellingen enz.

Bediening van de audiobron

Als u tweemaal op de Hometoets drukt, worden de bedienings-toetsen voor de audiobron op het beeldscherm weergegeven. Met deze toetsen kunt u de audiobron bedienen die op de achtergrond wordt afgespeeld zonder dat u het scherm verlaat dat nu wordt weergegeven.

Bedieningstoetsen van de audiobron




Hometoets

Tekst invoeren

Als u een tekstinvoer gebied van een AppRadio-compatibele iPhone applicatie aantikt, verschijnt er een toetsenbord op het beeldscherm. U kunt de gewenste tekst rechtstreeks vanaf AppRadio invoeren.

Bij aantikken van wordt het AppRadio toetsenbord verborgen en kan de tekst worden ingevoerd met het toetsenbord van de iPhone.

De indeling van het AppRadio toetsenbord kan worden veranderd in het scherm Taalinstellingen op de AppRadio.




Toetsenbord

iPhone-muziek afspelen

Als u **[iPod]** op het Homescherm aantikt, verschijnt het audiobronscherm van de iPhone. U kunt de audiobron afspelen en bedienen met de iPhone aangesloten.

U kunt het afspelen regelen door de bedieningstoetsen van de audiobron aan te tippen. Wanneer een lijstscherf wordt weergegeven, schuift u de lijst door of aan te tippen en selecteert u het item door **[OK]** aan te tippen.



Bedieningstoetsen van de audiobron

Luisteren naar de radio

Als u **[Radio]** op het Homescherm aantikt, verschijnt het radiobronsscherm en wordt er radiogeluid weergegeven. Als u een voorkeuzendertoets aantikt, kunt u een voorkeuzender selecteren.

Om handmatig op een zender af te stemmen, tikt u of aan. Om automatisch de ontvangbare zenders op te zoeken, houdt u of vast totdat het zoeken begint.

Om op een andere afstemband over te schakelen, tikt u aan.

Als u andere optionele functies wilt gebruiken, tikt u aan en opent dan het menu.



Voorkeuzendertoetsen

Handsfree telefoneren

Tip **[Telefoon]** aan om het Telefoonmenuscherm weer te geven.

U kunt de Bluetooth verbinding van de iPhone regelen en opbellen met de inkomende/uitgaande oproepgeschiedenissen, overgebrachte contacten of bellijsten.

Een iPhone registreren

Zoek "App Radio", de apparaatnaam van dit product, en paar de iPhone en dit product. (De standaard PIN-code die wordt gebruikt voor het registreren van het apparaat is 0000.) Wanneer de registratie succesvol is, start de Bluetooth verbinding.

De iPhone loskoppelen en opnieuw verbinden

Tip op het Telefoonmenuscherm aan om het menu met optionele functies te openen. Tip daarna **[Bluetooth]** aan om de waarde op Uit te zetten.

Als u de iPhone en dit product opnieuw wilt verbinden, geeft u het Telefoonmenuscherm weer. Daarna selecteert u de iPhone voor verbinding via Bluetooth en dan tikt u aan.

Het telefoonboek naar dit product overbrengen

Terwijl de iPhone en dit product via Bluetooth zijn verbonden, tikt u aan om het menu met de optionele functies te openen. Daarna tikt u **[Telefoonboek synch]** aan. De contactgegevens van de iPhone worden naar dit product overgebracht.

Algemene instellingen

Vanaf het scherm Algemene instellingen hebt u toegang tot de volgende instellingen: taaldisplay, indeling van toetsenbord, datum-tijd, subwoofer-uitgang.

Als u op het Homescherm aantikt en dan **[Algemeen]** aantikt, wordt het scherm Algemene instellingen weergegeven.

Audio-instellingen

Vanaf het scherm Audio-instellingen hebt u toegang tot de audio-instellingen, waaronder de instelling van de geluidskwaliteit en de instelling van het geluidsveld (fader/balans) in de auto.

Als u op het Homescherm aantikt en dan **[Audio-instellingen]** aantikt, wordt het scherm Audio-instellingen weergegeven.

