

Türkçe


Bu kılavuzun amacı, sizi bu birimin temel işlevleri ile tanıştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan Kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.


<http://www.pioneer.eu>


<http://www.pioneer.com/tr>


 : Dokunun  SLIDE : Dokunun ve kaydırın

Kaynağın seçilmesi




 Bir kaynak seçin




 Kaynak menüsünü görüntüleyin

Saat ayarı




1  Saati ayarlama ekranına geçin





2  Saati ayarlayın


Radio işlemleri


 Bant seçimi




 İyi sinyal alımı için yerel istasyon arama düzeyini değiştirir


 TA (trafik anonsu bekleme) modunu açar ve kapatır

 Haber programını yarıda kesme işlevini açar ve kapatır



 Radyo metnini görüntüler

 En güçlü yayın frekanslarını belleğe kaydeder


 PTY bilgisini görüntüler




Önceden ayarlı bir istasyon seçimi

-  Önceden ayarlanmış listeyi görüntüleyin
-  Bir istasyon seçin

Hareketli görüntü işletimi

 Hareketli görüntüleri oynatmak için işlevler buradan seçilir




 Arama işlevini başlatma

 Belirlenen sahneye döner

 Bir defada bir kare ilerletir


 Başlık seçer

 Yürütme işlevini durdur

 Menü görüntüler

DVD menüsünün çalıştırılması

 İsteddiğiniz menü ögesini seçin




iPod'unuzdan video oynatma

1  iPod menüsünü görüntüleyin


2  Bir kategori seçin

 Yürütmek istediğiniz liste başlığını seçin




 SLIDE Listeyi kaydırır

Müzik işletimi




Hareketsiz görüntü işlemleri





Bluetooth telefon işletimi

(AVH-4400BT/AVH-2400BT'nin işlevi)




Ne nedir

AVH-4400BT/AVH-3400DVD



- 1 SRC/OFF
- 2 +/- (VOLUME/VOL)
- 3 MUTE
- 4 HOME
- 5 MODE
Bilgi ekranını kapatır.
Yön bulma birimi bağlı iken, yön bulma ekranına geçer.
- 6 </> (TRACK/SEEK)

AVH-2400BT/AVH-1400DVD



- 7 ▲ (çıkar)
- 8 Disk yerleştirme yuvası
- 9 Otomatik EQ mikrofon girişi jeki
Bir otomatik EQ mikrofon bağlamak için kullanılır.
- 10 USB bağlantı noktası
Bağlanırken, USB bağlayıcı kapağını açın.
- 11 AUX
Yardımcı bir aygıt bağlamak için kullanılır.