


Português

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM. Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.


<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.pt>






Seleccionar a fonte



Acertar o relógio







Funcionamento do sintonizador



Seleccionar uma estação predefinida

- 1 Apresentar a lista predefinida
- 2 Seleccionar uma estação

Funcionamento de imagens em movimento



Funcionamento do menu do DVD



Reproduzir vídeos a partir do seu iPod

