


Diese Kurzanleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationsystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Die wichtigsten Hardwaretasten



- 1 TRK-Taste**  
Durch Drücken dieser Taste werden die Sensortasten zum Auswerfen des Mediums angezeigt.
- 2 HOME-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm „Hauptmenü“ einzublenden.
- 3 Multi-control (Lautstärkeregl./G)/MUTE**  
Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke der AV-Quelle (Audio und Video) einzustellen. Drücken Sie ihn kurz, um Hinweise zur aktuellen Fahrtroute zu bekommen. Drücken und halten Sie den Regler, um die AV-Quelle stumm zu schalten.
- 4 MODE-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem Kartenbildschirm und dem AV-Bedienbildschirm umzuschalten.
- 5 TRK-Taste (◀◀/▶▶)**

## Übersicht zum Wechseln zwischen Bildschirmen




## Grundlegende Elemente auf dem Kartenbildschirm



- 1 Der Name der zu verwendenden Straße (oder der nächste Führungspunkt)
- 2 Aktuelle Uhrzeit
- 3 Geschätzte Ankunftszeit (Standard)
- 4 Aktuelle Fahrtroute
- 5 Aktuelle Position
- 6 Name der Straße, entlang der sich Ihr Fahrzeug bewegt
- 7 Eco-Messgerät
- 8 Karten-Bedienfunktionen
- 9 Nächste Fahrtrichtung

## Menü Fahrtziel

Berühren Sie **Navigation** auf dem Bildschirm „Hauptmenü“.



- 1 Sucht nach einem Ort anhand der Adresse
- 2 Berechnet eine Route zu Ihrer Heimatadresse
- 3 Sucht in der Datenbank nach Orten wie Läden, Restaurants und anderen Einrichtungen (Orte von Interesse – POI)
- 4 Sucht nach POIs mit Hilfe der Daten auf der microSD-Karte
- 5 Speichert und wählt Ihre Lieblingsziele
- 6 Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm zurück
- 7 Wählt eine vorher gespeicherte Route
- 8 Sucht nach einem Ort anhand der Koordinaten
- 9 Bricht Ihre aktuelle Streckenführung ab
- 10 Zeigt Informationen für die aktuellen Fahrtroute an
- 11 Zeigt Verkehrsinformationen an


## Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das „Menü Fahrtziel“ auf, und berühren Sie Adresse.**



- 2 Wählen Sie das gewünschte Land aus.**

- 3 Geben Sie die Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein.**



Berühren Sie eine der Optionen. Nach Eingrenzen Ihres Fahrtziels erscheint ein Ortsbestätigungsbildschirm.

- 4 Berühren Sie OK.**



Nachdem die Suche nach dem Fahrtziel abgeschlossen wurde, erscheint ein Fahrtroutenbestätigungsbildschirm.

- 5 Berühren Sie OK.**



Das Navigationssystem gibt Ihnen bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Fahrhinweise.

## Einstellen der Streckenführungslautstärke

- 1 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge.

Einstellung → System-Einstellungen → Lautstärke

- 2 Berühren Sie die Schaltfläche + oder -, um die Lautstärke der akustischen Routenführung zu ändern.



## Einführen und Auswerfen einer microSD-Karte

Einzelheiten zu abspielbaren Dateien finden Sie in der Bedienungsanleitung.


### Einführen einer microSD-Karte

- 1 Führen Sie Ihre microSD-Karte in den SD-Karteneinschub ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.




### Auswerfen einer microSD-Karte

- 1 Drücken Sie die ▲-Taste.
- 2 Berühren Sie SD auswerfen.
- 3 Drücken Sie vorsichtig auf die Mitte der microSD-Karte, bis ein Klicken zu hören ist.
- 4 Ziehen Sie die microSD-Karte gerade heraus.



## Radiohören (UKW)

Scrollen Sie den Bildschirm, indem Sie das Symbol der AV-Quelle nach oben oder unten ziehen, und tippen Sie FM (UKW) auf dem AV-Bedienungsbildschirm an.




- 1 Zeigt die gegenwärtig voreingestellten Frequenzen an
- 2 Durchsucht den Frequenzbereich, bis ein gut empfangbarer Sender gefunden wurde, wenn Sie die Taste berühren und halten (Suchlaufabstimmung)
- 3 Zeigt den aktuell empfangenen Radiotext an

## Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod (CD-IU51V) (separat erhältlich) an das Navigationssystem anschließen.

- 1 Schließen Sie Ihren iPod an.




Verbinde mit USB-Stecker und Ministecker


USB-Schnittstellenkabel für iPod

Die Quelle wird geändert und die Wiedergabe startet.

- 2 Ziehen Sie die Schaltfläche, die Sie bedienen möchten, oder tippen Sie sie an.




Listenbildschirm (z. B. Songliste)



- 1 Zeigt die Interpretenliste an
- 2 Zeigt die Kategorie-Liste an
- 3 Zeigt die Albenliste an
- 4 Zeigt die Songtitelliste an
- 5 Zeigt die Genre-Liste an
- 6 Wählt den wiederzugebenden Song, indem Sie mit den Tasten nach oben oder nach unten scrollen. Um den Song wiederzugeben, tippen Sie ihn an
- 7 Schaltet zwischen dem Listenbildschirm für Musik und Video um
- 8 Zeigt den iPod-Bedienungsbildschirm wieder an
- 9 Die Wiedergabe beginnt, indem Sie einen Eintrag antippen, um ihn auszuwählen
- 10 Wählt einen Song, indem Sie den Buchstaben-Tab nach oben oder nach unten scrollen. Tippen Sie den Tab des Buchstabens für den Song-Titel an, den Sie anzeigen möchten


## Paaren Ihres Telefons

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge.  
Einstellung → Bluetooth-Einstellungen
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche Bluetooth Ein/Aus, um Ein zu wählen.



- 4 Berühren Sie Registrierung auf dem Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“. Das System sucht in der Nähe befindliche Geräte und listet diese auf.


- 5 Berühren Sie Ihren Telefon-Eintrag in der Liste.



- 6 Geben Sie den PIN-Code an Ihrem Telefon ein. (Der Vorgabe-Code ist 1111.) Bei erfolgreicher Paarung wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

## Übertragen des Telefonbuchs

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an.
- 2 Berühren Sie Übertragung Kontakte auf dem Bildschirm „Telefonmenü“.  
Einstellung → Bluetooth-Einstellungen
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und bedienen Sie Ihr Mobiltelefon, um die Einträge im Telefonbuch zu übertragen.



Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung, die danach fragt, ob Sie weitere Daten übertragen möchten.

- 4 Berühren Sie Nein.



Die übertragenen Daten werden in das Navigationssystem importiert.