

Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.
Please fill out immediately after purchase.
Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:
Engraved 14-digit serial number:

P	I													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:
Date of purchase:

--	--	--	--	--	--

Händler-Stempel
Dealer's stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en
Allemagne.

Schnellstartanleitung

Snelstartgids

Deutsch




: Antippen



SLIDE : Antippen und schieben

Wahl der Signalquelle



Wählen Sie eine
Signalquelle




Zeigen Sie das
Signalquellenmenü an.

Einstellen der Uhr



1 Schalten Sie auf die
Uhreinstellungsanzeige
um



2 Stellen Sie die Uhr
ein


Tuner-Betrieb

Wählen Sie ein
Frequenzband

Schalten Sie die
Stufe der lokalen
Suchlaufabstimmung
für guten Empfang um

Schalten Sie die TA-Funktion
(Verkehrsdurchsage-
Standby) ein und aus

Schalten Sie die
Nachrichtensendungsunterbrechung
ein und aus



Zeigen Sie den
Radiotext an


Speichern Sie die
stärksten Sendesignale

Zeigen Sie die PTY-
Informationen an

Wählen Sie einen
voreingestellten Sender

1 Wählen Sie die Liste
der voreingestellten
Kanäle

2 Wählen Sie einen
Sender



Bewegtbild-Betrieb

Stellen Sie die Funktionen
für die Wiedergabe von
Bewegtbildern ein


Starten der
Suchfunktion

Kehren Sie auf eine
bestimmte Szene zurück

Schalten Sie um jeweils
ein Einzelbild vor

Wählen Sie einen Titel


Stoppen Sie die
Wiedergabe



Zeigen Sie das Menü an

Bedienung des DVD-Menüs

Wählen Sie den
gewünschten Menüposten



Wiedergabe der Videos von
Ihrem iPod

1 Zeigen Sie das iPod-
Menü an

2 Wählen Sie eine
Kategorie


Wählen Sie den
wiedergabenden
Titel aus der Liste



Scrollen Sie
durch die Liste

Audio-Betrieb

Stellen Sie die Funktionen für die Audio-Wiedergabe ein



Anzeigen von Titel-/Dateinamen zur Wahl von Songs

Schalten Sie zwischen den Mediendateitypen um

Wählen Sie einen Ordner



Schnellvorlauf und -rücklauf

Pausieren und starten Sie die Wiedergabe


Führen Sie die Musik-Suche nach Kategorie durch

- Zeigen Sie das iPod-Menü an**
- Wählen Sie eine Kategorie**
- Wählen Sie den wiederzugebenden Titel aus der Liste**

Scrollen Sie durch die Liste

Standbild-Betrieb



Zeigen Sie beim Radiohören oder der Wiedergabe einer anderen Signalquelle die Standbild-Diashow an. (Nicht verfügbar bei der Wahl der DVD- oder USB-Quelle)

Stellen Sie die Funktion für die Anzeige der Standbild-Diashow ein.


Wählen Sie eine Datei.

Wählen Sie einen Ordner

Erfassen Sie ein Bild

Drehen Sie das angezeigte Bild

Starten und Pausieren der Diaschau



Bluetooth-Telefonbetrieb

(Funktion von AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Schalten Sie den Modus um, um die Telefonnummer direkt einzugeben

Schalten Sie auf die Anruferverlauf-Liste um

Schalten Sie auf den Telefonbuch-Modus um

Zeigen Sie den voreingestellten Anruf-Bildschirm an

Zeigen Sie das Bluetooth-Anschlussmenü an

Schalten Sie den automatischen Anrufbeantworter ein oder aus



Schalten Sie den Klingelton für eingehende Anrufe ein oder aus

Schalten Sie den Privat-Modus ein und aus

Stellen Sie die Hörlautstärke der anderen Partei ein


Beenden Sie den Anruf

Annehmen eines eingehenden Anrufs


Bedienungselemente

AVH-4400BT/AVH-3400DVD



- SRC/OFF**
- +/- (VOLUME/VOL)**
- MUTE**
- HOME**
- MODE**
Schalten Sie die Informationsanzeige aus. Wenn das Navigationsgerät angeschlossen ist, schalten Sie auf die Navigationsanzeige um.
- ◀▶ (TRACK/SEEK)**

AVH-2400BT/AVH-1400DVD



- ▲ (Auswurf)**
- Disc-Ladeschacht.**
- Buchse für den Auto-EQ-Mikrofoneingang**
Dient zum Anschließen eines Auto-EQ-Mikrofans.
- USB-Anschluss**
Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses vor dessen Verwendung.
- AUX**
Dieser Eingang dient dem Anschluss eines Zusatzgeräts.




: Aanraken



SLIDE : Slepen

Selecteren van de signaalbron




Selecteer een signaalbron



Open het signaalbronmenu



Instellen van de klok




Schakel over naar het instelscherm voor de klok

Stel de klok in

Bediening van de tuner (radio)


Selecteer een radioband



Radiotekst tonen

Sla de sterkste zenders op

Toon PTY informatie



Zet de lokale afstemfunctie op het gewenste niveau voor een goede ontvangst

Schakel de TA-paraatstand voor verkeersberichten in of uit

Schakel de onderbreking voor nieuwsprogramma's in of uit


Selecteer een voorkeuzezender

1 Open de voorkeuzelijst

2 Kies een zender

Bediening bewegende beelden


Stel de functies voor weergave van bewegende beelden in



Open het menu

Bediening DVD-menu

Selecteer het gewenste item van het menu



Video's afspelen van uw iPod

1 Open het iPod menu

2 Selecteer een categorie

Selecteer een titel van de lijst die u wilt afspelen



Blader door de lijst

Starten van de zoekfunctie

Keer terug naar de opgegeven scène


Beeld-voor-beeld weergave vooruit

Selecteer een titel

Stop de weergave


Bediening audiofuncties

Stel de functies voor de geluidswaergave in



Snel vooruit en terug

Pauzeer en start de weergave




Zoek naar muziek op categorie

1 Open het iPod menu

2 Selecteer een categorie

Selecteer een titel van de lijst die u wilt afspelen




Blader door de lijst

Tonen van een lijst met fragmenttitels/ bestandsnamen om muziekstukken te kunnen kiezen

Schakel tussen soorten mediabestanden


Selecteer een map

Bediening stilstaande beelden



Laat een diavoorstelling van stilstaande beelden weergeven terwijl u naar de radio of een andere signaalbron luistert. (Niet bij DVD of USB als signaalbron)

Stel de functies in voor weergave van stilstaande beelden in een diavoorstelling



Selecteer een bestand

Selecteer een map

Vang een afbeelding in


Starten en pauzeren van de diavoorstelling

Draai het weergegeven beeld

Bediening Bluetooth telefoon


(Functie beschikbaar op de AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Schakel over naar direct invoeren van het telefoonnummer



Schakel automatisch beantwoorden in of uit

Schakel de beltoon voor inkomende gesprekken in of uit



Beantwoorden van een inkomend gesprek

Schakel over naar de telefoongeschiedenis

Schakel over naar de telefoonboekfunctie

Open het scherm met voorkeuzenummers

Open het Bluetooth verbindingsmenu


Schakel de privéstand in of uit

Pas het luistervolume voor de gesprekspartner aan

Beëindig het gesprek


Wat en Waar

AVH-4400BT/AVH-3400DVD



- 1 SRC/OFF
- 2 +/- (VOLUME/VOL)
- 3 MUTE
- 4 HOME
- 5 MODE
Schakel het informatiedisplay uit. Schakel over naar het navigatiesysteem, indien dit is aangesloten.
- 6 </> (TRACK/SEEK)

AVH-2400BT/AVH-1400DVD



- 7 ▲ (uitwerpen)
- 8 Laadsleuf voor disc.
- 9 Auto EQ microfoon-ingangsaansluiting
Hierop kunt u een microfoon voor de Auto EQ functie aansluiten.
- 10 USB-poort
Open het deksel van de USB-poort als u een apparaat wilt aansluiten.
- 11 AUX
Gebruik deze om een extern toestel aan te sluiten.

Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist. Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.

<http://www.pioneer.eu>

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel. Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM.

Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>