


Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

### Základní tlačítka



- 1 **Tlačítko** Stiskem zobrazíte klávesy dotykového panelu pro vysunutí média.
- 2 **Tlačítko HOME** Stiskem zobrazíte obrazovku "Hlavní nabídka".
- 3 **Multifunkční ovladač (Hlasitost/G)/ MUTE (Ztlumit)** Otáčením nastavíte hlasitost zdroje audia a videa. Krátkým stiskem přepnete na navigaci po aktuální trase. Dlouhým stiskem ztlumíte AV zdroj.
- 4 **Tlačítko MODE** Stisknutím lze přepínat mezi mapovou obrazovkou a obrazovkou pro ovládání audia a videa.
- 5 **Tlačítko TRK** () ()

### Přehled přepínání obrazovek




### Základní položky v mapě



- 1 Název ulice, kterou je třeba použít (nebo další navigační bod)
- 2 Aktuální čas
- 3 Odhadovaný čas příjezdu (výchozí)
- 4 Aktuální trasa
- 5 Aktuální poloha
- 6 Název ulice, kde se vozidlo nachází
- 7 Měřič Eco
- 8 Ovládání map
- 9 Další směr cesty

### Nabídka Cíl


Dotkněte se položky **Cíl** na obrazovce "Hlavní nabídka".




- 1 Vyhledání místa podle adresy
- 2 Výpočet trasy domů
- 3 Vyhledání místa jako jsou např. obchody, restaurace a jiná zařízení v databázi bodů zájmu (POI)
- 4 Vyhledání POI pomocí dat na kartě microSD
- 5 Ukládání a výběr oblíbených míst
- 6 Návrat na předchozí obrazovku
- 7 Volba předchozího navigovaného cíle
- 8 Vyhledání místa podle souřadnic
- 9 Zrušení aktuální navigace trasy
- 10 Zobrazení informací o aktuální trase
- 11 Zobrazení dopravních informací

### Vyhledávání cíle podle adresy

- 1 Otevřete obrazovku "Nabídka Cíl" a klikněte na **Adresa**.



- 2 Vyberte požadovanou zemi.
- 3 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.



Klikněte na některou z voleb. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka místa.

- 4 Klikněte na **OK**.



Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

- 5 Klikněte na **OK**.



Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

## Nastavení hlasitosti navigace

- 1 Klikněte v následujícím pořadí na tlačítka na obrazovce "Hlavní nabídka".  
Nastavení → Nastavení systému → Hlasitost
- 2 Klepnutím na + nebo - změňte hlasitost navigace.




## Vložení a vyjmutí karty microSD

Podrobnosti o typech souborů, které lze přehrát, najdete v uživatelské příručce.


### Vložení karty microSD

- 1 Zasuňte kartu microSD do slotu tak, aby zacvakla.




### Vyjmutí karty microSD

- 1 Stiskněte tlačítko ▲.
- 2 Klikněte na **Vysunout SD**.
- 3 Stiskněte kartu microSD uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 4 Vytáhněte kartu microSD směrem ven.



## Používání rádia (FM)

Procházejte obrazovkou přetažením ikony zdroje AV nahoru nebo dolů a na ovládací obrazovce AV klikněte na **FM**.




- 1 Zobrazení aktuální předvolby frekvencí
- 2 Procházení frekvencí dotykem a přetažením, dokud nebude nalezena frekvence s dostatečně silným příjmem signálu
- 3 Zobrazení podrobného aktuálně přijímaného radiového textu

## Přehrávání Apple iPodu

iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním USB pro iPod (CD-IU51V) (prodává se samostatně) k navigačnímu systému.

- 1 Připojte iPod.




Dojde ke změně zdroje a následně se spustí přehrávání.

- 2 Klikněte nebo přetáhněte klávesu, kterou chcete ovládat.



Obrazovka seznamů (např. seznam skladeb)



- 1 Zobrazení seznamu interpretů
- 2 Zobrazení seznamu kategorií
- 3 Zobrazení seznamu názvů alb
- 4 Zobrazení seznamu názvů skladeb
- 5 Zobrazení seznamu žánrů
- 6 Výběr skladby pro přehrávání rolováním tlačítka nahoru nebo dolů. Chcete-li skladbu přehrát, klikněte na ni
- 7 Přepínání obrazovky seznamů mezi hudbou a videem
- 8 Návrat na obrazovku ovládání iPodu
- 9 Spuštění přehrávání kliknutím na položku a jejím výběrem
- 10 Výběr skladby rolováním karty se znaky nahoru nebo dolů. Klikněte na kartu se znakem pro zobrazení názvu skladby, kterou chcete zobrazit

## Párování telefonu Přenos telefonního seznamu

- 1 Zapněte v telefonu funkci Bluetooth®.
- 2 Klikněte v následujícím pořadí na tlačítka na obrazovce "Hlavní nabídka".  
Nastavení → Nastavení Bluetooth
- 3 Kliknutím na **Bluetooth zap./vyp.** vyberte **Zap.**



- 4 Klikněte na **Registrace na Bluetooth®**.  
Systém zahájí vyhledávání zařízení v blízkosti a poté zobrazí jejich seznam.




Po dokončení přenosu dat se zobrazí dotaz, zda chcete přесunout nějaká další data.

- 5 Klikněte na svůj telefon v seznamu.



- 6 Zadejte na svém telefonu kód PIN. (Výchozí kód je 1111.)  
Po úspěšném párování se zobrazí zpráva.

- 4 Klikněte na **Ne**.



Přenesená data se naimportují do navigačního systému.