

SPH-DA110 AppRadio startguide Svenska



Syftet med den här guiden är att leda dig genom AppRadions mest grundläggande funktioner.

Anmärkningar

- Pioneer ansvarar inte för eventuella samtals-, dataöverförings- eller programvaruavgifter som kan uppstå.
- Displayerna som visas i exemplen kan avvika från de displayer som verkligen visas. Produktens displayer kan ändras utan föregående meddelande till följd av prestanda- och funktionsförbättringar.

AppRadio är ett innovativt bildsystem med en 7 tumms kapacitiv pekskärm som i AppRadio Mode kan användas med applikationer i mobila enheter från både Pioneer och andra leverantörer i fordonet.

Förutom de grundläggande funktionerna så som radio och Bluetooth® handsfree-telefoner har du även full tillgång till AppRadio-kompatibla applikationer för mobila enheter när en mobil enhet är ansluten.

Se instruktionsboken, för utförlig information om den här produktens funktioner och handhavande, genom att skanna följande QR-kod.

För iPhone



För Android™-enheter och MirrorLink™-enheter



© 2013 PIONEER CORPORATION.
Alla rättigheter förbehålls.

Tryckt i Belgien
13-QSG-SPH110-SDF

AppRadio Mode

Du kan styra applikationer för mobila enheter direkt från den här produkten (AppRadio Mode). Om du vill använda AppRadio Mode installerar du AppRadio-appen i din mobila enhet i förväg, därmed kan du starta appen i den här produkten.

För mer information om AppRadio-appen, besök följande webbplats:
Europa: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
Ryssland: <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadioMode>
Australien: <http://www.pioneer.com.au/AppRadioMode>

Använda AppRadio Mode

- Tryck på knappen **Home** och sedan på **[Inställningar]** ➔ **[App Inställningar]** för att välja dina enhetsinställningar enligt följande.

iPhone (Digital AV): iPhone / iPod med Lightning-kontakt

Andra: iPhone/iPod med 30-stiftskontakt, Android-enhet, MirrorLink-enhet

2. Anslut en mobil enhet.



Om en iPhone med Lightning-kontakt eller en Android-enhet ansluts, måste du utföra Bluetooth-anslutningen med Serial Port Profile (SPP) från den här produkten.

Endast då en Android-enhet ansluts och Bluetooth-anslutning etablerats, kommer **[Apps]**-symbolen att ändras till

Svenska



3. Tryck på [Apps].




4. Tryck på en applikationssymbol.



Du kan via produktens display styra applikationer med pekgestar så som att trycka, dra, bläddra, snärta och nypa.

När en Android-enhet ansluts första gången till den här produkten trycker du på den vita punkten för att aktivera anslutningen.




Ansluta en mobil enhet

AppRadio Mode bör endast användas i anslutningskonfigurationen som visas. Använd inte någon annan konfiguration när du ansluter din enhet.

Kontrollera inställningarna för **[App Inställningar]** innan du ansluter en mobil enhet. Se *Använda AppRadio Mode* i den här guiden.

Ansluta din iPhone med Lightning-kontakten

- Anslut din iPhone till den här produkten via den medföljande kabeln.



Lightning till USB-kabel¹ (CD-UJ52) (säljs separat) och Lightning Digital AV Adapter² (Apple Inc. products) (säljs separat) krävs för anslutning.

2. Registrera din iPhone och utför Bluetooth-anslutningen.

Se *Registrera din Bluetooth-enhet* i den här guiden för utförliga anvisningar.


Ansluta din iPhone med 30-stiftskontakt

Anslut din iPhone till den här produkten via USB-gränssnittskabeln (säljs separat) för iPod/iPhone (CD-UJ201N).


Ansluta din Android-enhet

- Anslut din Android-enhet till den här produkten via App Connectivity Kit (CD-AH200) som säljs separat.

Ansluta en Android-enhet med HDMI-port



Ansluta en Android-enhet med MHL-port



- Registrera din Android-enhet och utför Bluetooth-anslutningen med Serial Port Profile (SPP).

Se *Registrera din Bluetooth-enhet* i den här guiden för utförliga anvisningar.

Svenska

Hårdvaruknappar

Svenska




- Volym-knapp (+/-)**
Tryck för att justera AV-volym.
- Home-knapp**
Tryck för att visa Hem-displayen. I AppRadio Mode och MirrorLink-läget, tryck för att visa Applikationsmenyns display.
- Menu-knapp***
Tryck för att visa Applikationsmenyns display.
- Back-knapp***
Tryck för att återvända till föregående display.

* Knapparna är tillgängliga medan applikationen används i AppRadio Mode eller MirrorLink-läget.

Val av display med hårdvaruknapparna

En av displayövergångarna från hem-displayen visas nedan.



Kontrollknappar för ljudkälla

När du trycker på **Home**-knappen två gånger, visas kontrollknappar för ljudkällorna på Hem-displayen. Med de här knapparna kan du styra den ljudkälla som avspelas i bakgrunden utan att behöva lämna den display som för närvarande visas.

Med MIX-funktionen kan du lyssna på ljudet från radion eller musik från den anslutna iPod/Bluetooth-musikspelaren medan Apps/MirrorLink-källan används.



- Väljer huruvida applikationens ljud ska mixas med radions ljud, Bluetooth eller iPod i Apps eller MirrorLink-källan (för Android och MirrorLink-enheter).
- Växlar ljudkällan mellan frånkopplat och påkopplat ljud.
- För dig till nästa eller föregående låt, fil eller kapitel då **[iPod]**, **[Apps]**, **[MirrorLink]** eller **[Bluetooth]** är valt som källa. För dig till nästa eller föregående förinställda kanal då **[Radio]** är valt som källa.
- MIX ON:** Växlar källsdisplay som ska styras i Apps eller MirrorLink-källan. **MIX OFF:** Visar Hem-displayen i Apps or MirrorLink-källan. Den här funktionen är inaktiv för andra källor.
- Växlar mellan avspeling och paus då **[iPod]**, **[Apps]**, **[MirrorLink]** eller **[Bluetooth]** är valt som källa. Växlar mellan frekvensband då **[Radio]** är valt som källa.
- Stänger av displayen. Tryck var som helst på displayen om du vill koppla på den eller tryck på **Home**, **Menu** eller **Back**-knappen.

Lyssna på radio

När du trycker på **[Radio]**-symbolen i Hem-displayen, kommer displayen för radiokälla att visas och börja spela. Du kan styra radiokällan genom att trycka på kontrollknappen.




- Växlar frekvensband.
- Väljer en förinställd kanal.
- Justerar frekvensen manuellt. Håll intryck för att söka efter mottagbara frekvenser.

Svenska

Spela iPod-musik eller -videor

När en iPod är ansluten till den här produkten, kommer en **[iPod]**-symbol att bli aktiv i Hem-displayen. När du trycker på **[iPod]** i Home-displayen, kommer displayen för iPod-ljudkällan att visas. Du kan styra avspelingen genom att trycka på kontrollknapparna.

- Om en iPhone med Lightning-kontakt ansluts, inaktiveras **[iPod]**. För iPhone med Lightning-kontakt, använd CarMediaPlayer för att avspela musik eller video i AppRadio Mode. Besök vår webbplats för information om CarMediaPlayer.



- Genom att trycka på **[MIX]**-knappen eller **[MIX OFF]**-knappen, går avspelingen till borgan av aktuell eller nästa avspeling. Håll **[MIX OFF]**-knappen eller **[MIX ON]**-knappen intryck för att utföra snabbsökning framåt/bakåt.
- Växlar mellan avspeling och paus.
- Väljer repetitions-slump.
- Spelar låtar eller videor i slumpvis ordning.


Välja ljud-/videokälla

- Tryck på **[MIX]**-symbolen i det övre högra hörnet för att visa displayen med spellistan.
- Välj och tryck på den symbol **[Ljud]** (ljud) eller **[Video]** (video) som ska avspelas från spellistan.

Spela musik via Bluetooth

Du kan styra de Bluetooth-anslutna ljudenheterna, avspela och använda ljudkällan.

- Anslut din ljudenhet som stöder A2DP/AVRCP profil(er) med trådlös Bluetooth-teknik.
- Tryck på **[Bluetooth]**-symbolen i Hem-displayen. Ljudkällans display presenteras.
- Tryck på kontrollknapparna för att avspela ljudkällan. Om en enhet som stöder A2DP med AVRCP är ansluten, kan avspelnings-information visas.




Kontrollknappar

Använd först enheten för att para ihop den med produkten innan Bluetooth-ljudfunktionen används. Se *Registrera din Bluetooth-enhet* i den här guiden för utförliga anvisningar.

Registrera din Bluetooth-enhet

- Tryck på **[Symbolen i Home-displaysvare övre högra hörn för att visa telefonmeny]**.
- Tryck på **[Symbolen för att visa "Bluetooth anslutningsmeny"]**.

Symbolerna i enhetslistan markeras enligt följande.



3. Tryck på [Anslutning].

Markeras när din mobila enhet ansluts med HFP (Hands-Free Profile).

Markeras när din ljudenhet ansluts med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Markeras när Bluetooth-anslutningen etablerats med SPP (Serial Port Profile).

Frånkoppla och återansluta din enhet

Tryck på namnet för din enhet i enhetslistan över registrerade enheter för att frånkoppla Bluetooth-anslutningen. Tryck på namnet för din enhet i enhetslistan över registrerade enheter för att ansluta din enhet till den här produkten igen.

Handsfree-telefon

Du kan styra Bluetooth-anslutningen i din mobila enhet och ringa upp med hjälp av samtalsloggen, överföra kontakter eller knapparna.

Svenska


MirrorLink™

Om du ansluter en MirrorLink-enhet med MirrorLink-kompatibla applikationer installerade, kan du styra den mobila enhetens applikationer direkt i den här produkten (MirrorLink-läge).

Ansluta din MirrorLink-enhet

Kontrollera inställningarna för **[App Inställningar]** innan du ansluter en mobil enhet. Se *Använda AppRadio Mode* i den här guiden.

Anslut din MirrorLink-enhet till den här produkten via den medföljande kabeln för MirrorLink.



Använda MirrorLink-läget

- Anslut en MirrorLink-enhet.
- [MirrorLink]** blir aktiv.
- Tryck på **[MirrorLink]**.



Om startapplikationen är installerad i MirrorLink-enheten startar applikationen. Om inte, visas Applikationsmenyns display. Applikationen startas och Applikationsfunktionsdisplayen visas. Du kan via produktens display styra applikationer med pekgestar så som att trycka, dra, bläddra, snärta och nypa.

SPH-DA110 Opstartsvejledning til AppRadio Dansk



Denne vejledning er beregnet som introduktion til de grundlæggende funktioner af AppRadio.

Bemærkninger

- Pioneer er ikke ansvarlig for mobiltelefon-, data- og programgebyrer, der kan opstå.
- De skærme, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme. De faktiske skærme kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

AppRadio er et innovativt bilaudiosystem med et 7 tomers kapacitivt berøringspanelskærmsdisplay der, hvis det bruges sammen med AppRadio Mode, gør det muligt at bruge programmer til mobile enheder fra Pioneer og andre udbydere i køretøjet.

Fordunen de grundlæggende funktioner som radio og håndfri Bluetooth®-telefonering har man fuld adgang til AppRadio-kompatible programmer til mobile enheder, når en mobil enhed tilsluttes.

Før detaljer om funktioner og betjening af dette produkt se Betjeningsvejledningen ved at scanne den følgende QR-kode.

For iPhone



For Android™ enhed og MirrorLink™ enhed



© 2013 PIONEER CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Belgien
13-QSG-SPH110-SDF

AppRadio Mode

Man kan styre programmer til mobile enheder direkte på dette produkt (AppRadio Mode). For at bruge AppRadio Mode installerer du AppRadio app på den mobile enhed for at muliggøre start af programmet på dette produkt.

Før detaljer om AppRadio app besøg følgende site:
Europa: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
Rusland: <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadioMode>
Australien: <http://www.pioneer.com.au/AppRadioMode>

Brug af AppRadio Mode

- Tryk på knappen **Hjem** og tryk på **[Indstillinger]** ➔ **[App-tilslutningsindstillinger]** for at vælge din enhedsindstilling på følgende måde.

iPhone (Digital AV): iPhone / iPod med Lightning stik

Andra: iPhone / iPod med 30 bens stik, Android-enhed, MirrorLink-enhed

2. Tilslut en mobil enhed.



Hvis en iPhone med Lightning stik eller en Android-enhed tilsluttes, skal man oprette Bluetooth-forbindelsen med Serial Port Profile (SPP) fra dette produkt.

Kun når en Android-enhed er tilsluttet og Bluetooth-forbindelsen er oprettet, skifter ikonet **[Apps]** til

Dansk



3. Tryk på [Apps].




4. Tryk på et programikon.



Man kan betjene programmer med fingerbevægelser, som f.eks. trykke, trække, rulle eller knipse, på dette produkts skærm.

Når en Android-enhed tilsluttes til dette produkt for første gang, tryk på den hvide prik for at aktivere forbindelsen.



Tilslutning af en mobil enhed

AppRadio Mode bør kun bruges med den viste tilslutningskonfiguration shown. Brug ikke andre konfigurationer, når din enhed tilsluttes.

Kontroller indstillingen **[App-tilslutningsindstillinger]**, inden en mobil enhed tilsluttes. Se *Brug af AppRadio Mode* i denne vejledning.

Tilslutning af iPhone med Lightning-stik

- Tilslut din iPhone til dette produkt ved hjælp af det medleverede kabel.



Lightning til USB-kabel¹ (CD-UJ52) (sælges separat) og Lightning Digital AV Adapter² (Apple Inc. products) (sælges separat) er nødvendige for tilslutningen.

2. Registrér din iPhone og opret Bluetooth-forbindelsen.

Før detaljerede procedurer se *Registrering af Bluetooth-enhed* i denne vejledning.


Tilslutning af iPhone med 30 bens stik

Tilslut din iPhone til dette produkt ved hjælp af USB-interfacekablet for iPod/iPhone (CD-UJ201N, sælges separat).


Tilslutning af Android-enhed

- Tilslut din Android-enhed til dette produkt ved hjælp af App Connectivity Kit (CD-AH200, sælges separat).

Tilslutning af en Android-enhed med en HDMI-port



Tilslutning af en Android-enhed med en MHL-port



- Registrér din Android-enhed og opret Bluetooth-forbindelsen med Serial Port Profile (SPP).

Før detaljerede procedurer se *Registrering af Bluetooth-enhed* i denne vejledning.

Dansk

Hardware-knapper

Dansk



- Lydstyrkeknop (+/-)**
Tryk for at justere AV-lydstyrken.
- Hjem knap**
Tryk på knappen for at vise Hjem-skærmen.
- Menu knap***
Tryk på knappen for at vise programmenuskærmen.
- Tilbage knap***
Tryk på knappen for at gå tilbage til forrige skærm.

* Knapperne er til rådighed, mens programmet betjenes i AppRadio Mode eller tilstanden MirrorLink.

Omskiftning mellem skærme med hardware-knapperne


En af omskiftningerne fra skærmen Hjem vises nedenfor.



Lydkildestyringstaster

Når man trykker på knappen **Hjem** to gange, vises lydkildestyringstasterne på skærmen. Med disse taster kan man betjene den lydkilde, der afspilles i baggrunden i øjeblikket, uden at forlade den skærm, der vises i øjeblikket.

Med funktionen MIX kan man lytte til radion eller musik på den tilsluttede iPod/Bluetooth-audioenhed, mens Apps/MirrorLink bruges som kilde.



- Vælger, om programmets audiooutput skal blandes med audiooutput fra radio, Bluetooth eller iPod ved kilden Apps eller MirrorLink (for Android og MirrorLink enheder).
- Skifter lydkilden om mellem afbrudt og ikke-afbrudt.
- Går til næste eller forrige sang, fil eller kapitel, hvis **[iPod]**, **[Apps]**, **[MirrorLink]** eller **[Bluetooth]** er valgt som kilde. Går til næste eller forrige forudindstillede kanal, hvis **[Radio]** er valgt som kilde.
- MIX ON:** Skifter om mellem kildeskærme, der skal styres ved kilden Apps eller MirrorLink. **MIX OFF:** Viser Hjem-skærmen ved kilden Apps eller MirrorLink. Denne funktion er deaktiveret ved de andre kilder.
- Skifter mellem afspeling og pause, hvis **[iPod]**, **[Apps]**, **[MirrorLink]** eller **[Bluetooth]** er valgt som kilde. Skifter mellem frekvensbånd, hvis **[Radio]** er valgt som kilde.
- Slår skærmen fra. For at slå den til igen tryk et tilfældigt sted på skærmen eller på knappen **Hjem**, **Menu** eller **Tilbage**.

Lytte til radio

Når man trykker på ikonet **[Radio]** på Hjem-skærmen, vises radiokildens skærmbillede, og radion starter. Man kan styre radiokilden ved at trykke på styringstasterne.



- Skifter mellem frekvensbånd.
- Vælger en forudindstillet kanal.
- Justerer frekvensen manuelt. Hvis man bliver ved med at trykke, søges der efter frekvenser, der kan modtages.

Svenska

Afspilning af musik eller videoer fra iPod

Når en iPod tilsluttes til dette produkt, vises der et ikon **[iPod]** på Hjem-skærmen. Når man try

SPH-DA110 AppRadion käynnistysopas Suomi



Tämä opas esittelee AppRadion perustoiminnot.

Huomautuksia

- Pioneer ei vastaa mahdollisista puhelujen, tiedonsiirron ja sovellusten verkkomaksuista.
- Esimerkeissä näytetyt ruutukuivat voivat poiketa todellisista ruuduista. Todellisia ruutuja voidaan ilmoittamatta muuttaa suorituskykyyn ja toiminnan parantamiseksi.

AppRadio on innovatiivinen autoradiojärjestelmä, jonka 7 tuuman kapasitiivisen kosketuspaneelinäytön käyttö AppRadio Modessa auttaa Pioneerin ja muiden toimittajien matkapuhelinsovellusten käyttöä ajoneuvossa.

Perustoimintojen lisäksi, kuten radio ja Bluetooth® handsfree-puhelut, pääset täysin käyttämään AppRadio-yhteensopivia matkapuhelinsovelluksia, kun matkapuhelin liitetään laitteeseen.

Lisätietoja varten tämän tuotteen toiminnoista ja käytöstä katso käyttöohjekirja skannaamalla seuraava QR-koodi.

iPhonelle



Android™-laitteelle ja
MirrorLink™-laitteelle



© 2013 PIONEER CORPORATION.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Painettu Belgiassa
13-QSG-SPH110-SDF

AppRadio Mode

Tällä laitteella (AppRadio Mode) hallitset suoraan matkapuhelinsovelluksia. AppRadio Modessa pääset käyttämään asentamalla matkapuhelimeen etukäteen AppRadio-sov:n sen avaamiseksi tässä laitteessa.

Lisätietoja varten AppRadio-sov:sta käy seuraavalla sivustolla:

Eurooppa: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
Venäjä: <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadioMode>
Australia: <http://www.pioneer.com.au/AppRadioMode>

AppRadio Moden käyttö

- Valitse laitteen asetukset seuraavalla tavalla painamalla Koti-painiketta ja napauttamalla [Aset.] → [Sov:n yhteysasetukset].**

iPhone (Digital AV): iPhone/iPod ja Lightning-liitin
Muut: iPhone/iPod 30-nastaisella, Android-laite, MirrorLink-laite

- Yhdistä matkapuhelin.**



Kun yhdistetään iPhone Lightning-liittimellä tai Android-laite, on Bluetooth-yhteys tehtävä tästä laitteesta SPP:llä (Serial Port Profile).

Vasta kun Android-laite liitetään ja Bluetooth-yhteys on muodostettu, [Apps]-kuvakkeen tilalle muuttuu

Suomi



- Napauta [Apps].**




- Napauta sovelluskuvaketta.**



Voit käyttää sovelluksia tämän laitteen ruudulla sormiliikkeillä, kuten napautus, vetäminen, vieritys tai sipaisu.


Kun Android-laite liitetään ensimmäistä kertaa tähän laitteeseen, aktivoi yhteys koskettamalla valkoista pistettä.



iPod-musiikin tai -videoiden toistaminen

Kun tähän tuotteeseen on yhdistetty iPod, [iPod]-kuvake aktivoituu kotiruudulla. Kun napauttaa [iPod] Koti-ruudulla, iPod-äänilähdetuuta tulee näkyviin. Toistoa voi hallita napauttamalla hallintanäppäimiä.

- Kun Lightning-liittimellä varustettu iPhone yhdistetään, [iPod] poistuu käytöstä. Lightning-liittimellä varustetulla iPhoneella voit toistaa musiikkia ja videoita AppRadio Modessa käyttämällä CarMediaPlayeria. Tietoja CarMediaPlayerista löytyy verkkosivustoistamme.



- Näppäimen [OK] tai [OK] napauttaminen siirtää nykyisen/seuraavan toiston alkuun. Näppäimen [OK] tai [OK] koskettaminen pitkään suorittaa pikakalauksen taaksepäin/eteenpäin.
- Vaihtaa toiston ja keskeytyksen välillä.
- Valitsee toistovalikoiman.
- Toistaa kappaleita tai videoita satunnaisjärjestyksessä.

Ääni- ja videolähteen valinta


- Oikeassa yläkulmassa olevan [K] kuvakkeen napauttaminen avaa soittolistaruudun.**
- Etsi ja napauta soittolistalta soitettavaa [A] (ääni-) tai [V] (video-)kuvaketta.**

Bluetooth-äänimusiikin soittaminen

Äänilähteen Bluetooth-yhteyttä hallitsemalla voi äänilähdettä soittaa ja käyttää.

- Yhdistä A2DP/AVRCP-profiilia/profiileja tukeva ääniläite langattomalla Bluetooth-tekniikalla.**
- Napauta Kotiruudussa [Bluetooth]-kuvaketta.**

- Toista äänilähdettä napauttamalla hallintanäppäimiä.**



Hallintanäppäimet

Ennen Bluetooth-äänitoiminnon käyttämistä pitää ensin suorittaa tämän tuotteen pariksi liittäminen. Katso menetelmä tämän ohjeen kohdasta *Bluetooth-laitteen rekisteröinti*.


Matkapuhelimen yhdistäminen

AppRadio Modessa pitää käyttää ainoastaan näytetyllä liitäntätavalla. Älä liitä laitetta millään muulla tavalla.

Tarkasta [Sov:n yhteysasetukset] -asetukset ennen matkapuhelimen yhdistämistä. Katso *AppRadio Moden käyttö* tässä ohjeessa.

iPhone yhdistäminen Lightning-liittimellä

- Yhdistä iPhone toimitetulla kaapelilla tähän laitteeseen.**



Liittämiseen tarvitaan Lightning-USB-kaapeli¹⁾ (CD-IU52) (myydään erikseen) ja Lightning-digitaalinen AV-sovitin²⁾ (Apple Inc. -tuote) (myydään erikseen).

- Rekisteröi iPhone ja muodosta Bluetooth-yhteys.**

Katso yksityiskohtaiset menetelmät tämän ohjeen kohdasta *Bluetooth-laitteen rekisteröinti*.


iPhone yhdistäminen 30-nastaisella

Yhdistä iPhone tähän tuotteeseen erikseen myytävällä iPodin/iPhone USB-liitäntäkaapelilla (CD-IU201N).


Android-laitteen yhdistäminen

- Yhdistä Android-laite tähän tuotteeseen erikseen myytävällä App Connectivity Kitillä (CD-AH200).**

Android-laitteen yhdistäminen HDMI-portin kautta



Android-laitteen yhdistäminen MHL-portin kautta




- Rekisteröi Android-laite ja muodosta Bluetooth-yhteys SPP:llä (Serial Port Profile).**


Katso yksityiskohtaiset menetelmät tämän ohjeen kohdasta *Bluetooth-laitteen rekisteröinti*.

Bluetooth-laitteen rekisteröinti


- Avaa puhelinvalikko napauttamalla [K] kuvaketta Koti-ruudun oikeassa yläkulmassa.**
- Avaa "Bluetooth-yhteyden valikko" napauttamalla [K] kuvaketta.**



- Napauta [Yhteys].**



- Näytä rekisteröitävien laitteiden luettelo napauttamalla [OK].**



Oman laitteen yhdistäminen ja irrottaminen

Katkaise Bluetooth-yhteys napauttamalla oman laitteen nimeä rekisteröityjen laitteiden luettelossa. Oman laitteen ja tämän tuotteen voi yhdistää uudelleen napauttamalla oman laitteen nimeä rekisteröityjen laitteiden luettelossa.

Handsfree-puhelut

Voit hallita matkapuhelimen Bluetooth-yhteyttä ja soittaa puheluita vastaanottajien/soitettujen puheluiden historiasta, siirretyistä yhteyshetkeistä tai valitsemalla numero.

Laitteen painikkeet

Suomi




- Äänenvoim. (+/-) -painike**
Säädä AV-äänenvoim. painamalla.
- Koti-painike**
Avaa kotiruutu painamalla. Avaa sovellusvalikkoruutu AppRadio Modessa ja MirrorLink-tilassa painamalla. Näytä äänilähteen hallintanäppäimet painamalla kaksi kertaa.
- Valikko-painike***
Näytä sovellusvalikkoruutu painamalla.
- Takaisin-painike***
Palaa painamalla edelliseen näyttöön.

* Painikkeet ovat käytettävissä, kun sovellusta käytetään AppRadio Modessa tai MirrorLink-tilassa.

Ruutujen vaihto laitteen painikkeilla


Yksi ruutusieritymä kotiruudusta näkyy alla.



Äänilähteen hallintanäppäimet

Kun **Koti**-painiketta painetaan kaksi kertaa, äänilähteen hallintanäppäimet näkyvät ruudulla. Näillä näppäimillä voi käyttää parhailaan toistettavaa äänilähdettä taustalla poistumatta parhailaan näkyvästä ruudusta.

MIX-toiminnolla voi liitettyä iPod/Bluetooth-äänilähteessä kuunnella radion ääntä tai musiikkia samalla kun käyttää Apps/MirrorLink-lähdettä.



- Valitsee sekoitetaanko sovelluksen äänioistulo radion, Bluetoothin tai iPodin äänen kanssa Apps- tai MirrorLink-lähteessä (Android- ja MirrorLink-laitteet).
- Mykistää [M] tai poistaa mykistykseen [M] äänilähteestä.
- Siirtää seuraavaan tai edelliseen lauluun, tiedostoon tai kappaleeseen, kun lähteeksi on valittu [iPod], [Apps], [MirrorLink] tai [Bluetooth].
- Siirtyä seuraavalle tai edelliselle esiviritetyille kanavalle, kun lähteeksi on valittu [Radio].
- MIX ON: siirtää lähderuudun Apps- tai MirrorLink-lähteen hallintaan. MIX OFF: näyttää kotiruudun Apps- tai MirrorLink-lähteessä. Tämä toiminto on poissa käytöstä muissa lähteissä.
- Vaihtaa toiston ja keskeytyksen välillä, kun lähteeksi on valittu [iPod], [Apps], [MirrorLink] tai [Bluetooth].
- Vaihtaa toiston ja keskeytyksen välillä, kun lähteeksi on valittu [iPod], [Apps], [MirrorLink] tai [Bluetooth].
- Kytkee ruudun pois päältä. Kytke se takaisin päälle napauttamalla missä tahansa kohtaa ruutua tai painamalla **Koti**-, **Valikko**- tai **Takaisin**-painiketta.

Radion kuuntelu

Kun kotiruudulla napauttaa [Radio]-kuvaketta, näkyviin tulee radiolähde ja lähetys alkaa. Radiolähdettä voi hallita napauttamalla hallintanäppäimiä.



- Vaihtaa taajuusalueita.
- Valitsee esivalitun kanavan.
- Säätää taajuuden manuaalisesti. Koskettamalla pitkään etsii vastaanotettavia taajuuksia.


MirrorLink™

Kun MirrorLink-laite, johon on asennettu MirrorLink-yhteensopivia sovelluksia, yhdistetään, voi matkapuhelimen sovelluksia hallita suoraan tästä laitteesta (MirrorLink-tila).

MirrorLink-laitteen yhdistäminen

Tarkasta [Sov:n yhteysasetukset] -asetukset ennen matkapuhelimen yhdistämistä. Katso *AppRadio Moden käyttö* tässä ohjeessa.

Yhdistä MirrorLink-laite toimitetulla MirrorLink-kaapelilla tähän tuotteeseen.



MirrorLink-tilan käyttäminen

- Yhdistä MirrorLink-laite.**
- Napauta [MirrorLink].** Sovellus käynnistyy, jos käynnistyssovellus on asennettu MirrorLink-laitteeseen. Muussa tapauksessa sovelluksen valikkoruutu tulee näkyviin.
- Napauta sovelluskuvaketta.** Sovellus käynnistyy ja sovelluksen käyttöruutu tulee esiin. Voit käyttää sovelluksia tämän laitteen ruudulla sormiliikkeillä, kuten napautus, vetäminen, vieritys tai sipaisu.

[MirrorLink] tulee käyttöön.

[MirrorLink].

Sovellus käynnistyy, jos käynnistyssovellus on asennettu MirrorLink-laitteeseen. Muussa tapauksessa sovelluksen valikkoruutu tulee näkyviin.