

Deze gids is bedoeld om u een korte uitleg te geven van de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleeg voor details de Bedieningshandleiding.


Hardwaretoetsen voor de basisbediening




- HOME toets**
Druk hierop om het "Top Menu" scherm weer te geven.
- MODE toets**
Druk hierop om heen en weer te schakelen tussen het kaartscherm en het AV-bedieningsscherm.
- VOL (+/-) toetsen**
Druk hierop om het volume

- van de AV (audio en video) bron in te stellen.
- EJECT toets**
Druk hierop om de disc naar buiten te laten komen.
- MUTE toets**
Druk hierop om het volume van de AV-bron te dempen.
- TRK (◀▶) toets**

Overzicht van de schermen




Basisfuncties op de kaart



- Volgende rijrichting
- Rijrichting ná de volgende rijrichting
- De naam van de te gebruiken straat (of het volgende begeleidingspunt)
- Huidige route
- Huidige positie
- De naam van de straat waar uw voertuig langs of door rijdt
- Het navigatiemenu weer geven

Basisbediening op de kaart



- De kaartschaal veranderen
- Omschakelen tussen de 2D- en 3D-weergavemodus
- De horizontale kijkhoek van de kaart veranderen
- De details van het geselecteerde punt weergeven
- De verticale kijkhoek van de kaart in de 3D-weergavemodus veranderen
- Verschijnt om het geselecteerde punt op de kaart aan te geven

Navigatiemenu

- Tip Bestemming aan op het "Top Menu" scherm.**



- Naar het kaartscherm overschakelen
- Een locatie zoeken
- De huidige route bewerken
- De diverse instellingen maken


Uw bestemming aan de hand van het adres zoeken

- 1 Geef het "Navigatiemenu" scherm weer en tip Zoeken aan.**



- 2 Tip Adres zoeken aan.**

- 3 Voer de informatie in die u als de bestemming wilt instellen.**



De gevonden locatie wordt op het kaartscherm aangegeven.

- 4 Tip Ga aan om de bestemming te bevestigen.**

Na een korte samenvatting van de routeparameters verschijnt de kaart die de gehele route toont. De route wordt automatisch berekend.




- 5 Tip Vertrek! aan.**

Uw navigatiesysteem begint met de routebegeleiding.

Het volume van de routebegeleiding instellen

- 1 Tip de toetsen in de onderstaande volgorde aan op het "Top Menu" scherm.
- 2 Verschuif .

Bestemming → Meer... →
Instellingen → Geluid en waarschuwingen → Volume




Een AV-bron selecteren

- 1 Tip **AV-bron** aan op het "Top Menu" scherm. Het AV-bedieningsscherm verschijnt.

- 2 Tip  aan.

De lijst met AV-bronnen verschijnt.




Lijst met AV-bronnen

- 3 Tip de **gewenste AV-bron** aan.

Het bedieningsscherm van de geselecteerde bron verschijnt.

Gebruik van de radio (FM)

U kunt naar de radio luisteren via gebruik van het navigatiesysteem.



- 1 Omschakelen tussen FM1, FM2 en FM3
- 2 Een zender zoeken die dat type programma uitzendt
- 3 Informatie over de uitzending weergeven
- 4 Afstemmen op een frequentie
- 5 De onderbrekingsfunctie voor nieuwsberichten instellen
- 6 De verkeersberichtenfunctie instellen
- 7 De functie voor afstemming op lokale zenders instellen
- 8 De frequenties van de sterkste zenders worden in het voorkeuzendergeheugen opgeslagen
- 9 Afstemmen op een opgeslagen voorkeuzender

Uw iPod afspelen

U kunt uw iPod gebruiken door deze met behulp van een USB-interfacekabel voor de iPod (los verkrijgbaar) op het navigatiesysteem aan te sluiten.




- 1 Het lijstscherf weergeven
- 2 Doorgaan naar het begin van het volgende muziekstuk
Aantippen en vasthouden:
Snel vooruitspoelen
- 3 Teruggaan naar het begin van het huidige muziekstuk
Tweemaal aantippen:
Teruggaan naar het vorige muziekstuk
- 4 Het afspelen van een door aantippen geselecteerd item starten en pauzeren
- 5 Het afspelen starten door een item aan te tippen dat u wilt selecteren
- 6 Het lijstscherf omschakelen tussen muziek en video

Vanaf uw telefoon paren

- 1 Activeer de Bluetooth® functie op uw telefoon.


- 2 Tip **Instellingen** aan op het "Top Menu" scherm. Het instellingenscherf verschijnt.

- 3 Controleer of **Bluetooth op Aan** is ingesteld.



- 4 Selecteer dit navigatiesysteem in de verbindinglijst op uw apparaat.

Als de paringscode vereist is, voert u de paringscode in. (De standaard paringscode is "0000".)
Wanneer het paren met succes is uitgevoerd, verschijnt de apparaatnaam op de verbindinglijst.



Het telefoonboek overbrengen

- 1 Tip **Telefoon** aan op het "Top Menu" scherm.


- 2 Tip  aan op het "Telefoonmenu" scherm. Er verschijnt een bericht waarin gevraagd wordt of u het telefoonboek wilt synchroniseren.

- 3 Tip **OK** aan. Het overbrengen begint.

Een inkomende oproep beantwoorden

- 1 Om een inkomende oproep te beantwoorden, tikt u  aan.



- 2 Tip  aan om het gesprek te beëindigen.