


Questa guida ha lo scopo di illustrare le funzioni di base del sistema di navigazione. Per informazioni dettagliate, consultare il Manuale di funzionamento.

### Pulsanti hardware di base



- ① **Pulsante HOME**  
Premere per visualizzare la schermata "Menu top".
- ② **Pulsante MODE**  
Premere per passare tra la schermata della mappa e quella delle operazioni audio-video.
- ③ **Pulsante VOL (+/-)**  
Premere per regolare il volume della sorgente AV (Audio e Video).
- ④ **Pulsante EJECT**  
Premere per espellere il disco.
- ⑤ **Pulsante MUTE**  
Premere per disattivare l'audio AV.
- ⑥ **Pulsante TRK (|<<>>|)**

### Passaggio da una schermata all'altra




### Elementi di base nella mappa



- ① Direzione di marcia successiva
- ② Seconda direzione di marcia
- ③ Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- ④ Itinerario attuale
- ⑤ Posizione corrente
- ⑥ Nome della strada che il veicolo sta percorrendo
- ⑦ Visualizza il menu di navigazione

### Operazioni di base nella mappa



- ① Cambia la scala della mappa
- ② Passa dalla modalità di visualizzazione 2D a 3D e viceversa
- ③ Modifica l'angolazione di visione orizzontale della mappa
- ④ Visualizza i dettagli del punto selezionato
- ⑤ Modifica l'angolazione di visione verticale della mappa in modalità di visualizzazione 3D
- ⑥ Viene visualizzato per indicare il punto selezionato sulla mappa

### Menu di navigazione

- ① **Toccare Destinazione** nella schermata "Menu top".



- ① Passa alla schermata della mappa
- ② Cerca una posizione
- ③ Modifica l'itinerario attuale
- ④ Definisce le varie impostazioni


### Ricerca della destinazione mediante l'indirizzo

- ① **Visualizzare la schermata "Menu di Navigazione" e toccare Trova.**



- ② **Toccare Trova indirizzo.**

- ③ **Inserire le informazioni da impostare come destinazione.**



La posizione cercata viene visualizzata sulla schermata della mappa.

- ④ **Toccare Vai per confermare la destinazione.**

Dopo un breve riepilogo dei parametri dell'itinerario, la mappa viene visualizzata mostrando l'intero itinerario, calcolato automaticamente.



- ⑤ **Toccare Vai!.**

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.



## Impostazione del volume delle indicazioni di guida


**1** Toccare i tasti nell'ordine seguente nella schermata "Menu top".

Destinazione → Altro... →

Impostazioni → Suoni e avvisi →

Volume

**2** Scorrere .




## Selezione di una sorgente AV

**1** Toccare **Sorgente AV** nella schermata "Menu top".

Viene visualizzata la schermata delle operazioni audio-video.

**2** Toccare .

Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti audio-video.




Elenco delle sorgenti audio-video

**3** Toccare la sorgente audio-video desiderata.

Viene visualizzata la schermata delle operazioni della sorgente selezionata.

## Uso della radio (FM)


È possibile ascoltare la radio tramite il sistema di navigazione.



- 1 Passa tra FM1, FM2 e FM3
- 2 Cerca una stazione che trasmette quel tipo di programma
- 3 Visualizza le informazioni sulla trasmissione
- 4 Sintonizza la radio su una frequenza
- 5 Imposta la funzione di interruzione dei programmi per i notiziari
- 6 Imposta la funzione di notiziari sul traffico
- 7 Imposta la funzione di sintonizzazione con ricerca locale
- 8 Memorizza le frequenze di trasmissione più forti in ogni canale preselezionato
- 9 Passa al canale preselezionato registrato

## Uso dell'iPod

È possibile utilizzare l'iPod collegandolo al sistema di navigazione tramite il cavo di interfaccia USB per iPod (venduto separatamente).



- 1 Visualizza la schermata di elenco
- 2 Salta all'inizio del brano successivo  
Toccare a lungo: esegue l'avanzamento rapido
- 3 Salta all'inizio del brano attualmente riprodotto  
Toccare due volte: salta al brano precedente
- 4 Avvia la riproduzione quando si tocca un elemento da selezionare e mettere in pausa
- 5 Avvia la riproduzione quando si tocca un elemento da selezionare
- 6 Passa tra musica e video nella schermata di elenco


## Accoppiamento dal telefono

**1** Attivare la funzione Bluetooth® nel telefono.

**2** Toccare **Impostazioni** nella schermata "Menu top".


Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

**3** Assicurarsi che l'impostazione del Bluetooth sia **Acceso**.



**4** Selezionare il sistema di navigazione nell'elenco delle connessioni nel dispositivo.

Se è richiesto il codice di accoppiamento, inserirne uno (quello predefinito è "0000"). Quando l'accoppiamento è stato completato, il nome del dispositivo viene visualizzato nell'elenco delle connessioni.



## Trasferimento della rubrica telefonica

**1** Toccare **Telefono** nella schermata "Menu top".

**2** Toccare  nella schermata "Menu telefono".

Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se sincronizzare la rubrica telefonica.

**3** Toccare **OK**.

Il trasferimento avrà inizio.

## Risposta a una chiamata in arrivo

**1** Per rispondere a una chiamata in arrivo, toccare .



**2** Toccare  per terminare una chiamata.