

Данное руководство предназначено для того, чтобы ознакомить вас с основными функциями навигационной системы. Подробнее см. Руководство по эксплуатации.

Основные аппаратные кнопки



- ① **Кнопка ▲**
Нажмите для извлечения диска.
- ② **Кнопка VOL (+/-)**
Нажмите для регулировки громкости AV-источника.
- ③ **Кнопка MODE**
Нажмите для отображения экрана управления AV-источниками или экрана AppRadio Mode.
- ④ **Кнопка HOME**
Нажмите для отображения экрана "Главное меню".
- ⑤ **Кнопка MAP**
Нажмите для отображения экрана карты.
- ⑥ **Кнопка TRK**
- ⑦ **Кнопка 🏠**
Нажмите для снятия съемной лицевой панели с навигационной системы.


Переключение экранов с помощью клавиш сенсорной панели



Переключение экранов с помощью аппаратных кнопок



Меню Навигация




- ① Возврат к предыдущему экрану
- ② Поиск местоположения по адресу
- ③ Поиск объекта по названию
- ④ Поиск местоположения в истории или зарегистрированных местоположений
- ⑤ Расчет маршрута к дому
- ⑥ Поиск объекта поблизости
- ⑦ Поиск объекта рядом с пунктом назначения
- ⑧ Поиск объекта в заданном городе
- ⑨ Поиск местоположения по координатам

Прокрутка карты

- ① Коснитесь карты и потяните ее в направлении, в котором нужно выполнить прокрутку. Карта переместится в заданном направлении.
- ② Для небольшой регулировки местоположения сначала коснитесь значка **Регул.**, а затем коснитесь стрелки в нужном направлении (восемь направлений).


Поиск пункта назначения по адресу

- ① Отобразите экран "Навигация".
- ② Коснитесь кнопки **Адрес**.
- ③ Выберите страну.
- ④ Введите информацию о пункте назначения.





Коснитесь одного из вариантов. После сужения поиска места назначения появится экран подтверждения местоположения.

- ⑤ Коснитесь кнопки **Сюда**.




После завершения расчета маршрута появится экран подтверждения маршрута.

- ⑥ Коснитесь кнопки **OK**.



Навигационная система обеспечивает как визуальную, так и голосовую навигацию по маршруту. Если нужно отменить навигацию по маршруту, коснитесь значка **🏠** на экране "Главное меню".

Основные элементы на карте



- 1 Текущее время
- 2 Расстояние до пункта назначения (или расстояние до промежуточного пункта)
- 3 Расчетное время прибытия
- 4 Название следующей улицы (или следующей точки навигации)
- 5 Следующее направление движения
- 6 Текущий маршрут
- 7 Текущее положение
- 8 Клавиша меню Телефон
Используется для отображения экрана "Телефон".
- 9 Название текущей улицы (или AV-информация)
Используется для переключения между названием текущей улицы и текущей AV-информацией.
- 10 Управление картой
Используется для установки режима просмотра и ориентации карты.
- 11 Масштаб карты
Используется для изменения масштаба карты.

Пролистывание карты

Вы можете управлять некоторыми функциями навигации путем пролистывания. Для использования пролистывания коснитесь и удерживайте следующее направление движения на экране карты для отображения контроллера операций. Затем сдвиньте палец в сторону функции, которую нужно использовать в контроллере операций.



Контроллер операций

Воспроизведение с iPod

Вы можете управлять iPod, подключив его к навигационной системе с помощью интерфейсного USB-кабеля для iPod (продается отдельно). Однако, источник iPod недоступен, если к данной навигационной системе подключен iPod с разъемом Lightning. Для воспроизведения на вашем iPod музыкальных и/или видеофайлов, установите на вашем iPod приложение CarMediaPlayer, а затем запустите его в AppRadio Mode.

- 1 Коснитесь клавиши на экране "Главное меню" в следующем порядке.
⚙️ → **Настр. источ.** → **Настройки iPod**
- 2 Коснитесь **Настр подкл iPod** в положение "30-контактный разъем".
- 3 Отобразите экран управления AV-источниками.
- 4 Подсоедините iPod.
Источник изменится и начнется воспроизведение.
- 5 Используйте клавиши сенсорной панели на экране для управления iPod.

Использование клавиш сенсорной панели (iPod)

Музыка



- 1 Используется для переключения источника
- 2 Используется для переключения между экраном списка музыки и экраном списка видео
- 3 Используется для отображения экрана списка
- 4 Используется для вызова кривой эквалайзера
- 5 Используется для установки

Видео




- 1 Используется для переключения источника
- 2 Используется для переключения между экраном списка музыки и экраном списка видео
- 3 Используется для отображения экрана списка
- 4 Используется для вызова кривой эквалайзера
- 5 Используется для установки
- 6 Используется для установки случайного воспроизведения
- 7 Используется для переключения между воспроизведением и паузой
- 8 Используется для отображения только текущего изображения
- 9 Используется для изменения размера видео

Сопряжение устройств Bluetooth®

Путем подсоединения устройств Bluetooth к данной навигационной системе вы можете использовать различные дополнительные функции (телефонная связь без снятия трубки, воспроизведение аудио через Bluetooth и AppRadio Mode). Для использования этих функций заранее выполните сопряжение устройств с навигационной системой.

- 1 Активируйте функцию Bluetooth на устройстве.
- 2 Коснитесь клавиш в следующем порядке на экране "Главное меню".
⚙️ → **Сист. настр.** → **Настройки Bluetooth**



- 3 Коснитесь кнопки **Регистрация**. Система выполнит поиск и покажет список находящихся поблизости устройств.
- 4 Коснитесь названия своего устройства в списке.
- 5 При необходимости введите PIN-код со своего устройства. (По умолчанию это код 1111.)
- 6 Коснитесь кнопки **ОК**.
- 7 При необходимости

выберите, нужно ли передать контакты.

- 8 При необходимости выберите, нужно ли использовать аудиоустройство Bluetooth.
- 9 Выберите, является ли ваше устройство устройством Android™ или нет.
Если ваше устройство является устройством Android, (1) коснитесь **Да**, (2) выберите, нужно ли устанавливать ваше устройство для AppRadio Mode. Если ваше устройство отличается от устройства Android, (1) коснитесь **Нет**, (2) выберите, является ли ваше устройство iPod с разъемом Lightning или нет, (3) если ваше устройство представляет iPod с разъемом Lightning, выберите, устанавливать ли устройство для AppRadio Mode.
- 10 Коснитесь кнопки **ОК**. После завершения сопряжения можно использовать функции.

Использование AppRadio Mode

Вы можете управлять приложениями для iPhone и смартфона непосредственно на навигационном экране (AppRadio Mode). Для использования AppRadio Mode заранее установите приложение AppRadio на iPhone или смартфон, чтобы обеспечить запуск приложения на навигационной системе. Подробную информацию о приложении AppRadio можно найти на следующем сайте:
<http://www.pioneer-rus.ru/AppRadioMode>

Процедура запуска

- 1 Коснитесь клавиш в следующем порядке на экране "Главное меню".
⚙️ → **Настр прлж** → **Настр. соед. прлж**

- 2 Выберите тип ОС в вашем устройстве.

- 3 Подсоедините устройство к данному изделию через продающийся отдельно кабель.
Если ваше устройство представляет iPhone с разъемом Lightning или устройство Android, перейдите к шагу 4.

- 4 Подключите ваш iPhone с разъемом Lightning или устройство Android к данному изделию с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

Использование приложения

- 1 Коснитесь значка **Apps** на экране "Главное меню".
Будет запущено приложение AppRadio и появится экран AppRadio Mode (экран меню приложений).
- 2 Коснитесь значка приложения.
Приложение будет запущено и появится экран AppRadio Mode (экран управления приложением).
- 3 Выполните операции с приложением.
При нажатии кнопки **HOME** во время управления приложением через навигационную систему вы вернетесь на экран AppRadio Mode (экран меню приложений).