

CD RDS RECEIVER
AUTORADIO CD RDS
SINTOLETTORE CD RDS
REPRODUCOR DE CD CON RECEPTOR RDS
CD RDS-EMPFÄNGER
CD RDS-ONTVANGER
CD RDS ПРИЕМНИК

Pioneer

DEH-X5700BT

DEH-4700BT

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'uso
Guía de iniciación rápida
Schnellstartanleitung
Snelstartgids
Краткое руководство по запуску

Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.

Please fill out immediately after purchase.

Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:

Engraved 14-digit serial number:

P	I													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:

Date of purchase:

--	--	--	--	--	--

Händler-Stempel

Dealer's stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

<QRD3263-A> EW

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit. For details, please refer to the Operation manual stored on the CD-ROM. Furthermore, manuals are available on the website.

<http://www.pioneer.eu>

Français

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil. Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM. Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.

<http://www.pioneer.eu>

Italiano

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio. Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM. I manuali sono inoltre disponibili presso il sito

<http://www.pioneer.eu>

Español

Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones almacenado en el CD-ROM. Los manuales también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

<http://www.pioneer.eu>

Deutsch

Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist. Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.

<http://www.pioneer.eu>

Nederlands

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel. Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM. Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>

Русский

Этот краткое руководство по запуску предназначено для ознакомления с основными функциями данного устройства.

За подробностями, пожалуйста, обращайтесь к Руководству по эксплуатации, хранящемуся на CD-ROM.

Кроме того, инструкция доступна на вебсайте.

<http://www.pioneer.eu>

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] DEH-X5700BT, DEH-4700BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:
Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses Gerät [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet*. (BMW)

Ελληνικά:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:
Por medio de la presente Pioneer declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:
Pioneer declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:
Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:
Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:
Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst Direktivas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:
Šiuo Pioneer deklaruoju, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:
Hawnhekk, Pioneer jidjikkara li dan [*] jikkonforma mal-tiġġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovenčina:
Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensščina:
Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:
Prin prezenta, Pioneer declara ca acest [*] este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:
С настоящето, Pioneer декларира, че този [*] отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.


Polski:
Niniejszym Pioneer oświadczam, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:
Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC


Hrvatski:
Ovimе tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.






English

 : Press


 : Press and hold

 : Rotate


Basic operation




Tuner operation




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Operation of CD player and USB device




iPod operation




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT








DEH-4700BT








Bluetooth connection


Connect a new device

- 1  Display the connection menu
- 2  Select ADD DEVICE
- 3  Start searching
- 4  Select a device
- 5  Connect


Connect from the device list

- 1  Display the connection menu
- 2  Select DEVICELIST
- 3  Display the setting mode
- 4  Select a device
- 5  Connect


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT



Using connected device applications

For iPhone users

Starting procedure

- 1 Display the main menu
- 2 Select SYSTEM
- 3 Display the function menu
- 4 Select APP CONNECT MODE
- 5 Select WIRED
- 6 Switch the source to APP
- 7 Start up the application on the iPhone and initiate playback.

3 Select a track


For smartphone users

Starting procedure


- 1 Connect your smartphone to this unit using Bluetooth wireless technology.
- 2 Display the main menu
- 3 Select SYSTEM
- 4 Display the function menu
- 5 Select APP CONNECT MODE
- 6 Select BLUETOOTH
- 7 Switch the source to APP
- 8 Start up the application on the smartphone and initiate playback

3 Select a track


DEH-X5700BT




DEH-4700BT




DEH-X5700BT



DEH-4700BT




Français

 : Appuyez


 : Maintenez pressé

 : Tournez


Opération de base




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Utilisation du tuner




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Utilisation du lecteur de CD et USB




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Utilisation d'un iPod



DEH-X5700BT








DEH-4700BT








Connexion Bluetooth


Connexion d'un nouveau périphérique

- 1  Affichez le menu de connexion
- 2  Choisissez ADD DEVICE
- 3  Démarrez la recherche
- 4  Choisissez un périphérique
- 5  Établissez une connexion


Connexion à partir de la liste des périphériques

- 1  Affichez le menu de connexion
- 2  Choisissez DEVICE LIST
- 3  Affichez le mode de réglage
- 4  Choisissez un périphérique
- 5  Établissez une connexion

DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Utilisation des applications de l'appareil connecté


Pour les utilisateurs d'iPhone




Pour les utilisateurs d'un smartphone




DEH-X5700BT




DEH-4700BT





DEH-X5700BT



DEH-4700BT




 : premere

 : premere e mantenere premuto

 : ruotare


Funzioni principali



Uso del sintonizzatore

Per salvare le stazioni dal segnale più forte

- ①  Visualizzare il menu principale
- ②  Selezionare FUNCTION
- ③  Visualizzare il menu delle funzioni
- ④  Selezionare la BSM
- ⑤  Attivare la BSM


②  Per selezionare la banda

③  Selezionare una frequenza


Per selezionare un canale

④  Selezionare il canale


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT



Uso del lettore CD e della periferica USB

Per selezionare un brano dall'elenco

1 Visualizzare l'elenco

2 Selezionare un brano

Riprodurre il brano selezionato (Dal livello inferiore quando si seleziona una cartella)



Riprodurre tutti i brani della cartella selezionata



3 Ritornare al livello superiore

4 Per selezionare un brano

5 Per selezionare una cartella

6 Per visualizzare le informazioni di testo

Uso dell'iPod

Per selezionare un brano dall'elenco

1 Visualizzare l'elenco

2 Cambiare la categoria



Selezionare una categoria



Riprodurre tutti i brani della categoria selezionata

3 Ritornare alla categoria precedente


4 Per selezionare un brano (capitolo)

5 Per selezionare un album


6 Per cambiare l'ordine dell'intera riproduzione

7 Per visualizzare le informazioni di testo


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT








Connessione Bluetooth


Per collegare un nuovo dispositivo

- 1  Visualizzare il menù di connessione
- 2  Selezionare ADD DEVICE
- 3  Avviare la ricerca
- 4  Selezionare un dispositivo
- 5  Stabilire la connessione


Per collegare un dispositivo dall'elenco

- 1  Visualizzare il menù di connessione
- 2  Selezionare DEVICELIST
- 3  Visualizzare la modalità d'impostazione
- 4  Selezionare un dispositivo
- 5  Stabilire la connessione

DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT










DEH-4700BT



Uso delle applicazioni del dispositivo collegato







Per gli utenti iPhone

Procedura iniziale


- 1  Visualizzare il menu principale
 - 2  Selezionare SYSTEM
 - 3  Visualizzare il menu delle funzioni
 - 4  Selezionare APP CONNECT MODE
 - 5  Selezionare WIRED
 - 6  Selezionare APP come sorgente
 - 7 Avviare l'applicazione sull'iPhone e avviare la riproduzione.
- 3  Per selezionare un brano

Per gli utenti di smartphone


Procedura iniziale

- 1 Collegare lo smartphone a questa unità utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.
 - 2  Visualizzare il menu principale
 - 3  Selezionare SYSTEM
 - 4  Visualizzare il menu delle funzioni
 - 5  Selezionare APP CONNECT MODE
 - 6  Selezionare BLUETOOTH
 - 7  Selezionare APP come sorgente
 - 8 Avviare l'applicazione sullo smartphone e dare inizio alla riproduzione
- 3  Per selezionare un brano


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT





: Pulsar




: Mantener pulsado




: Girar


Operaciones básicas




Operación del sintonizador




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT



Operación del CD y USB

Seleccionar una canción de la lista

- 1 Visualizar la lista
- 2 Seleccionar una canción
 Reproducir una canción seleccionada (Si está seleccionada una carpeta, ver el nivel inferior)
 Reproducir todas las canciones de la carpeta seleccionada
 Volver al nivel superior
- 3 Volver al nivel superior

- 4 Seleccionar una pista
- 5 Seleccionar una carpeta
- 6 Visualizar la información de texto


Operación de iPod

Seleccionar una canción de la lista


- 1 Visualizar la lista
- 2 Cambiar la categoría
 Seleccionar una categoría
 Reproducir todas las canciones de una categoría seleccionada
 Volver a la categoría anterior
- 3 Volver a la categoría anterior

- 4 Seleccionar una canción (capítulo)
- 5 Seleccionar un álbum
- 6 Reproducir todo en orden aleatorio
- 7 Visualizar la información de texto


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT







DEH-4700BT



Conexión Bluetooth


Conectar un nuevo dispositivo

- 1  Visualizar el menú de conexión
- 2  Seleccionar ADD DEVICE
- 3  Iniciar la búsqueda
- 4  Seleccionar un dispositivo
- 5  Conectar


Conectar desde lista de dispositivos

- 1  Visualizar el menú de conexión
- 2  Seleccionar DEVICELIST
- 3  Visualizar el modo de configuración
- 4  Seleccionar un dispositivo
- 5  Conectar


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Uso de las aplicaciones del dispositivo conectado


Para usuarios de iPhone




Para usuarios de teléfonos inteligentes




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



Deutsch

 : Drücken


 : Drücken und halten

 : Drehen


Grundlegender Betrieb




Tuner-Betrieb




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT



Betrieb des CD-Players und des USB-Geräts

iPod Betrieb

Wählen Sie einen Song aus der Liste

- 1 Zeigen Sie die Liste an
- 2 Wählen Sie einen Song
Geben Sie den gewählten Song wieder (Falls ein Ordner gewählt ist, gehen Sie zu einer niedrigeren Ebene.)
 Geben Sie alle Songs im gewählten Ordner wieder
- 3 Kehren Sie zur höheren Ebene zurück


- 4 Wählen Sie einen Titel
- 5 Wählen Sie einen Ordner
- 6 Zeigen Sie die Textinformationen an

Wählen Sie einen Song aus der Liste


- 1 Zeigen Sie die Liste an
- 2 Ändern Sie die Kategorie
 Wählen Sie eine Kategorie
 Geben Sie alle Songs in der gewählten Kategorie wieder
- 3 Kehren Sie zur vorherigen Kategorie zurück

- 4 Wählen Sie einen Song (ein Kapitel)
- 5 Wählen Sie ein Album
- 6 Geben Sie alle Titel in zufälliger Reihenfolge wieder
- 7 Zeigen Sie die Textinformationen an


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT








DEH-4700BT








Bluetooth-Verbindung


Stellen Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät her

- 1  Zeigen Sie das Verbindungs­menü an
- 2  Wählen Sie ADD DEVICE
- 3  Beginnen Sie mit der Suche
- 4  Wählen Sie ein Gerät
- 5  Stellen Sie die Verbindung her


Stellen Sie über die Geräteliste eine Verbindung her

- 1  Zeigen Sie das Verbindungs­menü an
- 2  Wählen Sie DEVICELIST
- 3  Zeigen Sie den Einstellungs­modus an
- 4  Wählen Sie ein Gerät
- 5  Stellen Sie die Verbindung her


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Arbeiten mit Anwendungen angeschlossener Geräte


Für iPhone-Anwender




Für Smartphone-Anwender




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Nederlands

 : Drukken


 : Ingedrukt houden

 : Draaien


Basisbediening




Bediening van de tuner (radio)




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT






Bediening CD en USB

Selecteer een muziekstuk uit de lijst

- 1  Open de lijst
- 2  **Selecteer een muziekstuk**
Laat het geselecteerde muziekstuk weergeven (Ga een niveau lager als er een map geselecteerd is.)
 Alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven

- 3  Terug naar een hoger niveau

- 4  Fragment selecteren
- 5  Map selecteren
- 6  Tekstinformatie tonen


Bediening iPod

Selecteer een muziekstuk uit de lijst


- 1  Open de lijst
- 2  **Wijzig de categorie**
 Selecteer een muziekstuk
 Laat alle muziekstukken in de geselecteerde categorie weergeven
- 3  Terug naar de vorige categorie

- 4  Selecteer een muziekstuk (hoofdstuk)
- 5  Selecteer een album
- 6  Speel alles in willekeurige volgorde af
- 7  Tekstinformatie tonen


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT








DEH-4700BT



Bluetooth verbinding


Maak verbinding met een nieuw apparaat

- 1  Open het verbindingenmenu
- 2  Selecteer ADD DEVICE
- 3  Laat het zoeken beginnen
- 4  Selecteer een apparaat
- 5  Breng de verbinding tot stand


Maak verbinding via de apparatenlijst

- 1  Open het verbindingenmenu
- 2  Selecteer DEVICELIST
- 3  Open de instelfunctie
- 4  Selecteer een apparaat
- 5  Breng de verbinding tot stand

DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Applicaties van aangesloten apparaten gebruiken


Voor iPhone




Voor smartphone




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT





: Нажать



: Нажать и удерживать




: Вращать


Основные операции




Работа Тюнера




DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Операция USB и CD



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Работа iPod



DEH-X5700BT








DEH-4700BT



Соединение Bluetooth


Подключить новое устройство

- 1  Отобразить меню соединения
- 2  Выбрать ADD DEVICE
- 3  Начать поиск
- 4  Выбрать устройство
- 5  Подключить


Подключить из списка устройств

- 1  Отобразить меню соединения
- 2  Выбрать DEVICELIST
- 3  Отобразить режим установки
- 4  Выбрать устройство
- 5  Подключить


DEH-X5700BT




DEH-4700BT



DEH-X5700BT




DEH-4700BT




Использование приложений на подсоединенном устройстве


Для пользователей iPhone




Для пользователей смартфонов




DEH-X5700BT



DEH-4700BT



DEH-X5700BT



DEH-4700BT

