

CD RDS RECEIVER
AUTORADIO CD RDS
SINTOLETTORE CD RDS
REPRODUCOR DE CD CON RECEPTOR RDS
CD RDS-EMPFÄNGER
CD RDS-ONTVANGER
CD RDS ПРИЕМНИК

Pioneer

DEH-X8700DAB

DEH-X8700BT

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'uso
Guía de iniciación rápida
Schnellstartanleitung
Snelstartgids
Краткое руководство по запуску

Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.

Please fill out immediately after purchase.

Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:

Engraved 14-digit serial number:

P	I													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:

Date of purchase:

--	--	--	--	--	--

Händler-Stempel

Dealer's stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

<QRD3258-A> EW

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit. For details, please refer to the Operation manual stored on the CD-ROM. Furthermore, manuals are available on the website.

<http://www.pioneer.eu>

Français

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil. Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM. Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.

<http://www.pioneer.eu>

Italiano

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio. Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM. I manuali sono inoltre disponibili presso il sito

<http://www.pioneer.eu>

Español

Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones almacenado en el CD-ROM. Los manuales también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

<http://www.pioneer.eu>

Deutsch

Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist. Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.

<http://www.pioneer.eu>

Nederlands

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel. Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM. Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>

Русский

Этот краткое руководство по запуску предназначено для ознакомления с основными функциями данного устройства.

За подробностями, пожалуйста, обращайтесь к Руководству по эксплуатации, хранящемуся на CD-ROM.

Кроме того, инструкция доступна на вебсайте.

<http://www.pioneer.eu>

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] DEH-X8700DAB, DEH-X8700BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:
Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses Gerät [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet*. (BMW)

Ελληνικά:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:
Por medio de la presente Pioneer declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:
Pioneer declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:
Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:
Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:
Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst Direktivas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:
Šiuo Pioneer deklaruoju, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:
Hawnhekk, Pioneer jidjikkara li dan [*] jikkonforma mal-tiġġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovenčina:
Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensščina:
Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:
Prin prezenta, Pioneer declara ca acest [*] este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.


Български:
С настоящето, Pioneer декларира, че този [*] отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:
Niniejszym Pioneer oświadczam, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosowanymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:
Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:
Ovimе tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim predodžbama Direktive 1999/5/EC.






English



: Press





: Press and hold





: Rotate



Basic operation





Tuner operation



Operation of CD player and USB device








iPod operation










Bluetooth connection

Connect a new device

- 1  Display the connection menu
- 2  Select Add Device
- 3  Start searching
- 4  Select a device
- 5  Connect

Connect from the device list








- 1  Display the connection menu
- 2  Select DeviceList
- 3  Display the setting mode
- 4  Select a device
- 5  Connect




Using connected device applications

For iPhone users








Starting procedure


- 1  Display the main menu
- 2  Select SYSTEM
- 3  Display the function menu
- 4  Select APP CONNECT MODE
- 5  Select Wired
- 6  Switch the source to App
- 7 Start up the application on the iPhone and initiate playback.
- 3  Select a track




For smartphone users

Starting procedure

- 1 Connect your smartphone to this unit using Bluetooth wireless technology.
- 2  Display the main menu
- 3  Select SYSTEM
- 4  Display the function menu
- 5  Select APP CONNECT MODE
- 6  Select Bluetooth
- 7  Switch the source to App
- 8 Start up the application on the smartphone and initiate playback
- 3  Select a track





Français

 : Appuyez

 : Maintenez pressé



 : Tournez

Opération de base







Utilisation du tuner

Mémoirisez les fréquences d'émission les plus puissantes




Utilisation du lecteur de CD et USB

Choisissez un morceau sur la liste

- 1  Affichez la liste
- 2  Choisissez un morceau
- 3  Reproduisez le morceau choisi (Si un dossier est choisi, reportez-vous au niveau inférieur.)
 Reproduisez tous les morceaux du dossier choisi





2  Choisissez une plage

4  Affichez le texte d'information





Utilisation d'un iPod

Choisissez un morceau sur la liste

- 1  Affichez la liste
- 2  Changez la catégorie
- 3  Choisissez une catégorie
 Reproduisez tous les morceaux de la catégorie choisie






2  Choisissez un morceau (chapitre)

4  Affichez le texte d'information










Connexion Bluetooth

Connexion d'un nouveau périphérique

- 1  Affichez le menu de connexion
- 2  Choisissez Add Device
- 3  Démarrez la recherche
- 4  Choisissez un périphérique
- 5  Établissez une connexion

Connexion à partir de la liste des périphériques







- 1  Affichez le menu de connexion
- 2  Choisissez Devicelist
- 3  Affichez le mode de réglage
- 4  Choisissez un périphérique
- 5  Établissez une connexion





Utilisation des applications de l'appareil connecté

Pour les utilisateurs d'iPhone

Démarrage de la procédure







- 1  Affichez le menu principal
- 2  Choisissez SYSTEM
- 3  Affichez le menu de fonction
- 4  Choisissez APP CONNECT MODE
- 5  Choisissez Wired
- 6  Basculez la source sur App
- 7 Démarrez l'application sur l'iPhone et lancez la lecture.


3  Choisissez une plage





Pour les utilisateurs d'un smartphone


Démarrage de la procédure

- 1 Connectez votre smartphone à cet appareil via la technologie sans fil Bluetooth.
- 2  Affichez le menu principal
- 3  Choisissez SYSTEM
- 4  Affichez le menu de fonction
- 5  Choisissez APP CONNECT MODE
- 6  Choisissez Bluetooth
- 7  Basculez la source sur App
- 8 Démarrez l'application sur le smartphone et lancez la lecture

3  Choisissez une plage





 : premere



 : premere e mantenere premuto

 : ruotare

Funzioni principali




Uso del sintonizzatore





Uso del lettore CD e della periferica USB

Per selezionare un brano dall'elenco

- 1  Visualizzare l'elenco
- 2  Selezionare un brano
- 3  Riprodurre il brano selezionato (Dal livello inferiore quando si seleziona una cartella)
 Riprodurre tutti i brani della cartella selezionata

2  Per selezionare un brano

4  Per visualizzare le informazioni di testo




Uso dell'iPod

Per selezionare un brano dall'elenco

- 1  Visualizzare l'elenco
- 2  Cambiare la categoria
- 3  Selezionare una categoria
 Riprodurre tutti i brani della categoria selezionata


2  Per selezionare un brano (capitolo)

4  Per visualizzare le informazioni di testo





Connessione Bluetooth

Per collegare un nuovo dispositivo

- 1  Visualizzare il menù di connessione
- 2  Selezionare Add Device
- 3  Avviare la ricerca
- 4  Selezionare un dispositivo
- 5  Stabilire la connessione

Per collegare un dispositivo dall'elenco








- 1  Visualizzare il menù di connessione
- 2  Selezionare Devicelist
- 3  Visualizzare la modalità d'impostazione
- 4  Selezionare un dispositivo
- 5  Stabilire la connessione




Uso delle applicazioni del dispositivo collegato

Per gli utenti iPhone








Procedura iniziale


- 1  Visualizzare il menu principale
 - 2  Selezionare SYSTEM
 - 3  Visualizzare il menu delle funzioni
 - 4  Selezionare APP CONNECT MODE
 - 5  Selezionare Wired
 - 6  Selezionare App come sorgente
 - 7 **Avviare l'applicazione sull'iPhone e avviare la riproduzione.**
- 3  Per selezionare un brano



Per gli utenti di smartphone

Procedura iniziale

- 1 **Collegare lo smartphone a questa unità utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.**
 - 2  Visualizzare il menu principale
 - 3  Selezionare SYSTEM
 - 4  Visualizzare il menu delle funzioni
 - 5  Selezionare APP CONNECT MODE
 - 6  Selezionare Bluetooth
 - 7  Selezionare App come sorgente
 - 8 **Avviare l'applicazione sullo smartphone e dare inizio alla riproduzione**
- 3  Per selezionare un brano





: Pulsar



: Mantener pulsado



: Girar

Operaciones básicas



Encender

2



Ajustar el volumen



Apagar



Seleccionar una fuente

Las fuentes pueden seleccionarse en el siguiente orden:

DEH-X8700DAB

DIGITAL RADIO (DAB) – **RADIO** (sintonizador) –

CD (reproductor de CD) – **USB (USB)** / **iPod** (iPod) –

APP (aplicación) – **AUX (AUX)** – **BT AUDIO** (Bluetooth audio)




DEH-X8700BT

RADIO (sintonizador) – **CD** (reproductor de CD) –

USB (USB) / **iPod** (iPod) – **APP** (aplicación) – **AUX (AUX)** –

BT AUDIO (Bluetooth audio)

Operación del sintonizador





Operación del CD y USB

Seleccionar una canción de la lista

- 1  Visualizar la lista
- 2  Seleccionar una canción
- 3  Reproducir una canción seleccionada (Si está seleccionada una carpeta, ver el nivel inferior)
 Reproducir todas las canciones de la carpeta seleccionada


2  Seleccionar una pista


4  Visualizar la información de texto





Operación de iPod

Seleccionar una canción de la lista

- 1  Visualizar la lista
- 2  Cambiar la categoría
- 3  Seleccionar una categoría
 Reproducir todas las canciones de una categoría seleccionada






2  Seleccionar una canción (capítulo)

4  Visualizar la información de texto






Conexión Bluetooth

Conectar un nuevo dispositivo

- 1  Visualizar el menú de conexión
- 2  Seleccionar Add Device
- 3  Iniciar la búsqueda
- 4  Seleccionar un dispositivo
- 5  Conectar

Conectar desde lista de dispositivos







- 1  Visualizar el menú de conexión
- 2  Seleccionar Devicelist
- 3  Visualizar el modo de configuración
- 4  Seleccionar un dispositivo
- 5  Conectar





Uso de las aplicaciones del dispositivo conectado

Para usuarios de iPhone

Procedimiento de inicio







- 1  Visualizar el menú principal
- 2  Seleccionar SYSTEM
- 3  Visualizar el menú de funciones
- 4  Seleccionar APP CONNECT MODE
- 5  Seleccionar Wired
- 6  Cambie la fuente a App
- 7 Inicie la aplicación en el iPhone e inicie la reproducción.


3  Seleccionar una pista




Para usuarios de teléfonos inteligentes

Procedimiento de inicio


- 1 Conecte su teléfono inteligente a la unidad utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 2  Visualizar el menú principal
- 3  Seleccionar SYSTEM
- 4  Visualizar el menú de funciones
- 5  Seleccionar APP CONNECT MODE
- 6  Seleccionar Bluetooth
- 7  Cambie la fuente a App
- 8 Ejecute la aplicación en el smartphone e inicie la reproducción

3  Seleccionar una pista




Deutsch


 : Drücken


 : Drücken und halten


 : Drehen

Grundlegender Betrieb

①  **Einschalten**

②  **Lautstärkereglер**


 **Ausschalten**

 **Wählen Sie eine Signalquelle**

Die Signalquellen können in der folgenden Reihenfolge gewählt werden:


DEH-X8700DAB
DIGITAL RADIO (DAB) – RADIO (Tuner) – CD (CD-Player) – USB (USB-Player) / iPod (iPod) – APP (Anwendung) – AUX (AUX) – BT AUDIO (Bluetooth-Audio)


DEH-X8700BT
RADIO (Tuner) – CD (CD-Player) – USB (USB-Player) / iPod (iPod) – APP (Anwendung) – AUX (AUX) – BT AUDIO (Bluetooth-Audio)





Tuner-Betrieb


Speichern Sie die Sender mit den stärksten Frequenzen ab


① **1**  Zeigen Sie das Hauptmenü an


2  Wählen Sie FUNCTION


3  Zeigen Sie das Funktionsmenü an

4  Wählen Sie BSM

5  Schalten Sie BSM ein

②  Wählen Sie ein Frequenzband

③  Wählen Sie eine Frequenz




Betrieb des CD-Players und des USB-Geräts

Wählen Sie einen Song aus der Liste

- 1 Zeigen Sie die Liste an
- 2 Wählen Sie einen Song
- 3 Geben Sie den gewählten Song wieder (Falls ein Ordner gewählt ist, gehen Sie zu einer niedrigeren Ebene.)
 Geben Sie alle Songs im gewählten Ordner wieder

2 Wählen Sie einen Titel

4 Zeigen Sie die Textinformationen an




iPod Betrieb

Wählen Sie einen Song aus der Liste

- 1 Zeigen Sie die Liste an
- 2 Ändern Sie die Kategorie
- 3 Wählen Sie eine Kategorie
 Geben Sie alle Songs in der gewählten Kategorie wieder






2 Wählen Sie einen Song (ein Kapitel)


4 Zeigen Sie die Textinformationen an








Bluetooth-Verbindung


Stellen Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät her

- 1  Zeigen Sie das Verbindungsmenü an
- 2  Wählen Sie Add Device
- 3  Beginnen Sie mit der Suche
- 4  Wählen Sie ein Gerät
- 5  Stellen Sie die Verbindung her



Stellen Sie über die Geräteliste eine Verbindung her

- 1  Zeigen Sie das Verbindungsmenü an
- 2  Wählen Sie DeviceList
- 3  Zeigen Sie den Einstellungsmodus an
- 4  Wählen Sie ein Gerät
- 5  Stellen Sie die Verbindung her




Arbeiten mit Anwendungen angeschlossener Geräte

Für iPhone-Anwender

Startvorgang

- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie SYSTEM
- 3 Zeigen Sie das Funktionsmenü an
- 4 Wählen Sie APP CONNECT MODE
- 5 Wählen Sie Wired
- 6 Ändern Sie die Quelle zu App
- 7 Starten Sie die Anwendung auf dem iPhone, und beginnen Sie mit der Wiedergabe.

3 Wählen Sie einen Titel




Für Smartphone-Anwender


Startvorgang


- 1 Verbinden Sie Ihr Smartphone über die drahtlose Bluetooth-Technologie mit diesem Gerät.
- 2 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 3 Wählen Sie SYSTEM
- 4 Zeigen Sie das Funktionsmenü an
- 5 Wählen Sie APP CONNECT MODE
- 6 Wählen Sie Bluetooth
- 7 Ändern Sie die Quelle zu App
- 8 Starten Sie die Anwendung auf dem Smartphone und beginnen Sie mit der Wiedergabe


3 Wählen Sie einen Titel



Nederlands

 : Drukken


 : Ingedrukt houden

 : Draaien

Basisbediening

①  **Aan zetten** ②  **Volume instellen**

 **Uit zetten**

 **Selecteer een signaalbron**


Signaalbronnen kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:

DEH-X8700DAB

DIGITAL RADIO (DAB) – **RADIO** (tuner) – **CD** (cd-speler) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **APP** (toepassing) – **AUX** (AUX) – **BT AUDIO** (Bluetooth audio)






DEH-X8700BT

RADIO (tuner) – **CD** (cd-speler) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **APP** (toepassing) – **AUX** (AUX) – **BT AUDIO** (Bluetooth audio)




Bediening van de tuner (radio)

Opslaan van de sterkste zenders

- ①  **Open het hoofdmenu**
- ②  **Selecteer FUNCTION**
- ③  **Open het functiemenu**
- ④  **BSM selecteren**
- ⑤  **BSM inschakelen**

②  **Selecteer een radioband**

③  **Selecteer een frequentie**




Bediening CD en USB

Selecteer een muziekstuk uit de lijst

- 1 Open de lijst
- 2 Selecteer een muziekstuk
- 3 Laat het geselecteerde muziekstuk weergeven (Ga een niveau lager als er een map geselecteerd is.)
 Alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven

2 Fragment selecteren

4 Tekstinformatie tonen




Bediening iPod

Selecteer een muziekstuk uit de lijst

- 1 Open de lijst
- 2 Wijzig de categorie
- 3 Selecteer een muziekstuk
 Laat alle muziekstukken in de geselecteerde categorie weergeven

2 Selecteer een muziekstuk (hoofdstuk)

4 Tekstinformatie tonen





Bluetooth verbinding

Maak verbinding met een nieuw apparaat

- 1  Open het verbindingenmenu
- 2  Selecteer Add Device
- 3  Laat het zoeken beginnen
- 4  Selecteer een apparaat
- 5  Breng de verbinding tot stand



Maak verbinding via de apparatenlijst

- 1  Open het verbindingenmenu
- 2  Selecteer Devicelist
- 3  Open de instelfunctie
- 4  Selecteer een apparaat
- 5  Breng de verbinding tot stand





Applicaties van aangesloten apparaten gebruiken

Voor iPhone





Voor smartphone




Русский

 : Нажать



 : Нажать и удерживать

 : Вращать

Основные операции



Работа Тюнера




Операция USB и CD

Выбрать песню из списка

- 1 Отобразить список
- 2 Выбрать песню
- 3 Пройграть выбранную песню (если выбрана папка, смотрите нижний ряд)
 Пройграть все песни в выбранной папке

2 Выбрать дорожку

4 Отобразить информационный текст




Работа iPod

Выбрать песню из списка

- 1 Отобразить список
- 2 Поменять категорию
- 3 Выбрать категорию
 Пройграть все песни в выбранной категории






2 Выбрать песню (тему)

4 Отобразить информационный текст





Соединение Bluetooth

Подключить новое устройство

- 1  Отобразить меню соединения
- 2  Выбрать Add Device
- 3  Начать поиск
- 4  Выбрать устройство
- 5  Подключить

Подключить из списка устройств

- 1  Отобразить меню соединения
- 2  Выбрать DeviceList
- 3  Отобразить режим установки
- 4  Выбрать устройство
- 5  Подключить




Использование приложений на подсоединенном устройстве

Для пользователей iPhone

Запуск

- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать SYSTEM
- 3 Отобразить меню функций
- 4 Выбрать APP CONNECT MODE
- 5 Выбрать Wired
- 6 Переключите источник сигнала на App
- 7 Запустите приложение на iPhone и включите воспроизведение.

3 Выбрать дорожку



Для пользователей смартфонов

Запуск

- 1 Подключите смартфон к данному устройству по Bluetooth.
- 2 Отобразить главное меню
- 3 Выбрать SYSTEM
- 4 Отобразить меню функций
- 5 Выбрать APP CONNECT MODE
- 6 Выбрать Bluetooth
- 7 Переключите источник сигнала на App
- 8 Запустите приложение на смартфоне и начните воспроизведение

3 Выбрать дорожку

