

CD RDS ALICI

**Pioneer**

Türkçe

**DEH-X8700DAB**  
**DEH-X8700BT**

Hızlı başlangıç kılavuzu

## Türkçe

Bu kılavuzun amacı, bu ünitenin temel işlevlerinde size kılavuzluk sağlamaktır. Ayrıntılar için, CD-ROM'da kayıtlı Kullanım kılavuzuna bakın. Ayrıca, kılavuzlara web sitesinde de erişilebilir.

<http://www.pioneer.eu>

### DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No:11 Halkalı-İSTANBUL Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85

## R&TTE 1999/5/EC Direktifin İlişkin Uyumluluk Beyanı

Üretici:

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPONYA

AB Temsilcisi:

**Pioneer Europe NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1,  
B-9120 Melsele, Belçika/Belgique  
<http://www.pioneer.eu>



[\*] DEH-X8700DAB, DEH-X8700BT


English:


Hereby, Pioneer, declares that this [\*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Türkçe:


İşbu belgede, Pioneer bu [\*]'nin 1999/5/EC Direktifinin temel gereklilikleri ve ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

**Not defteri**





## Türkçe



: Basın





: Basılı tutun





: Döndür

## Temel çalıştırma








## Tuner'ın kullanılması





## CD çaların ve USB aygıtının kullanılması

**Listeden bir şarkı seçin**

- 1  Listeyi görüntüleyin
- 2  Bir şarkı seçin
- 3  Seçilen bir şarkıyı çalın (Klasör seçilirse, alt katmana bakın.)  
 Seçilen bir klasördeki tüm şarkıları çalın





2  Bir parça seçin


4  Metin bilgilerini görüntüleyin





## iPod'un kullanılması

**Listeden bir şarkı seçin**

- 1  Listeyi görüntüleyin
- 2  Kategoriyi değiştirin
- 3  Bir kategori seçin  
 Seçilen bir kategorideki tüm şarkıları çalın






2  Bir şarkı (bölüm) seçin

4  Metin bilgilerini görüntüleyin










## Bluetooth bağlantısı

**Yeni bir aygıt bağlayın**

- 1  Bağlantı menüsünü görüntüleyin
- 2  Add Device öğesini seçin
- 3  Aramayı başlatın
- 4  Bir aygıt seçin
- 5  Bağlayın

**Aygıt listesinden bağlayın**






- 1  Bağlantı menüsünü görüntüleyin
- 2  Devicelist öğesini seçin
- 3  Ayar modunu görüntüleyin
- 4  Bir aygıt seçin
- 5  Bağlayın






# Bağlanan aygıttaki uygulamaların kullanılması


## iPhone kullanıcıları için

### Başlatma prosedürü

- 1  Ana menüyü görüntüleyin
- 2  SYSTEM ögesini seçin
- 3  İşlev menüsünü görüntüleyin
- 4  APP CONNECT MODE ögesini seçin
- 5  Wired ögesini seçin







- 6  Kaynağı App olarak değiştirin
- 7  Uygulamayı iPhone'dan başlatın ve kayıttan yürütme işlemini başlatın.



- 3  Bir parça seçin




## Akıllı telefon kullanıcıları için

### Başlatma prosedürü

- 1  Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak akıllı telefonunuzu bu üniteye bağlayın.
- 2  Ana menüyü görüntüleyin
- 3  SYSTEM ögesini seçin
- 4  İşlev menüsünü görüntüleyin
- 5  APP CONNECT MODE ögesini seçin
- 6  Bluetooth ögesini seçin

- 7  Kaynağı App olarak değiştirin
- 8  Uygulamayı akıllı telefondan başlatın ve kayıttan yürütme işlemini başlatın.

- 3  Bir parça seçin

