


Este guia destina-se à instrução das funções básicas deste sistema de navegação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com este produto.

### Botões de hardware básicos




- ① Botão **VOL (+/-)**  
Prima para ajustar volume da fonte AV (Áudio e Vídeo)
- ② Botão **MAP**  
Prima para visualizar o menu do Mapa.
- ③ Botão **☰**  
Prima para visualizar o menu principal.
- ④ Botão **MODE**  
Prima para alternar entre os menus de Aplicação e do modo AV.
- ⑤ Botão **TRK**
- ⑥ Botão **▲**

## Alterar os menus utilizando os botões do painel digital




## Alterar os menus utilizando os botões de hardware




## Como utilizar os menus de navegação


É possível utilizar inúmeras funções, tais como guia de orientação e as funções relacionadas.



- ① Retorna para o menu Mapa.
- ② Pesquisa do destino através do endereço ou coordenadas introduzidas ou de um ponto de interesse, etc.
- ③ Definição das rotas ou edição da rota definida.
- ④ Exibição da informação de trânsito.
- ⑤ Exibição de informações úteis para o suporte do processo de condução.
- ⑥ Exibição de notificações que contêm informações importantes.
- ⑦ Exibição do local adicionado aos favoritos.
- ⑧ Alterna entre o modo de visualização 2D, 3D, ou 2D Norte.
- ⑨ Exibição dos **"Perfis de utilizador"**, o menu onde é possível criar novos perfis ou editar os perfis existentes.
- ⑩ Exibição da página seguinte do menu de navegação.
- ⑪ Exibição da página anterior do menu de navegação.
- ⑫ Configuração as definições relacionadas com a navegação e acesso ao menu **"SyncTool"**.
- ⑬ Exibição das informações do sistema de navegação (por exemplo versão ou licenças).


## Pesquisar uma localização pelo endereço

- 1 Prima o botão MAP.**  
Será exibido o menu do mapa.
- 2 Prima  para visualizar o menu de navegação no Mapa.**
- 3 Prima [Novo trajecto].**
- 4 Prima [Endereço].**  
Será exibido "Procurar morada".
- 5 Introduza as informações do local que pretende definir como destino.**




Ao pressionar o item seguinte de cada opção, será exibido o menu de introdução de caracteres ou seleção de uma das opções. Depois de efetuar a seleção do destino, o local em pesquisa será exibido no menu de Mapa.

- 6 Prima [Seleccionar como Destino].**



Depois de um breve resumo dos parâmetros do percurso, será exibido o mapa a apresentar o percurso na sua totalidade. O percurso será calculado automaticamente.

- 7 Prima [Iniciar Navegação].**




O seu sistema de navegação inicia o guia do percurso.

## Como utilizar o mapa

Pode ver a maior parte de informação fornecida pelo sistema de navegação. Deve familiarizar-se com o modo como estas informações aparecem no mapa.

As informações com asterisco (\*) só se apresentam quando o percurso estiver definido.

Informações AV serão exibidas no fundo do menu do mapa.






- 1 Exibição do número e nome da rua em utilização (ou o ponto de orientação seguinte).\*
- 2 Exibição do ponto de orientação seguinte (manobra).\*
- 3 Exibição da distância até ao ponto de orientação seguinte (manobra)\*
- 4 Apresenta a manobra depois da manobra seguinte..\*
- 5 Indicação da localização atual do seu veículo.
- 6 Exibição do tempo e da distância do seu percurso.\*
- 7 Exibição do nome da rua (ou cidade) da circulação do veículo.
- 8 Indicação do percurso atual.\*
- 9 Exibição do menu de navegação.
- 10 Indicação do progresso até ao destino final.\*

## Emparelhar os dispositivos Bluetooth®

É possível utilizar funções adicionais (mãos-livres e áudio via Bluetooth, etc.), ligando dispositivos móveis ao seu sistema de navegação. Para utilizar estas funções, efetue o emparelhamento dos dispositivos com o sistema de navegação.

**1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.**

**2 Prima o botão  para exibir o menu principal.**

**3 Prima  seguido de .**  
Será exibido o menu "Bluetooth".

**4 Prima [Ligação].**


**5 Prima .**

O sistema iniciará a pesquisa de dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera para ligação, apresentando-os na lista de dispositivos encontrados.

**6 Prima o nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.**


Durante a ligação será exibida a mensagem "**A emparelhar... Aguarde.**"

Em caso de estabelecimento de ligação, será exibido **Emparelhado.**".



## Utilizar a função mãos-livres

Se dispor de um telemóvel com função Bluetooth, este sistema de navegação pode ser ligado ao mesmo remotamente. Ao utilizar a função mãos-livres, pode efetuar ou receber chamadas. Também pode transferir para o sistema de navegação, a lista de contactos armazenada no seu telemóvel.




- ① Visualização do menu de marcação predefinida.
- ② Exibe o modo de lista de contactos.
- ③ Alterna entre as listas de chamadas marcadas, recebidas e não atendidas..
- ④ Exibição do modo de marcação direta dos números.
- ⑤ Utilizar a função de reconhecimento da voz.
- ⑥ Exibição do menu de configurações.
- ⑦ Fechar o menu.
- ⑧ Pesquisa de contactos na lista de contactos por ordem alfabética.

## Utilizar o rádio

Poderá ouvir rádio, utilizando este produto.

Depois de guardar os canais de transmissão, poderá sintonizar os canais predefinidos com apenas um pressionar de botão.



- ① Visualização da lista de fontes.
- ② Seleção de uma banda.
- ③ Exibição do menu de configuração de hora e data.
- ④ Exibição do menu de configurações.
- ⑤ Exibição das curvas do equalizador.
- ⑥ Armazenamento da informação de faixas num iPod.
- ⑦ Exibição do menu de telefone.
- ⑧ Sintonização manual ou automática.
- ⑨ Exibição dos canais predefinidos.
- ⑩ Sintonização do canal predefinido memorizado com o pressionar de apenas um botão. Memoriza a frequência de transmissão em reprodução no botão para uma sintonização posterior, ao mantendo pressionado o botão.