


Fabricante: Pioneer Corporation
288 K, Hattokomppu 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN
Representante na UE e importador: Pioneer Europe NV
Haven 108 Zeebergelaan, 1-9120 Mellebe, Belgium
http://www.pioneer-car.eu

Modelo: SPH-EVO62DAB, SPH-EVO82DAB
Pioneer declara que este tipo de equipamento radio (T) está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU.
Este tipo de equipamento radio (T) está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU.
Este tipo de equipamento radio (T) está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU.

SPH-EVO82DAB
SPH-EVO62DAB

Guia de iniciação rápida



<19-QSG-SPHEVO-PR>

Português

- Pressionar
Pressionar e deslizar
Pressionar e manter pressionado

Descrição

- 1 Ativar o modo de reconhecimento de voz
2 VOL (+/-)
3 Visualizar o menu principal
4 Desligar
AV Selecionar entre o menu de Aplicações e o menu AV
Desligar o visor

Visualizar a barra do menu
Ativar ou desativar a função Mute
Redefinir o microprocessador
Selecionar o relógio
Selecionar o menu de ajuste do relógio
Ajustar o relógio

Selecionar uma fonte
Visualizar o menu de fontes AV e selecionar uma fonte
Visualizar a lista de fontes e selecionar uma fonte

Operações do sintetizador
Selecionar uma banda
Sintonizar um canal predefinido memorizado
Memorizar a frequência em transmissão
Visualizar a lista de canais predefinidos
Memorizar frequências de transmissão mais fortes
Sintonizar a estação seguinte
Iniciar o processo de busca automática

Operação das imagens em movimento
Parar a reprodução
Avançar um fotograma
Avanço e retrocesso rápido
Pausa e reprodução
Alterar o ponto de reprodução

Operação das imagens em movimento
Visualizar a lista de reprodução
Selecionar um título da lista que pretende reproduzir
Percorrer pela lista de títulos ou categorias
Percorrer pela lista

Operações de áudio
Alternar entre os tipos de ficheiros multimédia
Visualizar a barra de funções oculta
Definir a função de reprodução de áudio
Avançar ou retroceder pelos ficheiros
Selecionar uma pasta

Operações do telefone via Bluetooth
Visualizar o menu de ligação Bluetooth
Visualizar o menu de marcação predefinida
Selecionar o modo de lista telefónica
Selecionar o histórico de chamadas
Marcação direta do número de telefone
Ativar e desativar o modo privado
Ajustar o volume da chamada
Atender a chamada
Terminar uma chamada

Bloco de notas

Bloco de notas