


DEH-S720DAB

Guia de Iniciação rápida

Pioneer CarStereo-Pass
 Please fill out immediately after purchase.
 Engrepsen 14-digitt serial number:
 Kaufdatum:
 Date of purchase:
 La Pioneer CarStereo-Pass en utskick endast till Adresserna i listan.
 19-QSG-DEHS720-PR

Operações básicas



- Acerca do menu principal**
 É possível ajustar várias definições de unidade a partir do menu principal.
- 1 Prima **M.C.** para exibir o menu principal.
 - 2 Rode o botão **M.C.** para seleccionar uma das categorias e prima para confirmar.
 - Definições FUNCTION
 - Definições AUDIO
 - Definições SISTEMA
 - Definições ILLUMINATION
 - 3 Rode o botão **M.C.** para seleccionar as opções e prima para confirmar.

NOTA
 Independentemente da configuração da opção [AUTO APP CONN] [ON] ou [OFF], também é possível executar as seguintes operações para iniciar a aplicação Pioneer Smart Sync.
 - Para dispositivos diferentes de dispositivos Android ligados via USB, prima **SRC/OFF** para seleccionar outras fontes. Em seguida, mantenha pressionado o botão **M.C.**.
 - Inicie a aplicação Pioneer Smart Sync no iPhone.

Reprodução via Spotify®

- Não se encontra disponível ao definir a opção [USB MTP] em [ON] no menu de definições SISTEMA.)
 Atualize o firmware da aplicação Spotify para uma versão mais recente antes de iniciar o seu uso.
 Antes de começar, ligue esta unidade ao dispositivo móvel via USB (Phone apenas) ou via Bluetooth.
- 1 Entre no menu SISTEMA (consulte a secção "About the main menu").
 - 2 Rode o botão **M.C.** para seleccionar [APP CONTROL] e prima para confirmar.
 - 3 Rode o botão **M.C.** para seleccionar uma das opções indicadas adiante.
 - Seleccione [WIRED] para a ligação USB.
 - Seleccione [BLUETOOTH] para a ligação Bluetooth.
 - 4 Prima **SRC/OFF** para seleccionar [SPOTIFY].
 - 5 Inicie a aplicação Spotify no dispositivo móvel e inicie a reprodução.

Declaração de Conformidade em relação à Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU

Fabricante: **Pioneer Corporation**
 2-18-1, Hoshinoyama 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japão

Representante e Importador para UE: **PIONEER EUROPE NV**
 Haven 19B, Aarschotsebaan 1, B-3120 Mellebeke, Belgium TEL: <http://www.pioneer-car.eu>

Modelo: **DEH-S720DAB**
 Portugal: **DEH-S720DAB**
 Pioneer declara que o equipamento tipo [T] é em conformidade com a Directiva 2014/53/EU. Este tipo de produto não está disponível em Portugal. Este tipo de produto não está disponível em Portugal. Este tipo de produto não está disponível em Portugal.

Modelo: **DEH-S720DAB**
 Portugal: **DEH-S720DAB**
 Pioneer declara que o equipamento tipo [T] é em conformidade com a Directiva 2014/53/EU. Este tipo de produto não está disponível em Portugal. Este tipo de produto não está disponível em Portugal. Este tipo de produto não está disponível em Portugal.

Português

Este guia destina-se à instrução de funções básicas deste equipamento. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções disponibilizado no nosso website. <https://www.pioneer-car.eu/ur/>

Antes de começar

Obrigado por adquirir este produto PIONEER. Para assegurar uma utilização correta do equipamento, leia este manual antes de utilizar o produto. É especialmente importante ler e considerar as secções sob indicação de **AVISO** e **CAUIDADO** deste manual. Consulte este manual num local seguro e acessível para futuras referências.

AVISO
 • Não misture este produto com o restante lixo doméstico. Existem sistemas de recolha seletiva para produtos eletrónicos usados de acordo com a legislação relacionada com o tratamento, recolha e reciclagem correta.

CAUIDADO
 • Não tente reparar ou substituir este equipamento sem ajuda de profissionais. A instalação no veículo pode ser perigosa e poderá exigir ao risco de choque elétrico ou outros perigos.

Em caso de problemas
 Em caso de problemas com o funcionamento desta unidade, contacte o seu revendedor ou o serviço de assistência técnica PIONEER mais próximo.

Ligações
 Nas informações que se seguem, "NF" representa o modo "Network" e "STD" representa o modo padrão (standard). De acordo com as ligações estabelecidas, defina o modo de coluna em modo padrão (standard) (STD) ou modo "Network" (NW).

AVISO
 • **Importante**
 • Ao instalar a unidade em veículos sem a posição ACC (acessório) na ignição, a impossibilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que deteta a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.

Cabo de alimentação

1) Para o terminal de cabo de alimentação (2) Dependendo do tipo de veículo, a função de [2] e [3] poderá diferir. Nesse caso, certifique-se de ligar os conectores [3] a [5] e [4] a [3].

2) Amarelo (acessório)

3) Conector ISO

4) Acessório (ou apoio)

5) Azul/branco

Amplificador de potência (vendido em separado)

Éstea estas ligações se utilizar um amplificador opcional.

1) Microfone (3 m)

2) Terminal de antena DAB

3) Terminal de antena DAB (AN-DAB) (vendido em separado) (de unidade)

4) Terminal de saída posterior (STD) (Para saída de gama média (NW))

5) Terminal de saída para coluna frontal (STD) (Para saída de gama alta (NW))

6) Azul/branco

7) Terminal de antena

Instalação com suporte de montagem DIN

1) Inserir o suporte de montagem no painel

2) Apertar os parafusos de cada lado.

3) Parafusos (5 mm x 9 mm, não fornecidos com esta unidade)

4) Retirar a moldura.

Instalar o microfone

1) Moldura

2) Fixar o painel frontal

3) Fixar o microfone

4) Instalar o suporte de microfone na parte posterior da coluna de direção.

Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente SRC/OFF .
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/ <=>.
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/ <=>.
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/ <=>.

Configuração

Av ao colocar a ignição do veículo na posição ON depois da instalação, o menu de configuração será exibido no visor.

AVISO
 Não utilize a unidade em modo padrão se ligar o sistema de colunas que se destinam ao modo Network. Não utilize a unidade em modo padrão se ligar o sistema de colunas que se destinam ao modo padrão (standard). Ao fazê-lo, poderá causar danos nas colunas.

1 Rode o botão M.C. para seleccionar as opções e prima para confirmar. Para proceder à seguinte opção do menu, será necessário confirmar a sua seleção.

Item do menu	Descrição
LANGUAG	Seleção de idioma para exibir as informações de texto a partir do ficheiro de áudio comprimido.
CLOCK SET	Configure o relógio.
FM STEP	Seleção de intervalo de sintonização em 100 kHz ou 50 kHz.
DAB ANT PW	Fornecimento energético para a antena DAB. Seleção se utilizar a antena opcional DAB (AN-DAB), vendido em separado) com a unidade.
[OFF]	Seleção esta opção ao utilizar uma antena passiva sem reforço.

CAUIDADO
 Não tente reparar ou substituir este equipamento sem ajuda de profissionais. A instalação no veículo pode ser perigosa e poderá exigir ao risco de choque elétrico ou outros perigos.

SPEAKER MODE [STANDARD], [NETWORK]

Altere entre os dois modos de funcionamento: modo "Network" de 2 vias (NETWORK) e o modo padrão (STANDARD) de acordo com as ligações estabelecidas pelo utilizador.

Depois de seleccionar o modo adequado, rode o botão **M.C.**, para seleccionar [YES] e prima para confirmar.

- Não será possível completar a configuração do menu sem definir a opção [SPEAKER MODE].

Operação do sintonizador

Receber estações predefinidas

- 1 Prima **SRC/OFF** para seleccionar [RADIO].
- 2 Prima **BAND/** <=> para seleccionar o dispositivo. [FM1] <=> [FM2] <=> [FM3] <=> [MW]/[LW]
- 3 Prima um botão numérico (1/A a 6/=>) para confirmar.

Memória das melhores emissões (BSM)

- 1 Depois de seleccionar a banda, prima **M.C.** para visualizar o menu principal.
- 2 Rode o botão **M.C.** para seleccionar [FUNCTION] e prima para confirmar.

3 Rode o botão M.C. para seleccionar [BSM] e prima para confirmar.

Memorizar as estações manualmente

1 Durante a recepção de uma estação que pretende memorizar, mantenha pressionado um dos botões numéricos (1/A a 6/=>) até este parar de piscar.

Funcionamento de CD/USB/iPhone®/AUX

(A fonte iPhone não se encontra disponível ao definir a opção [USB MTP] em [ON] no menu de definições SISTEMA.)

CD

- 1 Inserir o disco na bandeja com a parte impressa virada para cima.
- Para ejetar o disco, pare a sua reprodução e prima **E**.

USB/iPhone

- 1 Abra a tampa da porta USB.
- Ligue o dispositivo USB/iPhone utilizando o cabo apropriado.

Ligação MTP

É possível ligar um dispositivo com o sistema Android 4.0 instalado esta unidade via MTP, utilizando um cabo fornecido com o dispositivo Android. No entanto, dependendo do dispositivo em ligação, verás de SD ou o número de ficheiros armazenados no mesmo, poderá não ser possível reproduzir os ficheiros/ faixas de áudio via MTP.

NOTA
 Se utilizar a ligação MTP, a opção [USB MTP] deve ser configurada em [ON] no menu de definições SISTEMA.

AUX

- 1 Inserir a minificha estereó ao terminal AUX.
- Prima **SRC/OFF** para seleccionar [AUX IN] como fonte.

Ligação Bluetooth

É possível ligar até dois telefones Bluetooth em simultâneo.

- 1 Ative a função Bluetooth no dispositivo.
- 2 Seleccione a designação da unidade apresentada no visor do dispositivo.
- 3 Certifique-se de que o mesmo número de 6 dígitos será exibido tanto na unidade como no dispositivo.
- 4 Seleccione [YES].

Telefone Bluetooth

Operações básicas

Objetivo	Funcionamento
Atender uma chamada	Ao receber uma chamada, mantenha pressionado um botão à sua escolha.
Terminar uma chamada	Prima E .
Rejeitar uma chamada	Ao receber uma chamada, mantenha pressionado E .

Ativar o modo de reconhecimento de voz

- 1 Mantenha pressionado o botão **V** e emita comandos de voz para o microfone.
- Para sair do modo de reconhecimento de voz, prima **BAND/** <=>.

Estabelecer ligação com Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync é uma aplicação que junta de forma inteligente os mapas, mensagens e música no interior do seu veículo.

Download Now
 Pioneer Smart Sync

AVISO
 Não tente operar esta aplicação durante o processo de condução. Certifique-se de parar e estacionar o seu veículo num local seguro, antes de utilizar os controlos da aplicação.

- 1 Entre no menu SISTEMA (consulte a secção "About the main menu").
- 2 Rode o botão **M.C.** para seleccionar [APP CONTROL] e prima para confirmar.
- 3 Rode o botão **M.C.** para seleccionar uma das opções indicadas adiante.
 - Seleccione [WIRED] para a ligação USB.
 - Seleccione [BLUETOOTH] para a ligação Bluetooth.
- 4 Rode o botão **M.C.** para seleccionar [AUTO APP CONN] e prima para confirmar.
- 5 Rode o botão **M.C.** para seleccionar [ON] e prima para confirmar.
- 6 Ligue esta unidade ao dispositivo móvel via USB ou Bluetooth. Pioneer Smart Sync no dispositivo iPhone/Android será iniciado automaticamente.

Instalação com suporte de montagem DIN

1) Inserir o suporte de montagem no painel

2) Apertar os parafusos de cada lado.

3) Parafusos (5 mm x 9 mm, não fornecidos com esta unidade)

4) Retirar a moldura.

Instalar o microfone

1) Moldura

2) Fixar o painel frontal

3) Fixar o microfone

4) Instalar o suporte de microfone na parte posterior da coluna de direção.