

Schnellstartanleitung NAVIGATIONS-/AV-SYSTEM AVIC-Z1000DAB

Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der Website.

<https://www.pioneer-car.eu/de/de>

Grundlegende Berührungstasten



① Taste #:

Berühren Sie diese Taste, um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen.

② Taste ▲▼

Berühren Sie diese Taste, um zwischen dem Anwendungsbildschirm/AV-Bedienbildschirm und dem Kartenbildschirm umzuschalten.

③ Taste ☰

Berühren Sie diese Taste, um die Menüleiste anzuzeigen.

④ Taste ♪

Berühren Sie diese Taste, um den Spracherkennungsmodus zu aktivieren.


⑤ Taste ↺

Berühren Sie diese Taste, um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


⑥ Taste VOL (+/-)

Berühren Sie diese Tasten, um die Lautstärke anzupassen.

Bildschirme mit den Sensortasten umschalten





Bildschirme mit den Berührungsstästen umschalten



So verwenden Sie die Navigationsmenübildschirme


Sie können die verschiedenen Funktionen verwenden, wie die Routenführung und die damit verbundenen Einstellungen.



- ① Kehrt zum Kartenbildschirm zurück.
- ② Sucht über die Adresse oder Koordinaten nach Ihrem Ziel oder sucht nach dem ausgewählten Ort von Interesse usw.
- ③ Berechnet Ihre Route oder bearbeitet die derzeit eingestellte Route.
- ④ Zeigt die Verkehrsinformationen an.
- ⑤ Zeigt die Liste der Ziele oder Wegpunkte an, die für ein Wohnmobil verfügbar sind.
- ⑥ Zeigt Benachrichtigungen an, die wichtige Informationen enthalten.
- ⑦ Zeigt Orte an, die Sie als Favoriten gespeichert haben.
- ⑧ Schaltet zwischen den Anzeigemodi 2D, 3D und „2D Norden oben“ um.
- ⑨ Zeigt den Bildschirm „**Benutzerprofile**“ an, auf dem Sie neue Profile erstellen oder vorhandene Profile bearbeiten können.
- ⑩ Zeigt die nächste Seite des Navigationsmenüs an.
- ⑪ Zeigt die vorherige Seite des Navigationsmenüs an.
- ⑫ Zeigt Informationen an, die für die Fahrt nützlich sind.
- ⑬ Konfiguriert die navigationsrelevanten Einstellungen und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf den Bildschirm „**SyncTool**“.
- ⑭ Zeigt die Informationen des Navigationssystems an (zum Beispiel die Versionsinformationen oder Lizenzen).


Suchen nach einem Ort anhand der Adresse

- 1 Berühren Sie die Taste [A].**
Der Kartenbildschirm wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie [], um das Navigationsmenü auf dem Kartenbildschirm anzuzeigen.**
- 3 Berühren Sie [Neue Route].**
- 4 Berühren Sie [Adresse].**
- 5 Geben Sie die Informationen für die Position ein, die Sie als Ziel festlegen möchten.**



Wenn Sie das Element neben der jeweiligen Option berühren, wird der Bildschirm zur Eingabe des Zeichens oder zur Auswahl von Optionen angezeigt. Nachdem Sie das Ziel eingegrenzt haben, wird die gesuchte Position auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

- 6 Berühren Sie [Als Ziel wählen].**



Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter wird eine Karte angezeigt, die die gesamte Route anzeigt. Die Route wird automatisch berechnet.

- 7 Berühren Sie [Navigation starten].**




Ihr Navigationssystem beginnt mit der Streckenführung.

So verwenden Sie die Karte

Die meisten von Ihrem Navigationssystem gelieferten Informationen werden auf der Karte angezeigt. Aus diesem Grund sollten Sie sich damit vertraut machen, wie Informationen auf der Karte dargestellt werden.

Die folgenden Informationen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, werden nur angezeigt, wenn eine Fahrtroute eingestellt ist.

AV-Informationen werden im unteren Bereich des Kartenbildschirms angezeigt.



- ① Zeigt Nummer und Name der zu verwendenden Straße (oder den nächsten Führungs punkt) an.*
- ② Zeigt den nächsten Führungs punkt (Manöver) an.*
- ③ Zeigt die Distanz bis zum nächsten Führungs punkt (Manöver) an.*
- ④ Zeigt das übernächste Manöver an.*
- ⑤ Zeigt die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs an.
- ⑥ Zeigt die Zeit- und Distanzinformationen für Ihre Route an.*
- ⑦ Zeigt den Namen der Straße (oder Stadt) an, auf (in) der Ihr Fahrzeug fährt.
- ⑧ Zeigt die aktuelle Fahrtroute an.*
- ⑨ Zeigt den Navigation Menübildschirm an.
- ⑩ Zeigt den Fortschritt zum endgültigen Fahrtziel an.*

Koppeln der Bluetooth®-Geräte

Sie können verschiedene Funktionen (Freisprech-Telefonieren und Bluetooth-Audio usw.) nutzen, indem Sie Bluetooth-Geräte mit diesem Navigationssystem verbinden. Um die Funktionen nutzen zu können, koppeln Sie die Geräte im Vorfeld mit dem Navigationssystem.

1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Drahtlosechnologie auf Ihren Geräten.


2 Drücken Sie die Taste #, um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen.

3 Berühren Sie  und dann #.

Der Bildschirm „Bluetooth“ wird angezeigt.

4 Berühren Sie [Anschluss].

Das System sucht nach Bluetooth-Geräten, die auf eine Verbindung warten, und zeigt diese in der Liste an, wenn ein Gerät gefunden wurde.



5 Berühren Sie den Bluetooth-Namen des Geräts, das Sie registrieren möchten.

Auf diesem Gerät und dem anderen Gerät wird die gleiche sechsstellige Zahl angezeigt, wenn Ihr Gerät SSP (Secure Simple Pairing, sichere einfache Kopplung) unterstützt.

6 Führen Sie den Kopplungsvorgang durch, indem Sie dieses und das andere Gerät bedienen.


Nachdem das Gerät erfolgreich registriert wurde, baut das System eine Bluetooth-Verbindung auf. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Gerätename in der Liste angezeigt.

HINWEIS

Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die Pioneer Corporation erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Verwenden von Freisprech-Telefonieren

Wenn Ihr Mobiltelefon Bluetooth-Technologie bietet, kann dieses Navigationssystem drahtlos mit Ihrem Mobiltelefon verbunden werden. Mit der Freisprech-Funktion können Sie das Navigationssystem bedienen, um Telefonanrufe zu tätigen oder anzunehmen. Sie können auch die Telefonbuchdaten, die auf dem Mobiltelefon gespeichert sind, auf das Navigationssystem übertragen.




- ① Zeigt den Kurzwahlbildschirm an.
- ② Schaltet zur Telefonbuchliste um.
- ③ Schaltet zur Liste der entgangenen, angenommenen und gewählten Anrufe um.
- ④ Schaltet den Modus zur direkten Eingabe der Telefonnummer um.
- ⑤ Schaltet zur Spracherkennungsfunktion um.
- ⑥ Zeigt den Einstellungs-Menübildschirm an.
- ⑦ Schließt den Bildschirm.

Verwenden des Radios

Sie können mit diesem Produkt Radio hören.

Wenn Sie Sender gespeichert haben, können Sie mit einer einzigen Tastenberührung ganz einfach Speichersender aufrufen.



- ① Zeigt die Quellenliste an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Einstellungenbildschirm für Uhrzeit und Datum an.
- ④ Zeigt den Einstellungs-Menübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizer-Kurven auf.
- ⑥ Zeigt den Telefon-Menübildschirm an.
- ⑦ Führt eine manuelle Suche oder den Suchlauf aus.
- ⑧ Zeigt die Speichersender an.
- ⑨ Ruft mit einer einzigen Tastenbetätigung den Speichersender auf, der unter einer Taste gespeichert ist.
Wenn die Taste länger berührt wird, wird die aktuelle Senderfrequenz unter der Taste gespeichert, damit dieser Sender später aufgerufen werden kann.

Snelstartgids

AV NAVIGATIESYSTEEM

AVIC-Z1000DAB

In deze gids vindt u uitleg over de basisfuncties van het navigatiesysteem. Raadpleegt u voor details de handleiding op onze website.



<https://www.pioneer-car.eu/nl/nl>

Basisaanraaktoetsen



- ① **# toets**
Tik hierop om het scherm met het startmenu te openen.
- ② **△ toets**
Tik hierop om naar het applicatiescherm/AV-bedieningsscherm en het kaartscherm te schakelen.
- ③ **□ toets**
Tik hierop om de menubalk te openen.
- ④ **↓ toets**
Tik hierop om de spraakherkenning te activeren.
- ⑤ **◀ toets**
Tik hierop om het hoofdmenu weer te geven of om terug te keren naar het vorige scherm.
- ⑥ **VOL (+/-) toets**
Tik hierop om het volume aan te passen.

Schakelen tussen schermen met de toetsen op het aanraakpaneel





Schakelen tussen schermen met de aanraaktoetsen



Hoe worden de schermen van het navigatiemenu gebruikt

U kunt diverse functies gebruiken, zoals routebegeleiding en verwante instellingen.



- ① Terugkeren naar het kaartscherm.
- ② Zoeken naar uw bestemming op basis van het adres of coördinaten, of zoeken naar de geselecteerde interessante plaats, enz.
- ③ De route samenstellen of de huidige ingestelde route bewerken.
- ④ De verkeersinformatie weergeven.
- ⑤ De lijst met bestemmingen of tussenpunten weergeven waarvoor een camper beschikbaar is.
- ⑥ Meldingen met belangrijke informatie weergeven.
- ⑦ De locatie weergeven die u als favoriet heeft opgeslagen.
- ⑧ Schakelen tussen de weergavemodi 2D, 3D en 2D Noorden boven.
- ⑨ Het "Gebruikersprofielen"-scherm weergeven, waar u nieuwe profielen kunt aanmaken of bestaande profielen kunt bewerken.
- ⑩ De volgende pagina van het navigatiemenu weergeven.
- ⑪ De vorige pagina van het navigatiemenu weergeven.
- ⑫ Nuttige informatie voor onderweg weergeven.
- ⑬ De instellingen met betrekking tot de navigatie configureren en het "SyncTool"-scherm oproepen.
- ⑭ De informatie van uw navigatiesysteem weergeven (bijvoorbeeld de versie-informatie of licenties).

Een locatie aan de hand van het adres zoeken

1 Tik op de toets.

Het kaartscherm verschijnt.

2 Tik op om het navigatiemenu op het kaartscherm weer te geven.

3 Tik op [Nieuwe route].

4 Tik op [Adres].

5 Voer informatie in voor de locatie die u als de bestemming wilt instellen.



Door op het item naast elke optie te tikken, verschijnt het scherm waar u het teken kunt invoeren of een van de opties kunt selecteren. Nadat u uw bestemmingen heeft beperkt, verschijnt de gezochte locatie op het kaartscherm.

6 Tik op [Als bestemming selecteren].



Na een korte samenvatting van de routeparameters verschijnt een kaart met de volledige route. De route wordt automatisch berekend.

7 Tik op [Start navigatie].




Uw navigatiesysteem begint met de routebegeleiding.

Hoe wordt de kaart gebruikt

De meeste informatie die het navigatiesysteem geeft, is te zien op de kaart. Maak uzelf vertrouwd met de wijze waarop de informatie op de kaart verschijnt.

De volgende informatie die aangegeven is met een asterisk (*), wordt alleen weergegeven als er een route is ingesteld.

AV-informatie wordt onderin het kaartscherm weergegeven.




- ① Het nummer en de naam van de te gebruiken straat (of het volgende begeleidingspunt) weergeven.*
- ② Het volgende begeleidingspunt (richtingswijziging) weergeven.*
- ③ De afstand tot het volgende begeleidingspunt (richtingswijziging) weergeven.*
- ④ De richtingswijziging na de volgende richtingswijziging weergeven.*
- ⑤ De huidige locatie van uw voertuig tonen.
- ⑥ De tijd- en afstandsinfo voor uw route weergeven.*
- ⑦ De naam van de straat (of stad) tonen waarin uw voertuig zich nu bevindt.
- ⑧ De huidige route weergeven.*
- ⑨ Het scherm met het navigatiemenu weergeven.
- ⑩ De voortgang tot de eindbestemming aangeven.*

Koppelen van uw Bluetooth®-apparaten

U kunt diverse functies (handsfree telefoneren en Bluetooth audio enz.) gebruiken door uw Bluetooth-apparaten te verbinden met dit navigatiesysteem. Om de functies te gebruiken, koppelt u de apparaten vooraf met het navigatiesysteem.

- 1 Activeer de draadloze Bluetooth-technologie op uw apparaten.**
- 2 Druk op de # knop om het beginmenu scherm weer te geven.**
- 3 Tik op  en dan op *.**
Het scherm "Bluetooth" verschijnt.
- 4 Tik op [Verbinding].**
Het systeem zoekt naar Bluetooth-apparaten die op verbinding wachten, en geeft ze weer in de lijst als een apparaat wordt gevonden.
- 5 Tik op de naam van het Bluetooth-apparaat dat u wilt registreren.**
Hetzelfde getal van 6 tekens verschijnt op dit toestel en op het apparaat als uw apparaat SSP (Beveiligde Enkele Koppeling) ondersteunt.
- 6 Voer de koppeling uit door het toestel en het apparaat te bedienen.**
Nadat het apparaat geregistreerd is, wordt een Bluetooth-verbinding door het systeem gemaakt. Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt de apparaatnaam in de lijst.




OPMERKING

Het merk *Bluetooth*® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Pioneer Corporation gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Handsfree telefoneren


Als uw mobiele telefoon over de Bluetooth-technologie beschikt, kan dit navigatiesysteem draadloos worden verbonden met uw mobiele telefoon. Dankzij deze handsfree-functie kunt u het navigatiesysteem bedienen om telefoongesprekken tot stand te brengen of aan te nemen. U kunt ook de gegevens van het telefoonboek in uw mobiele telefoon overzetten naar het navigatiesysteem.



- ① Het scherm met voorkeurnummers weergeven.
- ② Schakelen naar de lijst voor telefoonboek.
- ③ Schakelen naar de lijsten met gemiste, ontvangen en tot stand gebrachte oproepen.
- ④ Schakelen naar de modus om het telefoonnummer direct in te voeren.
- ⑤ Schakelen naar de functie Spraakherkenning.
- ⑥ Het scherm met het Instellingenmenu weergeven.
- ⑦ Het scherm sluiten.

De radio gebruiken

Terwijl u dit product gebruikt, kunt u naar de radio luisteren. Zodra u kanalen heeft opgeslagen, kunt u voorkeurkanalen eenvoudig uit het geheugen oproepen door op een enkele toets te tikken.



- ① De bronnenlijst openen.
- ② Een frequentieband selecteren.
- ③ Het scherm voor de tijd- en datuminstelling openen.
- ④ Het scherm met het Instellingenmenu weergeven.
- ⑤ Equalizercurven oproepen.
- ⑥ Het scherm met het Telefoonmenu weergeven.
- ⑦ Handmatig of automatisch afstemmen.
- ⑧ De voorkeurzenders weergeven.
- ⑨ De voorkeurzender die opgeslagen is onder een toets, uit het geheugen oproepen door op een enkele toets te tikken.
Slaat de huidige zenderfrequentie op onder een toets om deze later weer op te roepen, door op de toets te blijven drukken.