

Guida rapida all'uso SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV AVIC-Z1000DAB

Questa guida ha lo scopo di mostrare le funzioni di base del sistema di navigazione. Per dettagli, fare riferimento al Manuale d'uso presente sul sito web.


<https://www.pioneer-car.eu/it/it>

Pulsanti touch di base




- ① **Pulsante**
Toccare per visualizzare la schermata del menu principale.
- ② **Pulsante**
Toccare per passare tra la schermata Applicazione/ Operazioni AV e la schermata della mappa.
- ③ **Pulsante**
Toccare per visualizzare la barra dei menu.
- ④ **Pulsante**
Toccare per attivare la modalità di riconoscimento vocale.
- ⑤ **Pulsante**
Toccare per visualizzare la schermata del menu principale o tornare alla schermata precedente.
- ⑥ **Pulsante VOL (+/-)**
Toccare per regolare il volume.

Alternare le schermate utilizzando i tasti del pannello tattile





Alternare le schermate utilizzando i pulsanti touch





Come utilizzare le schermate del menu di navigazione


È possibile utilizzare varie funzioni, ad esempio la guida dell'itinerario e le relative impostazioni.



- 1 Ritorna alla schermata della mappa.
- 2 Cerca la destinazione in base all'indirizzo o alle coordinate oppure cerca il luogo di interesse selezionato, ecc.
- 3 Genera un itinerario o modifica l'itinerario correntemente impostato.
- 4 Visualizza le informazioni sul traffico.
- 5 Visualizza l'elenco delle destinazioni o dei punti intermedi per i quali è disponibile un camper.
- 6 Visualizza le notifiche che contengono informazioni importanti per l'utente.
- 7 Visualizza la posizione salvata come preferita.
- 8 Alterna le modalità di visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto.
- 9 Visualizza la schermata **"Profili utente"** che consente di creare nuovi profili o di modificare quelli esistenti.
- 10 Visualizza la pagina successiva del menu di navigazione.
- 11 Visualizza la pagina precedente del menu di navigazione.
- 12 Visualizza informazioni utili durante la guida.
- 13 Configura le impostazioni relative alla navigazione e consente di accedere alla schermata **"SyncTool"**.
- 14 Visualizza le informazioni del sistema di navigazione (ad esempio, le informazioni sulla versione o sulle licenze).


Ricerca di una posizione mediante l'indirizzo

- 1 Toccare il pulsante .**
Compare la schermata della mappa.
- 2 Toccare  per visualizzare il menu di navigazione sulla schermata della mappa.**
- 3 Toccare [Nuovo percorso].**
- 4 Toccare [Indirizzo].**
- 5 Immettere le informazioni relative alla posizione che si desidera impostare come destinazione.**




Toccando la voce accanto a ciascuna opzione, è possibile visualizzare la schermata per immettere il carattere o selezionare una delle opzioni. Dopo aver ristretto la destinazione, la posizione ricercata viene visualizzata sulla schermata della mappa.

- 6 Toccare [Seleziona come destinazione].**



Dopo un breve riepilogo dei parametri dell'itinerario, viene visualizzata una mappa che mostra l'intero itinerario. L'itinerario viene calcolato automaticamente.

- 7 Toccare [Inizia navigazione].**




Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

Come utilizzare la mappa

La maggior parte delle informazioni fornite dal sistema di navigazione è visualizzabile sulla mappa. È necessario acquisire familiarità con il modo in cui le informazioni appaiono sulla mappa. Le seguenti informazioni contrassegnate con un asterisco (*) vengono visualizzate esclusivamente quando è impostato un itinerario.




Le informazioni AV vengono visualizzate nella parte inferiore della schermata della mappa.




- ① Mostra il numero e il nome della strada da utilizzare (o il punto di guida successivo).*
- ② Mostra il punto di guida successivo (o la manovra successiva).*
- ③ Mostra la distanza fino al punto di guida successiva (o alla manovra successiva).*
- ④ Mostra la manovra dopo la manovra successiva.*
- ⑤ Indica la posizione corrente del veicolo.
- ⑥ Visualizza le informazioni relative a tempo e distanza per l'itinerario.*
- ⑦ Mostra il nome della strada (o della città) percorsa dal veicolo (o in cui si trova il veicolo).
- ⑧ Indica l'itinerario attuale.*
- ⑨ Visualizza la schermata del menu di navigazione.
- ⑩ Indica la distanza percorsa verso la destinazione finale.*

Associazione dei dispositivi Bluetooth®

È possibile utilizzare diverse funzioni (chiamate vivavoce e audio Bluetooth, ecc.) collegando i dispositivi Bluetooth al sistema di navigazione. Per utilizzare le funzioni, per prima cosa associare i dispositivi al sistema di navigazione.

- 1 Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sui dispositivi.**
- 2 Premere il pulsante  per visualizzare la schermata del menu principale.**
- 3 Toccare , quindi .**
Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".
- 4 Toccare [Connessione].**
Il sistema cerca i dispositivi Bluetooth in attesa di connessione e li visualizza in un elenco se viene rilevato un dispositivo.
- 5 Toccare il nome del dispositivo Bluetooth che si desidera registrare.**
Lo stesso numero a 6 cifre viene visualizzato sull'unità e sul dispositivo, se il dispositivo supporta l'SSP (Secure Simple Pairing).
- 6 Eseguire l'operazione di associazione azionando l'unità e il dispositivo.**
Dopo la registrazione del dispositivo, il sistema stabilisce una connessione Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il nome del dispositivo nell'elenco.




NOTA

Il marchio nominale e il logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da Pioneer Corporation. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

Utilizzo delle chiamate vivavoce

Se il telefono cellulare è dotato di tecnologia Bluetooth, il sistema di navigazione può essere collegato al telefono in modalità wireless. Grazie alla funzione vivavoce, è possibile utilizzare il sistema di navigazione per effettuare o ricevere chiamate. È inoltre possibile trasferire al sistema di navigazione i dati della rubrica memorizzati nel telefono cellulare.




- ① Visualizza la schermata di composizione di un numero preimpostato.
- ② Passa alla elenco rubrica.
- ③ Alterna gli elenchi delle chiamate perse, ricevute ed effettuate.
- ④ Attiva la modalità che permette di immettere direttamente il numero di telefono.
- ⑤ Passa alla funzione di riconoscimento vocale.
- ⑥ Visualizza la schermata del menu delle impostazioni.
- ⑦ Chiude la schermata.

Utilizzo della radio

Con questo prodotto, è possibile ascoltare la radio.

Una volta memorizzati i canali di trasmissione, è possibile richiamarli facilmente dalla memoria premendo un solo tasto.



- ① Visualizza l'elenco di sorgenti.
- ② Seleziona una banda.
- ③ Visualizza la schermata di impostazione di data e ora.
- ④ Visualizza la schermata del menu delle impostazioni.
- ⑤ Richiama le curve di equalizzazione.
- ⑥ Visualizza la schermata del menu del telefono.
- ⑦ Esegue la sintonizzazione manuale o la sintonizzazione con ricerca.
- ⑧ Visualizza i canali preselezionati.
- ⑨ Richiama il canale preimpostato memorizzato su un tasto dalla memoria con un solo tocco del tasto. Memorizza la frequenza di trasmissione corrente su un tasto per il richiamo successivo continuando a toccare il tasto.

Guía de iniciación rápida SISTEMA DE NAVEGACIÓN AV AVIC-Z1000DAB

Esta guía le mostrará las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el sitio web.


<https://www.pioneer-car.eu/es/es>

Botones táctiles básicos




- Botón ☰**
Tóquelo para mostrar la pantalla del menú inicial.
- Botón ◻▲**
Púlselo para cambiar entre la pantalla de aplicaciones/ la pantalla de función AV y la pantalla de mapa.
- Botón ◻**
Tóquelo para ver la barra de menús.
- Botón 🗣️**
Tóquelo para activar el modo de reconocimiento de voz.
- Botón ↶**
Tóquelo para mostrar la pantalla del menú inicial o para volver a la pantalla anterior.
- Botón VOL (+/-)**
Tóquelo para ajustar el volumen.

Cambio entre pantallas utilizando las teclas del panel táctil





Cambio entre pantallas utilizando los botones táctiles





Cómo utilizar las pantallas del menú de navegación


Puede utilizar varias funciones como la guía de ruta y los ajustes relacionados.



- 1 Vuelve a la pantalla de mapas.
- 2 Busca el destino por dirección o coordenadas, o busca por el lugar seleccionado de interés, etc.
- 3 Crea su ruta o edita la ruta actualmente establecida.
- 4 Muestra la información de tráfico.
- 5 Muestra la lista de los destinos o puntos de paso que una caravana tiene a su disposición.
- 6 Muestra notificaciones que incluyen información importante.
- 7 Muestra la ubicación que guardó como favorita.
- 8 Cambia entre los modos de visualización 2D, 3D y 2D Norte arriba.
- 9 La pantalla **"Perfiles de usuario"**, donde puede crear nuevos perfiles o editar los ya existentes.
- 10 Muestra la página siguiente del menú de navegación.
- 11 Muestra la página anterior del menú de navegación.
- 12 Muestra información útil que le ayuda durante la conducción.
- 13 Configura los ajustes relacionados con la navegación y permite acceder a la pantalla **"SyncTool"**.
- 14 Muestra la información del sistema de navegación (la información de la versión, o licencias, por ejemplo).


Búsqueda de una ubicación por dirección

- 1 **Botón  táctil.**
Aparece la pantalla de mapas.
- 2 **Toque  para ver el menú de navegación de la pantalla de mapas.**
- 3 **Toque [Nueva ruta].**
- 4 **Toque [Dirección].**
- 5 **Introduzca la información de la ubicación que desea establecer como destino.**




Si toca el siguiente elemento de cada opción, se mostrará la pantalla para introducir el carácter o seleccionar una de las opciones. Tras delimitar su destino, la ubicación buscada aparece en la pantalla de mapas.

- 6 **Toque [Seleccionar como destino].**



Una vez mostrado un breve resumen de los parámetros de la ruta, aparece un mapa mostrando la ruta completa. La ruta se calcula automáticamente.

- 7 **Toque [Iniciar navegación].**




El sistema de navegación inicia la guía de ruta.

Cómo utilizar el mapa

La mayoría de la información que da el sistema de navegación se puede ver en el mapa. Necesitará adaptarse a la manera en la que se muestra la información en el mapa.

La siguiente información aparece marcada con un asterisco (*) únicamente cuando se ha establecido una ruta.

La información AV se muestra en la parte inferior de la pantalla de mapas.




- 1 Muestra el número y el nombre de la calle que se va a usar (o siguiente punto de guía).*
- 2 Muestra el siguiente punto de guía (maniobra).*
- 3 Muestra la distancia al siguiente punto de guía (maniobra).*
- 4 Muestra la maniobra posterior a la siguiente maniobra.*
- 5 Indica la ubicación actual de su vehículo.
- 6 Muestra la hora y la información de distancia de su ruta.*
- 7 Muestra el nombre de la calle (o ciudad) por la que viaja el vehículo.
- 8 Indica la ruta actual.*
- 9 Muestra la pantalla del menú de navegación.
- 10 Indica el progreso hasta el destino final.*

Conexión con dispositivos Bluetooth®

Puede utilizar varias funciones (manos libres y audio Bluetooth etc.) conectando los dispositivos Bluetooth con este sistema de navegación. Para utilizar las funciones, conecte previamente los dispositivos con el sistema de navegación.

1 Active la tecnología inalámbrica Bluetooth en sus dispositivos.


2 Pulse el botón  para mostrar la pantalla del menú inicial.

3 Toque , y, a continuación .

Aparecerá la pantalla "Bluetooth".

4 Toque [Conexión].

El sistema busca dispositivos Bluetooth a la espera de una conexión y los muestra en la lista si se encuentra un dispositivo.



5 Toque el nombre del dispositivo Bluetooth que desea registrar.

Aparece el mismo número de 6 dígitos en esta unidad y el dispositivo, si su dispositivo es compatible con SSP (Sincronización Sencilla y Segura).

6 Realice la operación de conexión utilizando la unidad y el dispositivo.


Cuando el dispositivo se haya registrado correctamente, se establecerá una conexión Bluetooth con el sistema. Una vez establecida la conexión, aparecerá el nombre del dispositivo en la lista.

NOTA

La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Uso de teléfono de manos libres

Si su teléfono móvil dispone de tecnología Bluetooth, este sistema de navegación se puede conectar con su teléfono móvil de manera inalámbrica. Si utiliza esta función de manos libres, puede hacer uso del sistema de navegación para hacer o recibir llamadas telefónicas. También puede transferir los datos del directorio telefónico guardados en su teléfono móvil al sistema de navegación.




- ① Muestra la pantalla de dial de preselección.
- ② Cambia a la lista de directorio telefónico.
- ③ Cambia a las listas de llamadas perdidas, recibidas y marcadas.
- ④ Cambia el modo para introducir el número de teléfono directamente.
- ⑤ Cambia a la función de reconocimiento de voz.
- ⑥ Muestra la pantalla del menú de configuración.
- ⑦ Cierra la pantalla.

Uso de la radio

Puede escuchar la radio utilizando este producto.

Una vez guardados los canales de difusión, puede fácilmente memorizar canales preestablecidos de memoria con un solo toque de tecla.



- ① Muestra la lista de fuentes.
- ② Selecciona una banda.
- ③ Muestra la pantalla de configuración de fecha y hora.
- ④ Muestra la pantalla del menú de configuración.
- ⑤ Memoriza las curvas del ecualizador.
- ⑥ Muestra la pantalla del menú del teléfono.
- ⑦ Realiza una sintonización manual o sintonización de búsqueda.
- ⑧ Muestra los canales preestablecidos.
- ⑨ Memoriza el canal preestablecido guardado en una tecla de memoria con un solo toque de la tecla. Guarda la frecuencia de difusión actual en una tecla para memorizar posteriormente tocando continuamente la tecla.