

SYSTEME DE NAVIGATION AV

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Manuel de démarrage rapide


Ce guide a pour but de vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi disponible sur le site Web européen de Pioneer, à l'adresse suivante : www.pioneer.eu.

Enregistrez votre produit sur www.pioneer.fr ou www.pioneer.be et recevez 1 an d'abonnement GRATUIT au service Données des caméras de surveillance du trafic (ce service n'est pas disponible pour les personnes résidant en Suisse)

Publié par Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 par Pioneer Corporation.
Tous droits réservés.
<KKNX> <08D00000>


Imprimé en Belgique
<CRB2703-A> EW
MAN-900700-QSG-FR

Touches matérielles de base




- 1 **Touche MENU**
Appuyez sur cette touche pour afficher le «Menu supérieur».
- 2 **Touche MAP**
Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran de la carte.
- 3 **COMMANDE POLYVALENTE**
Tournez la commande pour régler le volume AV (Audio et Vidéo).
Sur l'écran de la carte, déplacez cette commande vers le haut ou vers le bas pour changer l'échelle de la carte. Déplacez-la vers la gauche ou la droite pour sauter vers l'avant ou vers l'arrière une plage, un chapitre, etc.
Remarque:
Ce sont juste quelques exemples.

Changement de l'écran



Présentation de la fonction de recherche

Ce système de navigation offre plusieurs méthodes de recherche.




- 1 Recherche d'un lieu à partir d'une adresse
- 2 Recherche d'un lieu à partir d'un magasin, restaurant ou d'un autre établissement de la base de données des adresses utiles
- 3 Sélection d'un lieu mémorisé
- 4 Sélection d'une destination que vous avez recherchée récemment
- 5 Recherche d'adresses utiles en utilisant des données d'une mémoire extérieure (USB, SD)
- 6 Sélection d'un itinéraire à partir d'un itinéraire mémorisé
- 7 Réglage de l'itinéraire jusqu'à votre domicile
- 8 Visualisation des informations sur l'itinéraire actuel, recherche d'une destination par latitude et longitude et mémorisation de l'itinéraire actuel
- 9 Visualisation des informations sur le trafic
- 0 Annulation de votre itinéraire actuel

Recherche de votre destination à partir d'une adresse

- 1 Affichez le **Menu Destination** et touchez **Adresse**.
- 2 Saisissez l'information que vous souhaitez entrer pour la destination.
- 4 Touchez **Ajouter une Dest.**



Quand le calcul de l'itinéraire est terminé, le guidage de navigation démarre.




Toucher l'article à côté de chaque option affiche l'écran de saisie des caractères ou permet de choisir une des options. Après avoir précisé votre destination, «Écran de confirmation de la carte» apparaît.

- 3 Touchez **Itinéraire...**



Ce système de navigation vous offre à la fois un guidage visuel et un guidage vocal.

Réglage du volume du guidage vocal



- 1 Touchez les touches dans l'ordre suivant dans le **Menu supérieur**; **Configurations** ☆ **Paramètres Navigation** ☆ **Paramètres son**
- 2 Touchez ou faites glisser le curseur.

