

**Pioneer** sound.vision.soul

NAVIGATIONS-/AV-SYSTEM

# AVIC-F900BT AVIC-F700BT


## Kurzanleitung

Dieser Leitfaden soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Herausgegeben von Pioneer Corporation.  
Copyright © 2008 by Pioneer Corporation.  
Alle Rechte vorbehalten.  
<KKYNX> <08D0000>


Gedruckt in Belgien  
<CRB2702-A> EW  
MAN-900700-QSG-GE

## Die wichtigsten Hardwaretasten




- ① **MENU-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um das „Hauptmenü“ anzuzeigen.
- ② **MAP-Taste**  
Drücken Sie diese Taste zum Aufrufen des Kartenbildschirms.
- ③ **MULTICONTROLLER**  
Dieser Regler wird zur Einstellung der AV-Lautstärke (Audio und Video) gedreht.  
Auf dem Kartenbildschirm können Sie ihn zum Ändern des Kartenmaßstabs nach oben oder unten bewegen. Durch Bewegen nach links oder rechts springen Sie bei der Wiedergabe titel- bzw. kapitelweise zurück oder vor.  
Hinweis:  
Dies sind nur einige Beispiele.

## Wechseln zwischen Bildschirmanzeigen



## Suchfunktionsübersicht



Dieses Navigationssystem bietet mehrere Suchmöglichkeiten.




- ① Suchen eines Orts nach Adresse
- ② Suchen eines Orts anhand einer speziellen Zielkategorie (Laden, Restaurant andere Geschäfte) in der POI-Datenbank
- ③ Auswählen eines gespeicherten Orts
- ④ Auswählen eines kürzlich gesuchten Orts
- ⑤ Suchen nach POIs mit den Daten auf einem externen Speichermedium (USB, SD)
- ⑥ Auswählen einer gespeicherten Route
- ⑦ Einstellen der Route zu Ihrer Heimadresse
- ⑧ Anzeigen der aktuellen Routeninformation, Suche nach einem Fahrtziel nach Längen- und Breitengrad und Speichern der aktuellen Route
- ⑨ Anzeigen der Verkehrsinformation
- ⑩ Löschen der aktuellen Fahrtroute

## Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das **Menü Fahrtziel** auf und berühren Sie **Adresse**.
- 2 Geben Sie die **Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein**.
- 3 Berühren Sie **Ziel hinzufügen**.
- 4 Berühren Sie **Ziel hinzufügen**.




Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, beginnt die Navigationsführung.




Beim Berühren des Menüelements neben der jeweiligen Option wird ein Bildschirm für die Zeicheneingabe bzw. Auswahl einer mehrerer Optionen eingeblendet. Nach Vorgeben der Fahrtziel-Suchkriterien erscheint ein „Bestätigungsbildschirm mit einer Karte“.

- 3 Berühren Sie **Route...**



Dieses Navigationssystem gibt bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Fahrhinweise.

## Einstellen der Lautstärke für die Sprachführung



- 1 Berühren Sie die Tasten im **Hauptmenü** in der Reihenfolge; **Einstellungen** → **Navi-Einstellungen** → **Audioeinstell**
- 2 Berühren oder ziehen Sie den **Schieberegler**.

## Grundlegende Bedienvorgänge auf dem Kartenbildschirm

### Die wichtigsten Kartenelemente


- 
- ① Information für den nächsten Führungspunkt
  - ② Aktuelle Uhrzeit
  - ③ Kompass
  - ④ Aktuelle Fahrtroute
  - ⑤ Aktuelle Position
  - ⑥ Aktuelle Straße

### Verschieben der Karte

Sie können die Karte durch Ziehen verschieben. Die Geschwindigkeit, mit der die Karte verschoben wird, hängt davon ab, wie schnell Sie ziehen.



### 3D-Kartenbildschirm

Bei Berühren von  ändert sich die Ansicht. Durch erneutes Berühren kehren Sie zur vorherigen Ansicht zurück.




Wenn Sie die 3D-Karte berühren, werden Tasten zum Ändern der Neigung und des Drehwinkels eingeblendet.



## Auswählen der AV-Quelle

- 1 Rufen Sie das Menü „AV-Quelle“ auf und berühren Sie die Taste der gewünschten AV-Quelle.



Die AV-Quellen, für die kein entsprechendes Gerät angeschlossen ist, sind deaktiviert.


## Wiedergabe von Dateien auf einer SD-Speicherkarte

Sie können Audio- und Videodateien von einer SD-Speicherkarte abspielen. (Einzelheiten zu abspielbaren Dateien finden Sie in der „Bedienungsanleitung“.)


- 1 Drücken Sie die SD-Kartenattrappe hinein, bis ein Klicken zu hören ist, und ziehen Sie sie dann heraus.



- 2 Führen Sie Ihre SD-Speicherkarte ein, bis ein Klicken zu hören ist.



- 3 Bedienen Sie die Musik-/Videoquelle durch Berühren der entsprechenden Tasten.




- ① Wiedergabe-Bedienelemente
- ② Wechsel zum vorangehenden oder nächsten Ordner.
- ③ Aufrufen des Bildschirms für Video-Bedienung.

## Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod®

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod® (CD-IU230V, separat erhältlich) am Navigationssystem anschließen.

- 1 Berühren Sie AV1-Eingang im Menü AV-Einstellungen, um „iPod“ zu wählen.
- 2 Schließen Sie Ihren iPod an.

An AV-Eingang an der Rückseite



USB-Anschluss



- 3 Schalten Sie die AV-Quelle auf iPod.



- ① Berühren Sie eine der Kategorien, in der Sie nach einem Song suchen wollen.
- ② Berühren Sie diese Taste zum Umschalten zwischen Video- und Musikbildschirm.
- ③ Wiedergabe-Bedienelemente


### Video-Bedienung

Berühren Sie **Video**, um zum iPod-Videobildschirm umzuschalten.




## Paarung eines Telefons

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Tasten im Hauptmenü in der Reihenfolge; **Telefon** → **Telefon-Einstellungen**
- 3 Schalten Sie **Bluetooth Ein/Aus** auf **Ein**.




- 4 Berühren Sie die Tasten in der Reihenfolge; **Verbindung** → **Gerät hinzufügen** → **Geräte suchen**  
Das System erfasst alle Geräte in der Nähe und führt sie auf.
- 5 Berühren Sie den Listeneintrag mit Ihrem Telefon und geben Sie dann den PIN-Code an Ihrem Telefon ein (Der Standardcode ist 1111).  
Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.



## Übertragen des Telefonbuchs

- 1 Berühren Sie **Übertragung** **Telefonbuch** im **Telefonmenü**.



- 2 Berühren Sie **OK**, um den **Wartebildschirm** aufzurufen.
- 3 Führen Sie, während der **Wartebildschirm** angezeigt wird, die **Übertragung** der **Telefonbucheinträge** mit Ihrem Telefon durch.



- 4 Berühren Sie nach der **Übertragung OK**.  
Bei erfolgreicher Übertragung erscheint die Meldung „**Laden der Daten abgeschlossen!**“.