

Pioneer sound.vision.soul

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

AVIC-F900BT AVIC-F700BT


Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο μπορείτε να βρείτε στην Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα της Pioneer www.pioneer.eu.

Έκδοση της Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 by Pioneer Corporation.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.


Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο
MAN-900700-QSG-GR

Βασικά πλήκτρα της συσκευής



- 1 Πλήκτρο MENU**
Πατήστε το για να εμφανίσετε το "Κύριο Μενού".
- 2 Πλήκτρο MAP**
Πατήστε το για να προβάλλετε την οθόνη του χάρτη.
- 3 MULTI-CONTROL**
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του AV (Ήχος και Εικόνα). Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη χάρτη, μετακινήστε προς τα πάνω ή κάτω για να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη. Μετακινήστε προς τα δεξιά ή αριστερά για να περάσετε στο επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι, ή κεφάλαιο κλπ.
Σημείωση: Αυτά είναι μερικά παραδείγματα.

Εναλλαγή οθόνης



Επισκόπηση της λειτουργίας αναζήτησης


Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης δίνει τη δυνατότητα για ποικίλους τρόπους αναζήτησης.



- 1 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης
- 2 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει καταστημάτων, εστιατορίων, επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος
- 3 Επιλογή της αποθηκευμένης τοποθεσίας σας
- 4 Επιλογή προορισμού από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις
- 5 Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)
- 6 Επιλογή διαδρομής από διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει
- 7 Δημιουργία διαδρομής προς την οικία σας
- 8 Εμφάνιση πληροφοριών για την τρέχουσα διαδρομή, αναζήτηση προορισμού βάσει γεωγραφικού πλάτους και μήκους και αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής
- 9 Εμφάνιση πληροφοριών για την κίνηση
- 10 Ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής


Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

- 1 Εμφανίστε το **Μενού προορισμού** και αγγίξτε την **Διεύθυνση**.
- 2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.




Αγγίζοντας το στοιχείο δίπλα σε κάθε επιλογή εμφανίζεται η οθόνη όπου θα εισάγετε τους χαρακτήρες ή θα κάνετε κάποια επιλογή. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η "Οθόνη Επιβεβαίωσης Χάρτη".


- 3 Αγγίξτε **Αποθήκευση ως...**




Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης



- 4 Αγγίξτε **Προσθήκη προορισμού**.



Η καθοδήγηση ξεκινά όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της διαδρομής.




Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

- 1 Αγγίξτε με την ακόλουθη αλληλουχία τα πλήκτρα στο **Κύριο Μενού**: **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Navi** → **Ρυθμίσεις ήχου**
- 2 Αγγίξτε ή σύρετε το ρυθμιστικό.

Βασικές λειτουργίες στην οθόνη χάρτη


Βασικά στοιχεία στο χάρτη



- 1 Πληροφορίες για το επόμενο σημείο καθοδήγησης
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Πυξίδα
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ο δρόμος επί του οποίου κινείστε


Κύλιση του χάρτη

Αν σύρετε το χάρτη γίνεται κύλιση. Η ταχύτητα κύλισης αλλάζει αναλόγως της ταχύτητας με την οποία θα σύρετε το χάρτη.



Οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων (3D)


Αγγίξτε το για να αλλάξετε την προβολή, αγγίξτε ξανά το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.



Αγγίζοντας το χάρτη τριών διαστάσεων εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την κλίση του χάρτη και τη γωνία περιστροφής.

Επιλογή της πηγής AV

1 Εμφανίστε το μενού “AV Source” (Πηγή AV) και αγγίξτε ένα πλήκτρο για να επιλέξετε την πηγή AV που επιθυμείτε.



Εάν ο εξοπλισμός δεν έχει συνδεθεί, τότε η συγκεκριμένη πηγή AV είναι απενεργοποιημένη.


Αναπαραγωγή αρχείων από μία κάρτα μνήμης SD

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου και εικόνας από μία κάρτα μνήμης SD. (Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο χρήσης”).


1 Σπρώξτε την κενή κάρτα SD έως ότου ακουστεί ένα κλικ και τραβήξτε την κάρτα προς τα έξω.



2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης SD έως ότου ακουστεί ένα κλικ.



3 Αγγίξτε τα κατάλληλα πλήκτρα για να έχετε έλεγχο της πηγής μουσικής/εικόνας.



- 1 Έλεγχος αναπαραγωγής
- 2 Πέρασμα στον επόμενο ή προηγούμενο φάκελο.
- 3 Πέρασμα στην οθόνη για έλεγχο της εικόνας.


Αναπαραγωγή από το Apple iPod®

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδέοντας στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod® (CD-IU230V) (πωλείται ξεχωριστά).

1 Αγγίξτε το **Είσοδος AV1** στο μενού **Ρυθμίσεις AV** και επιλέξτε “iPod”.

2 Συνδέστε το iPod.

Προς την είσοδο AV στην πίσω πλευρά



Σύνδεσμος USB

2 Ρυθμίστε ως πηγή AV το iPod.



Έλεγχος μουσικής



- 1 Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες, στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε ένα τραγούδι.
- 2 Αγγίξτε για εναλλαγή από την οθόνη βίντεο στην οθόνη μουσικής.
- 3 Έλεγχος αναπαραγωγής

Έλεγχος βίντεο

Αγγίξτε το **Βίντεο** για να περάσετε στην οθόνη iPod-video.




Αντιστοίχιση του τηλεφώνου σας

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

2 Αγγίξτε με την ακόλουθη αλληλουχία τα πλήκτρα στο **Κύριο Μενού**.
Τηλέφωνο → Ρυθμίσεις τηλεφώνου


3 Ρυθμίστε την επιλογή **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth** στο **Ενεργ...**



4 Αγγίξτε τα πλήκτρα σύμφωνα με την ακόλουθη αλληλουχία.
Σύνδεση → Προσθήκη Συσκευής → Αναζήτηση Συσκευής


Το σύστημα αναζητεί τις πιο κοντινές συσκευές και τις ταξινομεί σε έναν κατάλογο.

5 Αγγίξτε στον κατάλογο το τηλέφωνό σας και μετά εισάγετε τον κωδικό PIN από το τηλέφωνό σας (Η προεπιλογή είναι 1111). Όταν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα.




Μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου

1 Αγγίξτε **Μεταφορά Τηλεφωνικό... ΣΤΟ Μενού Τηλεφώνου**.



2 Αγγίξτε το **OK** για να περάσετε στην οθόνη αναμονής.

3 Ενώσω εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου με χειρισμό του τηλεφώνου σας.



4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά αγγίξτε το **OK**. Όταν η μεταφορά είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **“Η φόρτωση δεδομένων ολοκληρώθηκε!!”**.