

# Pioneer

## NAVIGASJONS-/AV-SYSTEM

# AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT


## Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Utgitt av Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.  
Med enerett.


Trykket i Belgia  
QSG-9107109110-NO

## Grunnleggende maskinvaretaster




- 1 MENU-tast**  
Trykk for å vise "Toppmeny".
- 2 MAP-tast**  
Trykk for å vise kartskjermbildet.
- 3 MULTI-CONTROL**  
Drei for å stille volumet til AV-kilden (lyd og video).  
Beveg opp eller ned på kartskjermbildet for å endre kartmålestokken. Beveg mot venstre eller høyre for å hoppe bakover eller fremover et spor, kapittel osv.  
Merk:  
Dette er bare noen få eksempler.

## Bytte skjermbilde



## Oversikt over søkefunksjonen


Det finnes flere søkemetoder du kan bruke i navigasjonssystemet.



- # Søke etter et sted ved bruk av adresse
- \$ Søke etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- % Velge et lagret sted
- & Velge en destinasjon du nylig har søkt etter
- ' Velge en rute fra lagrede ruter
- ( Søke etter POI'er ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (USB, SD)
- ) Vis informasjon om den gjeldende ruten, søke etter en destinasjon ved bruk av lengdegrad og breddegrad og lagre den gjeldende ruten
- \* Angi en rute til hjemmeadressen
- + Vis trafikkinformasjonen
- R Avbryte den gjeldende ruten


## Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1 Vis **Destinasjonsmeny**, og trykk på **Adresse**.
- 2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.




Trykk på elementet ved siden av hvert alternativ for å vise skjermbildet for inntasting av tegn, eller velg ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises "Kartbekreftelsesskjermbildet".


- 3 Trykk på **Lag rute...**



## Angi taleveiledningsvolumet



- 4 Trykk på **Dra dit nå**.



Når ruteberegningen er fullført, starter navigasjonsveiledningen.



Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

- 1 Trykk tastene i følgende rekkefølge i **Toppmeny**:  
**Innstillinger** → **Navigasjonsinst.** → **Lyddoppsett**
- 2 Trykk eller dra glidebryteren.

