

# Pioneer

SYSTEM NAWIGACYJNY GPS Z OBSŁUGĄ AUDIO

## AVIC-F310BT

### Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wydawca: Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Belgii  
MAN-F310BT-QSG-PL


### Podstawowe przyciski na urządzeniu



- 1 **Przycisk MODE**
- 2 **MULTI-CONTROL**  
Obracanie: regulacja głośności
- 3 **Przycisk LIST**  
Lista umożliwia wyświetlenie listy nazw plików utworów lub nazw folderów.
- 4 **Przycisk SRC/OFF**  
Wybór źródła audio.
- 5 **Przycisk BAND/ESC**  
Powoduje zmianę pasma radioodbiornika.
- 6 **Przycisk DETACH**  
Naciśnięcie powoduje odłączenie panelu od jednostki centralnej.


### Przełączanie ekranu

Naciśnięcie przycisku **MODE** powoduje przełączanie między ekranem mapy a ekranem audio.



### Menu nawigacji


Dotknij przycisku **Menu** na ekranie mapy.




- 1 Wyszukiwanie według adresu
- 2 Klawisz skrótu umożliwiający obliczenie trasy powrotnej
- 3 Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych punktów użyteczności publicznej (POI)
- 4 Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) przy użyciu danych z pamięci zewnętrznych (SD)
- 5 Wybór miejsca docelowego z książki adresowej
- 6 Wybór poprzednio znalezionej miejsca docelowego
- 7 Anulowanie bieżącej trasy
- 8 Wyszukiwanie lokalizacji według współrzędnych
- 9 Zarządzanie zużyciem paliwa
- 10 Przełączanie w „Tryb PC”
- 11 Korzystanie z informacji o ruchu drogowym
- 12 Sprawdzenie warunków bieżącej trasy
- 13 Replikowanie ustawień
- 14 Eksportowanie i importowanie danych

### Wyszukiwanie miejsca wg adresu

- 1 Wyświetl **Menu nawigacji** i dotknij przycisku **Adres**.
- 4 Dotknij przycisku **OK**.




- 2 Wprowadź informacje dotyczące lokalizacji, która ma być celem podróży.



Dotknij jednej z opcji. Po wyznaczeniu celu podróży zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia lokalizacji.

- 3 Dotknij przycisku **OK**.



Po wyszukaniu miejsca docelowego zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia trasy.



System nawigacyjny wskazuje drogę zarówno graficznie, jak i za pośrednictwem komunikatów głosowych.

## Podstawowe elementy na ekranie mapy



- 1 Informacje o następnym punkcie na wyznaczonej trasie
- 2 Aktualna godzina
- 3 Szacowany czas przybycia (lub odległość od celu)
- 4 Bieżąca trasa
- 5 Aktualna pozycja
- 6 Nazwa ulicy, wzdłuż której porusza się pojazd
- 7 Zmiana skali mapy i zmiana orientacji mapy.


## Przewijanie mapy

Przecignięcie mapy umożliwia jej przewijanie. Prędkość przewijania zależy od prędkości przeciągania.




## Ustawianie głośności systemu nawigacyjnego

- 1 Dotknięcie przycisku **Ustawienia** na ekranie „Menu nawigacji”.
- 2 Dotknięcie przycisku **Ustaw. dźwięk.**




## Kojarzenie telefonu komórkowego

- 1 Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 2 Dotknij w następującej kolejności przycisków; **Telefon** → **Ustawienia**
- 3 Ustaw opcję **Wi./Wył. Bluetooth** na **Wi.**



- 4 Dotknij w następującej kolejności przycisków: **Połączenia** → **Dodaj** → **Wyszukaj urządzenia**




System znajdzie urządzenia w pobliżu i wyświetli ich listę.

- 5 Dotknij telefonu na liście i wprowadź kod PIN. (Kod PIN to „1111”.)

Po pomyślnym skojarzeniu pojawi się komunikat.

## Przesyłanie książki telefonicznej


- 1 Połączenie z telefonem komórkowym.
- 2 Dotknij przycisku **Kopiowania** w **Menu telefonu**.



- 3 Dotknij przycisku **OK**, aby wyświetlić ekran oczekiwania.

- 4 Za pomocą telefonu komórkowego prześlij wpisy książki telefonicznej po wyświetleniu ekranu oczekiwania.

- 5 Po zakończeniu przesyłania dotknij przycisku **OK**. Po pomyślnym przesłaniu pojawi się komunikat „Zakończono ładowanie danych!!”.



## Wybór źródła audio


- 1 Naciśnij przycisk **MODE**, gdy wyświetlana jest mapa bieżącej lokalizacji.
- 2 Naciśnij przycisk **SRC/OFF**, aby przełączać się kolejno między następującymi źródłami.

**TUNER** (tuner) → **CD** (wbudowany odtwarzacz CD) → **USB** (pamięć USB)/iPod (iPod podłączony przez złącze USB) → **AUX** (urządzenie dodatkowe) → **TUNER** (tuner)

Uwaga:

Źródło audio jest nieaktywne, jeśli dane urządzenie nie jest podłączone lub umieszczone w jednostce centralnej.

## Ekran źródła tunera




- 1 Pokazuje pasmo, do którego dostrojone jest radio: od FM1 do FM3.
- 2 Pokazuje wybraną stację.
- 3 Pokazuje wybraną częstotliwość.
- 4 Zapisywanie i przywoływanie częstotliwości stacji radiowych.


## Odtwarzanie treści z odtwarzacza Apple iPod

Można sterować funkcjami odtwarzacza iPod, który zostanie podłączony do systemu nawigacyjnego za pomocą sprzedawanego oddzielnie kabla interfejsu USB iPod (CD-IU50).

- 1 Podłącz odtwarzacz iPod.



- 2 Przełącz źródło audio na iPod.



- 1 Obszar wyświetlania tekstu
- 2 Umożliwia przełączenie informacji wyświetlanych w obszarze tekstowym
- 3 Ustawienie trybu sterowania z iPod

Obsługa iPod w systemie nawigacyjnym można sterować z poziomu podłączonego odtwarzacza iPod.

- 4 Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
- 5 Odtwarzanie utworów powiązanych z aktualnie odtwarzanym utworem

- Naciśnięcie lewej lub prawej strony przycisku **MULTI-CONTROL**

Powoduje przeskakiwanie utworu do przodu lub do tyłu.

- Naciśnięcie i przytrzymanie lewej lub prawej strony przycisku **MULTI-CONTROL**

Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.

- Naciśnięcie środkowej części przycisku **MULTI-CONTROL**

Zostanie wyświetlony ekran funkcji zaawansowanej.

- Obracanie przycisku **MULTI-CONTROL**
- Regulacja głośności źródła audio.

- Naciśnięcie przycisku **LIST**
- Wyświetlenie listy z możliwością wybrania utworu.

Uwaga:

W tym podręczniku, ilekroć wymieniane jest urządzenie iPod, mowa o urządzeniach iPod oraz iPhone.