


Az úti cél keresése cím alapján

1 Nyissa meg a „Navigáció Menü” „fdYfbm h, majd érintse meg a Cím elemet.



2 Adja meg a kívánt úti cél adatait.



3 Érintse meg az OK gombot.



CE: Ágca&...j\á\á\^...•Á~c1}Á
 {^*b^/\^}á\Áæ:Á~cc[]æÉ
 {^*^! •bc...á\.../\^!}^ É

4 Érintse meg az OK gombot.



A navigációs rendszer képpel ...Á@æ}**æ\Áæá\!i}^ {~cæc1•c\æ:Á útvonal során.


Pioneer

REJTETT NAVIGÁCIÓS RENDSZER AVIC-F220

Gyors kezelési útmutató

Ö: Áæc1•b...[\[: cæc5\ææ\}æçá* i&á5•Á\^}á•: ^\Áæ\æ\}ç\c Á~} \&á5áçá• {^c\cáÉ
 V[\ç i ááá\!...: |^c\^Áæ\Á\^S^: ^\!...•á\gc {~cæc5áæ}Á[\çæ•@æc5\É

5'hff_fd'U'UdjYh 'Y'YaY]



CE: Ágca!i}^Á•: ^\!}cá~c&æá
 Ççæ*^Áæ\4ç\c\^: Á
 á\!i}^ {~cæc1•á\}[]cDÁ
 neve
 \$ Á Ú[]c[\Ááá
 % Á Ó&•>[\cá...!\^: ...ááá
 & Jelenlegi útvonal
 Jelenlegi helyzet
 (Á ÉÁb i { Áæ\c~ i\}Á
 helyzete szerinti
 \4: c\!>[\cá] ^ç\^Á
) Nagyítás/Kicsinyítés
 * Á Ö&[É { ...!
 + Á S4ç\c\^: Ágca!i}^

A térkép görgetése

A térkép áthúzásával lehet görgetni.



Kiadja a Pioneer Corporation.

Ö [] ~há* @c\ i ÁGEFÉ\á~ÁÚs[\^Á\Ó!\:] [\!æá[]]ÉÁ
 T\}á^}á\} (*^~) }cæ\çæáÉÁ

P~ [{ cæçæ\Ó\^!}á~ { áæ }
 Ú\ÖÉ\EX\Ó\ÖGGÉEPW

