

# Búsqueda de destinos por direcciones

- 1 Visualice la pantalla “Menú navegación” y, a continuación, pulse Dirección.**



- 2 Introduzca la información que desea establecer como el destino.**




Seleccione una de las opciones. Después de delimitar su destino, se visualizará la Pantalla de confirmación de ubicación.

- 3 Pulse OK.**



Después de buscar el destino, se visualizará la Pantalla de confirmación de ruta.

- 4 Pulse OK.**



El sistema de navegación le provee una guía de la ruta tanto visualmente cuanto por voz.

# Pioneer


SISTEMA DE NAVEGACIÓN OCULTO

## AVIC-F220

Guía de iniciación rápida

Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

## Elementos básicos en el mapa



- 1 Nombre de la calle que se va a utilizar (o siguiente punto de guía)
- 2 Hora actual
- 3 Hora estimada de llegada
- 4 Ruta actual
- 5 Posición actual
- 6 Nombre de la calle en que su vehículo está siguiendo
- 7 Aumentar/Reducir
- 8 Medidor ecológico
- 9 Siguiente dirección de viaje

## Desplazamiento del mapa

Arrastrar el mapa permite el desplazamiento.




Publicado por Pioneer Corporation.  
Copyright © 2010 por Pioneer Corporation.  
Todos los derechos reservados.  
<KYTNX> <10C00000>

Impreso en China  
<CZR5360-A> EU


# Cambio de la pantalla

Pulse el botón **MODE** del receptor de AV para cambiar entre la pantalla del receptor de AV y la pantalla de navegación.

Pantalla del receptor de AV (e.g., AVH-3200BT)



## Pantalla de navegación



\* Es posible ejecutar aplicaciones descargadas a una tarjeta de memoria SD por medio del programa de utilidad navigate FEEDS. Para los detalles, consulte el Manual de operación.


# Ajuste del volumen de la guía de ruta

- 1 Pulse **Ajustes** en la pantalla "Menú superior".
- 2 Toque **Sonido**.
- 3 Pulse **+** o **-** para cambiar el volumen de la guía de ruta.



# Menú navegación

Pulse **Menu** en la pantalla del mapa y, a continuación, pulse **Navegación** en la pantalla "Menú superior".



- 1 Busca una ubicación por dirección
- 2 Calcula la ruta hacia su casa
- 3 Busca un sitio entre tiendas, restaurantes y otros establecimientos en la base de datos de puntos de interés
- 4 Busca puntos de interés (PDI) utilizando los datos de dispositivos de almacenamiento externos (SD)
- 5 Selecciona su localización almacenada
- 6 Selecciona un destino calculado anteriormente
- 7 Cancela su ruta actual
- 8 Ajusta la ubicación precisa desde una latitud y longitud
- 9 Estima el costo de combustible
- 10 Visualiza un gráfico para una conducción ecológica
- 11 Visualiza la información del tráfico
- 12 Visualiza la información de la ruta actual