

# Ricerca della destinazione per indirizzo

**1** Visualizzare la schermata "Menu navigazione" e toccare **Indirizzo**.



**2** Inserire le informazioni per definire la destinazione.



Toccare una delle opzioni. Una volta individuata la destinazione appare la Schermata di conferma della posizione.

**3** Toccare **OK**.



Al termine della ricerca della destinazione appare la Schermata di conferma dell'itinerario.

**4** Toccare **OK**.



Il sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

## Pioneer

SISTEMA DI NAVIGAZIONE A SCOMPARSA

### AVIC-F220

Guida rapida all'avvio

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.


## Elementi fondamentali della mappa



- 1 Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- 2 Ora attuale
- 3 Ora stimata di arrivo
- 4 Itinerario attualmente impostato
- 5 Posizione attuale
- 6 Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
- 7 Ingrandimento/riduzione
- 8 Indicatore di economicità di marcia
- 9 Direzione di marcia successiva

## Scorrimento della mappa

Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.




Publicato da Pioneer Corporation.  
Copyright © 2010 di Pioneer Corporation.  
Tutti i diritti sono riservati.  
<KYTNX> <10B00000>

Stampato in Cina  
<CZR5363-A> EU

# Cambio della schermata

Premere il pulsante **MODE** del ricevitore AV per passare fra la schermata di quest'ultimo e quella di navigazione.


Schermata del ricevitore AV (es.: AVH-3200BT)



MODE

Schermata di navigazione


Schermata della mappa



\* È possibile avviare le applicazioni scaricate in una scheda di memoria SD tramite il programma di utilità navgate FEEDS. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.


# Regolazione del volume della guida vocale

- 1 Nella schermata "Menu top" toccare **Imp..**
- 2 Toccare **Suono**.
- 3 Toccare **+ o -** per regolare il volume della guida vocale.



# Menu navigazione

Nella schermata della mappa toccare **Menu** e nella schermata "Menu top" toccare **Navigazione**.



- 1 Ricerca i luoghi per indirizzo
- 2 Calcola il percorso di ritorno a casa
- 3 Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse
- 4 Ricerca i POI (punti d'interesse) nell'unità di memorizzazione esterna (SD)
- 5 Seleziona un luogo tra quelli memorizzati
- 6 Seleziona una destinazione tra quelle usate in precedenza
- 7 Annulla l'itinerario attualmente impostato
- 8 Imposta accuratamente la posizione servendosi dei dati di latitudine e longitudine
- 9 Stima il costo del carburante
- 10 Visualizza il grafico di guida economica
- 11 Visualizza le informazioni sul traffico
- 12 Visualizza le informazioni sull'itinerario attualmente impostato