


# Uw bestemming zoeken op basis van het adres

## 1 Open het "Navigatiemenu" scherm en tip Adres aan.



## 2 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.



Tip één van de mogelijkheden aan. Nadat u uw bestemming zo goed mogelijk benaderd heeft, verschijnt het Locatiebevestigingsscherm.

## 3 Tip OK aan.



Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het Routebevestigingsscherm.

## 4 Tip OK aan.



Het navigatiesysteem geeft routebegeleiding via beeld en geluid (stem).

# Pioneer


NAVIGATIESYSTEEM VOOR VERBORGEN INBOUW

## AVIC-F220

### Snelstartgids

Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleegt u voor details alstublieft de Bedieningshandleiding.

## Basisonderdelen op de kaart



- 1 Naam te gebruiken straat (of volgende begeleidingspunt)
- 2 Huidige tijd
- 3 Geschatte aankomsttijd
- 4 Huidige route
- 5 Huidige positie
- 6 Naam van de straat of weg waar u zich bevindt
- 7 Zoom in/Zoom uit
- 8 Eco-meter
- 9 Volgende rijrichting

## Verschuiven van de kaart

Door de kaart te verslepen kunt u deze over het scherm verschuiven.





Uitgegeven door Pioneer Corporation.  
Copyright © 2010 door Pioneer Corporation.  
Alle rechten voorbehouden.  
<KYTNX> <10B00000>

Gedrukt in China  
<CZR5364-A> EU


# Omschakelen van het scherm

Druk op de **MODE** toets van de AV-receiver om heen en weer te schakelen tussen het scherm van de AV-receiver en het navigatiescherm.

AV-receiverscherm (bijv. AVH-3200BT)




## Navigatiescherm



\* U kunt toepassingen starten die naar een SD-geheugenkaart zijn gedownload via het hulpprogramma navigatie FEEDS. Zie de Bedieningshandleiding voor details.


# Instellen van het volume van de routebegeleiding

- 1 **Tip Instell.** aan op het "Top Menu" scherm.
- 2 **Tip Geluid** aan.
- 3 **Tip + of -** aan om het volume van de routebegeleiding te veranderen.



# Navigatiemenu

**Tip Menu** aan op het kaartscherm en tip **Navigatie** aan op het "Top Menu" scherm.



- 1 Naar een plaats zoeken op adres
- 2 De route naar huis berekenen
- 3 Winkels, restaurants en andere zaken opzoeken in de database met nuttige plaatsen
- 4 Nuttige plaatsen opzoeken met behulp van de gegevens op een extern geheugen (SD)
- 5 Selecteren van een door u opgeslagen locatie
- 6 Selecteren van een bestemming waarvoor al eerder een route is berekend
- 7 Uw huidige route annuleren
- 8 Instellen van de precieze locatie via lengte- en breedtegraad
- 9 Schatten van de brandstofkosten
- 10 Tonen van een grafiek voor zuinig (eco) rijden
- 11 Verkeersinformatie bekijken
- 12 Tonen van de huidige route-informatie