

CD RDS-RECEIVER
CD RDS RECEIVER
CD RDS -SOITIN

Pioneer


FH-X720BT


Svenska

Snabbguide
Startvejledning
Pika-aloitusopas

Dansk


Suomi

 : Tryck på



 : Tryck på och håll

 : Vrid


Grundläggande funktioner





Tunerfunktion



Funktion för CD-spelare och USB-apparat









iPod-funktion








Bluetooth-anslutning


Anslut en ny apparat

- 1  Visa anslutningsmenyn
- 2  Välj ADD DEVICE
- 3  Starta sökning
- 4  Välj en enhet
- 5  Anslut





Anslut från listan med enheter

- 1  Visa anslutningsmenyn
- 2  Välj DEVICELIST
- 3  Visa inställningsläget
- 4  Välj en enhet
- 5  Anslut





Använda applikationer för ansluten enhet

För iPhone-användare



För smartphoneanvändare





: Tryk





: Tryk og hold





: Drej

Grundlæggende betjening




Betjening af tuneren



Betjening af CD-afspiller og USB-enhed

Vælg et musiknummer fra listen


- 1 Vis listen
- 2 Vælg et musiknummer
 Afspil et valgt musiknummer (gå et niveau ned, hvis en mappe er valgt).
 Afspil alle musiknumre i en valgt mappe
- 3 Gå tilbage til højere niveau
- 4 Vælg et spor
- 5 Vælg en mappe
- 6 Vis tekstinformation



Betjening af iPod






Vælg et musiknummer fra listen


- 1 Vis listen
- 2 Skift kategori
 Vælg en kategori
 Afspil alle musiknumre i en valgt kategori
- 3 Gå tilbage til den forrige kategori
- 4 Vælg et musiknummer (kapitel)
- 5 Vælg et album
- 6 Afspil alle blandet
- 7 Vis tekstinformation








Bluetooth-forbindelse


Tilslut en ny enhed

- 1  Vis tilslutningsmenuen
- 2  Vælg ADD DEVICE
- 3  Start søgning
- 4  Vælg en enhed
- 5  Opret forbindelse



Tilslut fra enhedslisten

- 1  Vis tilslutningsmenuen
- 2  Vælg DEVICELIST
- 3  Vis indstillingstilstanden
- 4  Vælg en enhed
- 5  Opret forbindelse




Brug af applikationer på tilsluttet enhed

For iPhone-brugere

Startprocedure

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg SYSTEM
- 3 Vis funktionsmenuen
- 4 Vælg APP CONNECT MODE
- 5 Vælg WIRED
- 6 Skift kilden til APP
- 7 **Start applikationen på iPhone, og start afspilning.**

Vælg et spor




For smartphone-brugere

Startprocedure

- 1 **Tilslut din smartphone til denne enhed via Bluetooth.**
- 2 Vis hovedmenuen
- 3 Vælg SYSTEM
- 4 Vis funktionsmenuen
- 5 Vælg APP CONNECT MODE
- 6 Vælg BLUETOOTH
- 7 Skift kilden til APP
- 8 **Start applikationen på smartphonen, og start afspilning**

Vælg et spor





: Paina





: Paina ja pidä painettuna





: Käännä

Peruskäyttö



Virittimen käyttö




CD-soittimen ja USB-laitteen käyttö

Valitse luettelosta kappale

- Näytä luettelo
- Valitse kappale

Toista valittu kappale
(Jos kansio on valittu, katso alivalikko.)

Toista kaikki valitun kansion kappaleet
- Palaa valikossa ylemmälle tasolle
- Valitse raita
- Valitse kansio
- Näytä tekstitiedot




iPodin käyttö

Valitse luettelosta kappale






- Näytä luettelo
- Vaihda luokkaa


Valitse luokka

Toista kaikki valitun luokan kappaleet
- Palaa edelliseen luokkaan
- Valitse kappale (luku)
- Valitse albumi
- Kaikkien satunnaistoisto
- Näytä tekstitiedot



Yhdistä uusi laite





- 1  Näytä yhteysvalikko
- 2  Valitse ADD DEVICE
- 3  Käynnistä haku
- 4  Valitse laite
- 5  Yhdistä




1

2

Yhdistä laiteluettelosta

- 1  Näytä yhteysvalikko
- 2  Valitse DEVICELIST
- 3  Näytä asetustila
- 4  Valitse laite
- 5  Yhdistä









1


2


Yhdistettyjen laitteiden sovellusten käyttö

iPhone-käyttäjille

Aloitusmenettely







- 1  Näytä päävalikko
- 2  Valitse SYSTEM
- 3  Näytä toimintovalikko
- 4  Valitse APP CONNECT MODE
- 5  Valitse WIRED
- 6  Vaihda lähteeksi APP
- 7 Käynnistä sovellus iPhoneella ja alusta toisto.


 Valitse raita





Älypuhelinikäyttäjille

Aloitusmenettely

- 1 Yhdistä älypuhelin tähän laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla.
- 2  Näytä päävalikko
- 3  Valitse SYSTEM
- 4  Näytä toimintovalikko
- 5  Valitse APP CONNECT MODE
- 6  Valitse BLUETOOTH
- 7  Vaihda lähteeksi APP
- 8 Käynnistä sovellus älypuhelimella ja alusta toisto

 Valitse raita





Svenska

Denna guide är avsedd att ta dig igenom enhetens grundläggande funktioner.
Mer information finns i bruksanvisningen på CD-ROM-skivan.
Dessutom finns handböcker tillgängliga på webbplatsen.
<http://www.pioneer.se>

Deklaration om överensstämmelse med avseende på R&TTE-direktivet 1999/5/EC

Tillverkare:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU-representanter:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgien
<http://www.pioneer.eu>



[*] FH-X720BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Svenska:
Pioneer betygar härmed att detta [*] är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.

Dansk

Denne vejledning er beregnet til at føre dig gennem de grundlæggende funktioner i denne enhed.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen på CD-ROM'en.
Desuden findes der vejledninger på webstedet.
<http://www.pioneer.dk>
<http://www.pioneer.no>

Overensstemmelseserklæring vedrørende R&TTE-direktivet 1999/5/EF

Producent:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU-repræsentanter:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgien
<http://www.pioneer.eu>



[*] FH-X720BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Dansk:
Pioneer erklærer hermed, at denne [*] er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Tämä oppaan tarkoituksena on ohjata käyttäjä tämän laitteen perustoimintojen läpi.
Katso lisätietoja CD-ROM-levylle tallennetusta käyttöohjeesta.
Käyttöohjeita on lisäksi saatavilla verkkosivustolla.
<http://www.pioneer.fi>

Vaatimustenmukaisuusvakuutus koskien R&TTE-direktiiviä 1999/5/EY

Valmistaja:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU-edustajat:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] FH-X720BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten, että tämä [*] on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.