

CD RDS ALICI

Pioneer


Türkçe


FH-X720BT

Hızlı başlangıç kılavuzu



Türkçe

 : Basın



 : Basılı tutun

 : Döndür

Temel kullanım






Tuner'ın kullanılması




CD çaların ve USB aygıtının kullanılması

Listeden bir şarkı seçin

- 1  Listeyi görüntüleyin
- 2  Bir şarkı seçin
 Seçilen bir şarkıyı çalın (Klasör seçilirse, alt katmana bakın.)
 Seçilen bir klasördeki tüm şarkıları çalın
- 3  Üst katmana dönün





- 4  Bir parça seçin
- 5  Bir klasör seçin
- 6  Metin bilgilerini görüntüleyin




iPod'un kullanılması

Listeden bir şarkı seçin






- 1  Listeyi görüntüleyin
- 2  Kategoriyi değiştirin
 Bir kategori seçin
 Seçilen bir kategorideki tüm şarkıları çalın
- 3  Önceki kategoriye dönün

- 4  Bir şarkı (bölüm) seçin
- 5  Bir albüm seçin
- 6  Tüm yürütme işlemini karıştırın
- 7  Metin bilgilerini görüntüleyin










Bluetooth bağlantısı

Yeni bir aygıt bağlayın

- 1  Bağlantı menüsünü görüntüleyin
- 2  ADD DEVICE öğesini seçin
- 3  Aramayı başlatın
- 4  Bir aygıt seçin
- 5  Bağlayın

Aygıt listesinden bağlayın








- 1  Bağlantı menüsünü görüntüleyin
- 2  DEVICELIST öğesini seçin
- 3  Ayar modunu görüntüleyin
- 4  Bir aygıt seçin
- 5  Bağlayın





Bağlanan aygıttaki uygulamaların kullanılması

iPhone kullanıcıları için

Başlatma prosedürü








- 1  Ana menüyü görüntüleyin
- 2  SYSTEM ögesini seçin
- 3  İşlev menüsünü görüntüleyin
- 4  APP CONNECT MODE ögesini seçin
- 5  WIRED ögesini seçin
- 6  Kaynağı APP olarak değiştirin
- 7  Uygulamayı iPhone'dan başlatın ve kayıttan yürütme işlemini başlatın.


3  Bir parça seçin




Akıllı telefon kullanıcıları için

Başlatma prosedürü


- 1 Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak akıllı telefonunuzu bu üniteye bağlayın.
- 2  Ana menüyü görüntüleyin
- 3  SYSTEM ögesini seçin
- 4  İşlev menüsünü görüntüleyin
- 5  APP CONNECT MODE ögesini seçin
- 6  BLUETOOTH ögesini seçin
- 7  Kaynağı APP olarak değiştirin
- 8  Uygulamayı akıllı telefondan başlatın ve kayıttan yürütme işlemini başlatın.

3  Bir parça seçin



Not defteri





Türkçe

Bu kılavuzun amacı, bu ünitenin temel işlevlerinde size rehberlik sağlamaktır. Ayrıntılar için, CD-ROM'da kayıtlı olan Kullanım kılavuzuna bakın. Ayrıca, kılavuzlara web sitesinden de erişilebilir.

<http://www.pioneer.eu>

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No:11 Halkalı-İSTANBUL Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85

R&TTE 1999/5/EC Direktifin İlişkin Uyumluluk Beyanı

Üretici:

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPONYA

AB Temsilcisi:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belçika/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] FH-K720BT

English:

Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Türkçe:

İşbu belgede, Pioneer bu [*]'nin 1999/5/EC Direktifinin temel gereklilikleri ve ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.