

# Pioneer

AV STEERING WHEEL REMOTE CONTROL  
TÉLÉCOMMANDE AU VOLANT AV  
РУЛЕВОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВ УСТОЙСТВОМ

## Owner's Manual Mode d'emploi Руководство пользователя

# CD-SR110

© 2025 PIONEER CORPORATION

< KWSZ25K > < 47107-0000640 > EL

### PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

### Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку, Токио 113-0021, Япония

### Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19  
Тел.: +7(495) 956-89-01

### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11  
Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK  
TEL: +44 (0)208 836 3500

### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE, PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

### PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,  
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México  
TEL: 52-55-9178-4270

### 先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

### English

(Symbol for equipment)



(Symbol examples for batteries)



**Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries**  
These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.

**For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.**

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

**These symbols are only valid in the European Union. For countries outside the European Union:**

If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

### Español

(Símbolo para equipos)



(Símbolo para pilas y baterías)



**Información para los usuarios en la recogida y tratamiento de los equipos al final de su vida y de las pilas y baterías usadas.**  
Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o en los documentos que los acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida, las pilas y baterías no deben mezclarse con los residuos generales de su hogar.

**Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclado de los productos viejos y las pilas usadas, por favor depositélos en los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.**

Mediante el tratamiento correctamente de estos productos y pilas, ayudará a preservar los recursos y prevenir cualquier efecto negativo en la salud humana y el medio-ambiente que podría surgir por una inadecuada manipulación de los desperdicios.

Para más información sobre recogida y reciclado de los productos viejos, pilas y baterías, por favor contacte con

su municipio, sobre localización de los puntos limpios o diríjase al punto de venta donde compró los productos.

**Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea. Para países fuera de la Unión europea:**

Si desea eliminar estos artículos, por favor contactar con las autoridades locales o el distribuidor y pida por el método correcto de tratamiento.

### Deutsch

(Symbol für Geräte)



(Symbolbeispiele für Batterien)



**Informationen für Anwender zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien**  
Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

**Zur richtigen Handhabung, Rückgewinnung und Wiederverwertung von Altprodukten und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den gemäß der nationalen Gesetzgebung dafür zuständigen Sammelstellen.**

Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten. Weitere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung von Altprodukten und Batterien erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorger oder dem Verkaufsort, an dem Sie die Waren erworben haben.

**Diese Symbole gelten ausschließlich in der Europäischen Union.**

**Für Länder außerhalb der Europäischen Union:**  
Wenn Sie diese Gegenstände entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Händler und fragen Sie dort nach der korrekten Entsorgungsweise.

### Français

(Marquage pour les équipements)



(Exemples de marquage pour les batteries)



**Information à destination des utilisateurs sur la collecte et l'élimination des équipements et batteries usagés**

Ces symboles qui figurent sur les produits, les emballages et/ou les documents d'accompagnement signifient que les équipements électriques et électroniques et batteries usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et font l'objet d'une collecte sélective.

**Pour assurer l'enlèvement et le traitement appropriés des produits et batteries usagés, merci de les retourner dans les points de collecte sélective habilités conformément à la législation locale en vigueur.**

En respectant les circuits de collecte sélective mis en place pour ces produits, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à prévenir les impacts négatifs éventuels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets.

Pour plus d'information sur la collecte et le traitement des produits et batteries usagés, veuillez contacter votre municipalité, votre service de gestion des déchets ou le point de vente chez qui vous avez acheté ces produits.

**Ces symboles ne sont valables que dans les pays de l'Union Européenne.**

**Pour les pays n'appartenant pas à l'Union Européenne :**

Si vous souhaitez jeter ces articles, veuillez contacter les autorités ou revendeurs locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

### Italiano

(Simbolo per il prodotto)



(Esempi di simboli per le batterie)



**Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste**

Questi simboli sui prodotti, confezioni, e/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati. **Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.**

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

**Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.**

**Per i paesi al di fuori dell'unione Europea:**  
Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

### Nederlands

(Symbool voor toestellen)



(Symbolen voor batterijen)



**Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen**  
De symbolen op producten, verpakkingen en/of bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.

**Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste recycling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen.**

Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Voor verdere informatie betreffende de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.

**Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de Europese Unie.**

**Voor landen buiten de Europese Unie:**  
Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product.

### Русский

Примечание:

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации “О защите прав потребителей” и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.  
Автомобильная электроника: 6 лет  
Другие изделия (головные телефоны, микрофоны, и т.п.): 5 лет

Данное устройство произведено в Китае.

(Обозначение для оборудования)



(Обозначения для элементов питания)



**Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания**

Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

**Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством**

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

**Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:**

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.

## Русский

На рисунке показан формат даты изготовления оборудования: ГМДД

(Г: Год М: Месяц ДД: День)

Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	...
Символ	1	2	3	4	5	6	7	...

Месяц	Январь	Февраль	...	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Символ	1	2	...	9	O	N	D

День	1	2	3	4	5	6	...	31
Символ	01	02	03	04	05	06	...	31

Пример: 20210521 (ГГ/ММ/ДД) = 1521





Fig. 1  
Abb. 1  
Afb. 1  
Pis. 1



الشكل 1

## English

### ! WARNING

- Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
  - Avoid installing this unit where it could interfere with the operation of the steering wheel or gearshift lever or an accident could result.
  - Do not operate this unit while handling the steering wheel. Or it might result in an accident.
  - If you must operate this unit while driving, do not take your eyes off the road or an accident could result.
  - If any of the following problems occur, immediately stop using this unit and consult your dealer from whom you purchased this unit:
    - smoke coming from the unit.
    - abnormal odors or smells.
    - a foreign object has entered the unit.
    - liquid has been spilled on or into the unit.
- If you continue to use the unit when it is not operating properly, damage could result in an accident or fire.


### ! CAUTION

- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of battery in fire.
- Use a CR2032 (3 V) lithium battery only. Never use other types of battery with this unit.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the lithium battery with metallic materials.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.
- Always check carefully that you are loading battery with its (+) and (–) poles facing in the proper directions.
- Install this unit using only the parts supplied with this unit. If other parts are used, this unit may be damaged or dismounted itself, which leads to an accident or trouble.
- Install this unit as required by this manual. Failure to do so may cause an accident.
- Do not install this unit near the doors where rainwater is likely to be spilled on the unit. IncurSION of water into the unit may cause smoking or fire.
- Keep the volume of the car audio at a level so that sounds from outside the car can still be heard. If you cannot hear sounds from outside the car your chances of being involved in an accident are increased.
- Do not leave this unit free inside the car. When the car stops or turns a curve, the unit might drop on the floor. If the unit rolls and gets under the brake pedal, it might prevent the driver from braking well, causing a serious trouble. Be sure to fix this unit to the steering wheel.
- Do not disassemble or modify this unit. To do so may cause a fault.

Fig. 2  
Abb. 2  
Afb. 2  
Pis. 2



الشكل 2



### ! Important

- Some Pioneer products do not support all functions of this remote control.

### Accessories (Fig. 1)

Ⓐ Remote control unit × 1

Ⓑ Holder × 1

Ⓒ Belt × 2

\* Lithium battery (CR2032, 3V) × 1  
(Battery not included. Please purchase separately.)

### Key Finder (Fig. 2)

① PHONE button

Press to select the phone as the source. While operating a phone source, press to end a call, reject an incoming call or cancel making a call.

② OFF HOOK button

Press to start talking on the phone while operating a phone source.

③ ON HOOK button

While operating a phone source, press to end a phone call or reject an incoming call.

④ ▲/▼/◀/▶ buttons

Press to do manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

⑤ BAND button

Press to select a band from among the available radio band.

⑥ SOURCE button

Press to select through all the available sources. Also used for turning on or off the unit. (Operation may differ depending on the connected unit.)

⑦ VOLUME buttons

Press to increase or decrease the volume.

## Español

### ! ADVERTENCIA

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese tragada, consulte con un médico inmediatamente.
- Evite instalar esta unidad donde la misma podría interferir con la operación del volante de dirección o la palanca del cambio de marchas, ya que esto podría causar un accidente.
- No opere esta unidad mientras maneja el volante de dirección. O esto podría resultar en un accidente.
- Cuando necesite operar esta unidad mientras conduce el automóvil, no quite los ojos de la carretera, ya que esto podría resultar en un accidente.
- Cuando ocurra cualquiera de los problemas a continuación, pare de utilizar esta unidad inmediatamente y consulte el revendedor donde ha comprada la unidad.
  - humo desde la unidad.
  - olores anormales.
  - un objeto extraño ha entrado en la unidad.
  - se ha derramado o entrado líquido en la unidad.
- Si se continúa a utilizar la unidad cuando no esté funcionando correctamente, el daño podría resultar en un accidente o fuego.

### ! PRECAUCION

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (–) dirigidos en las direcciones correctas.
- Instale esta unidad utilizando solamente las piezas provistas con la misma. Si se utilizara otras piezas, la unidad podría dañarse o desarmarse por sí misma, lo que conllevaría a un accidente o problema.
- Instale esta unidad tal como se indica en el manual. Si falla en efectuar la instalación así, podría causar un accidente.
- No instale esta unidad cerca de las puertas donde sea probable que el agua de la lluvia se derrame sobre la unidad. La incursión de agua dentro de la unidad podría causar la emisión de humos o incendio.
- Mantenga el volumen del componente de audio del automóvil de modo que pueda oír los sonidos de tráfico exteriores. Si no puede oír los sonidos del exterior del automóvil, se eleva su probabilidad de involucrarse en un accidente.
- No deje esta unidad libre dentro del coche. Cuando el coche se detenga o voltee una curva, la unidad podría caerse en el piso. Si la unidad rodara y se pusiera debajo del pedal del freno, esto podría evitar que el conductor haga el frenado debidamente, causando

- serios problemas. Asegúrese de fijar esta unidad al volante.
- Ne desarme ni haga cambios en esta unidad, si no podría resultar en fallos.

### ! Importante

- Algunos productos Pioneer no son compatibles con todas las funciones de este mando a distancia.

### Accesorios (Fig. 1)

Ⓐ Unidad de control remoto × 1

Ⓑ Soporte × 1

Ⓒ Correa × 2

\* Pila de litio (CR2032, 3V) × 1  
(Pila no incluida. Por favor, cómprela por separado.)

### Guía de botones (Fig. 2)

① Botón PHONE

Presione este botón para seleccionar el teléfono como la fuente. Al utilizar una fuente telefónica, presione para finalizar una llamada, rechazar una llamada entrante o cancelar la realización de una llamada.

② Botón OFF HOOK

Presione para comenzar a hablar en el teléfono mientras utiliza una fuente telefónica.

③ Botón ON HOOK

Al utilizar una fuente telefónica, presione este botón para terminar una llamada o rechazar una llamada entrante.

④ Botones ▲/▼/◀/▶

Pulse para realizar la sintonización de búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se utilizan para controlar las funciones.

⑤ Botón BAND

Pulse para seleccionar una banda entre las bandas de radio disponibles.

⑥ Botón SOURCE

Pulse para seleccionar a través de todas las fuentes disponibles. También se utiliza para encender y apagar la unidad. (Puede que la operación difiera dependiendo de la unidad conectada.)

⑦ Botones VOLUME

Pulse para aumentar o reducir el volumen.

## Deutsch

### ! WARNUNG

- Die Lithiumbatterie Außer Reichweite Kleiner Kinder halten. Sollte die Batterie verschluckt werden, sofort einen Arzt aufsuchen.
  - Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es beim Lenken oder Schalten stören und zur Ursache für einen Unfall werden könnte.
  - Betätigen Sie dieses Gerät nicht, während Sie aktiv lenken müssen. Dies könnte zu einem Unfall führen.
  - Wenn Sie dieses Gerät während der Fahrt bedienen müssen, nehmen Sie den Blick nicht von der Fahrbahn, da Sie anderenfalls einen Unfall verursachen können.
  - Falls eine der folgenden Störungen auftritt, stellen Sie den Gebrauch unverzüglich ein und setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben:
    - Rauch tritt vom Gerät aus.
    - Gerät entwickelt ungewöhnliche Gerüche.
    - ein Fremdkörper ist in das Gerät eingedrungen.
    - eine Flüssigkeit ist auf oder in das Gerät gelangt.
- Fortsetzung des Betriebs bei nicht richtig funktionierendem Gerät kann zu einem Unfall oder Brand führen.

### ! VORSICHT

- Die Batterie nicht aufladen, auseinandernehmen, erhitzen oder ins Feuer werfen.
- Nur eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032 (3 V) verwenden. Niemals einen anderen Batterietyp für dieses Gerät verwenden.
- Die Batterie nicht mit Metallwerkzeugen handhaben.
- Die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen lagern.
- Gebrauchte Batterien müssen in Übereinstimmung mit den Umweltschutzvorschriften des jeweiligen Landes/Gebiets entsorgt werden.
- Beim Einsetzen der Batterie immer darauf achten, daß Pluapol (+) und Minuspol (–) in die richtige Richtung weisen.
- Für die Installation dieses Geräts sollten nur die mitgelieferten Teile benutzt werden. Bei Verwendung anderer Teile kann das Gerät beschädigt werden oder sich lösen, was zu einem Unfall oder Problemen führen kann.
- Dieses Gerät ist entsprechend den hier gegebenen Anweisungen zu installieren. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe der Türen, wo Regenwasser auf das Gerät spritzen kann. In das Gerät eindringendes Wasser kann Rauchentwicklung oder einen Brand verursachen.
- Stellen Sie die Lautstärke der Auto-Stereoanlage so ein, dass Außengeräusche noch gut wahrgenommen werden können. Wenn Außengeräusche nicht mehr wahrnehmbar sind, erhöht sich die Unfallgefahr.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht frei im Auto liegen, da es in diesem Fall beim Bremsen oder Kurvenfahren auf

den Boden fallen kann. Wenn das Gerät auf dem Boden herumrollt und unter das Bremspedal gelangt, könnte es die Bremsfunktion beeinträchtigen und gefährliche Situationen hervorrufen. Befestigen Sie dieses Gerät unbedingt am Lenkrad.

- Dieses Gerät darf nicht auseinandergenommen oder modifiziert werden. Dadurch könnte ein Betriebsversagen vetursacht werden.

### ! Wichtig

- Einige Pioneer-Produkte unterstützen nicht alle Funktionen dieser Fernbedienung.

### Zubehör (Abb. 1)

Ⓐ **Fernbedienung** × 1

Ⓑ **Halter** × 1

Ⓒ **Riemen** × 2

\* **Lithium-Batterie (CR2032, 3V) × 1** (Batterie nicht enthalten. Bitte separat erwerben.)

### Tastenübersicht (Abb. 2)

- Taste PHONE** Zur Wahl des Telefons als Programmquelle. Wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde, wird durch Drücken dieser Taste ein aktiver Anruf beendet, ein eingehender Anruf abgewiesen oder der Wählvorgang für einen Anruf abgebrochen.
- Taste OFF HOOK** Drücken, um das Telefon zu verwenden, wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde.
- Taste ON HOOK** Wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde, wird durch Drücken dieser Taste ein aktiver Anruf beendet oder ein eingehender Anruf abgewiesen.
- Tasten ▲/▼/◄/►** Werden für manuellen Suchlauf, Schnellvorlauf, Rücklauf und Titelsuche betätigt. Dienen auch zum Steuern von Funktionen.
- Taste BAND** Zur Wahl eines verfügbaren Radio-Wellenbereichs.
- Taste SOURCE** Dient zur Programmquellenwahl sowie zum Ein- und Ausschalten des Geräts. (Funktionsweise hängt vom angeschlossenen Gerät ab.)
- Tasten VOLUME** Zum Regeln der Lautstärke.

## Français

### ! AVERTISSEMENT

- Garder la pile au lithium hors d'atteinte d'enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un medecin.
  - Évitez d’installer cette unité dans un endroit où elle peut gêner l’utilisation du volant ou levier de vitesses car cela pourrait entraîner un accident.
  - N'utilisez pas cette unité lorsque vous manipulez le volant. Sinon, cela pourrait entraîner un accident.
  - Si vous devez utiliser cette unité en conduisant, n'enlevez pas vos yeux de la route car cela pourrait entraîner un accident.
  - Si un des problèmes suivant se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser l'unité et consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté cette unité:
    - de la fumée sort de l'appareil.
    - une odeur anormale apparaît.
    - un objet étranger est entré dans l'unité.
    - un liquide a coulé sur ou dans l'unité.
- Si vous continuez d'utiliser l'unité quand elle ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner un accident ou un incendie.

### ! ATTENTION

- Ne pas recharger, démonter, chauffer une pile ni la jeter dans un feu.
- N'utiliser qu'une pile au lithium CR2032 (3 V) N'utiliser. Jamais d'autre type de pile avec cette unité.
- Ne pas manipuler la pile avec un outil métallique.
- Ne pas ranger une pile au lithium avec des objets métalliques.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règlements en vigueur dans le pays en matière de conservation ou de protection de l'environnement.
- Vérifier toujours soigneusement de charger la pile avec ses poles (+) et (–) dans le bon sens.
- N'installer cette unité qu'en utilisant les pièces qui sont fournies avec celle-ci. Si d'autres pièces sont utilisées, l'unité peut être endommagée ou se démonter, ce qui peut provoquer un accident ou un problème.
- Installer cette unité conformément à ce manuel. Sinon cela pourrait provoquer un accident.
- Ne pas installer cette unité près des portes où de l'eau de pluie peut la mouiller. La pénétration d'eau dans l'unité peut provoquer de la fumée ou un incendie.
- Réglez le volume de l'autoradio à niveau où les sons extérieurs de la voiture peuvent être entendus. Si vous ne pouvez pas entendre les sons de l'extérieur de la voiture, vous avez plus de risques d'être impliqué dans un accident de la circulation.
- Ne pas laisser cette unité non fixée dans la voiture. Lors d'un arrêt ou d'un virage, elle peut tomber sur le plancher. Si l'unité roule et se place sous la pédale de frein, elle peut empêcher le conducteur de bien freiner et provoquer un sérieux problème. Toujours fixer cette unité au volant de direction.
- Ne pas démonter ni modifier cette unité. Cela pourrait la faire fonctionner mal.

### ! Important

- Certains produits Pioneer ne prennent pas en charge toutes les fonctions de cette télécommande.

### Accessoires (Fig. 1)

Ⓐ **Télécommande** × 1

Ⓑ **Support** × 1

Ⓒ **Courroie** × 2

\* **Pile au lithium (CR2032, 3V) × 1** (Pile non incluse. Veuillez l'acheter séparément.)

### Disposition des touches (Fig. 2)

- Touche PHONE** Appuyez sur cette touche pour choisir le téléphone comme source. Quand vous utilisez une source téléphone, appuyez pour terminer un appel, rejeter un appel entrant ou annuler l'émission d'un appel.
- Touche OFF HOOK** Appuyez pour commencer à parler dans le téléphone lors de l'utilisation d'une source téléphone.
- Touche ON HOOK** Lors de l'utilisation d'une source téléphone, appuyez pour terminer un appel ou rejeter un appel entrant.
- Touches ▲/▼/◄/►** Appuyez pour réaliser un accord manuel, une avance rapide, un retour rapide et une recherche de plage. Utilisez aussi ces touches pour les fonctions de commande.
- Touche BAND** Appuyez pour sélectionner une bande parmi les bandes radio disponibles.
- Touche SOURCE** Appuyez pour sélectionner une source parmi les sources disponibles. Utilisez aussi cette touche pour mettre l'unité sous ou hors tension. (L'opération peut être différente en fonction de l'unité connectée.)
- Touches VOLUME** Appuyez pour augmenter ou réduire le volume.

## Italiano

### ! AVVERTIMENTO

- Tenere la pila al litio fuori dalla portata dei bambini. Se si ingerisce accidentalmente la pila, consultare immediatamente un medico.
  - Non installare questa unità ove possa interferire con la manovra del volante o del cambio, poiché in tal caso si potrebbe verificare un incidente.
  - Non utilizzare l'unità durante la rotazione del volante. In tal caso si potrebbe infatti verificare un incidente.
  - Qualora sia necessario utilizzare l'unità durante la guida, non distogliere lo sguardo dalla strada poiché in tal caso si potrebbe infatti verificare un incidente.
  - All'eventuale verificarsi degli eventi di seguito elencati interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità e rivolgersi quindi al relativo rivenditore:
    - Fuoriuscita di fumo dall'unità.
    - Formazione di odori anomali.
    - Penetrazione di corpi estranei nell'unità.
    - Rversamento di liquidi sull'unità oppure la loro penetrazione all'interno.
- L'uso continuato dell'unità in modo non idoneo potrebbe dar luogo ad incidenti o ad incendi.

### ! ATTENZIONE

- Non ricaricare la pila, non smontarla, non esporla al calore e non eliminarla gettandola nel fuoco.
- Usare soltanto una pila al litio CR2032 (3 V). Non usare mai pile di tipo diverso con questa unità.
- Non prendere la pila servendosi di attrezzi metallici.
- Non riporre la pila al litio insieme a materiali metallici.
- Per eliminare le batterie usate, rispettare i regolamenti stabiliti dal governo o dagli enti pubblici per la tutela dell'ambiente applicabili nel vostro paese/area geografica.
- Fare sempre attenzione ad inserire la pila con i suoi poli (+) e (–) rivolti nella direzione corretta.
- Installare l'unità usando solo le parti in dotazione all'unità. Se si usano altre parti, questa unità può essere danneggiata o smontata, causando incidenti o problemi.
- Installare l'unità come precisato nel manuale. Altrimenti potrebbero verificarsi incidenti.
- Non installare l'unità vicino alle portiere dove acqua piovana possa essere rovesciata sull'unità. La penetrazione di acqua nell'unità può causare l'emissione di fumo o incendi.
- Mantenere gli apparecchi audio della vettura ad un livello sonoro tale da consentire l'ascolto dei rumori provenienti dall'esterno. L'impossibilità di udire i rumori provenienti dall'esterno della vettura aumenta infatti la possibilità che si verifichino incidenti.
- Non lasciare l'unità libera all'interno dell'auto. Quando si frena o si esegue una curva l'unità potrebbe cadere. Se, rotolando, l'unità va a finire sotto il pedale del freno, può impedire al conducente di frenare bene e causare quindi seri problemi. Assicurarsi di fissare l'unità al volante.

- Non smontare o modificare questa unità. Ciò potrebbe causare guasti.

### ! Importante

- Alcuni prodotti Pioneer non supportano tutte le funzioni di questo telecomando.

### Accessori (Fig. 1)

Ⓐ **Unità telecomando** × 1

Ⓑ **Supporto** × 1

Ⓒ **Cinghia** × 2

\* **Pila al Litio (CR2032, 3V) × 1** (Batteria non inclusa. Si prega di acquistarla separatamente.)

### Elenco dei tasti (Fig. 2)

- Tasto PHONE** Premere questo tasto per selezionare il telefono come sorgente. Quando viene utilizzato il telefono come sorgente, premere questo tasto per terminare una chiamata, respingere una telefonata in arrivo o per annullare una chiamata.
- Tasto OFF HOOK** Premere questo tasto per iniziare la conversazione quando viene utilizzato il telefono come sorgente.
- Tasto ON HOOK** Quando viene utilizzato il telefono come sorgente, premere questo tasto per terminare una chiamata o respingere una telefonata in arrivo.
- Tasti ▲/▼/◄/►** Premere questi tasti per eseguire la sintonizzazione manuale, l'avanzamento e l'inversione rapida e la ricerca dei brani. Sono altresì impiegati per gestire le funzioni di controllo.
- Tasto BAND** Premere questo tasto per selezionare la banda radio desiderata tra quelle disponibili.
- Tasto SOURCE** Premere questo tasto per scorrere lungo tutte le sorgenti disponibili. È altresì impiegato per accendere e spegnere l'unità. (La modalità può tuttavia differire a seconda dell'unità connessa.)
- Tasti VOLUME** Premere questi tasti per aumentare o ridurre il volume.

## Nederlands

### ! WAARSCHUWING

- Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een batterij per ongeluk is ingeslikt.
  - Installeer dit toestel niet op een plek waar het de bediening van het stuurwiel, de versnellingspook of andere bedieningsorganen zou kunnen hinderen, want dit zou kunnen leiden tot ongelukken.
  - Bedien dit toestel niet terwijl u aan het sturen bent. Dit kan namelijk leiden tot ongelukken.
  - Als u dit toestel moet bedienen terwijl u aan het rijden bent, neem dan in geen geval uw ogen van de weg, want dit zou kunnen leiden tot ongelukken.
  - Staak het gebruik van dit toestel onmiddellijk wanneer één van de volgende problemen zich voordoet en raadpleeg de dealer van wie u het toestel gekocht heeft:
    - er komt rook uit het toestel.
    - het toestel produceert een abnormale geur.
    - er is een vreemd voorwerp in het toestel terecht gekomen.
    - er is vloeistof op of in het toestel gemorst.
- Als u het toestel toch blijft gebruiken alhoewel het niet naar behoren functioneert, kan er schade ontstaan die zou kunnen leiden tot ongelukken of brand.

### ! LET OP

- Laad de batterij niet op, demonteer niet en gooi niet in een vuur.
- Gebruik uitsluitend een CR2032 (3 V) lithiumbatterij. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige problemen veroorzaken.
- Raak de batterij niet met metalen voorwerpen of geedschap aan.
- Bewaer de batterij niet samen met metalen voorwerpen.
- Wanneer u de batterijen weggooit, dient u zich te houden aan de in uw land/gebied daaromtrent geldende regelgeving.
- Controleer altijd zorgvuldig of u de batterijen met de (+) en (–) polen in de juiste richting heeft geplaatst.
- Installeer dit toestel uitsluitend met behulp van de met het toestel meegeleverde onderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen kan het toestel beschadigd of los raken, hetgeen kan leiden tot een ongeval of andere problemen.
- Installeer de stuurafstandsbediening zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Dit nalaten kan ongelukken veroorzaken.
- Installeer de stuurafstandsbediening niet in de buurt van de portieren waar het gemakkelijk aan regenwater wordt blootgesteld. Vocht in de stuurafstandsbediening veroorzaakt mogelijk rook of brand.
- Houd het volume van uw autostereo op een niveau waarbij u nog steeds geluiden van buiten kunt blijven horen. Als u geen geluiden van buiten de auto meer kunt horen, heeft u een verhoogde kans op ongelukken.

- Laat dit toestel in geen geval los rondslingeren in uw auto. Wanneer de auto stopt of een bocht maakt kan het toestel dan namelijk op de vloer terecht komen. Als het vervolgens onder uw rempedaal rolt, kunt u niet meer remmen, hetgeen tot allerlei narigheid kan leiden. U moet dus dit toestel aan het stuur bevestigen.
- Haal dit toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Dit zal storingen veroorzaken.

### ! Belangrijk

- Sommige Pioneer producten ondersteunen niet alle functies van deze afstandsbediening.

### Accessoire (Afb. 1)

Ⓐ **Afstands-bediening** × 1

Ⓑ **Houder** × 1

Ⓒ **Riem** × 2

\* **Lithiumbatterij (CR2032, 3V) × 1** (Batterij niet inbegrepen. Gelieve deze apart aan te schaffen.)

### Namen van de toetsen (Afb. 2)

- PHONE-toets** Druk op deze toets om de telefoon als signaalbron te kiezen. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen, een inkomend gesprek te weigeren of een nieuw gesprek te annuleren als u de telefoon gebruikt.
- OFF HOOK-toets** Druk op deze knop om een telefoongesprek te beginnen als u de telefoon gebruikt.
- ON HOOK-toets** Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of een inkomend gesprek te weigeren als u de telefoon gebruikt.
- ▲/▼/◄/►-toetsen** Druk hierop om met de hand af te stemmen, snel vooruit of achteruit te spelen of snel te zoeken. Ook gebruikt voor het selecteren en instellen van bepaalde functies.
- BAND-toets** Druk hierop om één van de beschikbare radiobanden te selecteren.
- SOURCE-toets** Druk hierop om de reeks met beschikbare signaalbronnen af te lopen. Ook gebruikt om het toestel aan of uit te zetten. (De bediening hangt mede af van de aangesloten apparatuur.)
- VOLUME-toetsen** Gebruik deze toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

## عربي

## ⚠️ تحذير

• احتفظ بطارية الليثيوم بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا تم ابتلاع البطارية، راجع الطبيب فورًا.

• تجنّب تركيب هذه الوحدة حيث يمكن أن تتداخل مع استعمال عجلة القيادة أو ذراع علبة التروس لتلا يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.

• لا تعتمد إلى تشغيل الوحدة أثناء استخدام عجلة القيادة لتلا يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.

• إذا اضطررت لتشغيل هذه الوحدة أثناء القيادة، لا تحوّل عينيك عن الطريق لتلا يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.

• إذا حدثت أي من المشاكل التالية، توقف فورًا عن استعمال هذه الوحدة وقم باستشارة الموزع الذي اشترتيت منه هذه الوحدة.

– انبعاث دخان من الوحدة.

– أبخرة أو روائح غير عادية.

– دخول جسم غريب في الوحدة.

– انسكاب سائل على الوحدة أو بداخلها.

إذا واصلت استعمال الوحدة رغم أنها لا تعمل بطريقة صحيحة فقد يؤدي التلف إلى حادث أو حريق.

## ⚠️ تنبيه

• لا تعتمد إلى إعادة شحن أو تفكيك أو تسخين أو التخلص من البطارية بإلقائها في النار.

• استعمال بطارية ليثيوم CR2032 (٣ فولت) فقط. لا تستعمل أبدًا أي نوع آخر من البطاريات مع هذه الوحدة.

• لا تتناول البطارية باستعمال أدوات معدنية.

• لا تعتمد إلى تخزين بطارية الليثيوم مع مواد معدنية.

• عند التخلص من البطاريات المستعملة، يُرجى التقيدّ بالأنظمة الحكومية أو قواعد الهيئات البيئية العامة المطبقة في بلدك/منطقتك.

• تحقق دائمًا من قيامك بتركيب البطارية بحيث تكون الأقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) في الاتجاه الصحيح.

• قم بتركيب الوحدة باستعمال الأجزاء المرفقة مع هذه الوحدة فقط. إذا تم استعمال أجزاء أخرى فقد تصاب هذه الوحدة بالتلف أو تنفلت من موضع تركيبها الأمر الذي يؤدي إلى حادث أو متاعب.

• قم بتركيب هذه الوحدة كما هو مطلوب في هذا الدليل. عدم التقيدّ بذلك يمكن أن يتسبب في وقوع حادث.

• لا تعتمد إلى تركيب هذه الوحدة قرب الأبواب حيث يمكن ماء المطر أن يتسكب على الوحدة. دخول الماء في الوحدة يمكن أن يؤدي إلى دخان أو حريق.

• احتفظ بصوت جهاز الاستماع في السيارة عند مستوى يظل بإمكانك معه سماع الأصوات القادمة من خارج السيارة. إذا لم تتمكن من سماع الأصوات القادمة من خارج سيارتك فستزداد فرص تعرضك للحوادث.
• لا تترك هذه الوحدة داخل السيارة دون تثبيت. عندما تتوقف السيارة أو تدور منعطفًا يمكن للوحدة أن تسقط على الأرضية. إذا تدرجت الوحدة ودخلت تحت دواسة المكاب فقد تمنع السائق من استخدام المكاب جيدًا متنسبة في متاعب كبيرة.
تأكد من تثبيت هذه الوحدة على عجلة القيادة.
• لا تعتمد إلى تفكيك أو تعديل هذه الوحدة. القيام بذلك يمكن أن يسبب خللًا.

## هام

• لا تدعم بعض منتجات Pioneer جميع وظائف جهاز التحكم عن بعد هذا.

## الكماليات (الشكل ١)

Ⓐ **وحدة التحكم عن بعد × عدد ١**

Ⓑ **حافظة × عدد ١**

Ⓒ **حزام × عدد ٢**

\* **بطارية الليثيوم (CR2032 ، ٣ فولت) × عدد ١** (البطارية غير مرفقة. يرجى شراؤها بشكل منفصل)

## مبيّن موضع المفتاح (الشكل ٢)

① **زر الهاتف PHONE**

اضغطه لاختيار الهاتف كمصدر. أثناء تشغيل مصدر هاتفي، اضغطه لإنهاء مكالمة أو رفض مكالمة واردة أو إلغاء عملية إجراء مكالمة.

② **زر الرفع عن الخطاف OFF HOOK**

اضغطه لبدء التحدث هاتفيًا أثناء تشغيل مصدر هاتفي.

③ **زر الوضع على الخطاف ON HOOK**

أثناء تشغيل مصدر هاتفي، اضغطه لإنهاء مكالمة هاتفية أو خفض مكالمة واردة.

④ **الأزرار ▲/▼/◀/▶**

اضغط لتنفيذ الموالفة البحثية اليدوية أو التقديم السريع أو الترجيع أو البحث عن الأغنية. كذلك تستعمل للتحكم في الوظائف.

⑤ **زر الحزمة BAND**

اضغطه لاختيار الحزمة من بين حزمات البث الإذاعي المتاحة.

⑥ **زر المصدر SOURCE**

اضغطه للاختيار من بين جميع المصادر المتوفرة. كذلك يستعمل لتشغيل أو إيقاف الوحدة. (يمكن للتشغيل أن يختلف تبعًا للوحدة الموصلة.)

⑦ **أزرار مستوى الصوت VOLUME**

اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

## 中文

## ⚠️ 警告

• 電池請置於小孩無法伸手可及之處。若不小心吞食，應立即送醫治療。

• 避免將本遙控器安裝於會干擾方向盤或變速桿操作的地方，以防事故發生。

• 切勿一邊轉動方向盤一邊操作本遙控器，以防事故發生。

• 若您於行駛中必須操作本遙控器，請隨時注意路況以防事故發生。

• 如有發生以下問題，請立即停止使用本遙控器並與販售遙控器的經銷商連繫：

– 冒煙。

– 散發異常氣味。

– 異物掉入。

– 液體濺到或流入內部。

若您無法正常操作的情況下仍然繼續使用，則損壞的情形會導致事故發生或引起火災。

## ⚠️ 小心

• 電池切勿充電、拆解、加熱或丟入火中。

• 僅可使用 CR2032（3 V）鋰電池。本遙控器不可使用其他種類的電池。

• 在處理電池時，勿使用金屬工具。

• 在存放電池時，勿使用金屬工具。

• 在處理用過的電池時，請遵照您國內/所在地區的法規或環境公共機構所訂條例辦理。

• 在裝入電池時，請確實將（+）、（-）兩極對準正確方向。

• 在安裝本遙控器時，請以本遙控器所附專用配件。若使用其他配件，可能會造成本遙控器本身損壞或鬆脫，導致意外或事故發生。

• 安裝本遙控器時，請一切遵照本手冊上的指示。如未遵照指示，可能會導致事故發生。

• 切勿將本遙控器安裝於雨水會波及的地方附近。水一旦流入遙控器內部，可能會導致冒煙或引起火災。

• 汽車音響音量請儘量適中，以便仍然可以聽到車外的聲音。若您無法聽到車外的聲音，發生事故的機率勢必升高。

• 切勿將本遙控器任意放置於車內。汽車停駛或迂迴轉彎時，本遙控器可能會掉落地面。若是本遙控器滾至煞車踏板下，便可能導致無法正常煞

• Não desmonte nem modifique este aparelho. Fazer isso poderia causar uma falha.

## 👉 Importante

• Alguns produtos Pioneer não são compatíveis com todas as funções deste controle remoto.

## Acessórios (Fig. 1)

Ⓐ **Controle remoto × 1**

Ⓑ **Suporte × 1**

Ⓒ **Correia × 2**

\* **Pilha de lítio (CR2032, 3 V) × 1** (Bateria não incluída. Por favor, adquira-a separadamente.)

## Guia dos botões (Fig. 2)

① **Botão PHONE**

Pressione para selecionar o telefone como a fonte. Enquanto opera uma fonte de telefone, pressione para terminar uma ligação, rejeitar uma chamada ou cancelar uma discagem.

② **Botão OFF HOOK**

Pressione para começar a falar no telefone enquanto opera uma fonte de telefone.

③ **Botão ON HOOK**

Enquanto opera uma fonte de telefone, pressione para terminar uma ligação ou rejeitar uma chamada.

④ **Botões ▲/▼/◀/▶**

Pressione para realizar a sintonia de busca manual, avanço rápido, retrocesso e busca de faixa. Também são utilizados para controlar funções.

⑤ **Botão BAND**

Pressione para selecionar uma banda entre as bandas de rádio disponíveis.

⑥ **Botão SOURCE**

Pressione para selecionar através de todas as fontes disponíveis. Também é utilizado para ligar e desligar o aparelho. (A operação pode diferir dependendo do componente conectado.)

⑦ **Botões VOLUME**

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

## Português (B)

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

• Mantenha a pilha de lítio fora do alcance de crianças. Se a pilha for engolida, procure um médico imediatamente.

• Evite instalar este aparelho onde o mesmo possa interferir com a operação do volante de direção ou alavanca de câmbio, pois isto poderia causar um acidente.

• Não opere este aparelho enquanto maneja o volante de direção. Isso poderia causar um acidente.

• Se precisar operar o aparelho enquanto dirige o automóvel, não tire os olhos da estrada, pois isso poderia resultar em um acidente.

• Se ocorrer qualquer um dos problemas a seguir, pare de utilizar o aparelho imediatamente e consulte o revendedor onde comprou o aparelho.

– fumaça do aparelho.

– odores ou cheiros anormais.

– um objeto estranho entrou no aparelho.

– líquido foi derramado ou entrou no aparelho. Se você continuar a utilizar o aparelho quando o mesmo não estiver funcionando corretamente, os danos poderiam resultar em um acidente ou fogo.

## ⚠️ ATENÇÃO

• Não recarregue, não desmonte, não aqueça nem atire a pilha ao fogo.

• Utilize apenas uma pilha de lítio CR2032 (3 V). Nunca utilize outros tipos de pilha com este aparelho.

• Não manipule a pilha com ferramentas metálicas.

• Não guarde a pilha de lítio com materiais metálicos.

• Ao desfazer-se de pilhas usadas, siga as leis governamentais ou os regulamentos das insti-tuições públicas do meio ambiente aplicáveis em seu país/e/área.

• Certifique-se sempre de que as polaridades (+) e (-) da pilha estejam nas direções corretas.

• Instale este aparelho somente com as peças fornecidas com o mesmo. Se utilizar outras peças, o aparelho pode sofrer danos ou desmontar-se, o que poderia causar um acidente ou problemas.

• Instale este aparelho conforme instruído neste manual. Deixar de fazer isso pode causar um acidente. Não instale este aparelho perto das portas, onde a água da chuva pode espirrar no mesmo. A penetração de água no aparelho pode provocar a emissão de fumaça ou fogo.

• Mantenha o volume do áudio do automóvel de modo que possa ouvir os sons de tráfego exteriores. Se você não puder ouvir os sons de tráfego exteriores, suas chances de envolver-se em um acidente aumentam consideravelmente.

• Não deixe este aparelho livre dentro do automóvel. Quando o carro parar ou fizer uma curva, o aparelho poderá cair no piso. Se o aparelho rolar e entrar debaixo do pedal do freio, o motorista poderia ficar impedido de utilizar o freio, causando um sério problema. Certifique-se de fixar o aparelho no volante de direção.

• Não desmonte nem modifique este aparelho. Fazer isso poderia causar uma falha.

• Não deixe este aparelho livre dentro do automóvel. Quando o carro parar ou fizer uma curva, o aparelho poderá cair no piso. Se o aparelho rolar e entrar debaixo do pedal do freio, o motorista poderia ficar impedido de utilizar o freio, causando um sério problema. Certifique-se de fixar o aparelho no volante de direção.

• Não opere este aparelho enquanto maneja o volante de direção. Isso poderia causar um acidente.

• Se precisar operar o aparelho enquanto dirige o automóvel, não tire os olhos da estrada, pois isso poderia resultar em um acidente.

• Se ocorrer qualquer um dos problemas a seguir, pare de utilizar o aparelho imediatamente e consulte o revendedor onde comprou o aparelho.

– fumaça do aparelho.

– odores ou cheiros anormais.

– um objeto estranho entrou no aparelho.

– líquido foi derramado ou entrou no aparelho. Se você continuar a utilizar o aparelho quando o mesmo não estiver funcionando corretamente, os danos poderiam resultar em um acidente ou fogo.

## 👉 Важно

• Некоторые товары Pioneer поддерживают не все функции этого пульта дистанционного управления.

## Аксессуары (Рис. 1)

Ⓐ **Прибор дистанционного управления × 1**

Ⓑ **Держатель × 1**

Ⓒ **Ремень × 2**

\* **Литиевая батарейка (CR2032, 3V) × 1** (Батарейка не входит в комплект. Пожалуйста,приобретите отдельно.)

## Кнопочный поиск (Рис. 2)

① **PHONE кнопка**

Нажмите, чтобы выбрать телефон как источник. Во время работы телефонного источника нажмите конец телефонного разговора, отказ входящих звонков или отмена телефонного звонка.

② **OFF HOOK кнопка**

Нажмите, чтобы начать разговор по телефону во время работы телефонного источника.

③ **ON HOOK кнопка**

Во время работы телефонного источника нажмите конец телефонного разговора или отказ входящих звонков.

④ **▲/▼/◀/▶ кнопки**

Нажмите, чтобы сделать ручной поиск настройки, ускорения, перемены и контроль отслеживания поиска. Также используйте для управления функциями.

⑤ **BAND кнопка**

Нажмите, чтобы выбрать звуковую дорожку из числа имеющихся в радио.

⑥ **SOURCE кнопка**

Нажмите, чтобы выбрать через все доступные источники. Так же используйте для включения или выключения прибора. (Операция может отличаться в зависимости от подсоединенного прибора.)

⑦ **VOLUME кнопки**

Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

## ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Храните литиевую батарейку в недоступном для детей месте. В случае проглатывания батарейки, немедленно обратитесь к врачу.

• Избегайте установки данного прибора там, где он может быть помехой в работе рулевого колеса или на уровне переключения передач, иначе он может стать результатом аварии.

• Не оперируйте данным прибором во время управления рулевым колесом машины. Это может стать результатом аварии.

• Если Вы должны оперировать данным прибором, не отводите глаз от дороги, иначе это может стать результатом аварии.

• Если возникла любая из проблем, немедленно прекратите пользование данным прибором и проконсультируйтесь с дилером, у которого Вы приобрели данный прибор:

– из прибора идет дым.

– прибор выделяет необычный запах.

– в прибор попало инородное тело.

– жидкость пролилась на прибор или попала внутрь него.

Если Вы продолжаете использовать прибор, когда он работает не правильно, это может привести к его повреждению или возгоранию.

## ⚠️ ВНИМАНИЕ

• Не перезаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не помещайте батарейку вблизи огня.

• Используйте только литиевую батарейку CR2032 (3 V). Никогда не используйте другие типы батареек для данного прибора.

• Не трогайте батарейку металлическими инструментами.

• Не храните литиевую батарейку с металлическими материалами.

• При утилизации использованных батареек, пожалуйста, следуйте государственным правилам или правилам экологической службы, которые приняты в вашей стране/районе.

• Всегда внимательно проверяйте, как Вы устанавливаете батарейку, с её (+) и (-) полюсами в соответствующих направлениях.

• Установка данного прибора использует только поставляемые с ним части. Если для установки будут использованы другие части, то прибор может быть поврежден или самопроизвольно демонтирован, что приведет к аварии или неприятности.

• Установка данного прибора показана в этом руководстве. Невыполнение требований руководства может привести к несчастному случаю.

• Не устанавливайте данный прибор вблизи двери, где в него может попасть дождевая вода. Попадание воды в прибор может привести к появлению дыма или его возгоранию.

• Регулируйте уровень звука динамиков автомобиля так, чтобы Вы могли слышать звуки

## Русский




Fig. 3  
Abb. 3  
Afb. 3  
Рис. 3  
الشكل ٣




Fig. 4  
Abb. 4  
Afb. 4  
Рис. 4  
الشكل ٤




Fig. 6  
Abb. 6  
Afb. 6  
Рис. 6  
الشكل ٦




Fig. 7  
Abb. 7  
Afb. 7  
Рис. 7  
الشكل ٧




Fig. 5  
Abb. 5  
Afb. 5  
Рис. 5  
الشكل ٥





Fig. 8  
Abb. 8  
Afb. 8  
Рис. 8  
الشكل ٨




Fig. 9  
Abb. 9  
Afb. 9  
Рис. 9  
الشكل ٩

## Preparation

## Installing the lithium battery (Fig. 3)

Open the back lid of this unit and place a lithium battery "CR2032" in this unit with its positive (+) side up.

## Replacing the lithium battery (Fig. 4)

- Replace the battery with a CR2032 lithium battery.
- Replace the battery in the unit using a non metallic tapered bar.

## Installation

## ⚠ WARNING

- Avoid installing this unit in such a location where the operation of safety devices such as airbags is prevented by this unit. Otherwise, there is a danger of a fatal accident.
- Fix this unit securely to the steering wheel with the belt attached to the unit. If this unit is loose, it disturbs driving stability, which may result in a traffic accident.
- Do not attach this unit to the outer circumference of the steering wheel. Otherwise, it disturbs driving stability, causing a traffic accident. Always attach this unit to the inner circumference of the steering wheel as shown (Fig. 5).

## ✎ Notes

- Do not install this unit in a place that may obstruct the driver's view.
- Since interior layout differs depending on the type of vehicle, the ideal installation location for the unit also differs. When installing the unit, select a location that assures optimum transmission of signals from the unit to Pioneer Head Unit.

## Installing the Unit on a Left-Hand-Drive Car

## 1. Hook the belt on to the holder (Fig. 6).

## 2. Fix the holder to the inside edge of the steering wheel so that the holder is facing the driver (Fig. 7).

- ①② Wrap the belt around the outside edge of the steering wheel, passing the end through the slot in the holder.
- ③ Pull on the belt to tighten it then secure it using the other two hooks on the holder.

## 3. ④ Cut off the extra portion of the belt (Fig. 8).

- ⑤ If some of the belt still protrudes, fold it back into the slot so that it does not interfere with driving.

## 4. Fasten the other belt in the same way (Fig. 8).

## 5. Install the remote control unit in the holder (Fig. 9).

When removing the remote control unit from the holder, move the corrugated release section (\*1) toward the steering wheel as far as possible before sliding the remote control unit toward you.

## Specifications

## General

Power source .....	3 V DC (Lithium Battery: CR2032)
Dimensions (W x H x D):.....	38 x 67 x 18 mm
Weight .....	34 g (including holder)
Infrared Remote Control <Wavelength> .....	940 nm ±50 nm
<Output> .....	typ; 14 mw/sr per infrared LED (2LEDs used)

## ✎ Note

- Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

## Preparación

## Instalación de la batería de litio (Fig. 3)

Abra la tapa posterior de esta unidad y coloque la pila de litio "CR2032" con el lado positivo (+) dirigido hacia arriba.

## Reemplazo de la pila de litio (Fig. 4)

- Cambie la pila con una pila de litio CR2032.
- Cambie la pila en la unidad utilizando una barra puntiaguda no metálica.

## Instalación

## ⚠ ADVERTENCIA

- Evite instalar esta unidad en un lugar en el que la operación de los dispositivos de seguridad tales como las bolsas de aire sea impedida por esta unidad. De otra manera, hay el peligro de un accidente fatal.
- Fije esta unidad seguramente al volante con la correa adjunta. Si ésta se aflojara, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, lo que podría resultar en un accidente de tráfico.
- No instale esta unidad fuera de la circunferencia del volante. De otra manera, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, causando un accidente de tráfico. Siempre instale esta unidad en el interior de la circunferencia del volante, tal como se indica (Fig. 5).

## ✎ Notas

- No instale esta unidad en un lugar en el que obstruya la visión del conductor.
- Como la disposición interior difiere dependiendo del tipo de vehículo, la ubicación ideal para la instalación de la unidad también difiere. Cuando instale la unidad, seleccione un lugar que asegure la transmisión óptima de las señales de la unidad a la unidad principal Pioneer.

## Instalación de la unidad en el coche de manejo del lado izquierdo

## 1. Enganche la correa al soporte (Fig. 6).

## 2. Fije el soporte al borde interior del volante, de tal forma que el soporte mire al conductor (Fig. 7).

- ①② Envuelva el borde exterior del volante con la correa y pase el extremo por la ranura del soporte.
- ③ Tire de la correa para tensarla y fíjela a los otros dos enganches del soporte.

## 3. ④ Corte la porción restante de la correa (Fig. 8).

- ⑤ Si sigue sobresaliendo parte de la correa, dóblela e introdúzcala de nuevo en la ranura, para que no moleste durante la conducción.

## 4. Fije la otra correa de la misma forma (Fig. 8).

## 5. Instale la unidad de control remoto en el sujetador (Fig. 9).

Cuando quite la unidad de control remoto del sujetador, mueva la sección de liberación corrugada (\*1) hacia el volante en lo posible y deslice la unidad de control remoto hacia usted.

## Especificaciones

## General

Fuente de alimentación .....	3 V CC (pila de litio: CR2032)
Dimensiones .....	38 (An) x 67 (Al) x 18 (Pr) mm
Peso .....	34 g (incluyendo la funda)

## ✎ Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

## Deutsch

### Vorbereitung

#### Setzen Sie die Lithiumbatterie ein (Abb. 3)

Öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung dieses Geräts und setzen Sie eine Lithiumbatterie “CR2032” mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

#### Auswechseln der Lithiumbatterie (Abb. 4)

- Die Batterie durch eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032 ersetzen.
- Zum Auswechseln der Batterie einen nicht-metallischen spitzen Gegenstand verwenden.

### Einbau

## ⚠ WARNUNG

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es den Betrieb von Sicherheitseinrichtungen wie Airbags beeinträchtigt, da in diesem Fall die Gefahr eines tödlichen Unfalls besteht.
- Befestigen Sie dieses Gerät mit dem an dem Gerät angebrachten Riemen am Lenkrad. Wenn dieses Gerät lose ist, stört es die Fahrstabilität, was zu einem Verkehrsunfall führen kann.
- Bringen Sie dieses Gerät nicht am Außenumkreis des Lenkrads an, weil es dann die Fahrstabilität stören und dadurch einen Verkehrsunfall verursachen kann. Bringen Sie dieses Gerät wie gezeigt am Innenumkreis des Lenkrads an (Abb. 5).

## ✎ Hinweise

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es die Sicht des Fahrers beeinträchtigen kann.
- Die ideale Montagestelle richtet sich nach der der Innenraumgestaltung des jeweiligen Fahrzeugs. Wählen Sie eine Montagestelle, die optimale Signalübertragung vom Gerät zum Pioneer Hauptteil gewährleistet.

### Installation des Geräts in einem Auto mit Linkslenkung

- Haken Sie das Band in den Halter ein (Abb. 6).**

- Fixieren Sie den Halter an der Innenseite des Lenkrades, so dass der Halter zum Fahrer zeigt (Abb. 7).**

**ⓘ** **Ⓜ** Wickeln Sie das Band um die Außenkante des Lenkrades und fädeln Sie das Ende durch den Schlitz im Halter.

**Ⓜ** Ziehen Sie das Band straff an, sichern Sie es dann mit Hilfe der beiden anderen Haken am Halter.

- Ⓜ Schneiden Sie überschüssiges Band ab (Abb. 8).**

**Ⓜ** Wenn nach wie vor ein Stück des Bandes hervorstehen sollte, legen Sie es in den Schlitz ein, damit es beim Fahren nicht im Wege ist.

- Befestigen Sie das zweite Band auf die gleiche Weise (Abb. 8).**

- Die Fernbedienung in den Halter einsetzen (Abb. 9).**

Bewegen Sie beim Herausnehmen der Fernbedienung aus dem Halter den geriffelten Freigabeteil (\*1) so weit wie möglich zum Lenkrad hin und bewegen Sie die Fernbedienung auf sich zu.

### Technische Daten

Allgemein	
Spannungsversorgung	..... 3 V Gleichspannung
Abmessungen	..... (Lithiumbatterie: CR2032) 38 (B) × 67 (H) × 18 (T) mm
Gewicht	..... 34 g (einschließlich Halter)

## ✎ Hinweis

- Technische Änderungen zum Zwecke der Produktverbesserung sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Français

### Préparation

#### Installation de la pile au lithium (Fig. 3)

Ouvrir le couvercle arrière de cette unité et placer une pile au lithium “CR2032” dans cette unité avec son pôle positif (+) vers le haut.

#### Remplacement de la pile au lithium (Fig. 4)

- Remplacer la pile par une pile au lithium CR2032.
- Remplacer la pile dans l’unité en utilisant une barre conique non métallique.

### Installation

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Eviter d’installer cette unité dans un endroit où elle empêche le fonctionnement d’un dispositif de sécurité, comme celui du sac gonflable. Cela entraînerait un risque d’accident fatal.
- Fixer solidement cette unité au volant de direction à l’aide de la courroie fournie avec l’unité. Si cette unité est relâchée, elle gêne la stabilité de la conduite, ce qui peut entraîner un accident.
- Ne pas fixer cette unité à la circonférence extérieure du volant de direction. Elle gênerait la stabilité de la conduite et provoquerait un accident. Toujours fixer cette unité à la circonférence intérieure du volant de direction, comme illustré (Fig. 5).

## ✎ Remarques

- Ne pas installer cette unité dans un endroit où elle peut gêner la visibilité du conducteur.
- Puisque la disposition intérieure diffère en fonction du type de véhicule, l’emplacement d’installation idéal pour l’unité diffère aussi. Lors de l’installation de l’unité, sélectionnez un emplacement qui assure la meilleure transmission des signaux de l’unité à l’unité principale Pioneer.

### Installation de l'unité sur une voiture à direction à gauche

- Accrochez la courroie sur le support (Fig. 6).**

- Fixez le support sur le rebord intérieur du volant pour que le support soit en face du conducteur (Fig. 7).**

**ⓘ** **Ⓜ** Entourez la courroie autour du rebord extérieur du volant et faites passer son extrémité dans la fente du support.

**Ⓜ** Tirez sur la courroie pour la serrer puis fixez-la en utilisant les deux autres crochets du support.

- Ⓜ Coupez la partie de la courroie qui dépasse (Fig. 8).**

**Ⓜ** Si une partie de la courroie dépasse encore, rabattez-la dans la fente pour qu’il n’y ait pas d’interférence avec la conduite.

- Fixez l'autre courroie de la même manière (Fig. 8).**

- Installer l’unité de télécommande dans le support (Fig. 9).**

Pour retirer l’unité de té du support, déplacer autant que possible la section de libération striée (\*1) vers le volant de direction avant de faire glisser l’unité de télécommande vers soi.

### Caractéristiques techniques

Généralités	
Source d'alimentation	..... 3 V CC (pile au lithium: CR2032)
Dimensions	..... 38 (L) × 67 (H) × 18 (P) mm
Poids	..... 34 g (y compris le support)

## ✎ Remarque

- Du fait d’améliorations, les caractéristiques techniques et la présentation sont susceptibles de modification sans préavis.

## Italiano

### Preparativi

#### Installazione della batteria al litio (Fig. 3)

Aprire il coperchio sul retro dell’unità e inserire una pila al litio “CR2032” nell’unità con il lato positivo (+) rivolto verso l’alto.

#### Sostituzione della pila al litio (Fig. 4)

- Sostituire la pila con una pila al litio CR2032.
- Sostituire la pila nell’unità usando una barra rastremata non metallica.

### Installazione

## ⚠ AVVERTIMENTO

- Evitare di installare questa unità in luoghi dove il funzionamento di dispositivi di sicurezza come palloni a gonfiaggio automatico possa essere ostacolato dall’apparecchio. Altrimenti c’è il rischio di incidenti mortali.
- Fissare questa unità saldamente al volante con la cinghia in dotazione. Se l’unità non è ben fissata, disturba la stabilità di guida e può causare incidenti stradali.
- Non applicare questa unità alla circonferenza esterna del volante, altrimenti disturba la stabilità di guida e causa incidenti stradali. Applicare sempre l’unità alla circonferenza interna del volante come illustrato (Fig. 5).

## ✎ Note

- Non installare questa unità dove possa ostruire la vista del conducente.
- Poiché la disposizione interna dell’abitacolo varia in funzione del tipo di veicolo, cambia altresì il punto ideale d’installazione dell’unità. Prima d’installare l’unità si raccomanda di individuare il punto che assicura l’ottimale trasmissione dei segnali da questa stessa unità all’unità Pioneer principale.

### Installazione dell'unità su un'auto con volante a sinistra

- Agganciare la cintura al supporto (Fig. 6).**

- Fissare il supporto al bordo interno del volante in modo tale che il supporto sia rivolto verso il conducente (Fig. 7).**

**ⓘ** **Ⓜ** Avvolgere la cintura attorno al bordo esterno del volante, facendo passare l’estremità nello slot del supporto.

**Ⓜ** Tirare la cintura fino a tenderla, quindi bloccarla mediante gli altri due ganci del supporto.

- Ⓜ Tagliare la parte in eccedenza (Fig. 8).**

**Ⓜ** Qualora vi siano ancora parti di cintura che sporgono, ripiegarle nello slot, in modo tale che non possano creare interferenze.

- Procedere nello stesso modo anche per l'altra cintura (Fig. 8).**

- Installare l’unità del telecomando sul supporto (Fig. 9).**

Togliendo il telecomando dal supporto, spostare la parte corrugata di rilascio (\*1) per quanto possibile verso il volante prima far scorrere il telecomando verso di sè.

### Caratteristiche tecniche

Generale	
Alimentazione	..... 3 V CC (pila al litio CR2032)
Dimensioni	..... 38 (L) × 67 (A) × 18 (P) mm
Peso	..... 34 g (incluso il supporto)

## ✎ Nota

- Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso dovute a miglioramenti.

## Nederlands

### Vorbereidingen

#### Plaats de lithiumbatterij (Afb. 3)

Open de klep aan de achterkant van dit toestel en doe een lithium batterij van het type “CR2032” in het toestel met de positieve (+) pool naar boven.

#### Vervangen van de lithium batterij (Afb. 4)

- Vervang de batterij door een CR2032 lithiumbatterij.
- Vervang de batterij in het toestel met behulp van een taps toelopend, niet metalen voorwerp.

### Installeren

## ⚠ WAARSCHUWING

- Installeer de stuurafstandsbediening niet op plaatsen waar het de werking van veiligheidsmechanismen, bijvoorbeeld een airbag, zou kunnen hinderen. Een verkeerde plaats kan ernstige ongelukken veroorzaken.
- Bevestig de stuurafstandsbediening stevig aan het stuur met gebruik van de riem. Een loszittende stuurafstandsbediening kan het besturen van de auto hinderen met mogelijk ongelukken tot gevolg.
- Bevestig dit toestel in geen geval aan de buitenrand van het stuur. Hier zal het toestel in de weg zitten bij het besturen van uw auto, hetgeen zal leiden tot verkeersongevallen. Bevestig dit toestel altijd aan de binnenrand van het stuur, zoals afgebeeld (Afb. 5).

## ✎ Opmerkingen

- Plaats de stuurafstandsbediening niet ergens waar het het zicht van de bestuurder zou kunnen verslechteren.
- Omdat de indeling van het interieur afhangt van het type voertuig, kunnen er grote verschillen zijn in de ideale installatieplek voor dit toestel. Kies voor het installeren van het toestel een plek waarvandaan de signalen van dit toestel goed kunnen worden verstuurd naar het Pioneer Hoofdtoestel.

### Installeren van de stuurafstandsbediening in een auto met het stuur links

- Haak de riem op de houder vast (Afb. 6).**

- Bevestig de houder aan de binnenste rand van het stuur zodat de houder in de richting van de bestuurder wijst (Afb. 7).**

**ⓘ** **Ⓜ** Wikkel de riem rond de buitenste rand van het stuur en plaats het uiteinde door de gleuf in de houder.

**Ⓜ** Trek de riem aan en zet hem vervolgens met de twee overige haken aan de houder vast.

- Ⓜ Knip het overtollige gedeelte van de riem af (Afb. 8).**

**Ⓜ** Als een gedeelte van de riem er nog steeds uitsteekt dan kunt u dit uiteinde in de gleuf vouwen om te voorkomen dat dit uiteinde het besturen van de auto belemmerd.

- Maak de andere riem op dezelfde manier vast (Afb. 8).**

- Plaats de stuurafstandsbediening in de houder (Afb. 9).**

Bij het verwijderen van de stuurafstandsbediening uit de houder moet u het geribbelde gedeelte (\*1) zo ver mogelijk naar het stuur drukken en dan de stuurafstandsbediening naar u toe schuiven.

### Technische gegevens

Algemeen	
Spanningsbron	..... 3 V gelijkstroom (Lithiumbatterij: CR2032)
Afmetingen:	..... 38 (b) × 67 (h) × 18 (d) mm
Gewicht	..... 34 g (inclusief houder)

## ✎ Opmerking

- Technische gegevens en ontwerp zijn ter produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

## عربي

## التحضير

## تركيب بطارية الليثيوم (الشكل ٣)

افتح الغطاء الخلفي لهذه الوحدة وضبطارية ليثيوم CR2032 في هذه الوحدة بحيث يكون وجهها الموجب (+) متجهًا إلى أعلى.

## استبدال بطارية الليثيوم (الشكل ٤)

- استبدل بطارية الليثيوم ببطارية ليثيوم طراز CR2032.
- استبدل البطاريةالموجودة في الوحدة باستعمال قضيب مستدق الطرف غير معدني.

## التركيب

## ⚠ تحذير

- تجنّب تركيب هذه الوحدة في مكان حيث تمنع هذه الوحدة تشغيل أنظمةالأمان مثل أكياس الهواء. عدم التقيد بذلك ينطوي على خطر التعرض لحادث قاتل.

- تثبيت هذه الوحدة بشكل آمن على عجلة القيادة باستعمال الحزام المرفق مع الوحدة. إذا كانت هذه الوحدة فالتة فستؤثر على استقرار القيادة الأمر الذي قد يؤدي إلى حادث مروري.
- لا تثبت هذه الوحدة على المحيط الخارجي لعجلة القيادة. يمكن لذلك أن يؤثر على استقرار القيادة. قم دائمًا بتثبيت هذه الوحدة على المحيط الداخلي لعجلة القيادة كما هو مبين (الشكل ه).

## ✎ ملاحظات

- لا تعتمد إلى تركيب هذه الوحدة في مكان قد يحجب الرؤية عن السائق.
- بما أن توزيع المقصورة الداخلية يتفاوت تبعًا لنوع السيارة فإن موقع التركيب المثالي للوحدة يتفاوت هو أيضًا. عند تركيب الوحدة، قم باختبار موقع يضمن الانتقال الأمثل للإشارات من الوحدة إلى جهاز بايوتير الرئيسي.

## ✎ ملاحظة

- المواصفات والتصميم عرضة لإمكانية التعديل دون إشعار وذلك لغرض التحسين.

## تركيب الوحدة على سيارة ذات عجلة قيادة يسرى

## ١. تثبت الحزام على المحافظة (الشكل ٦).

## ٢. ركّب المحافظة على الحافة الداخلية لعجلة القيادة بحيث تكون المحافظة مواجهة للسائق (الشكل ٧).

**1** **2** قم بلفّ الحزام حول الحافة الخارجية لعجلة القيادة مع تمرير الطرف عبر الشق الموجود في المحافظة.

**3** اسحب الحزام لشده ثم ثبته بشكل محكم مستخدمًا الخطافين الآخرين الموجودين على المحافظة.

## ٣. 4 قصّ الجزء الزائد من الحزام (الشكل ٨).

**5** إذا ظل جزء من الحزام بارزًا، إطوه إلى الخلف في الشق بحيث لا يؤثر على القيادة.

## ٤. اربط الحزام الآخر بنفس الطريقة (الشكل ٨).

## ٥. قم بتركيب وحدة التحكم عن بعد في المحافظة (الشكل ٩).

عند نزع وحدة التحكم عن بعد من المحافظة، حرّك قسم التحرير المضّع (\*١) نحو عجلة القيادة إلى أقصى مدى ممكن قبل سحب وحدة التحكم عن بعد بنوك.

## المواصفات

## عامة

مصدر القدرة الكهربائية .....تيار مباشر ٣ فولت (بطارية ليثيوم CR2032)

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) .....٣٨ × ٦٧ × ١٨ مم

الوزن .....٣٤ جم (بما في ذلك الحامل)

## 於左駕車輛上安裝本遙控器

## 1. 將固定帶扣到固定座上（圖 6）。

## 2. 將固定座面向駕駛人，固定於方向盤內側（圖 7）。

**1****2** 將固定帶朝方向盤外側捲起來，再從固定座槽口另一端中穿出。

**3** 拉緊固定帶，再以固定座上另外兩個固定扣固定。

## 3. 4 剪去固定帶上多出的部份（圖 8）。

**5** 固定帶如仍有部份突出，請折回槽口中，以免影響行車安全。

## 4. 以相同方法固定另一條固定帶（圖 8）。

## 5. 將遙控器安裝到固定座上（圖 9）。

從固定座上將遙控器取下時，請將波狀釋放裝置（\*1）儘量往方向盤推，再將遙控器滑向自己。

## 規格

## 一般

電源 ..... 3 V DC

（鋰電池：CR2032）

尺寸（寬 × 高 × 深）：

..... 38 × 67 × 18 mm

重量 ..... 34 克（含固定座）

## ⚠ 注意

- 規格與設計如因改良致有所變更時，恕不另行通知。

## 中文

## 使用前

## 鋰電池的安裝（圖 3）

卸下遙控器背蓋，將鋰電池“CR2032”正極（+）朝上裝入遙控器內。

## 鋰電池的更換（圖 4）

- 更換時，請使用 CR2032 鋰電池。
- 更換遙控器內電池時，請使用非金屬錐形棒。

## 安裝

## ⚠ 警告

- 避免將本遙控器安裝於會防礙氣囊等安全裝置操作的附近，以防發生致命事故的危險。
- 利用連接在本遙控器上的固定帶，將本遙控器牢牢固定在方向盤上。本遙控器若是鬆脫，會妨礙行車時的穩定性，造成交通事故。
- 切勿將本遙控器接附於方向盤外側，以免妨礙行車時的穩定性，造成交通事故。務請依圖將本遙控器接附於方向盤內側（圖 5）。

## ⚠ 注意

- 切勿將本遙控器安裝於會影響駕駛人視線的地方。

- 由於各型車款的內裝配置方式有所不同，因此理想的安裝位置也不盡相同。安裝時，請選擇能對 Pioneer 汽車音響進行最佳信號傳輸的位置。

## Português (B)

## Preparação

## Instalação da pilha de lítio (Fig. 3)

Abra a tampa posterior do aparelho e coloque uma pilha de lítio “CR2032” com seu lado positivo (+) para cima.

## Troca da pilha de lítio (Fig. 4)

- Troque a pilha por uma pilha de lítio CR2032.
- Troque a pilha do aparelho utilizando uma barra cônica não metálica.

## Instalação

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Evite instalar este aparelho em um lugar onde a operação dos dispositivos de segurança, como os airbags, possa ser prejudicada. Caso contrário, existe o perigo de um acidente fatal.
- Fixe este aparelho firmemente no volante de direção com a correia fixada ao aparelho. Se o aparelho ficar frouxo, ele prejudicar o controle da direção, o que pode resultar em um acidente de trânsito.
- Não instale este aparelho na circunferência exterior do volante de direção. Caso contrário, a condução do veículo será prejudica, resultando em um acidente de trânsito. Sempre instale o aparelho na circunferência interior do volante de direção como mostrado (Fig. 5).

**1****2** Enrole a correia ao redor da borda exterior do volante de direção, passando a extremidade através da abertura no suporte.

**3** Puxe a correia para apertá-la e, em seguida, fixe-a utilizando os outros dois ganchos no suporte.

## 3. 4 Corte a porção extra da correia (Fig. 8).

**5** Se alguma parte da correia ainda estiver protuberante, dobre-a para trás na abertura de modo que não interfira com a condução do automóvel.

## 4. Aperte a outra correia da mesma maneira (Fig. 8).

## 5. Instale o controle remoto no suporte (Fig. 9).

Ao retirar o controle remoto do suporte, mova a seção de liberação corrugada (\*1) no sentido do volante de direção, até onde vá, antes de deslizar o controle remoto para si.

## Especificações

Geral
Fonte de alimentação ..... CC 3 V
(Pilha de lítio: CR2032)

Dimensões (L × A × P): ..... 38 × 67 × 18 mm

Peso ..... 34 g (incluindo o suporte)

## ✎ Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio em virtude de melhorias.

## Русский

## Подготовка

## Установка литиевой батарейки (рис. 3)

Откройте заднюю крышку данного прибора и установите литиевую батарейку “CR2032” в прибор с его (+) стороны.

## Замена литиевой батарейки (Рис. 4)

- Заменяйте батарейку только на литиевую батарейку CR2032.
- Замена батарейки в приборе производится с помощью неметаллического клиновидного бруска.

## Установка

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Избегайте установки данного прибора в таких местах, где срабатывает устройство безопасности, такое как пневмоподушка, она будет мешать данному прибору. Иначе существует опасность несчастного случая с фатальным исходом.
- Прочно зафиксируйте данный прибор на рулевом колесе автомобиля с помощью ремня, прилагаемого к данному прибору. Если данный прибор не прикреплен, это может нарушить стабильность движения, которая приведет к дорожному происшестввию.

- Не прикрепляйте данный прибор к внешней окружности рулевого колеса автомобиля. Иначе это нарушит стабильность движения и будет причиной дорожного происшествия. Всегда прикрепляйте данный прибор на внутренней окружности рулевого колеса автомобиля как показано (Рис. 5).

## ✎ Примечания

- Не устанавливайте данный прибор в месте, в котором может закрываться водительский обзор.
- Так как внутреннее расположение отличается в зависимости от типа транспортного средства, идеальное местоположение данного прибора также различно. Когда устанавливаете прибор, выберите место, которое обеспечит оптимальную передачу сигналов от прибора к Головному прибору Pioneer.

## ✎ Примечание

- Спецификации и дизайн прибора могут модифицироваться без уведомления из-за усовершенствования.

## Установка Прибора на машинах с рулём с левой стороны

## 1. Закрепите ремень на держателе (Рис. 6).

## 2. Зафиксируйте держатель на внутреннем крае рулевого колеса так, чтобы держатель «смотрел» на водителя (Рис. 7).

**1****2** Оберните ремень вокруг наружного края рулевого колеса, пропустив его конец через щель в держателе.

**3** Потяните ремень, чтобы натянуть его, затем закрепите его, используя два других крючка в держателе.

## 3. 4 Отрежьте лишнюю часть ремня (Рис. 8).

**5** Если часть ремня все еще высовывается, загните его в щель так, чтобы он не мешал водителю.

## 4. Прикрепите другой ремень в той же последовательности (Рис. 8).

**5** Если часть ремня все еще высовывается, загните его в щель так, чтобы он не мешал водителю.

## 5. Установите прибор дистанционного управления в держателе (Рис. 9).

При удалении прибора дистанционного управления из держателя, передвиньте рифленую секцию (\*1) по направлению к рулевому колесу по возможности дальше перед скольжением прибора дистанционного управления по направлению к Вам.

## Спецификация

**Основное**
Источник питания .....3 V DC

(Литиевая батарейка: CR2032)

Размеры (W × H × D): .....38 × 67 × 18 мм

Вес ..... 34 г (включая держателя)

## ✎ Примечание

- Спецификации и дизайн прибора могут модифицироваться без уведомления из-за усовершенствования.

