

Pioneer

NAVIGOINNIN AV-JÄRJESTELMÄ AVIC-F10BT


Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Lisätietoja varten katso käyttöohjekirja.

Julkaisija: Pioneer Electronic Corporation.
Copyright © 2009 Pioneer Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Painettu Belgiassa
MAN-F10BT-QSG-FI

Laitteiston peruspainikkeet



1 VOICE-painike

Tällä otetaan käyttöön ääniohjekäyttö.

2 VOL-painike (+/-)

säätää AV-lähteen (audio ja video) äänenvoimakkuutta.

3 HOME-painike

Painamalla avataan "Päävalikko".

4 MODE-painike


Paina vaihtaaksesi karttaruudun ja AV-käyttöruudun välillä.

5 TRK-painike (</>)

5 OPEN CLOSE -painike

Painamalla avataan LCD-paneelin ohjauspaneeli.

Kuvaruudun vaihtaminen



Navigointivalikko

Kosketa "Päävalikossa" Määränpää.




- 1 Haku osoitteen mukaan
- 2 Pikanäppäin reitin laskemiseksi kotiin
- 3 Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden haku kiinnostavien paikkojen joukosta tietokannasta
- 4 Kiinnostavien paikkojen (POI) haku ulkopuolisissa tallennuslaitteissa (SD) olevien tietojen perusteella
- 5 Tallennetun sijainnin valinta


- 6 Palauttaa edelliseen ruutuun
- 7 Valitse aikaisemmin reititetty määränpää
- 8 Sijainnin haku koordinaattien mukaan
- 9 Nykyisen reitin peruuttaminen
- 10 Nykyisen reitin tietojen katsominen
- 11 Liikennetietojen käyttäminen

Määränpään haku osoitteen perusteella


- 1 Avaa "Määränpää-valikko" ja kosketa Osoite.



- 2 Syötä tiedot, jotka haluat asettaa määränpääksi.



- 3 Kosketa OK.




Määränpään hakemisen jälkeen "Reitin vahvistamisruutu" tulee näkyviin.

- 4 Kosketa OK.



Tämä navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Kartassa olevat peruskohteet



- Seuraavan ajettavan kadun nimi (tai seuraava neuvontapiste)
- Tämän hetkinen aika
- Arvioitu saapumisaika (tai etäisyys reittipisteeseen tai määränpään)
- Nykyinen reitti
- Nykyinen sijainti
- Kadun nimi, jota pitkin ajoneuvo juuri ajaa
- Kartan mittakaavan ja suunnan muuttaminen.
- Seuraava kulkusuunta


Kartan vierittäminen

Karttaa voidaan vierittää vetämällä sitä. Vieritysnopeus muuttuu vetämisnopeuden mukaan.




Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuuden asettaminen

Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä **“Päävalikko”**; **Asetukset** → **Järjestelmäasetukset** → **Äänenvoimakkuus**



AV-lähteen valinta

Avaa **“AV-lähde”** -valikko ja valitse haluamasi AV-lähde koskettamalla näppäintä.




Tietty AV-lähde ei ole valittavissa, jos ko. laitetta ei ole liitetty tai työnnetty sisään.

Tiedostojen toistaminen SD-muistikortilta

Voit toistaa SD-muistikortilla olevaa audio- ja videotiedostoa. (Lisätietoja varten toistamiskelpoisista tiedostoista katso käyttöopas.)


- Paina **OPEN CLOSE** -painiketta. **“Näytön asetukset”** -ruutu avautuu.
- Kosketa **Syötä muistikortti**.
- Työnnä SD-muistikortti laitteeseen siten, että se naksahtaa.
- Paina **OPEN CLOSE** -painiketta.
- Käytä musiikki-/videolähdettä näppäimillä.




- Toiston ohjaus
- Vaihda videon ohjausruutuun.

Puhelimen ja järjestelmän pariliitos

- Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.
- Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä kohdassa **“Päävalikko”**; **Asetukset** → **Bluetooth-asetukset**
- Käännä **Bluetooth päällä/pois** -valinnaksi **Päällä**.
- Kosketa **Rekisteröinti** kohdassa **“Bluetooth-asetukset”**.



- Kosketa **Rekisteröinti** kohdassa **“Bluetooth-asetukset”**.




Järjestelmä etsii lähellä olevat laitteet ja luettelee ne näytöllä.

- Kosketa puhelintasi luettelossa ja anna sitten puhelimesi **PIN-koodi**. (oletusarvona on 1111.) Jos puhelimen pariliitos onnistui, näyttöön tulee ilmoitus asiasta.


Puhelinluettelon siirto

- Yhdistä matkapuhelin.
- Kosketa **Yhteystietojen siirtäminen** kohdassa **“Puhelinvalikko”**.
- Tarkista, että esille tulee seuraava näyttö ja käytä matkapuhelintasi puhelinluettelomerkintöjen siirtämiseksi.
- Kosketa **Ei**.



Kun tietojen siirto on loppu, esiin tulee viesti, joka kysyy jos haluat siirtää lisää tietoja.

- Kosketa **Ei**.




Siirretty data tuodaan navigointijärjestelmään.

Apple iPodin soitto


Voit ohjata iPodia liittämällä iPodin USB-käyttöliittymäkaapelin (CD-IU50V) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

- Liitä iPod.




Videon ohjaus

Kosketa **Video** vaihtaaksesi iPod-videoruutuun.



- Vaihda AV-lähteeksi iPod.

Musiikin ohjaus



- Kosketa yhtä luokista, josta haluat hakea laulun tai videon.
- Kosketa vaihtaaksesi videoja musiikinäytön välillä.
- Toiston ohjaus