

# Pioneer

## SYSTEM NAWIGACYJNY AV

# AVIC-F10BT


## Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wydawca: Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Belgii  
MAN-F10BT-QSG-PL

## Podstawowe przyciski na urządzeniu



### 1 Przycisk VOICE

Umożliwia uruchomienie funkcji głosowej.

### 2 Przycisk VOL (+/-)

Regulacja głośności źródła AV (audio i wideo).

### 3 Przycisk HOME

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie **głównego menu**.

### 4 Przycisk MODE


Naciśnięcie powoduje przełączanie między ekranem mapy a ekranem obsługi AV.

### 5 Przycisk TRK (</>)

### 6 Przycisk OPEN CLOSE


Naciśnięcie powoduje wyświetlenie panelu sterowania panelu LCD.

## Przełączanie ekranu



## Menu nawigacji

Dotknij przycisku **Cel podróży** w menu „Główne menu”.



### 1 Wyszukiwanie według adresu

2 Klawisz skrótu umożliwiający obliczenie trasy powrotnej

3 Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych publicznej (POI)

4 Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) przy użyciu danych z pamięci zewnętrznych (SD)

### 5 Wybieranie zapisanej lokalizacji

6 Powrót do poprzedniego ekranu

7 Wybór poprzednio znalezionej lokalizacji docelowej

8 Wyszukiwanie lokalizacji według współrzędnych


9 Anulowanie bieżącej trasy

10 Wyświetlanie informacji o bieżącej trasie


11 Korzystanie z informacji o ruchu drogowym

## Wyszukiwanie miejsca wg adresu

### 1 Wyświetl „Menu cel podróży” i dotknij przycisku **Adres**.




### 2 Wprowadź informacje na temat lokalizacji, która ma być celem podróży.




Dotknij jednej z opcji. Po wyznaczeniu celu podróży zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia lokalizacji.

### 3 Dotknij przycisku **OK**.



Po wyszukaniu miejsca docelowego zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia trasy.

### 4 Dotknij przycisku **OK**.



System nawigacyjny wskazuje drogę graficznie oraz za pośrednictwem komunikatów głosowych.

## Podstawowe elementy na ekranie mapy



- 1 Nazwa ulicy (lub następny punkt na wyznaczonej trasie)
- 2 Aktualna godzina
- 3 Szacowany czas przybycia (lub odległość od punktu orientacyjnego/celu)
- 4 Bieżąca trasa
- 5 Aktualna pozycja
- 6 Nazwa ulicy, wzdłuż której porusza się pojazd
- 7 Zmiana skali mapy i zmiana orientacji mapy.
- 8 Następny kierunek jazdy


## Przewijanie mapy

Przecignięcie mapy umożliwia jej przewijanie. Prędkość przewijania zależy od prędkości przeciągania.




## Ustawianie głośności systemu nawigacyjnego

Dotknij w następującej kolejności przycisków w menu głównym; **Ustawienia** → **Ustawienia systemowe** → **Głośność**



## Wybór źródła AV

Wyświetl menu „Źródło AV” i dotknij przycisku, aby wybrać żądane źródło AV.





Źródło AV jest nieaktywne, jeśli dane urządzenie nie jest podłączone ani włożone.

## Odtwarzanie plików z karty pamięci SD

Można odtwarzać pliki audio i wideo, które są zapisane na karcie pamięci SD. (Szczegółowe informacje na temat plików, które można odtwarzać, można znaleźć w „Instrukcji obsługi”.)


- 1 Naciśnij przycisk OPEN
- 2 Wsuń kartę SD tak, aby było słyszalne kliknięcie.
- 3 Dotknij przycisku **Włóż Karta SD**.
- 4 Naciśnij przycisk OPEN
- 5 Dotykaj przycisków, aby obsługiwać źródło audio/wideo.




- 1 Sterowanie odtwarzaniem
- 2 Przełączenie na ekran do sterowania odtwarzaniem wideo.

## Kojarzenie telefonu komórkowego

- 1 Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 2 Dotknij w następującej kolejności przycisków w menu głównym; **Ustawienia** → **Ustawienia Bluetooth**
- 3 Ustaw opcję **Wł./Wyl. Bluetooth** na **Wł.**




- 4 Dotknij opcji **Rejestracja** w menu „Ustawienia Bluetooth”.



- 4 Dotknij przycisku **Nie**.


Po zakończeniu przesyłania zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o przesłanie następujących danych.




- 5 Dotknij telefonu na liście i wprowadź kod PIN. (Domyślny kod to 1111.) Po pomyślnym skojarzeniu pojawi się komunikat.

## Przesyłanie książki telefonicznej

- 1 Połącz z telefonem komórkowym.
- 2 Dotknij przycisku **Przeniesienie Kontaktów** w Menu telefonu.
- 3 Sprawdź, czy został wyświetlony następujący ekran i za pomocą telefonu komórkowego prześlij wpisy książki telefonicznej.



Po zakończeniu przesyłania zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o przesłanie następujących danych.




Przesłane dane zostaną zaimportowane do systemu nawigacji.

## Odtwarzanie treści z odtwarzacza Apple iPod


Można sterować funkcjami odtwarzacza iPod, który zostanie podłączony do systemu nawigacyjnego za pomocą sprzedawanego oddzielnie kabla interfejsu USB iPod (CD-IU50V).

- 1 Podłącz odtwarzacz iPod.



- 2 Przełącz źródło AV na iPod.

**Sterowanie odtwarzaniem wideo**  
Dotknij przycisku **Video**, aby przełączyć się na ekran odtwarzacza iPod.



**Sterowanie odtwarzaniem muzyki**



- 1 Dotknij jednej z kategorii, w której chcesz wyszukiwać utworu lub filmu.
- 2 Dotknij tego przycisku, aby przełączać się pomiędzy ekranem wideo i ekranem muzyki.
- 3 Sterowanie odtwarzaniem