


Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta.

Laitteiston peruspainikkeet



- ① **⏮-painike**
Painamalla lyhyesti aloitat ääniohjeyksen. Painamalla pitkään mykistät AV-lähteen.
- ② **VOL-painike (+/-)**
Paina säätääksesi AV (audio ja video) -lähteen äänenvoimakkuutta.
- ③ **HOME-painike**
Paina avataksesi "päävalikon" näytön.
- ④ **MODE-painike**
Paina vaihtaaksesi karttaruudun ja AV-käyttöruudun välillä.
- ⑤ **TRK-painike (◀/▶)**
- ⑥ **▲-painike**
Painamalla avataan LCD-paneelin ohjauspaneeli.

Näytä valikkonäyttö




Kartassa olevat peruskohteet



- ① Seuraavan ajettavan kadun nimi (tai seuraava neuvontapiste)
- ② Tämänhetkinen aika
- ③ Arvioitu saapumisaika
- ④ Nykyinen reitti
- ⑤ Nykyinen sijainti
- ⑥ Kadun nimi, jota pitkin ajoneuvo juuri ajaa
- ⑦ Eco-Meter
- ⑧ Lähennys/loitonnuks
- ⑨ Seuraava kulkusuunta

Määränpää-valikko

Kosketa Määränpää "Päävalikon" näytössä.




- ① Hakee sijaintia osoitteen mukaan
- ② Laskee kotiinpaluureitin
- ③ Etsii sijaintia kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden joukosta kiinnostavien paikkojen tietokannasta
- ④ Etsii kiinnostavia paikkoja (POI) ulkopuolisissa tallennuslaitteissa (SD-kortti) olevien tietojen perusteella
- ⑤ Valitsee tallennetun sijainnin
- ⑥ Palaa edelliseen näyttöön
- ⑦ Valitsee aikaisemmin reititetyn määränpään
- ⑧ Hakee sijaintia koordinaattien mukaan
- ⑨ Peruuttaa valitun reitin
- ⑩ Näyttää nykyisen reitin tiedot
- ⑪ Näyttää liikennetiedot

Määränpään haku osoitteen perusteella

1 Näytä "Määränpäävalikon" näyttö ja kosketa Osoite.



2 Syötä tiedot, jotka haluat asettaa määränpääksi.




3 Kosketa OK.



Määränpään etsimisen jälkeen reitin vahvistusnäyttö avautuu.

4 Kosketa OK.



Navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Reittiohjauksen äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä. **Päävalikon** näytössä. **Asetukset** → **Järjestelmäasetukset** → **Äänenvoimakkuus**
- 2 Kosketa **+** tai **-** muuttaaksesi reittiohjauksen äänenvoimakkuutta.




SD-kortin syöttäminen ja poistaminen

Katso käyttöoppaasta lisätietoa toistamiskelpoisista tiedostoista.

SD-kortin syöttäminen

- 1 Paina **▲**-näppäintä. **"Näytön asetukset"** -ruutu avautuu.
- 2 Kosketa näytön kohtaa **Syötä muistikortti**.
- 3 Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.



- 4 Paina **▲**-näppäintä.

SD-kortin poistaminen


- 1 Paina **▲**-näppäintä. **"Näytön asetukset"** -ruutu avautuu.
- 2 Kosketa näytön kohtaa **Poista muistikortti**.
- 3 Paina SD-kortin keskustaa varovasti, kunnes se naksahtaa.
- 4 Vedä SD-kortti suorassa ulos.



- 5 Paina **▲**-näppäintä.

Radion (FM) käyttö

Selaa näyttöä vetämällä AV-lähdekuvaketta ylös- tai alaspäin ja naputa **FM** AV-käyttörudulla.




- 1 Näyttää kulloistenkin tallennettujen taajuuksien luettelon
- 2 Etsii tarpeeksi voimakasta lähetystä, kunnes riittävän laadukas vastaanotto on mahdollista
- 3 Näyttää vastaanotettavan radiotekstin

Apple iPodin soitto



Voit ohjata iPodia liittämällä iPodin USB-käyttöliittymäkaapelin (CD-IU50V) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

- 1 Liitä iPod.



Lähde vaihtuu ja toisto alkaa.


- 2 Napauta tai vedä näppäintä, jota haluat käyttää.



- 1 Näyttää artistinimien, albuminimien tai kappalenimien luettelon
- 2 Näyttää kategorialuettelon
- 3 Näyttää musiikkilajien luettelon
- 4 Valitsee toistettavan kappaleen selattaessa ja vedettäessä näppäintä ylös- tai alaspäin. Kuuntele kappale napauttamalla sitä
- 5 Vaihtaa luettelonnäyttöä musiikin ja videon välillä
- 6 Valitsee laulun selattaessa ja vedettäessä kirjainsaraketta ylös- tai alaspäin. Napauta sen kappaleen kirjainta, jonka haluat näyttää
- 7 Aloittaa toiston valittaessa jokin kohta napauttamalla

Puhelimen ja järjestelmän pariliitos


- 1 Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä. **Päävalikon** näytössä. **Asetukset** → **Bluetooth-asetukset**
- 3 Kosketa **Bluetooth päällä/pois** valitaksesi **Päällä**.



- 4 Kosketa **Rekisteröinti Bluetooth-asetusten** näytössä.

Järjestelmä etsii lähellä olevat laitteet ja luettelee ne näytöllä.


- 5 Kosketa puhelintasi luettelossa.



- 6 Anna puhelimesi PIN-koodi. (Oletuskoodi on 1111.) Jos puhelimen pariliitos onnistui, näyttöön tulee ilmoitus asiasta.


Puhelinluettelon siirto

- 1 Yhdistä matkapuhelin.
- 2 Kosketa **Yhteystietojen siirtäminen puhelinvalikon** näytössä.
- 3 Tarkista, että esille tulee seuraava näyttö ja käytä matkapuhelintasi puhelinluettelomerkintöjen siirtämiseksi.



Kun tietojen siirto on tehty, esiin tulee viesti, joka kysyy, haluatko siirtää lisää tietoja.

- 4 Kosketa **Ei**.



Siirretty data tuodaan navigointijärjestelmään.