

Pioneer

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

AVIC-F20BT

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.

Βασικά πλήκτρα



- 1 Πλήκτρο **☰**
Πατήστε το σύντομο για έναρξη της φωνητικής λειτουργίας. Πατήστε το παρατεταμένα για να πραγματοποιήσετε σίγαση της πηγής AV.
- 2 Πλήκτρο **VOL (+/-)**
Πατήστε το για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της εξόδου AV (Ήχος και Εικόνα).
- 3 Πλήκτρο **HOME**

- 4 Πατήστε το για να εμφανίσετε την οθόνη **“Κύριο μενού”**.
- 4 Πλήκτρο **MODE**
Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χάρτη και της οθόνης λειτουργίας AV.
- 5 Πλήκτρο **TRK (◀/▶)**
- 6 Πλήκτρο **▲**
Πατήστε το για να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου της οθόνης LCD.

Έκδοση της Pioneer Corporation.
Copyright © 2010 by Pioneer Corporation.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο
QSG-AVICF20-GR

Εμφάνιση της οθόνης μενού




Βασικά στοιχεία στο χάρτη



- 1 Ονομασία της οδού που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ονομασία της οδού κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας
- 7 Οικολογικός μετρητής
- 8 Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
- 9 Επόμενη κατεύθυνση πορείας

Μενού προορισμού


Πατήστε **Προορισμός** στην οθόνη **“Κύριο μενού”**.




- 1 Πραγματοποιεί αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης
- 2 Υπολογίζει τη διαδρομή προς το σπίτι
- 3 Πραγματοποιεί αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος
- 4 Πραγματοποιεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (κάρτα SD)
- 5 Επιλέγει την αποθηκευμένη τοποθεσία
- 6 Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη
- 7 Επιλέγει έναν προορισμό για τον οποίο υπάρχει ήδη διαδρομή
- 8 Πραγματοποιεί αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων
- 9 Ακυρώνει την τρέχουσα διαδρομή
- 10 Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα διαδρομή
- 11 Εμφανίζει πληροφορίες για την κίνηση

Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

- 1 Εμφανίστε την οθόνη **“Μενού προορισμού”** και πατήστε την επιλογή **Διεύθυνση**.



- 2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.



Αγγίξτε μία από τις επιλογές. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας.

- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.



Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής.


- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.



Το σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

Ρύθμιση της έντασης ήχου της καθοδήγησης διαδρομής

- 1 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την παρακάτω σειρά στην οθόνη “Κύριο μενού”. **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Συστήματος** → **Ένταση Ήχου**
- 2 Αγγίξτε το σύμβολο + ή - για να αλλάξετε την ένταση ήχου της καθοδήγησης διαδρομής.




Εισαγωγή και εξαγωγή κάρτας SD

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.

Εισαγωγή κάρτας SD

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ▲. Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση Οθόνης”.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Εισάγετε SD** στην οθόνη.
- 3 Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.



- 4 Πατήστε το πλήκτρο ▲.

Εξαγωγή κάρτας SD


- 1 Πατήστε το πλήκτρο ▲. Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση Οθόνης”.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Εισάγετε SD** στην οθόνη.
- 3 Πιέστε το κέντρο της κάρτας μνήμης SD προσεκτικά, έως ότου ακούσετε ένα κλικ.
- 4 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης SD ευθεία προς τα έξω.



- 5 Πατήστε το πλήκτρο ▲.

Χρήση του ραδιοφώνου (FM)

Κυλήστε την οθόνη σύροντας το εικονίδιο πηγής AV προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε **FM** στην οθόνη λειτουργίας AV.




- 1 Εμφανίζει την τρέχουσα λίστα προκαθορισμένων συχνοτήτων
- 2 Πραγματοποιεί σάρωση έως ότου εντοπιστεί αρκετά ισχυρό σήμα μετάδοσης για καλή λήψη
- 3 Εμφανίζει το λεπτομερές κείμενο ραδιοφώνου που έχει ληφθεί

Αναπαραγωγή από Apple iPod

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδέοντας στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50V) (πωλείται ξεχωριστά).



- 1 Συνδέστε το iPod.



Βύσμα USB και βύσμα mini-jack Καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod

Αλλάζει η πηγή και αρχίζει η αναπαραγωγή.


- 2 Πατήστε ή σύρετε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



- 1 Εμφανίζει τη λίστα με τα ονόματα καλλιτεχνών, τους τίτλους άλμπουμ ή τους τίτλους τραγουδιών
- 2 Εμφανίζει τη λίστα κατηγοριών
- 3 Εμφανίζει τη λίστα ειδών
- 4 Επιλέγει το τραγούδι προς αναπαραγωγή με κύλιση και μεταφορά του πλήκτρου προς τα πάνω ή προς τα κάτω Για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του τραγουδιού, πατήστε το ελαφρά
- 5 Πραγματοποιεί εναλλαγή της οθόνης λίστας μεταξύ μουσικής και βίντεο
- 6 Επιλέγει ένα τραγούδι με κύλιση και μεταφορά της καρτέλας χαρακτήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πατήστε την καρτέλα με το χαρκτήρα που αντιστοιχεί στον τίτλο τραγουδιού που θέλετε να εμφανιστεί
- 7 Ξεκινά την αναπαραγωγή, εφόσον έχετε πατήσει ένα στοιχείο για να το επιλέξετε

Σύζευξη του τηλεφώνου


- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- 2 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την παρακάτω σειρά στην οθόνη “Κύριο μενού”. **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**
- 3 Αγγίξτε την επιλογή **Εν./ Απεν. Bluetooth** και επιλέξτε **Εν.**



- 4 Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή** στην οθόνη “Ρυθμίσεις Bluetooth”.

Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει τις πιο κοντινές συσκευές.


- 5 Αγγίξτε το όνομα του τηλεφώνου σας στη λίστα.



- 6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN στο τηλέφωνό σας. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1111.) Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί μήνυμα.


Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Μεταφορά Επαφών** στην οθόνη “Μενού τηλεφώνου”.
- 3 Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.



Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να μεταφέρετε άλλα δεδομένα.

- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **Όχι**.



Τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί εισάγονται στο σύστημα πλοήγησης.