

Pioneer

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS

AVIC-F320BT

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Βασικά πλήκτρα της συσκευής



1 Πλήκτρο MODE

Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χάρτη και της οθόνης λειτουργίας ηχοσυστήματος.

2 MULTI-CONTROL

Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Πιέστε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι, αρχείο κ.λπ. όταν είναι επιλεγμένη η πηγή ήχου.

3 Πλήκτρο LIST

Πιέστε το για να προβάλλετε μία

λίστα τραγουδιών ή φακέλων όταν είναι επιλεγμένο ένα iPod ή κάποια άλλη πηγή ήχου.

4 Πλήκτρο SRC/OFF

Πιέστε το για να επιλέξετε την πηγή ήχου.


5 Πλήκτρο BAND/ESC

Πιέστε το για να αλλάξετε την μπάντα του ραδιοφώνου.

6 Πλήκτρο OK

Πατήστε το για να αφαιρέσετε την αποσπώμενη συσκευή από την κεντρική μονάδα.


Εναλλαγή οθόνης



* Μπορείτε να εκκινήσετε τις εφαρμογές που έχετε φορτώσει σε μία κάρτα μνήμης SD με το βοηθητικό πρόγραμμα navigate FEEDS. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.

Μενού πλοήγησης

Πατήστε **Σπίτι** στην οθόνη του χάρτη και πατήστε **Πλοήγηση** στην **“Κύριο μενού”**.




1. Πραγματοποιεί αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης
2. Υπολογίζει τη διαδρομή προς το σπίτι σας
3. Πραγματοποιεί αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος
4. Πραγματοποιεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (SD)
5. Επιλέγει την αποθηκευμένη τοποθεσία


6. Επιλέγει έναν προορισμό για τον οποίο υπάρχει ήδη διαδρομή
7. Ακυρώνει την τρέχουσα διαδρομή
8. Ορίζει την ακριβή τοποθεσία από συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και μήκος
9. Εκτιμά το κόστος των καυσίμων
10. Προβάλλει γράφημα οικολογικής οδήγησης
11. Εμφανίζει πληροφορίες για την κίνηση
12. Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα διαδρομή

Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

1. Εμφανίστε την οθόνη **“Μενού πλοήγησης”** και αγγίξτε την επιλογή **Διεύθυνση**.




2. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.



Αγγίξτε μία από τις επιλογές. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.




Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.



Το σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

Βασικά στοιχεία στο χάρτη



- 1 Ονομασία της οδού που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ονομασία της οδού κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας
- 7 Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
- 8 Οικολογικός μετρητής πορείας
- 9 Επόμενη κατεύθυνση πορείας


Κύλιση του χάρτη

Αν σύρετε το χάρτη γίνεται κύλιση.



Ρύθμιση της έντασης ήχου καθοδήγησης διαδρομής

- 1 Αγγίξτε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη “Κύριο μενού”.
- 2 Αγγίξτε **Ήχος**.
- 3 Αγγίξτε **+** ή **-** για να αλλάξετε την ένταση του ήχου καθοδήγησης για τη διαδρομή.




Επιλογή της πηγής ήχου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **MODE** όταν εμφανιστεί ο **Χάρτης της τρέχουσας τοποθεσίας**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** επανειλημμένα για **εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω πηγών**.

TUNER (ραδιόφωνο) → **CD** (ενσωματωμένο CD player) → **USB** (συσκευή αποθήκευσης USB)/iPod (iPod συνδεδεμένο μέσω εισόδου USB) → **AUX** (βοηθητική συσκευή)

Σημείωση:
Εάν ο εξοπλισμός δεν έχει συνδεθεί ή τοποθετηθεί, η πηγή ήχου είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση του ραδιοφώνου (FM)




- 1 Επισημαίνει σε ποια μπάντα είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο
- 2 Εμφανίζει το προεπιλεγμένο κανάλι
- 3 Εμφανίζει το όνομα της υπηρεσίας εκπομπής προγράμματος (όταν είναι διαθέσιμο)
- 4 Αποθηκεύει και ανακαλεί συχνότητες εκπομπών


Αναπαραγωγή από Apple iPod

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50) (πωλείται ξεχωριστά).

- 1 Συνδέστε το iPod σας.



- 2 Ρυθμίστε την πηγή ήχου στο **iPod**.



- 1 Εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού, το όνομα του καλλιτέχνη κ.τ.λ.
- 2 Αλλάζει τη σειρά στην περιοχή κειμένου
- 3 Ρυθμίζει τον έλεγχο λειτουργίας του iPod.
- 4 Αναπαράγει τραγουδία με τυχαία σειρά
- 5 Αναπαράγει τραγουδία που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή


- 3 Έλεγχος του iPod με το **MULTI-CONTROL**.

- Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι.
- Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και κρατώντας το πατημένο Εκτελεί γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Πατώντας το **MULTI-CONTROL** στο κέντρο Επιλέγει το επιθυμητό στοιχείο.

- Περιστροφή του **MULTI-CONTROL** Ρυθμίζει την ένταση ήχου της πηγής ήχου.
- Σημείωση:
Στο παρόν εγχειρίδιο, το iPod και το iPhone θα αναφέρονται ως iPod.

Σύζευξη του τηλεφώνου

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Bluetooth** στο τηλέφωνό σας.
- 2 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την ακολουθία σειρά στην οθόνη “Κύριο μενού”, **Τηλέφωνο** → **Ρυθμίσεις**.
- 3 Αγγίξτε **Ενεργ./Απενεργ. Bluetooth** για να **επιλέξετε Ενεργ.**.




- 4 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την εξής σειρά: **Συνδέσεις** → **Προσθήκη** → **Αναζήτηση συσκευών**. Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει τις πιο κοντινές συσκευές.
- 5 Αγγίξτε το όνομα του τηλεφώνου σας στη λίστα.




- 6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN στο τηλέφωνό σας. (Ο κωδικός PIN είναι “1111”). Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου


- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο.
- 2 Αγγίξτε **Μεταφορά** στο “Μενού τηλεφώνου”.



- 3 Αγγίξτε **OK**.



- 4 Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και χειριστείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.



- 5 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά, αγγίξτε το **OK**. Όταν η μεταφορά είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα, “**Η φόρτωση δεδομένων ολοκληρώθηκε!**”.